

IMPORTANTE

LEER ATENTAMENTE ANTES DEL USO

CONSERVAR PARA CONSULTAS POSTERIORES



BOSCH



Traducción del manual de instrucciones original para
Pedelects BULLS MTB con BOSCH Mini Remote y
ordenador de a bordo LED Remote

Sonic EVO AM 2 Carbon, Sonic EVO AM 3 Carbon, Sonic EVO AM 4 Carbon,
Sonic EVO AM Team Carbon, Sonic EVO TR 2, 29 Carbon, Sonic EVO TR-I 29 Carbon

23-18-3068 ... 23-18-3070, 23-18-3073, 23-18-3074

Índice

1	Acerca de este manual de instrucciones	
1.1	Fabricante	13
1.2	Leyes, normas y directivas	13
1.3	Idioma	13
1.4	Para su información	13
1.4.1	Indicaciones de advertencia	13
1.4.2	Marcadores de texto	13
1.5	Objetivos del manual de instrucciones	14
1.6	Número de tipo y modelo	15
1.7	Número de cuadro	15
1.8	Identificación del manual de instrucciones	15
2	Seguridad	
2.1	Riesgo residual	16
2.1.1	Peligro de incendio y explosión	16
2.1.2	Descarga eléctrica	18
2.1.3	Peligro de caída	18
2.1.4	Peligro de amputación	18
2.1.5	Rotura de la llave	18
2.1.6	Averías provocadas por Bluetooth®	19
2.2	Sustancias tóxicas	20
2.2.1	Sustancias carcinógenas	20
2.2.2	Elementos tóxicos	20
2.2.3	Sustancias corrosivas e irritantes	20
2.3	Requisitos para el/la ciclista	21
2.4	Grupos vulnerables	21
2.5	Equipo de protección individual	21
2.6	Dispositivos de protección	21
2.7	Señales de seguridad e instrucciones de seguridad	22
2.8	Caso de emergencia en caso de emergencia	22
2.8.1	Situación de peligro durante la circulación por las vías públicas	22
2.8.2	Líquido de frenos derramado	22
2.8.3	Salida de vapores de la batería	23
2.8.4	Incendio de la batería	23
2.8.5	Lubricantes y aceites derramados del amortiguador de la horquilla trasera	23
2.8.6	Lubricantes y aceites derramados de la horquilla	24
2.8.7	Indicación sobre protección de datos	25
3	Descripción	
3.1	Uso conforme a lo previsto	26
3.1.1	Uso no conforme a lo previsto	26
3.1.2	Máximo peso total admisible (pta)	27
3.1.3	Requisitos ambientales	28
3.1.4	Ámbito de uso	28
3.1.5	App, smartphone y sistema operativo	30
3.1.5.1	App "eBike Flow"	30
3.1.5.2	Cumplimiento de los requisitos mínimos del smartphone	30
3.2	Placa indicadora de tipo	31
3.3	Componentes	32
3.3.1	Vista general	32
3.3.2	Chasis	33
3.3.2.1	Cuadro	33
3.3.2.2	Amortiguador de la horquilla trasera	35
3.3.2.3	Suspensión del amortiguador de la horquilla trasera	35
3.3.2.4	Amortiguación del amortiguador de la horquilla trasera	36

3.3.2.5	Estructura del ROCKSHOX Deluxe Select+	38
3.3.2.6	Estructura del ROCKSHOX Super Deluxe Select+	39
3.3.2.7	Estructura del SR SUNTOUR Edge LOR8 Trunnion Mount	40
3.3.2.8	Estructura del SR SUNTOUR Edge Plus 2CR	41
3.3.2.9	Manillar	42
3.3.2.10	Cojinete de dirección	42
3.3.2.11	Potencia	42
3.3.2.12	Manillar	43
3.3.2.13	Horquilla de suspensión	43
3.3.3	Rueda	50
3.3.3.1	Cubierta	50
3.3.3.2	Cubierta abierta con cámara	50
3.3.3.3	Llanta	53
3.3.3.4	Válvula	53
3.3.3.5	Radio	53
3.3.3.6	Cabecilla del radio	53
3.3.3.7	Buje	54
3.3.4	Sillín	55
3.3.4.1	Sillín de mujer	56
3.3.4.2	Sillín de hombre	56
3.3.5	Tija de sillín	57
3.3.5.1	Tija de sillín con mecanismo de sujeción integrado	57
3.3.5.2	Tijas de sillín de muelle	57
3.3.5.3	Estructura LIMOTEC, A1	58
3.3.5.4	Estructura EIGHTPINS H01	59
3.3.6	Freno	60
3.3.6.1	Freno mecánico	60
3.3.6.2	Freno hidráulico	60
3.3.6.3	Freno de disco	61
3.3.7	Sistema de accionamiento mecánico	62
3.3.7.1	Estructura de la transmisión por cadena	62
3.3.7.2	Estructura de la transmisión por correa	62
3.3.7.3	Cambio SRAM, Eagle AXS™	63
3.3.8	Sistema de accionamiento eléctrico	64
3.3.8.1	Motor	64
3.3.8.2	Cargador	64
3.3.8.3	Iluminación	64
3.3.8.4	Sistema	65
3.3.8.5	Actualizaciones de software	65
3.3.8.6	Batería	66
3.3.8.7	Unidad de mando System Controller	68
3.3.8.8	Unidad de mando Mini Remote	68
3.4	Descripción de control y de visualizaciones	69
3.4.1	Vista general del manillar	69
3.4.1.1	Unidad de mando BOSCH System Controller	70
3.4.1.2	Unidad de mando BOSCH Mini Remote	73
3.4.2	Freno de mano	74
3.4.3	Suspensión y amortiguación	75
3.4.3.1	Válvula de aire (horquilla) SR SUNTOUR y rueda de ajuste SAG (horquilla)	75
3.4.3.2	Regulador del amortiguador SR SUNTOUR	76
3.4.3.3	Cambio de cadena SHIMANO SL-T6000	79
3.4.4	Batería	81
3.4.4.1	Indicador de carga (batería)	81
3.5	Datos técnicos	82
3.5.1	Pedelec	82
3.5.2	Emisiones	82
3.5.3	Ordenador de a bordo de la System Controller	82
3.5.4	Unidad de mando Mini Remote	82
3.5.5	Motor BOSCH Performance Line CX	82

3.5.6	Batería	83
3.5.6.1	BOSCH PowerPack 545	83
3.5.6.2	BOSCH PowerPack 725	83
3.5.6.3	BOSCH PowerTube 500	83
3.5.6.4	BOSCH PowerTube 625	83
3.5.6.5	BOSCH PowerTube 750	83
3.5.7	Amortiguador de la horquilla trasera	84
3.5.7.1	ROCKSHOX Deluxe Select+	84
3.5.7.2	Datos técnicos del ROCKSHOX Super Deluxe Select+	85
3.5.7.3	Datos técnicos del SR SUNTOUR Edge LOR8 Trunion Mount	86
3.5.7.4	Datos técnicos del SR SUNTOUR Edge Plus 2CR	87
3.5.8	Horquilla de suspensión	88
3.5.8.1	ROCKSHOX 35 Gold 29"	88
3.5.8.2	ROCKSHOX Lyrik Select 29"	89
3.5.8.3	SR SUNTOUR, ZERON35-Boost LOR DS 15QLC32-110 29"	90
3.5.8.4	Cartucho LOR SR SUNTOUR	91
3.5.9	Cambio	92
3.5.9.1	Cambio SRAM XX1 Eagle AXS	92
3.5.10	Palanca de cambio	93
3.5.10.1	Controlador SRAM Eagle AXS de la palanca de cambio	93
3.5.11	Sillín	94
3.5.11.1	Anchura del sillín BROOKS ENGLAND	94
3.5.11.2	Anchura del sillín ERGON	94
3.5.11.3	Anchura del sillín SELLE ROYAL	94
3.5.12	Tija de sillín	95
3.5.12.1	LIMOTEC, A1 /A1L	95
3.5.13	Tija de sillín EIGHTPINS	97
3.5.14	Cubierta	99
3.5.14.1	Nivel de protección contra pinchazos SCHWALBE	99
3.5.14.2	Cubierta, nivel de protección contra pinchazos SUPERO	100
3.5.15	Par de apriete	101
4	Transporte y almacenamiento	
4.1	Peso y dimensiones de transporte	113
4.2	Puntos de sujeción/puntos de elevación previstos	113
4.3	Transporte	114
4.3.1	Uso del seguro de transporte	114
4.3.2	Transporte del Pedelec	114
4.3.2.1	Con el coche	114
4.3.2.2	Con el tren	114
4.3.2.3	En transporte público	115
4.3.2.4	En autobús de largo recorrido	115
4.3.2.5	Transporte en avión	115
4.3.3	Envío del Pedelec	115
4.3.4	Transporte de la batería	115
4.3.5	Envío de la batería	115
4.4	Almacenamiento	116
4.4.1	Pedelec	116
4.4.2	Ordenador de a bordo, pantalla y cargador	116
4.4.3	Batería	116
4.4.4	Pausa de servicio	117
4.4.4.1	Preparación de una pausa de servicio	117
4.4.4.2	Realización de una pausa de servicio	117
5	Montaje	
5.1	Desembalaje	118
5.2	Herramientas necesarias	118
5.3	Puesta en marcha	119
5.3.1	Comprobación de la batería	119

5.3.2	Preparación de la rueda	120
5.3.3	Adaptación del sistema de suspensión al peso corporal	121
5.3.3.1	Adaptación de los elementos de suspensión SR SUNTOUR	121
5.3.4	Adaptación de la tija de sillín LIMOTEC	122
5.3.5	Montaje de la rueda en la horquilla SUNTOUR	123
5.3.5.1	Eje roscado (12AH2 y 15AH2)	123
5.3.5.2	Eje transversal de 20 mm	124
5.3.5.3	Cierre rápido Q-LOC	126
5.3.6	Montaje de los pedales	128
5.3.7	Acoplamiento de la System Controller con la Mini Remote	129
5.3.8	Conexión del cambio SRAM AXS y la palanca de cambio	130
5.3.9	Comprobación de la potencia y del manillar	131
5.3.9.1	Comprobación de las conexiones	131
5.3.9.2	Comprobación de la fijación correcta	131
5.3.9.3	Comprobación del juego de rodamiento	131
5.4	Venta del Pedelec	131

6 Funcionamiento

6.1	Riesgos y peligros	132
6.2	Consejos para una autonomía restante mayor	134
6.3	Mensajes de error	135
6.3.1	Ordenador de a bordo	135
6.3.1.1	Errores críticos	135
6.3.1.2	Errores menos críticos	135
6.3.2	Batería	136
6.4	Instrucción y servicio de atención al cliente	137
6.5	Adaptación del Pedelec	137
6.5.1	Preparación	137
6.5.2	Determinación de la posición de asiento	138
6.5.3	Tija de sillín	139
6.5.3.1	Adaptación de la tija de sillín al peso corporal	139
6.5.4	Sillín	139
6.5.4.1	Sustitución del sillín	139
6.5.4.2	Determinación de la forma del sillín	140
6.5.4.3	Determinación de la anchura mínima del sillín	141
6.5.4.4	Selección de la dureza del sillín	142
6.5.4.5	Ajuste de la dureza del sillín	142
6.5.4.6	Alinear el sillín	143
6.5.4.7	Alineación del sillín con la tija de sillín de muelle EIGHTPINS	143
6.5.4.8	Ajuste de la altura del sillín	144
6.5.4.9	Ajuste de la altura del sillín con el control remoto	145
6.5.4.10	Ajuste de la altura del sillín en la tija de sillín EIGHTPINS	145
6.5.4.11	Ajuste de la posición del sillín	146
6.5.4.12	Ajuste de la inclinación del sillín	146
6.5.4.13	Ajuste de la inclinación del sillín en la tija de sillín EIGHTPINS H01	147
6.5.4.14	Inclinación del sillín en la tija de sillín EIGHTPINS NGS2	148
6.5.4.15	Comprobar el sillín	148
6.5.5	Manillar	149
6.5.5.1	Sustitución del manillar	149
6.5.5.2	Ajuste de la anchura del manillar	149
6.5.5.3	Ajuste de la posición de la mano	149
6.5.5.4	Ajuste del manillar	150
6.5.6	Potencia	151
6.5.6.1	Sustitución de la potencia	151
6.5.6.2	Ajuste de la altura del manillar con cierre rápido	151
6.5.6.3	Comprobación de la fijación de la potencia	151
6.5.6.4	Ajuste de la fuerza de tensado del cierre rápido	152
6.5.6.5	Ajuste de la potencia de vástago	152
6.5.6.6	Ajuste de la potencia Ahead	152

6.5.6.7	Ajuste de la potencia con ajuste angular	153
6.5.6.8	Comprobar la potencia	153
6.5.7	Puños	154
6.5.7.1	Sustitución de los puños	154
6.5.7.2	Ajuste de puños ergonómicos	154
6.5.7.3	Comprobar el manillar	154
6.5.8	Cubierta	155
6.5.8.1	Sustitución de las cubiertas	155
6.5.8.2	Ajuste de la presión de inflado	155
6.5.9	Freno	157
6.5.9.1	Sustitución del freno	157
6.5.9.2	Introducción de las almohadillas de freno	157
6.5.9.3	Modificación de la posición del freno de mano	157
6.5.9.4	Modificación del ángulo de inclinación del freno de mano	158
6.5.9.5	Cálculo del ancho de agarre	158
6.5.9.6	Ajuste del ancho de agarre del freno de mano SHIMANO	159
6.5.9.7	Ajuste del ancho de agarre del freno de mano SHIMANO ST-EF41	160
6.5.9.8	Ajuste del ancho de agarre del freno de mano TEKTRO	161
6.5.10	Cambio de marchas	162
6.5.10.1	Sustitución del cambio de marchas	162
6.5.10.2	Ajuste de la palanca de cambio SHIMANO	162
6.5.10.3	Ajuste del controlador SRAM AXS de la palanca de cambio	163
6.5.10.4	Ajuste de la distancia de la cadena SRAM AXS	164
6.5.10.5	Ajuste del cambio SRAM AXS	165
6.5.10.6	Ajuste de los tornillos de tope	166
6.5.10.7	Realización del ajuste de precisión	167
6.5.11	Suspensión y amortiguación	168
6.5.12	Ajuste de SAG de la horquilla de suspensión	168
6.5.12.1	Ajuste del SAG de la horquilla de suspensión de acero ROCKSHOX	169
6.5.12.2	Ajuste del SAG de la horquilla de suspensión neumática SR SUNTOUR	170
6.5.13	Ajuste del SAG del amortiguador de la horquilla trasera	174
6.5.13.1	Ajuste del SAG del amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX	175
6.5.13.2	Ajuste del SAG del amortiguador de la horquilla trasera SR SUNTOUR	177
6.5.14	Ajuste del amortiguador de niveles de tracción de la horquilla de suspensión	180
6.5.14.1	Ajuste del amortiguador de niveles de tracción ROCKSHOX de la horquilla de suspensión	181
6.5.14.2	Ajuste del amortiguador de niveles de tracción SR SUNTOUR de la horquilla de suspensión	182
6.5.15	Ajuste del amortiguador de niveles de tracción del amortiguador de la horquilla trasera	183
6.5.15.1	Ajuste del amortiguador de niveles de tracción ROCKSHOX del amortiguador de la horquilla trasera	184
6.5.15.2	Ajuste del amortiguador de niveles de tracción SR SUNTOUR del amortiguador de la horquilla trasera	185
6.5.16	Luz de marcha	186
6.5.16.1	Sustitución del faro	186
6.5.16.2	Sustitución de la luz trasera y reflectores (de los radios)	186
6.5.16.3	Ajuste de la luz de marcha	186
6.5.16.4	Ajuste del faro	187
6.5.17	Unidad de mando	188
6.5.17.1	Instalación de la App "eBike Flow" de BOSCH en el smartphone	188
6.5.17.2	Conexión de la unidad de mando System Controller con el smartphone	188
6.5.17.3	Registro de actividades	189
6.5.17.4	Adaptación de los niveles de asistencia	189
6.5.17.5	Configuración de la función "eBike Lock"	189
6.5.17.6	Desactivación de la función "eBike Lock"	189
6.5.17.7	Actualización de software	190
6.5.17.8	Borrado de la App "eBike Flow" de BOSCH en el smartphone	190
6.5.18	App "SRAM AXS"	191

6.5.18.1	Descarga de la App "SRAM AXS"	191
6.5.18.2	Actualización de SRAM AXS y del firmware de los componentes AXS	191
6.5.18.3	Activación de la función de cambio múltiple	191
6.6	Accesorios	192
6.6.1	Silla infantil	192
6.6.2	Remolque	193
6.6.3	Portaequipajes	193
6.6.4	Cestas delanteras	193
6.6.5	Bolsas de equipaje y cajas	194
6.6.6	Acoples de manillar	194
6.6.7	Pata lateral	194
6.6.8	Batería adicional y faros de batería	194
6.6.9	Soporte para smartphone	194
6.6.10	Muelle helicoidal de la horquilla de suspensión	194
6.7	Equipo de protección individual y accesorios para la seguridad para la circulación	195
6.7.1	Circulación en parques de bicicletas y en terreno	195
6.7.2	Circulación por vías públicas	195
6.8	Antes de la circulación	196
6.8.1	Ajuste del amortiguador de la horquilla trasera	197
6.8.1.1	Ajuste de la suspensión del amortiguador de la horquilla trasera	197
6.8.1.2	Bloqueo del amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX	198
6.8.1.3	Apertura del amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX	198
6.8.1.4	Activación del umbral del amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX	199
6.8.2	Ajuste del amortiguador de niveles de presión del amortiguador de la horquilla trasera	200
6.8.2.1	Ajuste del amortiguador de niveles de presión ROCKSHOX	201
6.8.2.2	Ajuste del amortiguador de niveles de presión 2C del amortiguador de la horquilla trasera SR SUNTOUR	202
6.8.2.3	Ajuste del amortiguador de niveles de presión de baja velocidad del amortiguador de la horquilla trasera SR SUNTOUR	203
6.9	Uso del sillín	204
6.9.1	Uso de sillín de cuero	204
6.9.2	Ajustar la altura del sillín	204
6.9.2.1	Bajada del sillín	204
6.9.2.2	Subida del sillín	204
6.10	Uso de los pedales	205
6.11	Uso del manillar	205
6.11.1	Uso de puños de cuero	205
6.12	Uso de la batería	206
6.12.1	Uso de la batería integrada	206
6.12.1.1	Extracción de la batería integrada	206
6.12.1.2	Inserción de la batería integrada	206
6.12.2	Batería en el cuadro	207
6.12.2.1	Extracción de la batería en el cuadro	207
6.12.2.2	Inserción de la batería en el cuadro	207
6.12.3	Carga de la batería	207
6.13	Uso del sistema de accionamiento eléctrico	208
6.13.1	Conexión del sistema de accionamiento eléctrico	208
6.13.1.1	Activación de la función "eBike Lock"(opcional)	208
6.13.2	Desconexión del sistema de accionamiento eléctrico	208
6.14	Uso de las unidades de mando	209
6.14.1	Ajuste del nivel de asistencia	209
6.14.2	Uso de la ayuda para el desplazamiento	209
6.15	Freno	211
6.15.1	Uso de la palanca de freno	211
6.16	Cambio de marchas	212
6.16.1	Uso del cambio de cadena	212
6.16.2	Realización del cambio de marcha en el cambio de cadena con Rapidfire SHIMANO	213

6.16.3	Realización del cambio de marcha en el cambio de cadena SRAM AXS	214
6.17	Ajuste de la horquilla de suspensión	215
6.17.1	Ajuste de la suspensión de la horquilla de suspensión	215
6.17.1.1	Bloqueo de horquillas de suspensión SR SUNTOUR	216
6.17.1.2	Bloqueo de la horquilla de suspensión ROCKSHOX	217
6.17.1.3	Ajuste del umbral de la horquilla de suspensión ROCKSHOX	218
6.17.2	Ajuste de la amortiguación de la horquilla de suspensión	219
6.17.2.1	Uso de la amortiguación de niveles de presión de alta velocidad ROCKSHOX	220
6.17.2.2	Uso de la amortiguación de niveles de presión de alta velocidad SR SUNTOUR	221
6.17.2.3	Uso de la amortiguación de niveles de presión de baja velocidad en la horquilla de suspensión SR SUNTOUR	222
6.18	Estacionamiento del Pedelec	223
6.18.1	Enrosado de la potencia de ajuste rápido	224
6.18.2	Activación de la función "eBike Lock"	225
7	Limpieza, cuidado e inspección	
7.1	Antes de la circulación	230
7.1.1	Comprobación de los dispositivos de protección	230
7.1.2	Comprobación del cuadro	230
7.1.3	Comprobación de la horquilla	230
7.1.4	Comprobación del amortiguador de la horquilla trasera	230
7.1.5	Comprobación del portaequipajes	230
7.1.6	Comprobación del guardabarros	230
7.1.7	Comprobación del ajuste preciso de la rueda	230
7.1.8	Comprobación del cierre rápido	231
7.1.9	Comprobación de la tija de sillín de muelle	231
7.1.10	Comprobación del timbre	231
7.1.11	Comprobación de los puños	231
7.1.12	Comprobación de la cubierta USB	231
7.1.13	Comprobación de la luz de marcha	231
7.1.14	Comprobación del freno	231
7.2	Después de cada marcha	232
7.2.1	Limpieza de la luz de marcha y los reflectores	232
7.2.2	Limpieza de la horquilla de suspensión	232
7.2.3	Cuidado de la horquilla de suspensión	232
7.2.4	Limpieza de los pedales	232
7.2.5	Limpieza del freno	232
7.2.6	Limpieza de la tija de sillín de muelle	232
7.2.7	Limpieza del amortiguador de la horquilla trasera	232
7.3	Limpieza exhaustiva	233
7.3.1	Limpieza del ordenador de a bordo y de la unidad de mando	233
7.3.2	Limpieza de la batería	233
7.3.3	Limpieza del motor	233
7.3.4	Limpieza del cuadro, de la horquilla, del portaequipajes, del guardabarros y de la pata lateral	234
7.3.5	Limpieza de la potencia	234
7.3.6	Limpieza del manillar	234
7.3.7	Limpieza de los puños	234
7.3.7.1	Limpieza de los puños de cuero	234
7.3.8	Limpieza de la tija de sillín	234
7.3.9	Limpieza del sillín	235
7.3.9.1	Limpieza del sillín de cuero	235
7.3.10	Limpieza de las cubiertas	235
7.3.11	Limpieza de los radios y de la cabecilla del radio	235
7.3.12	Limpieza del buje	235
7.3.13	Limpieza de los elementos de cambio	235
7.3.14	Limpieza del cambio SRAM AXS	236
7.3.14.1	Limpieza de la palanca de cambio	236
7.3.15	Limpieza del casete, de los platos y del desviador	236

7.3.16	Limpieza del freno	236
7.3.16.1	Limpieza del freno de mano	236
7.3.17	Limpieza del disco de freno	236
7.3.18	Limpieza de la correa	236
7.3.19	Limpieza de la cadena	237
7.3.19.1	Limpieza de la cadena con cubrecadena circundante	237
7.4	Cuidado	238
7.4.1	Cuidado del cuadro	238
7.4.2	Cuidado de la horquilla	238
7.4.3	Cuidado del portaequipajes	239
7.4.4	Cuidado del guardabarros	239
7.4.5	Cuidado de la pata lateral	239
7.4.6	Cuidado de la potencia	239
7.4.7	Cuidado del manillar	239
7.4.8	Cuidado de los puños	240
7.4.8.1	Cuidado de los puños de goma	240
7.4.8.2	Cuidado de los puños de cuero	240
7.4.9	Cuidado de la tija de sillín	240
7.4.9.1	Cuidado de la tija de sillín de muelle	240
7.4.9.2	Cuidado de la tija de sillín de carbono	240
7.4.10	Cuidado de la llanta	240
7.4.11	Cuidado del sillín de cuero	241
7.4.12	Cuidado del buje	241
7.4.13	Cuidado de las cabecillas de radio	241
7.4.14	Cuidado del cambio	241
7.4.14.1	Cuidado de los árboles articulados y las ruedas de cambio	241
7.4.14.2	Cuidado de la palanca de cambio	241
7.4.15	Cuidado del pedal	241
7.4.16	Cuidado de la cadena	242
7.4.16.1	Cuidado de la cadena con cubrecadena circundante	242
7.4.17	Cuidado de la batería	242
7.4.18	Cuidado del freno	243
7.4.18.1	Realización del cuidado del freno de mano	243
7.4.19	Lubricación del tubo de la tija de sillín EIGHTPINS	243
7.5	Inspección	244
7.5.1	Comprobación de la rueda	244
7.5.1.1	Comprobación de la presión de inflado	244
7.5.1.2	Comprobación de las cubiertas	246
7.5.1.3	Comprobación de las llantas	247
7.5.1.4	Comprobación de los orificios de las cabecillas	247
7.5.1.5	Comprobación del fondo de las cabecillas	247
7.5.1.6	Comprobación de los ganchos de llanta	247
7.5.1.7	Comprobación de los radios	247
7.5.2	Comprobación del sistema de frenado	248
7.5.2.1	Comprobación del freno de mano	248
7.5.2.2	Comprobación del sistema de frenado hidráulico	248
7.5.2.3	Comprobación de los cables Bowden	248
7.5.2.4	Comprobación del freno de disco	249
7.5.3	Comprobación de la cadena	250
7.5.3.1	Comprobación de la tensión de la cadena	250
7.5.3.2	Comprobación del desgaste de la cadena	251
7.5.4	Comprobación de la correa	253
7.5.4.1	Comprobación de la existencia de desgaste en la correa	253
7.5.4.2	Comprobación de la existencia de desgaste en la polea	253
7.5.4.3	Comprobación de la tensión de correa	253
7.5.5	Comprobación de la luz de marcha	256
7.5.6	Comprobación de la potencia	257
7.5.7	Comprobación del manillar	257
7.5.8	Comprobación del sillín	257

7.5.9	Comprobación de la tija de sillín	257
7.5.10	Comprobar el pedal	257
7.5.11	Comprobación del cambio de marchas	258
7.5.11.1	Comprobar el cambio eléctrico	258
7.5.11.2	Comprobar el cambio mecánico	258
7.5.11.3	Comprobar el cambio de cadena	258
7.5.11.4	Comprobación del cambio de buje	259
7.5.11.5	Ajuste del cambio de marchas	259
8	Inspección y mantenimiento	
8.1	Primera inspección	261
8.2	Inspección grande	261
8.3	Mantenimiento en función de los componentes	261
8.4	Realización de la primera inspección	264
8.5	Llevar a cabo la inspección grande	265
8.5.1	Inspección del cuadro	273
8.5.1.1	Inspección del cuadro de carbono	273
8.5.2	Inspección del portaequipajes	273
8.5.3	Inspección y mantenimiento del amortiguador de la horquilla trasera	273
8.5.4	Inspección del buje de engranaje	274
8.5.4.1	Ajuste del buje con rodamiento cónico	274
8.5.5	Inspección de la potencia	275
8.5.6	Inspección y engrase del rodamiento de dirección	275
8.5.7	Inspección del eje con cierre rápido	275
8.5.8	Inspección de la horquilla	276
8.5.8.1	Inspección de la horquilla de suspensión de carbono	277
8.5.8.2	Inspección de la horquilla de suspensión	277
8.5.9	Inspección de la tija de sillín	277
8.5.9.1	Inspección de la tija de sillín de carbono	277
8.5.9.2	Inspección y engrase de la tija de sillín de muelle BY.SCHULZ	278
8.5.9.3	Inspección y engrase de la tija de sillín de muelle SR SUNTOUR	278
8.5.9.4	Inspección de la tija de sillín EIGHTPINS NGS2	279
8.5.9.5	Tija de sillín EIGHTPINS H01	285
9	Búsqueda de errores, eliminación de averías y reparación	
9.1	Prevención de dolores	289
9.1.1	Molestias al sentarse	290
9.1.2	Dolores en las caderas	290
9.1.3	Dolores de espalda	290
9.1.4	Dolores en el cuello y en los hombros	291
9.1.5	Manos entumecidas o doloridas	291
9.1.6	Dolores en el muslo	291
9.1.7	Dolores de rodilla	292
9.1.8	Dolores en los pies	292
9.2	Búsqueda de errores y eliminación de averías	293
9.2.1	Las unidades de mando o el sistema de accionamiento no se inician	293
9.2.2	Solución de errores de la función de asistencia	294
9.2.3	Solución de errores de la batería	296
9.2.4	Solución de errores de la unidad de mando	297
9.2.5	Solución de errores del freno de disco	298
9.2.6	Solución de errores de la horquilla de suspensión ROCKSHOX	299
9.2.6.1	Descompresión demasiado rápida	299
9.2.6.2	Descompresión demasiado lenta	300
9.2.6.3	Suspensión demasiado blanda en montaña	301
9.2.6.4	Amortiguación demasiado dura en caso de irregularidades	302
9.2.7	Solución de errores de la horquilla de suspensión SR SUNTOUR	303
9.2.7.1	Descompresión demasiado rápida	303
9.2.7.2	Descompresión demasiado lenta	304
9.2.7.3	Suspensión demasiado blanda en montaña	305

9.2.7.4	Amortiguación demasiado dura en caso de irregularidades	306
9.2.8	Solución de errores del amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX	307
9.2.8.1	Descompresión demasiado rápida	307
9.2.8.2	Descompresión demasiado lenta	308
9.2.8.3	Suspensión demasiado blanda en montaña	309
9.2.8.4	Amortiguación demasiado dura en caso de irregularidades	310
9.2.9	Solución de errores del amortiguador de la horquilla trasera SR SUNTOUR	311
9.2.9.1	Descompresión demasiado rápida	311
9.2.9.2	Descompresión demasiado lenta	312
9.2.9.3	Suspensión demasiado blanda en montaña	313
9.2.9.4	Amortiguación demasiado dura en caso de irregularidades	314
9.2.10	Solución de errores del piñón libre	315
9.2.11	Solución de errores de la iluminación	316
9.2.12	Solución de errores de las cubiertas	316
9.2.13	Solución de errores de la tija de sillín	316
9.2.14	Solución de otros errores	317
9.3	Reparaciones	318
9.3.1	Sustitución de la batería de la Mini Remote	318
9.3.2	Sustitución de los componentes del Pedelec con la función "eBike Lock" instalada	319
9.3.2.1	Sustitución del smartphone	319
9.3.2.2	Sustitución del ordenador de a bordo	319
9.3.2.3	Activación de la función "eBike Lock" después de la sustitución del motor	319
9.3.2.4	Conexión de la Mini Remote con otra System Controller	319
9.3.2.5	Carga de la batería SRAM	320
9.3.3	Sustitución de la batería del controlador SRAM AXS	322
9.4	Reparaciones en el establecimiento especializado	323
9.4.1	Piezas y lubricantes originales	323
9.4.2	Reparación del cuadro	323
9.4.2.1	Eliminación de daños en la pintura en el cuadro	323
9.4.2.2	Eliminación de daños por golpes en el cuadro de carbono	323
9.4.3	Reparación de la horquilla de suspensión	323
9.4.3.1	Eliminación de daños en la pintura en la horquilla	323
9.4.3.2	Eliminación de daños por golpes en el cuadro de carbono	323
9.4.3.3	Reparación de la tija de sillín	323
9.4.3.4	Reparación de daños por golpes en la tija de sillín de carbono	323
9.4.4	Sustitución de la luz de marcha	324
9.4.5	Ajuste del faro	324
9.4.6	Comprobación de la libertad de rueda de la horquilla de suspensión	324
10	Reutilización y eliminación	
10.1	Guía para la eliminación de residuos	325
11	Documentos	
11.1	Protocolo de montaje	327
11.2	Protocolo de mantenimiento e inspección	330
11.3	Lista de piezas	334
11.3.1	Sonic EVO AM 2 Carbon, 29/27,5	334
11.3.2	Sonic EVO AM 3 Carbon, 29/27,5	337
11.3.3	Sonic EVO AM 4 Carbon, 29/27,5	340
11.3.4	Sonic EVO AM Team Carbon	343
11.3.5	Sonic EVO TR 2, 29 Carbon	345
11.3.6	Sonic EVO TR-I, 29 Carbon	347
11.4	Manual de instrucciones del cargador	350
12	Glosario	
12.1	Abreviaturas	360
12.2	Conceptos simplificados	360

13	Anexo	
	I.	Traducción de la declaración de conformidad CE/UE original
	II.	Declaración de conformidad según la directiva RED
14	Índice de palabras clave	

¡Gracias por su confianza!

Los Pedelecs de montaña de BULLS son equipos deportivos de máxima calidad. Ha elegido bien. El montaje final, el asesoramiento y la instrucción se realizan por el establecimiento especializado. Ya se trate de inspección, reconstrucción o reparación: su establecimiento especializado estará disponible para usted incluso en el futuro.

Junto con el nuevo Pedelec se entregará este manual de instrucciones. Por favor, tomarse el tiempo necesario para conocer el nuevo Pedelec. Consultar los consejos y sugerencias del manual de instrucciones. Así podrá disfrutar durante mucho tiempo de su Pedelec. Le deseamos que se divierta y que siempre tenga una conducción segura.

Para tener a mano el manual de instrucciones durante la marcha, existe la posibilidad de descargar el manual de instrucciones en el smartphone en la siguiente dirección de Internet:



www.bulls.de/service/downloads.

Derechos de autor

© ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG

Queda prohibida la difusión y la reproducción de este manual de instrucciones, así como el uso y la comunicación de su contenido, sin el consentimiento expreso para ello. El incumplimiento de las indicaciones anteriores obligará a indemnización por daños. Quedan reservados todos los derechos para casos de registro de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.

Reservado el derecho a realizar modificaciones internas

La información incluida en el *manual de instrucciones* se considera como especificaciones técnicas válidas en el momento de impresión. Además de las funciones aquí descritas, se pueden realizar cambios en el software en cualquier momento para la subsanación de errores y para la ampliación de funciones.

Las modificaciones importantes se incluyen en una nueva versión de publicación del manual de instrucciones. Todas las modificaciones y nuevas versiones del manual de instrucciones se publicarán en la siguiente página web:

www.bulls.de/service/downloads.

Redacción

Texto e imágenes:
ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Straße 2
50739 Köln, Germany

Traducción

RKT Übersetzungs- und Dokumentations-GmbH
Bahnhofstraße 27
78713 Schramberg, Germany

Contacto en caso de consultas o problemas con este manual de instrucciones:

tecdoc@zeg.de

1 Acerca de este manual de instrucciones

1.1 Fabricante

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Straße 2
50739 Köln, Germany

Tfno.: +49 221 17959 0
Fax: +49 221 17959 31
Correo electrónico: info@zeg.de

1.2 Leyes, normas y directivas

El *manual de instrucciones* tiene en cuenta los requisitos fundamentales:

- la directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas,
- la directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética,
- la norma DIN EN ISO 20607:2018. Seguridad de las máquinas. Manual de instrucciones. Principios generales de redacción,
- la norma EN 15194:2018. Ciclos con asistencia eléctrica. Bicicletas Pedelec,
- la norma EN 11243:2016. Ciclos. Portaequipajes para bicicletas. Requisitos y métodos de ensayo,
- la norma EN ISO 17100:2016-05. Servicios de traducción: Requisitos de los servicios de traducción.

1.3 Idioma

El *manual de instrucciones original* está redactado en lengua alemana. Las traducciones del mismo no son válidas sin el *manual de instrucciones original*.

1.4 Para su información

Para facilitar la legibilidad, en el manual de instrucciones se utilizan diferentes marcas.

	Texto para el establecimiento especializado
	Aviso para la sustitución de componentes
	Aviso sobre la preparación física

1.4.1 Indicaciones de advertencia

Las indicaciones de advertencia indican manipulaciones y situaciones peligrosas. En el manual de instrucciones se incluyen tres categorías de indicaciones de advertencia:



En caso de inobservancia puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. Nivel de riesgo medio de peligro.



En caso de inobservancia puede provocar lesiones leves o moderadas. Nivel de riesgo bajo de peligro.

Aviso

La inobservancia de las normas puede provocar daños materiales.

1.4.2 Marcadores de texto

En el *manual de instrucciones* se incluyen marcadores de texto:

Estilo	Uso
<i>cursiva</i>	Término del glosario, el primero del capítulo
<u>subrayado en azul</u>	Enlace
<u>subrayado en gris</u>	Referencia cruzada
✓	Requisitos
▶	Indicaciones de manipulación sin orden
6	Indicaciones de manipulación en el orden especificado
⇒	Resultado del paso de manipulación
BLOQUEADO	Visualizaciones en la pantalla
•	Listados
Solo es aplicable para Pedelec con este equipamiento	Se hace referencia a los componentes utilizados de manera opcional mediante la indicación debajo del título

Tabla 1: Marcadores de texto

1.5 Objetivos del manual de instrucciones

El manual de instrucciones no sustituye una instrucción personal por parte del establecimiento especializado que lleva a cabo la entrega. El manual de instrucciones forma parte del Pedelec. Si se vende en un momento posterior, se deberá entregar al siguiente propietario.

El manual de instrucciones ha sido redactado principalmente para ciclistas.

En los apartados con fondo blanco, el objetivo es que los usuarios sin conocimientos técnicos puedan ajustar, utilizar, limpiar con seguridad el Pedelec y detectar y eliminar posibles errores.



Los capítulos para el personal especializado se muestran con fondo azul y se identifican con un símbolo de llave inglesa.

En estos apartados, el objetivo es que el personal especializado formado (especialistas en mecánica de bicicletas, mecánicos de bicicletas o similares) pueda realizar con seguridad los trabajos relacionados con el primer montaje, la adaptación, la inspección y la reparación.

Para garantizar un mejor servicio de atención al cliente, el personal especializado también tiene que leer todos los capítulos necesarios para los/ las ciclistas y los/las propietarios/as.

Durante la realización del trabajo deben rellenarse siempre todos los protocolos incluidos en el capítulo 11.1 y el capítulo 11.2.

Capítulo		Ciclista	Establecimiento especializado
1	Acerca de este manual de instrucciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Seguridad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Descripción	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Transporte y almacenamiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Montaje		<input type="checkbox"/>
6	Funcionamiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Limpieza, cuidado e inspección	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Inspección y mantenimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.1	Prevención de dolores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	Búsqueda de errores y eliminación de averías	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3	Reparaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4	Reparaciones en el establecimiento especializado		<input type="checkbox"/>
10	Reutilización y eliminación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Documentos		<input type="checkbox"/>
12	Glosario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Anexo		<input type="checkbox"/>
14	Índice de palabras clave	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tabla 2: Matriz del capítulo de grupos de destinatarios

1.6 Número de tipo y modelo

El manual de instrucciones forma parte de los Pedelec con los números de tipo:

N.º de tipo	Modelo	Tipo de Pedelec
23-18-3067	Sonic EVO AM 2 Carbon, 29/27,5	Bicicleta de montaña
23-18-3068	Sonic EVO AM 3 Carbon, 29/27,5	Bicicleta de montaña
23-18-3069	Sonic EVO AM 4 Carbon, 29/27,5	Bicicleta de montaña
23-18-3070	Sonic EVO AM Team Carbon	Bicicleta de montaña
23-18-3073	Sonic EVO TR 2, 29 Carbon	Bicicleta de montaña
23-18-3074	Sonic EVO TR-I, 29 Carbon	Bicicleta de montaña

Tabla 3: Número de tipo, modelo y tipo de Pedelec

1.7 Número de cuadro

Cada cuadro dispone de un número de cuadro individual estampado (véase la figura 3). Con la ayuda del número de cuadro puede asignarse el Pedelec al propietario. El número de cuadro se considera como el signo distintivo más importante para verificar la propiedad.

1.8 Identificación del manual de instrucciones

El número de identificación del manual de instrucciones se indica en la parte inferior izquierda de cada página.

El número de identificación consta del número de documento, de la versión de publicación y de la fecha de publicación.

Número de identificación MY23BM01 - c3_1.0_19.12.2022

2 Seguridad

2.1 Riesgo residual

En los Pedelects existen los siguientes riesgos residuales:

- Peligro de incendio y explosión
- Descarga eléctrica
- Peligro de caída
- Peligro de amputación
- Rotura de la llave
- Averías provocadas por Bluetooth®



2.1.1 Peligro de incendio y explosión

Nunca cargar si existe un error crítico

Si se conecta un cargador al sistema de accionamiento eléctrico cuando se indica un error crítico, la batería puede resultar destruida e incendiarse.

- ▶ Conectar el cargador solo con un sistema de accionamiento eléctrico sin errores.

Evitar la penetración de agua

La batería solo está protegida contra las salpicaduras de agua. La entrada de agua puede provocar un cortocircuito. La batería puede inflamarse espontáneamente y explotar.

- ▶ La batería nunca deberá sumergirse en agua.
- ▶ En caso de sospecha de entrada de agua, poner la batería fuera de servicio.

Evitar el calor

Las temperaturas superiores a 60 °C pueden provocar que el líquido salga de la batería y se dañe la carcasa. La batería puede inflamarse espontáneamente y explotar.

- ▶ Proteger la batería contra el calor.
- ▶ El almacenamiento no deberá realizarse nunca junto a objetos calientes.
- ▶ No exponer nunca la batería a la radiación solar de manera prolongada.
- ▶ Evitar oscilaciones grandes de temperatura.

Nunca utilizar un cargador incorrecto

Los cargadores con una tensión demasiado alta pueden dañar las baterías. Como consecuencia, pueden producirse un incendio o una explosión.

- ▶ Utilizar solo baterías autorizadas para cargar.

Evitar que se produzca un cortocircuito por puenteado

Los objetos metálicos pueden puentear las conexiones eléctricas de la batería. La batería puede inflamarse espontáneamente y explotar.

- ▶ Los clips, los tornillos, las monedas, las llaves y otras piezas pequeñas nunca no deberán introducirse en la batería.
- ▶ Colocar la batería solo sobre superficies limpias. Evitar que se ensucien el casquillo de carga y los contactos, p. ej. por arena o tierra.

Manipulación de baterías dañadas o defectuosas

Las baterías defectuosas se consideran material peligroso. Aquí se incluyen:

- Elementos de baterías o baterías que hayan sido identificados como defectuosos por motivos de seguridad,
- Baterías con fugas de líquido o de gas,
- Elementos de baterías o baterías que hayan sufrido daños externos o mecánicos y
- Elementos de baterías o baterías cuya seguridad aún no haya sido comprobada.

Si las baterías están dañadas o defectuosas puede producirse el fallo del sistema electrónico de seguridad. La tensión residual puede provocar un cortocircuito. La batería puede inflamarse espontáneamente y explotar.

- ▶ Utilizar y cargar la batería y los accesorios solo si se encuentran en un estado perfecto.
- ▶ No abrir ni reparar nunca la batería.
- ▶ La batería dañada exteriormente debe ponerse inmediatamente fuera de servicio.

- ▶ Después de una caída o un impacto, la batería se deberá poner fuera de servicio al menos durante 24 horas y deberá observarse.
- ▶ Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

Almacenamiento de baterías defectuosas

El establecimiento especializado se encarga de la eliminación de la batería defectuosa.

- ▶ Transportar la batería defectuosa en el Pedelec hasta el establecimiento especializado.
- ▶ Hasta la eliminación, almacenar la batería en seco en un recipiente de seguridad según ADR SV 376, P908.



Figura 1: Recipiente de seguridad, ejemplo

- ▶ Nunca almacenar cerca de materiales inflamables.
- ▶ Las baterías defectuosas deben eliminarse de manera adecuada.

Evitar el sobrecalentamiento del cargador

El cargador se calienta durante la carga de la batería. En caso de falta de refrigeración, pueden producirse un incendio o quemaduras en las manos como consecuencia.

- ▶ No utilizar nunca cargadores sobre bases fácilmente inflamables.
- ▶ No cubrir nunca el cargador durante la carga.
- ▶ No cargar nunca la batería sin supervisión.

Enfriamiento de los frenos y motores calientes

Los frenos y el motor pueden alcanzar temperaturas muy altas durante el funcionamiento. En caso de contacto pueden producirse quemaduras o un incendio.

- ▶ No tocar nunca el freno o el motor directamente tras la marcha.
- ▶ No colocar nunca el Pedelec sobre terreno inflamable (hierba, madera, etc.) directamente después de la marcha.



2.1.2 Descarga eléctrica

No utilizar nunca componentes de red que estén dañados

Los cargadores, los cables de corriente y las clavijas de enchufe dañados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

- ▶ Antes de cualquier utilización, comprobar el estado del cargador, del cable y de la clavija de enchufe. No utilizar nunca un cargador dañado.

Evitar la entrada de agua

La entrada de agua en un cargador supone el riesgo de descarga eléctrica.

- ▶ Utilizar el cargador solo en el interior.

Manipulación de agua condensada

En el cargador y en la batería puede formarse agua condensada en caso de cambio de temperatura de frío a caliente y, como consecuencia, puede producirse un cortocircuito.

- ▶ Esperar para realizar la conexión del cargador o de la batería hasta que ambos dispositivos se hayan calentado a temperatura ambiente.



2.1.3 Peligro de caída

Ajuste correcto del cierre rápido

Una fuerza de tensado excesiva puede dañar el cierre rápido, de manera que pierda su función. Una fuerza de tensado insuficiente tiene como consecuencia una aplicación de fuerza incorrecta. Como consecuencia pueden romperse los componentes. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ El cierre rápido nunca se debe fijar utilizando una herramienta (p. ej. martillo o alicates).
- ▶ Utilizar solo palancas tensoras con la fuerza de tensado ajustada correctamente.

Utilizar el par de apriete correcto

Si un tornillo se aprieta demasiado fuerte puede romperse. Si un tornillo se aprieta demasiado flojo puede soltarse. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ Respetar siempre el par de apriete indicado en el tornillo o especificado en el capítulo 3.5.15.

Utilizar solo el freno homologado

Las ruedas han sido construidas para el uso con frenos de llanta o con frenos de disco. Si se utiliza un freno incorrecto, pueden romperse la rueda. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ Utilizar solo el freno homologado en la rueda.



2.1.4 Peligro de amputación

El disco de freno del freno de disco está tan afilado que se producirán lesiones graves en los dedos, si estos se introducen en la abertura del disco de freno.

Los dedos pueden ser arrastrados por los platos y las poleas y, como consecuencia, pueden producirse lesiones graves en los dedos.

- ▶ Mantener los dedos siempre alejados de los discos de freno en rotación y de la transmisión por cadena o por correa.

2.1.5 Rotura de la llave

Durante el transporte y durante la marcha, puede partirse una llave o abrirse accidentalmente el sistema de bloqueo si la llave está insertada.

- ▶ Retirar la llave de la cerradura de la batería.

2.1.6 Averías provocadas por Bluetooth®

Durante el uso del ordenador de a bordo con Bluetooth® y/o Wi-Fi® pueden producirse averías en otros aparatos e instalaciones, aviones y dispositivos médicos (p. ej. marcapasos, audífonos).

Tampoco puede descartarse totalmente que se produzcan daños para las personas y los animales que se encuentren en entornos cercanos.

- ▶ Nunca usar el Pedelec con Bluetooth® cerca de dispositivos médicos, gasolineras, instalaciones químicas, zonas con peligro de explosión y zonas de voladura.
- ▶ Nunca usar el Pedelec con Bluetooth® en aviones.
- ▶ Evitar el funcionamiento durante un periodo de tiempo prolongado directamente cerca del cuerpo.

2.2 Sustancias tóxicas

Si se liberan o se utilizan sustancias que pueden dar lugar a peligros para las personas y el medio ambiente, deberán aplicarse medidas de protección efectivas.

Pueden producirse peligros, cargas y peligros para la salud:

- Sustancias carcinógenas, mutágenas de las células reproductoras y tóxicas para la reproducción,
- Elementos tóxicos y
- Sustancias corrosivas e irritantes (vías respiratorias, piel).

¿Qué puede ocurrir?

- Daños graves para la salud,
- Peligro para la vida en gestación y
- Peligro para otras personas por la transmisión y la contaminación en el ámbito privado.

2.2.1 Sustancias carcinógenas



Las sustancias peligrosas carcinógenas son sustancias que provocan cáncer o que pueden favorecer el desarrollo del cáncer. Se clasifican en el derecho europeo para sustancias peligrosas en las categorías 1A, 1B y 2 y se identifican con las frases H 350/ H350i y H351. Debido a las graves consecuencias para la salud y al periodo de tiempo en parte prolongado hasta que la enfermedad se manifiesta, es particularmente importante aplicar medidas de protección adecuadas.

Aceite para suspensiones

El aceite para suspensiones en el amortiguador de la horquilla trasera, la horquilla y la tija de sillín eightpins irrita las vías respiratorias, provoca modificaciones genéticas en las células reproductoras y puede provocar esterilidad y cáncer caso de contacto.

- ▶ Nunca desmontar el amortiguador de la horquilla trasera o la horquilla con suspensión.
- ▶ La realización de trabajos de mantenimiento y de limpieza está prohibida para mujeres embarazadas.
- ▶ Evitar el contacto de la piel con el aceite para suspensiones.

2.2.2 Elementos tóxicos



Los elementos tóxicos (también denominados sustancias venenosas o tóxicos) hacen referencia a elementos que pueden provocar un daño a los seres vivos a través de la penetración en el organismo a partir de una determinada dosis reducida. Con el aumento de la cantidad absorbida de una sustancia tóxica aumenta la probabilidad de que se produzcan daños a la salud debidos a una intoxicación. Esto puede provocar la muerte.

Líquido de frenos

En caso de un accidente o de fatiga del material puede salir líquido de frenos. El líquido de frenos puede ser letal en caso de ingesta e inhalación.

- ▶ Nunca desmontar el sistema de frenos.
- ▶ Evitar el contacto con la piel.
- ▶ No inhalar los vapores.

Aceite para suspensiones

El aceite para suspensiones en el amortiguador de la horquilla trasera, la horquilla y la tija de sillín eightpins es tóxico en caso de contacto.

- ▶ Nunca desmontar el amortiguador de la horquilla trasera o la horquilla con suspensión.
- ▶ La realización de trabajos de mantenimiento y de limpieza está prohibida para mujeres embarazadas.
- ▶ Evitar el contacto de la piel con el aceite para suspensiones.

2.2.3 Sustancias corrosivas e irritantes



Las sustancias corrosivas (también cáusticos) destruyen el tejido vivo o atacan a las superficies. Las sustancias corrosivas pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas.

Las sustancias irritantes son sustancias peligrosas que irritan la piel y las membranas mucosas en caso de contacto único. Esto puede provocar inflamaciones en las zonas afectadas.

Batería defectuosa

De las baterías dañadas o defectuosas pueden salir líquidos y vapores. Las temperaturas demasiado altas también pueden provocar que salgan líquidos y vapores de la batería. Los líquidos y los vapores pueden irritar las vías respiratorias y provocar quemaduras.

- ▶ Nunca desmontar la batería.
- ▶ Evitar el contacto con la piel.
- ▶ Nunca inhalar los vapores.

2.3 Requisitos para el/la ciclista

Las capacidades físicas, motrices y mentales del/ de la ciclista deben capacitar para circular por las vías públicas. Se recomienda que el ciclista tenga una edad mínima de 14 años.

2.4 Grupos vulnerables

- ▶ Mantener las baterías y el cargador alejados de los niños y de las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y de conocimientos.
- ▶ Los tutores legales deben instruir a los niños y a los jóvenes de forma adecuada.

2.5 Equipo de protección individual

- ▶ Utilizar calzado resistente.
- ▶ Utilizar solo ropa ajustada.
- ▶ Utilizar un casco de bicicleta de montaña con una gran capacidad de absorción de impactos. En los parques de bicicletas, utilizar un casco integral.
- ▶ Utilizar protectores en las rodillas, los codos, así como en la espalda y en el cuello (p. ej. chaqueta de protección).
- ▶ Usar guantes.
- ▶ Utilizar unas gafas que queden bien ajustadas.

2.6 Dispositivos de protección

Hay tres dispositivos de protección en el Pedelec que protegen a los/las ciclistas frente a piezas móviles, al calor o a la suciedad:

- La cubierta del motor en la carcasa del motor protege frente al calor.
- ▶ No retirar nunca los dispositivos de protección.
- ▶ Comprobar regularmente los dispositivos de protección.
- ▶ Si hay un dispositivo de protección que falte o que esté dañado, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

2.7 Señales de seguridad e instrucciones de seguridad

En la placa indicadora de tipo del Pedelec y de la batería se indican las siguientes señales de seguridad e instrucciones de seguridad:

Símbolo	Explicación
	Advertencia general
	Tener en cuenta las instrucciones de uso

Tabla 4: Señales de seguridad

Símbolo	Explicación
	Leer las instrucciones
	Recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos
	Recogida separada de baterías
	Prohibido arrojar al fuego (prohibido quemar)
	Prohibido abrir las baterías
	Aparato de la clase de protección II
	Solo indicado para uso en espacios interiores
	Fusible (fusible del aparato)
	Conformidad de la UE
	Material reutilizable
	Proteger contra temperaturas por encima de 50 °C y contra la radiación solar

Tabla 5: Instrucciones de seguridad

2.8 Caso de emergencia en caso de emergencia

2.8.1 Situación de peligro durante la circulación por las vías públicas

- ▶ En caso de que exista cualquier tipo de peligro durante la circulación por las vías públicas, frenar el Pedelec con el freno hasta la parada del mismo. En este caso, el freno sirve como sistema de parada de emergencia.

2.8.2 Líquido de frenos derramado

- ▶ Retirar a los afectados de la zona de peligro y proporcionarles aire fresco.
- ▶ No dejar nunca a los afectados sin vigilancia.
- ▶ Quitar de inmediato la ropa que se haya manchado con líquido de frenos.
- ▶ Nunca inhalar los vapores. Ventilar bien.
- ▶ Utilizar guantes y gafas protectoras como protección.
- ▶ Alejar a las personas que no estén protegidas.
- ▶ Prestar atención al peligro de resbalamiento con el líquido de frenos que ha salido.
- ▶ El líquido de frenos que ha salido debe mantenerse alejado de llamas, superficies calientes y fuentes de ignición.
- ▶ Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Después de la inhalación

- 1 Proporcionar aire fresco.
- 2 En caso de molestias, será necesario acudir inmediatamente a un médico.

Después del contacto con la piel

- 1 Lavar la zona de la piel afectada con agua y jabón, y enjuagar bien.
- 2 Quitar la ropa manchada.
- 3 En caso de molestias, será necesario acudir a un médico.

Después del contacto con los ojos

- 1 Enjuagar los ojos abiertos durante al menos 10 minutos debajo de agua corriente incluso por debajo de los párpados.
- 2 En caso de molestias, será necesario acudir inmediatamente a un oftalmólogo.

Después de la ingesta

- 1 Enjuagar la boca con agua. Nunca provocar el vómito. Peligro de asfixia.
- 2 Una persona que esté vomitando y esté tumbada boca arriba tiene que colocarse de lado.
- 3 Buscar ayuda médica de inmediato.

Medidas medioambientales

- ▶ No verter el líquido de frenos nunca en las canalizaciones, las aguas o las aguas subterráneas.
- ▶ En caso vertido al suelo, en las aguas o en las canalizaciones, avisar a las autoridades competentes.
- ▶ Eliminar el líquido de frenos saliente de manera respetuosa con el medio ambiente y conforme a las prescripciones legales (véase el capítulo 10.1).
- ▶ Si se produce una salida de líquido de frenos, deberá repararse el sistema de frenado de forma inmediata. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

2.8.3 Salida de vapores de la batería

En caso de daños o debido a un uso inadecuado de la batería, puede producirse la salida de vapores. Los vapores pueden provocar irritaciones en las vías respiratorias.

- 1 Salir al aire fresco.
- 2 En caso de molestias, será necesario acudir a un médico.

Después del contacto con los ojos

- 1 Lavar los ojos con cuidado con abundante agua durante al menos 15 minutos. No proteger el ojo afectado.
- 2 Buscar ayuda médica de inmediato.

Después del contacto con la piel

- 1 Eliminar inmediatamente las partículas sólidas.
- 2 Quitarse inmediatamente la ropa que se haya ensuciado.
- 3 Lavar la zona afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos.
- 4 A continuación, secar las zonas de la piel con cuidado, nunca secar frotando.
- 5 En caso de aparición de enrojecimiento o molestias, será necesario acudir inmediatamente a un médico.

2.8.4 Incendio de la batería

Si una batería está dañada o defectuosa puede producirse el fallo del sistema electrónico de seguridad. La tensión residual puede provocar un cortocircuito. La batería puede inflamarse espontáneamente y explotar.

- 1 Si una batería se deforma o comienza a echar humo, mantener la distancia.
 - 2 Durante la carga, desconectar la clavija de enchufe de la caja de enchufe.
 - 3 Avisar a los bomberos.
- ▶ Para la extinción del incendio utilizar extintores de incendios de la clase de incendio D.
 - ▶ No apagar nunca las baterías dañadas con agua ni permitir que el agua entre en contacto con ella.

Debido a la inhalación de vapores pueden producirse intoxicaciones.

- ▶ Colocarse en el lado del incendio desde el que llega el viento.
- ▶ Si es posible, utilizar protección respiratoria.

2.8.5 Lubricantes y aceites derramados del amortiguador de la horquilla trasera

- ▶ Los lubricantes y los aceites salientes deberán eliminarse de manera respetuosa con el medio ambiente y conforme a las prescripciones legales (véase el capítulo 10.1).
- ▶ Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

2.8.6 Lubricantes y aceites derramados de la horquilla

- ▶ Los lubricantes y los aceites salientes deberán eliminarse de manera respetuosa con el medio ambiente y conforme a las prescripciones legales (véase el capítulo 10.1).

2.8.7 Indicación sobre protección de datos

Al realizar la conexión del Pedelec a la herramienta de diagnóstico 3 de Bosch se transmiten datos a Bosch eBike Systems (Robert Bosch GmbH) con la finalidad de mejorar el producto con la utilización de la unidad de accionamiento de Bosch (entre otros, consumo de energía, temperatura, etc.).

Puede encontrarse más información en la página web de Bosch eBike:

www.bosch-ebike.com.

3 Descripción

3.1 Uso conforme a lo previsto

Tienen que respetarse todas las indicaciones de manipulación y listas de comprobación del presente manual de instrucciones. El montaje de accesorios homologados por el personal especializado está permitido.

Utilizar el Pedelec solo en un estado de funcionamiento correcto. Existe la posibilidad de que se establezcan requisitos diferentes a nivel nacional para el Pedelec con respecto al equipamiento de serie. Para la participación en el tráfico por carretera, en todos los países se aplicarán diferentes prescripciones para la luz de

marcha, los reflectores y otros componentes. Debe respetarse la legislación general y las prescripciones sobre prevención de accidentes y protección medioambiental del país de uso.

Las baterías están previstas exclusivamente para la alimentación de corriente del motor del Pedelec; no utilizar las baterías nunca para otros fines.

Cada Pedelec está asignado a un tipo de Pedelec del que resultan el uso conforme a lo previsto, la función y el ámbito de uso.

Bicicleta de montaña



Las bicicletas de montaña han sido diseñadas para el uso deportivo. Las características constructivas son cubiertas con perfil grueso, la construcción del cuadro reforzada y un gran margen de transmisión.

Las bicicletas de montaña son equipos deportivos y no medios de transporte. La utilización requiere, además de preparación física, una fase de adaptación. El uso debe entrenarse de manera correspondiente y debe practicarse en particular la circulación en curvas y la frenada.

La carga de las manos, muñecas, los brazos, hombros, cuello y la espalda es intensa. Los/las ciclistas sin experiencia tienden a realizar un frenado excesivo y, como consecuencia, a la pérdida del control.

Tabla 6: Uso conforme a lo previsto

3.1.1 Uso no conforme a lo previsto

La inobservancia del uso conforme a lo previsto provoca el peligro de que se produzcan daños personales y materiales. Estos usos están prohibidos para el Pedelec:

- Circulación por vías públicas. Las bicicletas de montaña deben reequiparse con una luz de marcha, un timbre, etc., de acuerdo con la legislación y las prescripciones nacionales, antes de la circulación por las vías públicas. Adicionalmente debe realizarse una adaptación de las cubiertas.
 - La manipulación del sistema de accionamiento eléctrico.
 - Modificar, eliminar, volver ilegible o manipular de cualquier otra forma el número de cuadro, la placa indicadora de tipo o el número de serie de componentes.
 - La circulación con un Pedelec dañado o incompleto.
 - La circulación por escaleras.
 - Atravesar aguas profundas.
 - La carga con un cargador incorrecto.
 - El alquiler del Pedelec a ciclistas no instruidos.
 - El transporte de otras personas.
 - La circulación con equipaje excesivo.
- La circulación sin manos.
 - La circulación sobre hielo o nieve.
 - El cuidado realizado de manera inadecuada.
 - La reparación realizada de manera inadecuada.
 - Ámbitos de uso duros como en la competición profesional.
 - La conducción acrobática o en rampas y la ejecución de acrobacias y saltos.

3.1.2 Máximo peso total admisible (pta)

El Pedelec solo debe cargarse hasta el *límite del máximo peso total admisible* (pta).

El máximo peso total admisible es

- el peso del Pedelec totalmente montado,
- más el peso corporal,
- más el equipaje.

N.º de tipo	Modelo	pta [kg]
23-18-3067	Sonic EVO AM 2 Carbon, 29/27,5	150
23-18-3068	Sonic EVO AM 3 Carbon, 29/27,5	150
23-18-3069	Sonic EVO AM 4 Carbon, 29/27,5	150
23-18-3070	Sonic EVO AM Team Carbon	150
23-18-3073	Sonic EVO TR 2, 29 Carbon	150
23-18-3074	Sonic EVO TR-I, 29 Carbon	150

3.1.3 Requisitos ambientales

El Pedelec puede circular en un rango de temperaturas de -5 °C a +40 °C. La capacidad de rendimiento del sistema de accionamiento eléctrico es limitada fuera de este rango de temperaturas.

Temperatura de funcionamiento	-5 °C ... +40 °C
-------------------------------	------------------

Para el funcionamiento en invierno (especialmente a temperaturas inferiores a 0 °C) recomendamos que la batería cargada y almacenada a temperatura ambiente no sea insertada en el Pedelec hasta poco antes de iniciar la circulación. Si se va a circular durante un trayecto más prolongado a temperaturas bajas, se recomienda el uso de fundas protectoras térmicas.

Básicamente deben evitarse las temperaturas inferiores a -10 °C y superiores a +60 °C. Nunca depositar la batería en verano en un automóvil ni almacenarla con radiación solar directa.

También deben respetarse estas temperaturas.

Temperatura de transporte	+10 °C ... +40 °C
Temperatura de almacenamiento	+10 °C ... +40 °C
Temperatura del entorno de trabajo	+15 °C ... +25 °C
Temperatura de carga	+10 °C ... +40 °C

En la placa indicadora de tipo se indican símbolos para el ámbito de uso del Pedelec.

- ▶ Antes del primer trayecto, comprobar sobre qué terrenos se puede circular.

3.1.4 Ámbito de uso

Ámbito de uso	Bicicletas de ciudad y de trekking	Bicicletas infantiles / Bicicletas juveniles	Bicicletas de montaña	Bicicleta de carreras	Bicicleta de carga	Bicicleta plegable
 1						
 2	Apta para calles asfaltadas y pavimentadas.	Apta para calles asfaltadas y pavimentadas.		Apta para calles asfaltadas y pavimentadas.	Apta para calles asfaltadas y pavimentadas.	Apta para calles asfaltadas y pavimentadas.
 3	Apta para calles asfaltadas, carriles bici y senderos firmes, así como para tramos largos con una pendiente moderada y saltos de hasta 15 cm.	Apta para calles asfaltadas, carriles bici y senderos firmes, así como para tramos largos con una pendiente moderada y saltos de hasta 15 cm.	Apta para calles asfaltadas, carriles bici y senderos firmes, así como para tramos largos con una pendiente moderada y saltos de hasta 15 cm.	Apta para calles asfaltadas, carriles bici y senderos firmes, así como para tramos largos con una pendiente moderada y saltos de hasta 15 cm.		Apta para calles asfaltadas, carriles bici y senderos firmes, así como para tramos largos con una pendiente moderada y saltos de hasta 15 cm.
 4		Apta para calles asfaltadas, carriles bici y trayectos por terrenos no asfaltados sencillos hasta exigentes, para tramos con una pendiente moderada y saltos de hasta 61 cm.	Apta para calles asfaltadas, carriles bici y trayectos por terrenos no asfaltados sencillos hasta exigentes, para tramos con una pendiente moderada y saltos de hasta 61 cm.			
			Apta para calles asfaltadas, carriles bici y trayectos por terrenos no asfaltados sencillos hasta exigentes, para un descenso limitado y saltos de hasta 122 cm.			

Tabla 7: Ámbito de uso

El Pedelec no es adecuado para estos ámbitos de uso:

Ámbito de uso	Bicicletas de ciudad y de trekking	Bicicletas infantiles / Bicicletas juveniles	Bicicletas de montaña	Bicicleta de carreras	Bicicleta de carga	Bicicleta plegable
 1	No circular nunca por terrenos no asfaltados ni dar saltos.	No circular nunca por terrenos no asfaltados ni dar saltos.		No circular nunca por terrenos no asfaltados ni dar saltos.	No circular nunca por terrenos no asfaltados ni dar saltos.	No circular nunca por terrenos no asfaltados ni dar saltos.
 2	No circular nunca por terrenos no asfaltados ni dar saltos por encima de 15 cm.	No circular nunca por terrenos no asfaltados ni dar saltos por encima de 15 cm.	No circular nunca por terrenos no asfaltados ni dar saltos por encima de 15 cm.	No circular nunca por terrenos no asfaltados ni dar saltos por encima de 15 cm.		
 3		No circular nunca en trayectos de descenso ni dar saltos por encima de 61 cm.	No circular nunca en trayectos de descenso ni dar saltos por encima de 61 cm.			
 4			No circular en trayectos por terrenos extremos ni dar saltos por encima de 122 cm.			

Tabla 8: Ámbito inadecuado

3.1.5 App, smartphone y sistema operativo

3.1.5.1 App "eBike Flow"

Para poder utilizar todas las funciones del sistema de accionamiento, el/la ciclista deberá registrarse en el PC o en el smartphone en BOSCH y crear una cuenta de usuario.

Para poder utilizar las unidades de mando plenamente es necesario un smartphone compatible con la App "eBike Flow".

Con "eBike Flow" se puede establecer una conexión de Bluetooth® entre el smartphone y el sistema de accionamiento eléctrico, entre el smartphone y la System Controller y entre la System Controller y la Mini Remote.

- ▶ Dependiendo del sistema operativo del smartphone, se puede descargar la "eBike Flow" de forma gratuita de la Apple App Store o de la Google Play Store.

3.1.5.2 Cumplimiento de los requisitos mínimos del smartphone

Como requisito mínimo es necesario un smartphone con las siguientes características:

Tipo de smartphone	Requisito mínimo para el sistema operativo
iPhone	A partir de la versión de iOS 14.0 y con BLE 5.0 (BLE = Bluetooth Low Energy)
Smartphone Android	A partir de la versión de Android 7.1 y con BLE 5.0 (BLE = Bluetooth Low Energy)

3.2 Placa indicadora de tipo

La placa indicadora de tipo se encuentra en el *cuadro*. La posición exacta de la placa indicadora de tipo se describe en la figura 3.

En la placa indicadora de tipo se indican hasta doce datos.




Figura 2: Ejemplo Placa indicadora de tipo ZEG

N.º	Denominación	Descripción	Más información
1	Identificación CE	Con la identificación CE, el fabricante declara que el Pedelec cumple los requisitos aplicables.	Anexo
2	Fabricante	El fabricante puede localizarse en la dirección indicada.	Capítulo 1.1
3	Número de tipo	Cada tipo de Pedelec posee un número de tipo de ocho cifras mediante el que se describen el año del modelo de fabricación, el tipo de Pedelec y la variante.	Capítulo 1.6
4	Máxima potencia continua nominal	La máxima potencia continua nominal es la máxima potencia posible durante 30 minutos en el eje de salida del motor eléctrico.	...
5	Máximo peso total admisible (pta)	El máximo peso total admisible es el peso del Pedelec totalmente montado, más el peso corporal, más el equipaje.	Capítulo 3.1.2
6	Año de fabricación	El año de fabricación es el año en el que se ha fabricado el Pedelec.	...
7	Tipo de Pedelec	Cada Pedelec está asignado a un tipo de Pedelec del que resultan el uso conforme a lo previsto, la función y el ámbito de uso.	Capítulo 3.1.1
8	Señales de seguridad	Las señales de seguridad advierten de peligros.	Capítulo 0.9
9	Aviso de eliminación	Para la eliminación del Pedelec debe tenerse en cuenta la guía para la eliminación de residuos.	Capítulo 10.1
10	Ámbito de uso	Solo debe circularse con el Pedelec en los lugares autorizados.	Capítulo 3.1.4
11	Peso del Pedelec listo para la circulación (opcional, solo en Pedelecs a partir de 25 kg)	El peso del Pedelec listo para la circulación se indica a partir de un peso de 25 kg y hace referencia al peso en el momento de la venta. Los accesorios adicionales deben sumarse al peso.	Capítulo 4.1
12	Velocidad de desconexión	La velocidad que ha alcanzado el Pedelec en el momento en el que la corriente desciende a cero o al valor de marcha en vacío.	...

Tabla 9: Explicación de los datos de la placa indicadora de tipo

3.3 Componentes

3.3.1 Vista general




Figura 3: Pedelec visto desde el lado derecho, ejemplo Sonic EVOAM 2 Carbon

1	Rueda	10	Sillín	19	Placa indicadora de tipo
2	Buje	11	Rueda	20	Freno de la rueda delantera
3	Horquilla de suspensión	12	Freno de la rueda trasera		
4	Guardabarros	13	Buje		
5	Cojinete de dirección	14	Cadena		
6	Manillar	15	Número de cuadro		
7	Potencia	16	Amortiguador de la horquilla trasera		
8	Cuadro	17	Motor		
9	Tija de sillín	18	Pedal		
		19	Batería		

3.3.2 Chasis

El chasis consta de dos componentes:

- Cuadro y
- Manillar.

3.3.2.1 Cuadro

El cuadro absorbe todas las fuerzas que actúan sobre el Pedelec por el peso corporal, el pedaleo y el terreno. Además, el cuadro sirve como soporte de la mayoría de los componentes.

La geometría del cuadro determina la condición de marcha del Pedelec. Un cuadro está compuesto por los siguientes elementos:




Figura 4: Elementos del cuadro

- | | |
|---|---|
| 1 | Tubo de dirección (también llamado pipa de dirección) |
| 2 | Tubo superior |
| 3 | Tirante (también llamado vaina superior) |
| 4 | Puntera |
| 5 | Vaina (también llamada vaina inferior) |
| 6 | Tubo de sillín |
| 7 | Tubo inferior |

Los cuadros con suspensión incluyen adicionalmente un amortiguador de la horquilla trasera.

Cuadro de carbono

El término carbono hace referencia a los polímeros reforzados con fibras de carbono de alta resistencia (CFRP). Un cuadro de carbono está compuesto por varias capas de carbono con una matriz de resina de epoxi (EP). La capa superior se denomina la capa de acabado.

Ventajas

- Los cuadros de carbono son más rígidos que los de aluminio y su límite de fatiga es superior.
- Los cuadros de carbono no se oxidan.
- Los cuadros de carbono, con un montaje correcto y que no hayan sufrido caídas importantes, presentan una vida útil similar a la de los cuadros de aluminio.
- Los signos de fatiga en los cuadros de carbono son significativamente menores que en los cuadros de aluminio.

Inconvenientes

- El carbono se rompe cuando se supera su límite máximo de carga.
- El carbono es muy sensible. En caso de caída es posible que no se puedan apreciar posibles daños desde el exterior. Los daños solo puede detectarse con pruebas especiales en un establecimiento especializado, p. ej., con termografía de impulsos o ultrasonidos.
- Los cuadros de carbono son sensibles al calor. Varias horas a más de 65 °C pueden reblandecer el cuadro y provocar la separación de las distintas capas de carbono entre sí (fenómeno conocido como delaminación).
- Las fisuras que afectan a varias fibras de carbono a la vez no son reparables. En este caso es necesario adquirir un cuadro nuevo.
- El carbono es muy difícil de reutilizar.

Talla del cuadro

La talla del cuadro debe ajustarse a la talla corporal.

Bicicleta de ciudad y de trekking, bicicleta plegable y bicicleta de carga

Debido a la posición de conducción erguida, las bicicletas de ciudad presentan algo más de tolerancia en lo que respecta a la altura del cuadro y, por tanto, la longitud del tubo superior. Como el manillar y el sillín se pueden ajustar a la talla corporal, el rango de las tallas de cuadro recomendadas puede ser algo más amplio.

Talla corporal [cm]	Talla de cuadro [cm]	
155 ... 165	S	43 ... 48
165 ... 175	M	48 ... 53
175 ... 185	L	53 ... 58
185 ... 195	XL	58 ... 62
195 ... 215	XXL	62 ... 65

Tabla 10: Tallas de cuadro recomendadas para bicicletas de ciudad y de trekking

Bicicleta de montaña

La geometría de las bicicletas de montaña se diferencia según su tipo y su ámbito de uso. La talla del cuadro es independiente del tamaño de la rueda. En las tallas de cuadro recomendadas ya están contempladas estas diferencias.

Talla corporal [cm]	Talla de cuadro [cm]	Tamaño de la rueda [pulgadas]
150 ... 160	33 ... 37	26
160 ... 170	38 ... 43	26, 27,5
170 ... 180	43 ... 47	26, 27,5, 29
180 ... 190	47 ... 52	26, 27,5, 29
190 ... 200	51 ... 56	27,5, 29
200 ... 215	53 ... 60	27,5, 29

Tabla 11: Tallas de cuadro recomendadas para bicicletas de montaña

Bicicletas de carreras y bicicletas de gravel

Las bicicletas de carreras y bicicletas de gravel se ofrecen con más opciones de tallas. La mayor proximidad de las distintas tallas permite un ajuste más exacto a la talla corporal.

La postura de asiento en el Pedelec viene determinada principalmente por la longitud del tubo superior:

- Cuanto más corto es el tubo superior, más erguida es la postura.
- Cuanto más largo es el tubo superior, más inclinada es la postura.

Talla corporal [cm]	Talla de cuadro [cm]
160 ... 175	XS
165 ... 180	S
170 ... 185	M
175 ... 190	L
180 ... 195	XL
185 ... 200	XXL

Tabla 12: Tallas de cuadro recomendadas para bicicletas de carreras y bicicletas de gravel

Bicicletas juveniles

A edades juveniles, la talla corporal cambia de forma rápida. De ahí, que se deba comprobar la talla del cuadro cada 6 meses.

Talla corporal [cm]	Talla de cuadro [cm]
140 ... 150	33 ... 35
150 ... 160	35 ... 38
160 ... 170	38 ... 41
170 ... 180	41 ... 46
180 ... 190	46 ... 53

Tabla 13: Tallas de cuadro recomendadas para bicicletas de montaña juveniles

Bicicletas infantiles

Los niños están en constante crecimiento. De ahí, que se deba comprobar la talla del cuadro cada 6 meses.

A su vez, y sobre todo en el caso de los que empiezan a montar en bicicleta, es importante que ambos pies puedan apoyarse de forma segura en el suelo al parar. Por ello, los niños requieren Pedelects ajustados a su talla corporal. Solo así se puede garantizar la seguridad de la conducción.

Talla corporal [cm]	Tamaño de la rueda [pulgadas]
85 ... 110	12
90 ... 120	16
100 ... 125	18
110 ... 130	20
120 ... 145	24
135 ... 165	26

Tabla 14: Tamaños de rueda recomendados para bicicletas infantiles

3.3.2.2 Amortiguador de la horquilla trasera

El amortiguador de la horquilla trasera se monta en la mayoría de los casos en bicicletas de montaña y sirve para proteger al Pedelec y al ciclista contra posibles golpes y vibraciones al circular por terreno irregular.

3.3.2.3 Suspensión del amortiguador de la horquilla trasera

Un amortiguador de la horquilla trasera se comprime mediante una suspensión de acero, mediante una suspensión neumática o mediante los dos tipos de suspensión.

Recorrido de muelle negativo (SAG)

El SAG, llamado también elasticidad del muelle, es el porcentaje del recorrido de muelle total que se realiza por el peso corporal incluido el equipamiento (p. ej. la mochila), la posición del asiento y la geometría del cuadro. El SAG no se genera por la circulación.

Con un ajuste óptimo el amortiguador de la horquilla trasera se descomprime con una

velocidad controlada. La rueda trasera no rebota en el suelo o en el eje del suelo, sino que mantiene el contacto con el suelo (línea azul). El sillín se levanta ligeramente cuando se compensan las irregularidades y se baja ligeramente cuando la suspensión se comprime en cuanto la rueda vuelve a tocar el suelo después de la irregularidad. El amortiguador de la horquilla trasera se descomprime de forma controlada, de modo que el ciclista permanece en posición horizontal mientras se amortigua la siguiente irregularidad. El movimiento de la suspensión es previsible y está controlado. El ciclista no es lanzado hacia arriba ni hacia delante (línea verde).



Figura 5: Condición óptima de marcha del amortiguador de la horquilla trasera

En caso de un ajuste óptimo, el amortiguador de la horquilla trasera contrarresta la compresión, permanece más alto en su recorrido de muelle y

ayuda al ciclista a mantener la velocidad al pasar por encima de un tramo accidentado del terreno.



Figura 6: Condición óptima de marcha del amortiguador de la horquilla trasera sobre un terreno accidentado

Si el ajuste es óptimo, el amortiguador de la horquilla trasera se comprime rápidamente y sin problema al toparse con la irregularidad y la amortigua. Se mantiene la tracción (línea azul).

El sillín se eleva ligeramente al amortiguar la irregularidad (línea verde).



Figura 7: Condición óptima de marcha del amortiguador de la horquilla trasera en caso de irregularidades

Bloqueo

En cada amortiguador de la horquilla trasera se puede bloquear la compresión con la ayuda del **bloqueo** (también denominado en *inglés* *Lockout*). De este modo, el cuadro se comporta como uno sin amortiguador de la horquilla trasera.

En carreteras asfaltadas en muy buen estado o cuesta arriba, la suspensión absorbe mucha fuerza del motor y muscular. Debido a ello aumenta el consumo de energía y se reduce el avance. Por ello se recomienda bloquear la suspensión.

Umbral

El umbral es un modo opcional del bloqueo.

Si hay un umbral ajustado, el amortiguador de la horquilla trasera se comporta como si estuviera bloqueado. El umbral evita la compresión hasta que aparece una fuerza de impacto media o una fuerza descendente.

3.3.2.4 Amortiguación del amortiguador de la horquilla trasera

Tras la compresión, la horquilla de suspensión vuelve a su posición inicial. Si hay un amortiguador, el amortiguador frena el movimiento y evita que el sistema de suspensión se mueva de forma descontrolada y que la horquilla de suspensión comience a oscilar de arriba abajo.

Se distingue entre dos tipos de amortiguadores:

- Amortiguador de niveles de tracción,
- Amortiguador de niveles de presión.

Amortiguador de niveles de tracción

Con un ajuste óptimo el amortiguador de la horquilla trasera se descomprime con una velocidad controlada. La rueda trasera no rebota en el suelo o en el eje del suelo, sino que mantiene el contacto con el suelo (línea azul). El sillín se levanta ligeramente cuando se compensan las irregularidades y se baja ligeramente cuando la suspensión se comprime en cuanto la rueda vuelve a tocar el suelo después de la irregularidad. El amortiguador de la horquilla trasera se descomprime de forma controlada, de modo que la persona que conduce permanece en posición horizontal mientras se

amortigua la siguiente irregularidad. El movimiento de la suspensión es previsible y está controlado. La persona que conduce no es lanzada hacia arriba ni hacia delante (línea verde).

El ajuste del amortiguador de niveles de tracción depende del ajuste de la presión neumática. Un SAG más grande requiere una amortiguación de niveles de tracción más baja.




Figura 8: Condición óptima de marcha del amortiguador de la horquilla trasera

Amortiguador de niveles de presión

El amortiguador de niveles de presión controla la velocidad de elevación del nivel de presión o la medida con la que se comprime el amortiguador de la horquilla trasera en caso de impactos lentos. El amortiguador de niveles de presión influye en la amortiguación de irregularidades en caso de desplazamientos de peso, de cruces, de circulación por curvas, de impactos uniformes en irregularidades y en caso de frenar.

En caso de un ajuste óptimo, el amortiguador de la horquilla trasera contrarresta la compresión, permanece más alto en su recorrido de muelle y ayuda a mantener la velocidad al pasar por encima de un tramo accidentado del terreno.



Figura 9: Condición óptima de marcha del amortiguador de la horquilla trasera sobre un terreno accidentado

3.3.2.5 Estructura del ROCKSHOX Deluxe Select+



Figura 10: Estructura del amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX Deluxe Select+

- 1 Válvula de aire (amortiguador de la horquilla trasera)
- 2 Rueda de ajuste de niveles de tracción (amortiguador de la horquilla trasera)
- 3 Palanca de niveles de presión (amortiguador de la horquilla trasera)
- 4 Junta tórica
- 5 Escala

3.3.2.6 Estructura del ROCKSHOX Super Deluxe Select+



Figura 11: Estructura del amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX Super Deluxe Select+

- 1 Rueda de ajuste de niveles de tracción (amortiguador de la horquilla trasera)
- 2 Palanca de niveles de presión (amortiguador de la horquilla trasera)
- 3 Depósito de compensación del IFP (pistón flotante interno)
- 4 Junta tórica
- 5 Escala

3.3.2.7 Estructura del SR SUNTOUR Edge LOR8 Trunnion Mount




Figura 12: Estructura del amortiguador de la horquilla trasera SUNTOUR Edge LOR8

- 1 Depósito de aire
- 2 Palanca de niveles de presión (amortiguador de la horquilla trasera)
- 3 Regulador de niveles de tracción (amortiguador de la horquilla trasera)
- 4 Válvula de aire (amortiguador de la horquilla trasera)
- 5 Longitud total
- 6 SAG
- 7 Junta tórica
- 8 Unidad del amortiguador

3.3.2.8 Estructura del SR SUNTOUR Edge Plus 2CR




Figura 13: Estructura del amortiguador de la horquilla trasera SUNTOUR Edge Plus 2CR

- 1 Depósito de aire
- 2 Palanca de niveles de presión (amortiguador de la horquilla trasera)
- 3 Regulador de niveles de tracción (amortiguador de la horquilla trasera)
- 4 Válvula de aire (amortiguador de la horquilla trasera)
- 5 Longitud total
- 6 SAG
- 8 Junta tórica
- 9 Unidad del amortiguador

3.3.2.9 Manillar

Los componentes del manillar son:

- Cojinete de dirección,
- Potencia,
- Manillar y
- Horquilla de suspensión.

3.3.2.10 Cojinete de dirección

El cojinete de dirección (también llamado rodamiento de dirección o juego de dirección) es el sistema de cojinete de la horquilla en el cuadro. Se diferencia entre dos tipos:

- Cojinete de dirección convencional para vástago de la horquilla con rosca y
- Cojinete de dirección para vástago de la horquilla sin rosca, llamados Aheadset.

3.3.2.11 Potencia

La potencia conecta el manillar en con el vástago de la horquilla. La potencia sirve para adaptar el manillar a la altura del/de la ciclista. Con la potencia se ajusta la altura del manillar y la distancia entre el manillar y el sillín (véase el capítulo 6.5.6).

Potencias de ajuste rápido

Las potencias de ajuste rápido son una prolongación del vástago de la horquilla. En las potencias de ajuste rápido se pueden modificar la altura y la posición angular sin necesidad de usar herramientas. Dependiendo del modelo, pueden realizarse hasta 3 ajustes:

- 1 Ajuste de altura del manillar
- 2 Función de giro y
- 3 Ajuste del ángulo de la potencia




Figura 14: Ejemplo BY.SCHULZ Speedlifter Twist Pro SDS

El ajuste de la altura y del ángulo de la potencia aumenta la comodidad de conducción permitiendo que puedan adoptarse diferentes posiciones de marcha para las travesías prolongadas. La función de giro sirve para ahorrar espacio para el estacionamiento.



Figura 15: Función de giro, ejemplo BY.SCHULZ

3.3.2.12 Manillar

El Pedelec se controla a través del manillar. El manillar sirve para apoyar la parte superior del cuerpo y es el soporte de la mayoría de los componentes de mando y de indicación (véase el capítulo 3.4.1).




Figura 16: Dimensiones del manillar

Las dimensiones más importantes de un manillar son:

- 1 Altura (*en inglés rise*)
- 2 Anchura
- 3 Ángulo de agarre

3.3.2.13 Horquilla de suspensión

En el extremo superior del vástago de la horquilla están fijados la potencia y el manillar. En las punteras se fija el eje. En el eje está fijada la rueda.

En comparación con las horquillas rígidas, las horquillas de suspensión mejoran el contacto con el suelo y la comodidad mediante dos funciones:

- Suspensión y
- Amortiguación (función opcional).

Suspensión

Una horquilla de suspensión se comprime mediante una suspensión de acero, mediante una suspensión neumática o mediante los dos tipos de suspensión.

En un Pedelec con suspensión, los impactos por ejemplo, por una piedra en el camino, no se transmiten directamente al cuerpo a través de la horquilla de suspensión, sino que los absorbe el sistema de suspensión. Debido a ello, la horquilla de suspensión se comprime.




Figura 17: Sin suspensión (1) y con suspensión (2)

Amortiguación

Tras la compresión, la horquilla de suspensión vuelve a su posición inicial. Si hay un amortiguador, este frena el movimiento y evita que el sistema de suspensión se mueva de forma descontrolada y que la horquilla de suspensión comience a oscilar de arriba abajo. Se distingue entre dos tipos de amortiguadores:

- Amortiguador de niveles de tracción,
- Amortiguador de niveles de presión.

Opcionalmente, el amortiguador de niveles de tracción y el amortiguador de niveles de presión se pueden dividir respectivamente en dos funciones adicionales:

- Amortiguador de alta velocidad,
- Amortiguador de baja velocidad.

Estructura de la horquilla de suspensión




Figura 18: Estructura de la horquilla de suspensión

- | | |
|----|---|
| 1 | Vástago de la horquilla |
| 2 | Regulador de SAG |
| 3 | Corona |
| 4 | Recorrido de muelle (horquilla de suspensión) |
| 5 | Lado del amortiguador |
| 6 | Cierre rápido |
| 7 | Paso |
| 8 | Puntera (horquilla de suspensión) |
| 9 | Pasante suelto |
| 10 | Lado de la suspensión neumática |
| 11 | Tubo de inmersión |
| 12 | Puente de horquilla (también denominado corona de la horquilla) |
| 13 | Tubo vertical |
| 14 | Bloqueo |

Libertad de rueda

- | | |
|----|--------------------------|
| 15 | Altura de la cubierta |
| 16 | Anchura paso de cubierta |

Vista lateral

- | | |
|----|---------------------------------|
| 17 | Altura de montaje |
| 18 | Avance (<i>inglés offset</i>) |

Conjuntos de componentes de la horquilla de suspensión

Una horquilla de suspensión puede tener hasta 3 conjuntos de componentes diferentes:

- Amortiguador de niveles de presión (azul)
- Amortiguador de niveles de tracción (rojo)
- Suspensión neumática o muelle de acero (naranja)




Figura 19: Estructura interna de la horquilla de suspensión neumática

- 1 Válvula de aire (horquilla)
- 2 Cubierta de válvula de aire
- 3 Regulador del amortiguador
- 4 Amortiguador de niveles de presión
- 5 Amortiguador de niveles de tracción
- 6 Regulador de niveles de tracción (horquilla de suspensión)
- 7 Suspensión neumática




Figura 20: Estructura acero de la horquilla de suspensión de acero

- 1 Rueda de ajuste SAG
- 2 Regulador del amortiguador
- 3 Amortiguador de niveles de presión
- 4 Amortiguador de niveles de tracción
- 5 Regulador de niveles de tracción (horquilla de suspensión)
- 6 Muelle de acero

Cartuchos

Los amortiguadores pueden estar alojados en elementos cerrados denominados cartuchos. Estos cartuchos se montan en la horquilla de suspensión. Las horquillas pueden equiparse con cartuchos distintos. Esto no influye en la capacidad portante de la horquilla de suspensión.

Bloqueo

En todas las horquilla de suspensión puede bloquearse la compresión. De este modo, la horquilla de suspensión se comporta como una horquilla rígida.

El objetivo de una suspensión es absorber e igualar las irregularidades del firme, tanto en carriles bici irregulares, caminos o en terrenos más complicados.

En carreteras asfaltadas en muy buen estado o cuesta arriba, la suspensión absorbe mucha

fuerza del motor y muscular. Debido a ello aumenta el consumo de energía y se reduce el avance. Por ello es recomendable bloquear la suspensión en caminos asfaltados y cuesta arriba.

Para ello, algunas horquillas de suspensión disponen de un bloqueo (también denominado en *inglés lockout*) que se acciona en la propia corona o mediante un control remoto (también denominado en *inglés remote control*) en el manillar.

Recorrido negativo de muelle (SAG)

El recorrido negativo del muelle o SAG (*del inglés sag "descender, hundir"*), es el porcentaje del recorrido total que se realiza por el peso corporal incl. el equipamiento (p. ej. la mochila), la posición de asiento y la geometría del cuadro. El SAG se produce independientemente de la circulación.

Con el ajuste óptimo, el Pedelec se descomprime con una velocidad controlada. La rueda permanece en contacto con el suelo en caso de irregularidades (línea azul). El cabezal de la horquilla, el manillar y el cuerpo siguen la trayectoria del suelo al pasar por irregularidades (línea verde). El movimiento de la suspensión es previsible y está controlado.



Figura 21: Condición óptima de marcha de la horquilla de suspensión

Con el ajuste óptimo, la horquilla de suspensión contrarresta la compresión en terrenos accidentados y permanece más alta en su recorrido de muelle.

De este modo, resulta más sencillo mantener la velocidad durante la circulación en terreno accidentado.



Figura 22: Condición óptima de marcha de la horquilla de suspensión sobre un terreno accidentado

Si el ajuste es óptimo, la horquilla de suspensión se comprime rápidamente y sin problema al toparse con la irregularidad y la amortigua. Se mantiene la tracción (línea azul).

La horquilla de suspensión reacciona rápidamente al impacto. El juego de dirección y el manillar se elevan ligeramente al amortiguar la irregularidad (línea verde).



Figura 23: Condición óptima de marcha de la horquilla de suspensión en caso de irregularidades

Amortiguador de niveles de tracción

El amortiguador de niveles de tracción (también denominado en *inglés Rebound*) amortigua el movimiento de extensión de la suspensión.

El amortiguador de niveles de tracción determina la velocidad con la que se extiende la suspensión tras una compresión. El amortiguador de niveles de tracción controla la velocidad de salida y de descompresión de la horquilla de suspensión, lo que a su vez influye en la tracción y el control.

Con un ajuste óptimo de la horquilla de suspensión, el amortiguador se descomprime con una velocidad controlada. La rueda permanece en contacto con el suelo en caso de irregularidades (línea azul). El cabezal de la horquilla, el manillar y el cuerpo siguen la trayectoria del suelo al pasar por irregularidades (línea verde). El movimiento de la suspensión es previsible y está controlado.



Figura 24: Condición óptima de marcha de la horquilla de suspensión

Amortiguador de niveles de presión

El amortiguador de niveles de presión (también denominado amortiguador de compresión o *inglés Compression*) amortigua los movimientos de compresión de la suspensión.

El amortiguador de niveles de presión controla la velocidad de elevación del nivel de presión o la medida con la que se comprime la horquilla de suspensión en caso de impactos lentos.

Con el ajuste óptimo, la horquilla de suspensión contrarresta la compresión en terrenos accidentados, permanece más alta en su recorrido de muelle y ayuda a mantener la velocidad durante la circulación en terreno accidentado.

Si se pasa por encima de una irregularidad, la horquilla de suspensión se comprime rápidamente y sin problema y amortigua la irregularidad. Se mantiene la tracción (línea azul).




Figura 25: Condición óptima de marcha en terrenos accidentados

Amortiguador de alta velocidad

El amortiguador de niveles de presión de alta velocidad (también abreviado como HSC del *inglés High speed compression*) es un amortiguador de niveles de presión especializado.

Al circular por un terreno con baches o durante el aterrizaje después de un salto se genera una

velocidad de compresión alta de la horquilla de suspensión.

En estas situaciones de circulación, el amortiguador de alta velocidad controla positivamente la respuesta de suspensión de la horquilla de suspensión.




Figura 26: Movimientos de alta velocidad

Amortiguador de baja velocidad

El amortiguador de baja velocidad (también abreviado como LSC del *inglés Low speed compression*) es un amortiguador de niveles de presión especializado.

Al pasar por ondulaciones en el terreno se genera una velocidad de compresión baja de la horquilla de suspensión. En estas situaciones de circulación, el amortiguador de baja velocidad controla positivamente la respuesta de suspensión de la horquilla de suspensión.



Figura 27: Movimientos de baja velocidad

3.3.3 Rueda




Figura 28: Componentes visibles de la rueda

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Cubierta |
| 2 | Llanta |
| 3 | Radio |
| 4 | Cabecilla del radio |
| 5 | Buje |
| 6 | Válvula |

La rueda consta de una cubierta, una cámara con una válvula y una llanta.

3.3.3.1 Cubierta

La cubierta, llamada también neumático, forma la parte exterior de la rueda. La cubierta está montada en la llanta. En función del uso previsto, las cubiertas se diferencian en la estructura, el perfil y la anchura.



Figura 29: Ejemplo: Información en la cubierta

Tamaño de cubierta

El tamaño de cubierta se indica en el flanco de la cubierta.

Presión de inflado

El rango de presión admisible se indica en el flanco de la cubierta. Se indica en psi o en bar. Solo cuando la cubierta tiene una presión de inflado suficiente es capaz de soportar el Pedelec. La presión de inflado tiene que adaptarse al peso corporal y, seguidamente, tiene que comprobarse con regularidad.

Tipos de diseños de cubiertas

Existen 5 tipos de diseños diferentes de cubiertas:

- Cubiertas abiertas con cámara,
- Cubiertas abiertas sin cámara (*inglés Tubeless o Tubeless Ready*),
- Cubiertas cerradas (*inglés Tubular, Single Tube*), también denominadas cubiertas sin cámara,
- Cubiertas de material sólido (*inglés Solid Tires*) y
- Formas mixtas.

3.3.3.2 Cubierta abierta con cámara

Las cubiertas abiertas (*inglés Tube Type*), también denominadas cubiertas clincher, se diferencian en:

- Cubiertas de alambre, con refuerzo de alambre de acero en el núcleo del talón,
- Cubiertas plegables, con refuerzo de fibras de aramida en el núcleo del talón y
- Cubiertas de talón, sin refuerzo del núcleo del talón, pero talones pronunciados que se enganchan cerca del borde de la llanta y se solapan en el fondo de la llanta.



Figura 30: Estructura de las cubiertas abiertas

- 1 Llanta
- 2 Superficie de rodadura con perfil
- 3 Cinturón de protección contra pinchazos (opcional)
- 4 Carcasa
- 5 Núcleo del talón

Carcasa

La carcasa (*francés carcasse, estructura*) es la estructura de soporte de la cubierta. Generalmente hay 3 capas de carcasa debajo de la superficie de rodadura. La carcasa se compone de un tejido con hilos, en la mayoría de los casos de poliamida (nailon). El tejido está recubierto en ambos lados con goma y está cortado con un ángulo de 45°. Este ángulo con respecto a sentido de la marcha hace que las carcasa den estabilidad a la cubierta. Dependiendo del nivel de calidad de las cubiertas, las capas de la carcasa están tejidas con distinta densidad. La densidad del tejido de la carcasa se indica con el número de hilos por pulgada, en EPI (*inglés Ends per Inch*) o TPI (*inglés Threads per Inch*). Existen cubiertas con carcasa desde 20 hasta 127 EPI.

Con un valor de EPI alto se reduce el diámetro de los hilos utilizados. Las capas de carcasa con un valor de EPI más alto tienen hilos con un diámetro más reducido. Cuanto mayor sea el valor de EPI:

- menor será la cantidad de goma necesaria para recubrir los hilos,
- más ligeras serán las cubiertas y
- más flexibles serán las cubiertas y, por lo tanto, poseerán una resistencia a la rodadura menor.
- El tejido es más denso, de manera que la penetración de cuerpos extraños es complicada. De este modo se aumenta la seguridad contra pinchazos.

En las carcasa con 127 EPI, cada hilo individual ya solo tiene un grosor de 0,2 mm y, por lo tanto, es más vulnerable. Esto hace que una cubierta con 127 EPI tenga una protección contra pinchazos reducida. El equilibrio óptimo entre peso y resistencia se sitúa en 67 EPI.

Además del tejido, también es importante la mezcla de goma de una cubierta. La mezcla de goma consta de varios componentes:

40 ... 60 %	Caucho natural y sintético
15 ... 30 %	Materiales de relleno, p. ej. hollín, ácido silícico o gel de sílice
20 ... 35 %	<ul style="list-style-type: none"> • Antioxidantes • Agentes de vulcanización, p. ej. azufre • Aceleradores de vulcanización, p. ej. óxido de zinc • Pigmentos y colorantes

Tabla 15: Mezcla de goma de las carcasa

Superficie de rodadura con perfil

En la parte exterior de la carcasa se encuentra montada una superficie de rodadura de goma.

Sobre una carretera limpia, el perfil influye mínimamente en las características de marcha. La adherencia entre la cubierta y la carretera se forma particularmente por la fricción estática entre la goma y la carretera.

Cubiertas lisas y cubiertas de carretera

A diferencia de los coches, en el Pedelec no se produce aquaplaning. La superficie de apoyo es reducida y la presión de apriete es alta. Debido a la superficie de apoyo reducida de las cubiertas estrechas y sin perfil, la cubierta se engrana con las rugosidades de la calzada. En teoría, el deslizamiento de la cubierta se producirá con velocidades en torno a los 200 km/h.

En una carretera limpia, tanto si está seca o mojada, las cubiertas lisas se adhieren mejor que las cubiertas perfiladas, porque la superficie de contacto es mayor. La resistencia a la rodadura de las cubiertas lisas también es menor.

Cubiertas todoterreno

En el terreno, el perfil tiene una gran importancia. En este caso, el perfil forma una unión dentada con el terreno y permite así la transferencia de las fuerzas de accionamiento, de frenado y de dirección. Un perfil MTB también puede contribuir a mejorar el control en las carreteras sucias o en caminos rurales.

Los bloques de perfil de las cubiertas MTB se deforman al empezar a rodar sobre la superficie de apoyo. La energía aplicada para ello se transforma parcialmente en calor. Otra parte se acumula y al salir de la superficie de apoyo se transforma en un movimiento deslizante del bloque de perfil, que contribuye a la abrasión de la cubierta.

Si sobre asfalto se utiliza una cubierta con un perfil alto, pueden producirse ruidos molestos. Si un Pedelec con una cubierta MTB circula principalmente en la carretera, por razones de desgaste y de ahorro energético es mejor cambiar la cubierta por un par de cubiertas con un perfil lo más reducido posible. En este caso puede acudir al establecimiento especializado para que la cubierta se cambie por otra con un perfil más bajo.

Núcleo del talón

Las carcassas se envuelven alrededor de los núcleos del talón. A través de la acción de envolver en ambos lados se crean 3 capas de carcassa como resultado.

Para que las cubiertas no se deslicen sobre la llanta durante el inflado y tengan una buena sujeción, los núcleos del talón se estabilizan de 2 formas diferentes:



Figura 31: Núcleo de acero (1) y núcleo de Kevlar (2)

- con un alambre de acero. Estas cubiertas se denominan cubiertas de alambre (*inglés Clincher*).
- con fibras de aramida (Kevlar®). Estas cubiertas se denominan cubiertas plegables. Las cubiertas plegables son aproximadamente 50-90 g más ligeras que las cubiertas de alambre. Además, se pueden plegar para tener unas medidas de embalaje más reducidas.

Cinturón de protección contra pinchazos (opcional)

Entre la carcassa y la superficie de rodadura puede haber un cinturón de protección contra pinchazos.



Figura 32: Efectividad del cinturón de protección contra pinchazos

Cada fabricante de cubiertas tiene sus propias categorías de protección contra pinchazos que no se pueden igualar entre sí.

3.3.3.3 Llanta

La llanta es el perfil metálico o de carbono de una rueda, que conecta la cubierta, la cámara y la banda de llanta. La llanta está conectada con el buje a través de los radios.

En el caso de freno de llanta, la parte exterior de la llanta se utiliza para frenar.

3.3.3.4 Válvula

Cada cubierta abierta tiene una válvula. El aire se bombea a la cubierta a través de la válvula. Cada válvula cuenta con una tapa de la válvula.

La tapa de la válvula atornillada brinda protección contra polvo y suciedad.

El Pedelec puede estar equipado con:

- Válvula Dunlop
- Válvula Presta
- Válvula Schrader

Válvula Dunlop

La válvula Dunlop (también denominada válvula clásica), es la más empleada. El obús de válvula puede sustituirse fácilmente y el aire puede purgarse rápidamente.




Figura 33: Válvula Dunlop

Válvula Presta

La válvula Presta (también conocida como válvula Sclaverand o de bicicleta de carreras) es la variante más estrecha de todas las válvulas. La válvula Presta necesita que se realice un taladro más pequeño en las llantas y, por ello, está especialmente indicado para las llantas estrechas de las bicicletas de carreras. Es de 4 a 5 g más ligera que la válvula Dunlop y que la válvula Schrader.




Figura 34: Válvula Presta

Válvula Schrader

El llenado a través de la válvula Schrader se puede realizar en gasolineras. Las bombas de aire de bicicleta más simples y antiguas no son adecuadas para las válvulas Schrader.




Figura 35: Válvula Schrader

3.3.3.5 Radio

El radio es el componente de unión entre el buje y a llanta. El extremo acodado del radio, que se engancha en el buje, se llama cabezal de radio. En el otro extremo del radio hay una rosca de 10 mm a 15 mm.

3.3.3.6 Cabecilla del radio

Las cabecillas del radio son los elementos roscados con rosca interior, que se encajan en la rosca del radio. Girando las cabecillas del radio se tensan los radios montados. De este modo se alinea uniformemente la rueda.

3.3.3.7 Buje

El buje se encuentra en el centro de la rueda. El buje está conectado con la llanta y con la cubierta a través de los radios. El buje está atravesado por un eje, que conecta el buje con la horquilla en la parte delantera y con el cuadro en la parte trasera.

La función principal del buje es transferir la fuerza del peso del Pedelec a las cubiertas. Los bujes especiales en la rueda trasera realizan funciones adicionales. Se puede diferenciar entre cinco tipos de buje:

- Bujes sin dispositivos adicionales,
- Buje de frenado (véase el freno de contrapedal),
- Buje de engranaje, también llamado buje de tracción,
- Buje de generador (solo en bicicletas),
- Bujes del motor (solo en Pedelects con accionamiento frontal y trasero).

Buje sin dispositivo adicional

Los bujes de las ruedas delanteras de los Pedelects con motor trasero y central, en la mayoría de los casos son bujes sin dispositivos adicionales.




Figura 36: Ejemplo de buje de la rueda delantera, SHIMANO

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Eje del buje |
| 2 | Cierre rápido |
| 3 | Cuerpo del buje |
| 4 | Cojinete de bolas |

3.3.4 Sillín

La finalidad del sillín es soportar el peso corporal, ofrecer apoyo y permitir diferentes posiciones de marcha. Por ello, la forma del sillín depende de la constitución física, de la postura y del uso previsto del Pedelec.

Durante la circulación, el peso corporal se distribuye a los pedales, al sillín y al manillar. Si se mantiene una postura erguida, la superficie del sillín relativamente pequeña soporta aproximadamente el 75 % del peso corporal.




Figura 37: Dimensiones de sillín

- 1 Longitud de sillín
- 2 Anchura de sillín (versión estrecha)
- 3 Anchura de sillín (versión ancha)
- 4 Punta de sillín

El área de asiento pertenece a las regiones más sensibles del cuerpo. El sillín debe permitir sentarse sin sufrir fatiga y ni molestias. La forma del sillín debe estar adaptada a la anatomía individual. Consulte el capítulo 9.1 para soluciones en caso de molestias con el sillín.

Los sillines se ofrecen en tallas distintas. Los factores determinantes son la anchura de la pelvis y la separación de los isquiones. Por ello, las distintas variantes de asiento se diferencian en su anchura.

En los capítulos 6.5.4.3 y se encuentran dos métodos para averiguar la anchura mínima del sillín.

3.3.4.1 Sillín de mujer

La distancia entre las tuberosidades isquiáticas y la sínfisis púbica es en las mujeres por término medio un cuarto menor que en los hombres. Por ello, pueden producirse zonas de presión dolorosas en los sillines de hombre provocadas por la punta del sillín, ya que los sillines demasiado estrechos o blandos presionan sobre los genitales o el coxis.




Figura 38: Pelvis femenina sobre el sillín

En función de la anatomía, la sínfisis púbica (unión cartilaginosa delantera de las dos mitades de la pelvis) se encuentra por término medio 1/4 más baja que en la pelvis masculina. El ángulo entre los huesos púbicos entre sí es más amplio.

La movilidad de la pelvis es mayor en las mujeres que en los hombres. Esto hace que la pelvis se incline con mayor frecuencia hacia delante sobre el sillín. Como resultado se produce una presión elevada en la zona genital.




Figura 39: Zonas de presión del sillín, anatomía femenina

3.3.4.2 Sillín de hombre

En comparación con la anatomía femenina, las ramas púbicas están situadas claramente más inclinadas entre sí en los hombres. La sínfisis púbica está situada considerablemente más alta.




Figura 40: Pelvis masculina sobre el sillín

La pelvis masculina es menos flexible que la de las mujeres. Los hombres se sientan más erguidos en el sillín y ejercen una carga mayor sobre los isquiones. De este modo, la zona de transición entre la parte trasera y la punta del sillín se pueden mantener estrecha (forma de Y). Esto ofrece mayor espacio libre para pedalear.

Las sensaciones de entumecimiento durante la circulación en Pedelec se producen en los hombres con frecuencia por una presión elevada en la zona perineal sensible. Como consecuencia del uso de sillines ajustados incorrectamente, demasiado estrechos o demasiado duros, la punta del sillín presiona directamente sobre los genitales. El riego sanguíneo empeora. Los genitales externos raramente son el desencadenante de las molestias, porque estos pueden apartarse y no son comprimidos por estructuras óseas.




Figura 41: Zonas de presión del sillín, anatomía masculina

3.3.5 Tija de sillín

Las tijas de sillín no solo sirven para la fijación del sillín, sino también para el ajuste preciso de la posición de marcha óptima. La tija de sillín puede:

- ajustar la altura del sillín en el tubo del sillín,
- ajustar el sillín horizontalmente con un dispositivo de sujeción y
- ajustar la inclinación del sillín girando el dispositivo de sujeción completo del sillín.

Las tijas de sillín retráctiles disponen de un control remoto en el manillar con el que la tija de sillín se puede bajar y subir, por ejemplo, en un semáforo.

3.3.5.1 Tija de sillín con mecanismo de sujeción integrado



Figura 42: Ejemplo de tija de sillín con mecanismo de sujeción integrado ergotec con uno o dos tornillos de apriete del sillín en la cabeza

Las tijas de sillín con mecanismo de sujeción integrado tienen una unión rígida del sillín con la tija. Las tijas de sillín con mecanismo de sujeción integrado que están acodadas hacia atrás de forma más pronunciada, se denominan tijas de sillín con desplazamiento. Las tijas de sillín con desplazamiento permiten una distancia mayor entre el sillín y el manillar.

El sillín se fija en las tijas de sillín con mecanismo de sujeción integrado mediante uno o dos tornillos de apriete del sillín en la cabeza. Se recomienda engrasar la rosca de estos tornillos para conseguir una tensión suficiente al apretar el tornillo.

Las tijas de sillín con mecanismo de sujeción integrado se fijan en el tubo del sillín mediante un cierre rápido o una abrazadera atornillable.




Figura 43: Ejemplo de cierre rápido

3.3.5.2 Tijas de sillín de muelle

Las tijas de sillín de muelle pueden atenuar el golpe en el caso de impactos fuertes únicos, de manera que se mejora considerablemente la comodidad de conducción. Sin embargo, las tijas de sillín de muelle no pueden compensar las irregularidades de la calzada.

Si la tija de sillín es el único elemento de suspensión, el Pedelec completo formará parte de las masas sin suspensión. Esto incide negativamente en las bicicletas de viaje cargadas o en los Pedelecs con remolques para niños.

Las tijas de sillín de muelle disponen de cojinetes de deslizamiento, guías y articulaciones pequeños y con una alta capacidad de carga. Si falta la lubricación regular, se reducirá la capacidad de suspensión y se producirá un desgaste elevado.

La tensión previa de las tijas de sillín de muelle no amortiguadas debe ajustarse de manera que la tija de sillín de muelle aún no se comprima por el peso del cuerpo. De este modo se evita que la tija de sillín de muelle se comprima y se balancee en caso de una cadencia elevada o un pedaleo irregular.

En las tijas de sillín de muelle amortiguadas, la dureza de suspensión puede ajustarse más reducida. De este modo se utiliza el recorrido negativo del muelle.

3.3.5.3 Estructura LIMOTEC, A1

La tija de sillín LIMOTEC A1 es una tija de sillín con ajuste de altura continuo.

El control remoto en el manillar baja la tija de sillín. De este modo, se puede ajustar la altura del sillín durante la marcha, p. ej., al llegar a un semáforo. Ambas manos permanecen en el manillar.

Estructura




Figura 44: Construcción y dimensiones de la tija de sillín LIMOTEC A1

- 1 Longitud de la tija de sillín
- 2 Carrera de émbolo
- 3 Control remoto de la tija de sillín
- 4 Profundidad de inserción mínima

Carrera de émbolo

La carrera del émbolo (también denominado en *inglés Stroke*) es la altura máxima que se puede extender la tija de sillín.

3.3.5.4 Estructura EIGHTPINS H01

La tija de sillín EIGHTPINS H01 es una tija de sillín con ajuste de altura continuo. Un muelle de compresión de gas bloqueable hidráulicamente de forma continua ofrece una carrera de hasta 212 mm.

El control remoto en el manillar baja la tija de sillín. De este modo, se puede ajustar la altura del sillín durante la marcha, p. ej., al llegar a un semáforo. Ambas manos permanecen en el manillar.

Estructura




Figura 45: Estructura de la tija de sillín 8Pins

1	Abrazadera de ajuste de altura	11	Muesca EIGHTPINS
2	Vástago del émbolo	12	Guía deslizante de accionamiento
3	Tubo de la tija de sillín EIGHTPINS	13	Elementos de guía
4	Tubo del casquillo deslizante	14	Rueda de ajuste de la inclinación del sillín
5	Cartucho EIGHTPINS	15	Tuerca de fijación del sillín
6	Postpin	16	Placa de fijación superior del sillín
7	Anillo de ajuste	17	Tornillo prisionero trasero
8	Unidad de montaje Postpin	18	Placa de fijación inferior del sillín
9	Clip de compensación	19	Accionamiento del ajuste de altura
10	Embrague de fricción para sobrecarga		

3.3.6 Freno

El sistema de frenado de un Pedelec se maneja de manera primaria a través de la palanca de freno del manillar.

- Al accionar la palanca de freno izquierda se activa el freno de la rueda delantera.
- Al accionar la palanca de freno derecha se activa el freno de la rueda trasera.

Los frenos sirven para la regulación de la velocidad y también como parada de emergencia. En caso de emergencia, si se aprietan los frenos se producirá una parada rápida y segura.

La activación del freno a través de la palanca de freno se realiza

- a través de la palanca de freno y del cable de freno (freno mecánico) o
- a través de la palanca de freno y del cable de freno hidráulico (freno hidráulico).

3.3.6.1 Freno mecánico

La palanca de freno está conectada con el freno a través de un hilo en el interior del cable de freno (también llamado cable Bowden).



Figura 46: Estructura del cable Bowden

3.3.6.2 Freno hidráulico

En un sistema de tubos cerrado hay líquido de frenos. Si se acciona la palanca de freno, se activa el freno en la rueda mediante el líquido de frenos.




Figura 47: Componentes del cable de freno

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Tubería del freno |
| 2 | Portacables |
| 3 | Tuerca de unión |
| 4 | Tapa de cierre |
| 5 | Oliva |
| 6 | Pin de inserción |

3.3.6.3 Freno de disco




Figura 48: Sistema de frenado con freno de disco, ejemplo

- 1 Disco de freno
- 2 Pinza de freno con almohadillas de freno
- 3 Manillar con palanca de freno
- 4 Disco de freno de la rueda delantera
- 5 Disco de freno de la rueda trasera

En un Pedelec con un freno de disco, el disco de freno está atornillado fijamente con el buje.

La presión de frenado se genera al apretar la palanca de freno. Por medio del líquido de freno se transmite la presión a través de los cables de freno a los cilindros en la pinza de freno.

La fuerza de frenado se aumenta mediante una reducción y se transmite a las almohadillas de freno. Estas frenan el disco de freno de forma mecánica. Si se acciona la palanca de freno, las almohadillas de freno se presionarán contra el disco de freno y se desacelerará el movimiento de la rueda hasta su parada.

3.3.7 Sistema de accionamiento mecánico

El Pedelec se acciona como una bicicleta mediante la fuerza muscular.

La fuerza que se utiliza al pedalear en el sentido de la marcha acciona el plato delantero. Mediante la cadena o la correa, la fuerza se transmite al plato trasero y, a continuación, a la rueda trasera.




Figura 49: Esquema del sistema de accionamiento mecánico

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Sentido de la marcha |
| 2 | Cadena o correa |
| 3 | Plato trasero o polea |
| 4 | Plato delantero o polea |
| 5 | Pedal |

El Pedelec está equipado con transmisión por cadena o por correa.

3.3.7.1 Estructura de la transmisión por cadena



Figura 50: Esquema de la transmisión por cadena con cambio de cadena

- | | |
|---|--------|
| 1 | Cambio |
| 2 | Cadena |

La transmisión por cadena es compatible con un

- Freno de contrapedal,
- Cambio de buje o
- Cambio de cadena.

3.3.7.2 Estructura de la transmisión por correa



Figura 51: Esquema de la transmisión por correa

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | Polea delantera |
| 2 | Polea trasera |
| 3 | Correa |

La transmisión por correa es compatible con

- Freno de contrapedal y
- Cambio de buje.

La transmisión por correa no es compatible con un cambio de cadena.

3.3.7.3 Cambio SRAM, Eagle AXS™

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

En la rueda trasera se encuentra el cambio SRAM XX1 EAGLE AXS.

La conexión entre el cambio SRAM XX1 EAGLE AXS y el controlador SRAM AXS de la palanca de cambio se realiza mediante una conexión de

Bluetooth®. El cambio está conectado con el sistema de accionamiento eléctrico. Para el acoplamiento con la palanca de cambio es necesaria la **visualización por LED (cambio)** y el botón AXS (cambio).




Figura 52: Estructura del cambio SRAM XX1 EAGLE AXS

- 1 Polea de inversión superior
- 2 Tornillo de fijación
- 3 Bloqueo de la batería
- 4 Batería SRAM
- 5 Protección de la batería
- 6 Cable de prolongación
- 7 Gancho de encaje del cable de prolongación
- 8 Gancho de encaje de la batería SRAM
- 9 Polea de inversión inferior
- 10 Tornillo de tope superior
- 11 Tornillo de tope inferior
- 12 Botón AXS (cambio)
- 13 Visualización por LED (cambio)
- 14 Botón Cage Lock
- 15 Gancho de sujeción
- 16 Tornillo de ajuste (cambio) visualización por LED (cambio)

La **visualización por LED (cambio)** se enciende cuando se realiza un proceso de cambio.

El color de la **visualización por LED (cambio)** indica el tiempo de marcha restante.

Si un proceso de cambio se rechaza, la **visualización por LED (cambio)** parpadea en rojo y verde. Los procesos de cambio pueden rechazarse si la temperatura es inferior a $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$.

3.3.8 Sistema de accionamiento eléctrico

El Pedelec posee un sistema de accionamiento eléctrico, además del sistema de accionamiento mecánico.




Figura 53: Esquema del sistema de accionamiento eléctrico con componentes eléctricos

- | | |
|---|---|
| 1 | Faro delantero |
| 2 | Ordenador de a bordo |
| 3 | Pantalla (opcional) |
| 4 | Batería PowerTube o |
| 5 | Batería PowerPack |
| 6 | Luz trasera |
| 7 | Cambio de marchas eléctrico (opcional) |
| 8 | Motor |
| 9 | Un cargador adaptado a la batería (no representado en la figura). |

3.3.8.1 Motor

Cuando la fuerza muscular excede un grado determinado al pedalear, el motor se conecta suavemente y asiste el pedaleo. La potencia del motor depende siempre de la fuerza ejercida al pedalear: Si la fuerza muscular es reducida, la asistencia al motor será más reducida que cuando se aplica una fuerza muscular mayor. Esto se aplica independientemente del nivel de asistencia seleccionado.

El motor se desconecta automáticamente si el/la ciclista dejan de pedalear, la temperatura se encuentra fuera del rango admisible, se produce una sobrecarga o se alcanza la velocidad de desconexión de 25 km/h.

Puede activarse una ayuda para el desplazamiento. La ayuda para el desplazamiento ayuda para desplazar el Pedelec. La velocidad de la ayuda para el desplazamiento

depende de la marcha aplicada. Cuanto menor sea la marcha seleccionada, menor será la velocidad en la función de ayuda para el desplazamiento (con plena potencia). La velocidad máxima es de 4 km/h. Al soltar el botón de ayuda para el desplazamiento se detiene el sistema de accionamiento eléctrico.

La ayuda para el desplazamiento cuenta con la función Hill Hold. La función Hill Hold evita que el Pedelec ruede hacia atrás en una pendiente pronunciada o en escaleras durante 10 segundos.

El funcionamiento de la ayuda para el desplazamiento está sujeto a disposiciones específicas de cada país y, por esta razón, puede variar con respecto a la descripción mencionada o puede estar desactivada.

El Pedelec no dispone de una desconexión de emergencia separada. El motor puede detenerse en caso de emergencia por la retirada del ordenador de a bordo. Los frenos mecánicos sirven como parada de emergencia y aseguran una parada rápida y segura en caso de emergencia.

3.3.8.2 Cargador

Con cada Pedelec se suministra un cargador. Puede utilizarse el siguiente cargador de la empresa BOSCH:

- el Charger BPC3400 de 4 A.

Tener en cuenta el manual de instrucciones del cargador (véase el capítulo 11.4).

3.3.8.3 Iluminación

El sistema de iluminación consta siempre de

- un faro delantero (también denominado luz delantera o luz frontal)
- una luz trasera (también denominado faro trasero).

Si la luz de marcha está activada, se conectan el faro y la luz trasera al mismo tiempo.

3.3.8.4 Sistema

Para poder utilizar todas las funciones del sistema de accionamiento, es necesario un smartphone con la App "eBike Flow" de BOSCH. La conexión con la App se realiza mediante una conexión de Bluetooth®.

La App "eBike Flow"

- registrar actividades,
- adaptar niveles de asistencia y
- controlar la función "eBike Lock".

Adaptación de los niveles de asistencia

Los niveles de asistencia pueden adaptarse dentro de unos límites determinados con la ayuda de la App "eBike Flow" de BOSCH.

No es posible crear un modo completamente propio. Solo se pueden adaptar modos que están habilitados en el sistema. Debido a las limitaciones técnicas, no se pueden adaptar los modos eMTB y TOUR+. Además puede ocurrir que debido a las limitaciones, en algún país no se pueda realizar ninguna adaptación de un modo.

Para la adaptación en la App "eBike Flow" se encuentran disponibles los siguientes parámetros:

- Asistencia al motor en relación con el valor básico del modo (dentro de las especificaciones legales)
- Comportamiento de respuesta del accionamiento
- Velocidad de regulación (dentro de las especificaciones legales)
- Par máximo (dentro del marco de los límites del accionamiento)

Función "eBike Lock"

El ordenador de a bordo funciona en combinación con la función "eBike Lock" de manera similar a una llave para el sistema de accionamiento. Mientras que el smartphone esté conectado con el Pedelec a través de Bluetooth®, la unidad de accionamiento estará desbloqueada. Si el smartphone no está conectado con el Pedelec, el accionamiento eléctrico estará bloqueado. Con la función "eBike Lock" no se realiza ningún bloqueo mecánico del Pedelec o una acción similar. El sistema de accionamiento mecánico puede seguir utilizándose. Por ello, la función "eBike Lock" no es ningún seguro antirrobo, sino que es un complemento para una cerradura mecánica.

En este caso, la activación del Pedelec ya solo es posible con el smartphone perteneciente al Pedelec. La función "eBike Lock" está vinculada a la cuenta de usuario de la App "eBike Flow". Si se va a permitir el acceso al Pedelec a terceros de forma temporal o permanente, deberá desactivarse la función "eBike Lock" en la App "eBike Flow".

En la App "eBike Flow" de BOSCH se puede activar la función "eBike Lock". Para ello se almacena una clave digital en el smartphone para desbloquear el Pedelec.

Al activar y desactivar la función "eBike Lock", el sistema de accionamiento emitirá sonidos de bloqueo. La respuesta acústica está activada de forma estándar. La respuesta puede desactivarse en SETTINGS <My eBike>.

La función "eBike Lock" se activa automáticamente en los siguientes casos:

- al desconectar el sistema de accionamiento eléctrico a través de la unidad de mando,
- con la desconexión automática del sistema de accionamiento eléctrico y
- (opcionalmente) por la extracción del ordenador de a bordo.

La función "eBike Lock" está vinculada a la cuenta de usuario. En caso de pérdida del smartphone, se puede desbloquear el Pedelec a través de otro smartphone con la ayuda de la App "eBike Flow" de BOSCH y la cuenta de usuario.

3.3.8.5 Actualizaciones de software

Las actualizaciones de software se transmiten automáticamente en segundo plano de la App "eBike Flow" de BOSCH al ordenador de a bordo, en el momento en que la App esté conectada con el ordenador de a bordo.

Durante la actualización se indica el progreso mediante el indicador de carga parpadeando en color verde.

Cuando una actualización se ha transmitido completamente, se indicará tres veces con el reinicio del ordenador de a bordo.

Alternativamente en SETTINGS <My eBike> <Components> puede comprobarse si hay una actualización disponible.

El seguimiento de actividades

Para registrar actividades es necesaria la identificación de usuario a través del PC o el smartphone.

Para el registro de actividades, el/la ciclista debe aceptar el almacenamiento de datos de ubicación en el portal o en la App. Solamente de este modo se mostrarán todas las actividades en el portal y en la App.

El registro de la posición solo tiene lugar si el ordenador de a bordo está conectado con la App "eBike Flow".

Las actividades se representan en la App y en el portal después de la sincronización.

Mensaje de sistema

El ordenador de a bordo indica si se producen errores críticos o errores menos críticos en el sistema de accionamiento.

Los mensajes de error generados por el sistema de accionamiento pueden leerse a través de la App "eBike Flow" o en el establecimiento especializado.

A través de un enlace en la App "eBike Flow" pueden indicarse todas las informaciones sobre el error y la asistencia para la subsanación del error.

En el capítulo 6.3 se incluye información y una tabla con todos los mensajes de error.

3.3.8.6 Batería

Las baterías de BOSCH son baterías de iones de litio que han sido desarrolladas y fabricadas según el estado actual de la técnica. Cada elemento de batería está protegido por una cubierta de acero y está almacenado en una carcasa de plástico de la batería. Las normas de seguridad aplicables se han cumplido.

- La batería dispone de un sistema electrónico de protección interior. Este se encuentra adaptado al cargador y al Pedelec.
- La temperatura de la batería se controla de forma constante.
- La batería está protegida contra descarga profunda, sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuito por el sistema de protección celular electrónica, "Electronic Cell Protection (ECP)".

En caso de peligros, la batería se desconecta automáticamente mediante el cambio de marchas de seguridad. En caso de peligros, la batería se desconecta automáticamente mediante el cambio de marchas de seguridad.

En estado cargado, la batería tiene una alta capacidad energética. En el capítulo 2 Seguridad y en el capítulo 6.9 Batería se indican las normas de comportamiento para la manipulación segura. Si el sistema de accionamiento eléctrico no se utiliza durante 10 minutos y no se pulsa ningún botón del ordenador de a bordo o de la unidad de mando, el sistema de accionamiento eléctrico desconectará la batería para ahorrar energía.

La duración de la batería se ve influida por el tipo y la duración de la carga. Como ocurre con cualquier batería de iones de litio, la batería envejece de manera natural, incluso si no se utiliza. La duración de la batería puede prolongarse si la batería se cuida correctamente y si se almacena a la temperatura correcta. El estado de carga de la batería disminuye a pesar de que se someta a unos cuidados correctos, debido al envejecimiento de la misma. Un período de uso reducido tras la carga indica que la batería está agotada.

Con el descenso de la temperatura se reduce la capacidad de rendimiento de la batería, ya que aumenta la resistencia eléctrica. En invierno con temperaturas bajas debe contarse con la reducción de la autonomía restante habitual. Si se va a circular durante un trayecto más prolongado a temperaturas bajas, se recomienda el uso de fundas protectoras térmicas.

Cada batería dispone de una cerradura individual.

En el Pedelec puede estar montada la siguiente batería: Una batería integrada o una batería en el cuadro.

Batería integrada

Puede haber montadas 3 baterías integradas distintas:



Figura 54: Vista general de variantes de batería




Figura 55: Detalles de PowerTube

- 1 Gancho de seguridad
- 2 Cerradura de la batería
- 3 Llave de la batería
- 4 Seguro de retención
- 5 Botón de conexión/desconexión (batería)
- 6 Indicador de carga (batería)
- 7 Casquillo para el conector de carga
- 8 Carcasa de la batería

Batería en el cuadro

Pueden estar montadas 2 baterías en el cuadro diferentes:



Figura 56: Vista general de la batería en el cuadro




Figura 57: Detalle de la batería en el cuadro

- 1 Carcasa de la batería
- 2 Cerradura de la batería
- 3 Llave de la batería
- 4 Botón de conexión/desconexión (batería)
- 5 Indicador de carga (batería)
- 6 Cubierta de la conexión de carga
- 7 Conexión de carga

3.3.8.7 Unidad de mando System Controller

La unidad de mando BOSCH System Controller se encuentra en el tubo superior.



Figura 58: Posición del ordenador de a bordo de la BOSCH System Controller (1)

La BOSCH System Controller controla el sistema y todas las visualizaciones en la pantalla junto con la unidad de mando BOSCH Mini Remote. La BOSCH System Controller tiene dos botones y dos visualizaciones. A través de Bluetooth® se puede acceder a la App "eBike Flow".

Si en el Pedelec hay insertada una batería de Pedelec suficientemente cargada y el sistema de accionamiento está conectado, la batería de la unidad de mando será alimentada con energía por la batería del Pedelec y se cargará.

3.3.8.8 Unidad de mando Mini Remote

La unidad de mando Mini Remote se encuentra en el manillar.




Figura 59: Posición de la unidad de mando BOSCH Mini Remote (1)

Mediante la unidad de mando Mini Remote se controla el sistema de accionamiento eléctrico.

La unidad de mando Mini Remote se alimenta con tensión por una pila de botón CR1620.

3.4 Descripción de control y de visualizaciones

3.4.1 Vista general del manillar



Figura 60: Vista detallada del manillar con ordenador de a bordo de la BOSCH System Controller y unidad de mando Mini Remote, ejemplo

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|---|
| 1 | Lock out | 6 | Freno de mano de la rueda delantera |
| 2 | Palanca de cambio | 7 | Puño |
| 3 | Puño | 8 | Control remoto de la tija de sillín |
| 4 | Freno de mano de la rueda trasera | 9 | Válvula de aire (horquilla de suspensión) |
| 5 | Unidad de mando | 10 | Ordenador de a bordo |

3.4.1.1 Unidad de mando BOSCH System Controller

La BOSCH System Controller en el tubo superior es una unidad de mando. Controla el sistema mediante dos botones y dispone de 3 visualizaciones.




Figura 61: Vista general de la unidad de mando System Controller

- | | |
|---|---|
| 1 | Visualización del nivel de asistencia |
| 2 | Visualización ABS (opcional)/sensor de luz ambiental |
| 3 |  Botón de conexión/desconexión (unidad de mando) |
| 4 | Indicador de carga (unidad de mando) |
| 5 | + / - Botón de modo |

Visualización del nivel de asistencia

Cuanto mayor se seleccione el nivel de asistencia, mayor será la asistencia que ofrece el sistema de accionamiento al pedalear. En la unidad de mando BOSCH System Controller o BOSCH Mini Remote se ajusta el nivel de intensidad con el que el accionamiento eléctrico asiste al pedaleo.

Nivel de asistencia	Uso
OFF	En caso de que el sistema de accionamiento esté conectado, se desconecta la asistencia al motor. Mover el Pedelec como un Pedelec normal, solo pedaleando.
ECO	Asistencia reducida con eficiencia máxima para una autonomía restante máxima.
TOUR	Asistencia uniforme, para travesías con una elevada autonomía restante.
TOUR+	Asistencia dinámica para una conducción natural y deportiva
eMTB/SPORT	Asistencia potente, arranque deportivo, asistencia óptima en cualquier terreno.
TURBO	Asistencia máxima hasta cadencias altas, para una marcha deportiva.
AUTO	La asistencia se adapta dinámicamente a la situación de circulación
RACEC	Máxima asistencia en el circuito de carreras eMTB; comportamiento de respuesta muy directo y máxima "Extended Boost" para un alto rendimiento en situaciones de competición
CARGO	Asistencia potente y uniforme para poder transportar pesos pesados de forma segura

Tabla 16: Vista general del nivel de asistencia

El nivel de asistencia se indica mediante distintos colores de la visualización del nivel de asistencia.

Uso	Color
Máxima asistencia	rojo
Asistencia media	morado
Asistencia baja	azul
Asistencia muy baja	verde
Asistencia desconectada	negro (los LED están apagados)

Visualización ABS (opcional)/sensor de luz

En los Pedelects con sistema ABS se enciende la visualización ABS durante el arranque.

Si el Pedelec alcanza una velocidad de 6 km/h, se apagará la visualización ABS.

En caso de error, la visualización ABS se enciende junto con la visualización del nivel de asistencia seleccionado parpadeando en color naranja.

Confirmar el error con el botón de selección y la visualización del nivel de asistencia seleccionado se apagará. La visualización ABS sigue estando encendida para indicar que el sistema ABS no está en funcionamiento.

El brillo de las visualizaciones en la System Controller se regula mediante el sensor de luz ambiental. Mantener el sensor de luz ambiental siempre despejado.

Indicador de carga (unidad de mando)

El indicador de carga (unidad de mando) muestra el estado de carga de la batería. El estado de carga de la batería también puede consultarse mediante los propios LED de la batería.

En la visualización, cada barra azul corresponde a un 20 % de capacidad y cada barra blanca corresponde a un 10 % de capacidad. La barra superior indica la máxima capacidad.

Adicionalmente, por debajo del 30 % la visualización cambia a naranja y por debajo del 10 % cambia a rojo.

La indicación intermitente en color rojo con el 0 % indica que ya no se puede ofrecer ninguna asistencia al motor, aunque aún hay reserva de luz disponible.

Barra	Capacidad
5	91 ... 100 %
4 × azul + 1 × blanco	81 ... 90 %
4 × azul	71 ... 80 %
3 × azul + 1 × blanco	61 ... 70 %
3 × azul	51 ... 60 %
2 × azul + 1 × blanco	41 ... 50 %
2 × azul	31 ... 40 %
2 × naranja	21 ... 30 %
1 × naranja	11 ... 20 %
1 × roja	Reserva ... 10 %
1 × roja intermitente	Descargada... Reserva

Si la batería se está cargando, parpadeará la barra superior del indicador de carga de la batería.

3.4.1.2 Unidad de mando BOSCH Mini Remote

La BOSCH Mini Remote en el manillar es una unidad de mando. Controla el sistema y todas las visualizaciones mediante cuatro botones.




Figura 62: Vista general de la unidad de mando BOSCH Mini Remote

- 1 + Botón + /
-  Botón de luz
- 2 Luz de control de LED
- 3 Revestimiento interior de goma/soprote de la batería
- 4 Tornillo de fijación (Mini Remote)
- 5 - Botón - /
-  Botón de ayuda para el desplazamiento
- 6  Botón de selección

3.4.2 Freno de mano

A la izquierda y a la derecha del manillar se encuentra un freno de mano.




Figura 63: Freno de mano de la rueda trasera (1) y de la rueda delantera (2), ejemplo de freno SHIMANO

El freno de mano izquierdo (2) controla el freno de la rueda delantera.

El freno de mano derecho (1) controla el freno de la rueda trasera.

3.4.3 Suspensión y amortiguación

3.4.3.1 Válvula de aire (horquilla) SR SUNTOUR y rueda de ajuste SAG (horquilla)

Modelo	AIR EQ	AIR	COIL Adjustable	COIL
	Válvula de aire (horquilla)	Válvula de aire (horquilla)	Rueda de ajuste SAG	Rueda de ajuste SAG
Suspensión	Suspensión neumática	Suspensión neumática	Muelle de acero	Muelle de acero
				
Rux		x		
Durolux	x			
Auron	x			
ZERON35		x	x	
Axon		x		
Epixon9	x			
Raidon		x		
XCR		x	x	
XCM		x	x	
XCT		x	x	
XCE			x	
M3010			x	x
Mobie45/34/25		x	x	
Mobie35	x			
MobieA32			x	
GVX		x		
NRX		x	x	
NCX32/NCX/TR-HSI		x	x	
NVX			x	
NEX			x	
CR			x	x

3.4.3.2 Regulador del amortiguador SR SUN-

TOUR

Modelo	R2C2 RC2	3CR	2CR	RC
				
Control remoto	No	No	No	No
Horquilla				
Rux	O			
Durolux	O			O
Auron	O			
Mobie35		O	O	
Mobie34			x	
Aion				O
Zeron35				x

x = presente

O = presente en el émbolo PCS

Modelo	RLRC	LORC	RLR	LOR
				
Control remoto	Sí	No	Sí	No
Horquilla				
Auron	O	O		
Axon	x O	x O		
Aion			O	O
Zeron35			x	x
Axon			x	x
Epixon9			x	x
Raidon			x	x
XCR			x	x
XCM				x
Mobie25/45			x	x
GVX			x	x
NRX			x	x

x = presente

O = presente en el émbolo PCS

Modelo	RL	LO	NLO	HLO
				
Control remoto	Sí	No	No	Sí
Horquilla				
XCR	x	x		
XCM	x	x	x	x
XCT			x	x
Mobie34 CGO		x		
MobieA32	x	x	x	
NRX	x	x		
NCX32/NCX/TR-HSI	x	x		x
NVX	x		x	
NEX	x		x	x
CR		x		x

x = presente

3.4.3.3 Cambio de cadena SHIMANO SL-T6000

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

A la izquierda del manillar se encuentra la unidad de cambio de marcha. La unidad de cambio de

marcha dispone de 2 interruptores y una visualización.



Figura 64: Cambio de marchas SHIMANO SL-T6000

- 1 Indicación de la marcha
- 2 Palanca A (cambio de marchas)
- 3 Palanca B (cambio de marchas)

Cambio de cadena SRAM, Eagle AXS™

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

En el manillar se encuentra el controlador SRAM AXS de la palanca de cambio.

La conexión entre el cambio SRAM XX1 EAGLE AXS y el controlador SRAM AXS de la palanca de cambio se realiza mediante una conexión de Bluetooth®. La palanca de cambio funciona eléctricamente mediante una batería. Encima de

la batería se encuentra montada la **cubierta del compartimento de la batería (palanca de cambio)**. Para el acoplamiento con el cambio es necesaria la **visualización por LED (palanca de cambio)** y el **botón AXS (palanca de cambio)**. El **interruptor basculante** controla el cambio de marchas.




Figura 65: Estructura del controlador SRAM AXS

- 1 Cubierta del compartimento de la batería (palanca de cambio)
- 2 Visualización por LED (palanca de cambio)
- 3 Botón AXS (palanca de cambio)
- 4 Orificios para el tornillo de cierre de fijación y el tornillo prisionero
- 5 Interruptor basculante

3.4.4 Batería

3.4.4.1 Indicador de carga (batería)

Cada batería dispone de un indicador de carga:




Figura 66: Visualización y elemento de mando batería BOSCH PowerPack



Figura 67: Visualización y elemento de mando BOSCH PowerTube

- 1 Botón de conexión/desconexión (batería)
- 2 Indicador de carga (batería)

Los cinco LED verdes del indicador de carga indican el estado de carga de la batería si la batería está conectada. Cada LED corresponde a un 20 % de la capacidad.

LED 1,2,3,4,5	Estado de carga
● ● ● ● ●	100 ... 80 %
● ● ● ● ○	79 ... 60 %
● ● ● ○ ○	59 ... 40 %
● ● ○ ○ ○	39 ... 20 %
● ○ ○ ○ ○	19 ... 15 %
○ ○ ○ ○ ○	5 ... 0 %

Figura 68: Visualización del estado de carga de la batería

Símbolos:

- LED encendido
- LED apagado

Cuando la batería está completamente cargada se encienden los cinco LED. El estado de carga de la batería conectada se muestra además en el ordenador de a bordo.

Cuando la capacidad de la batería es inferior al 10 %, el último LED encendido parpadea.

Si el estado de carga de la batería se encuentra por debajo del 5 %, se apagan todos los LED del indicador de carga.

El estado de carga se muestra además en el ordenador de a bordo.

3.5 Datos técnicos

3.5.1 Pedelec

Potencia suministrada / sistema	250 W (0,25 kW)
Velocidad de desconexión	25 km/h
Temperatura de carga	0 °C ... +40 °C
Temperatura de funcionamiento	-5 °C ... +40 °C
Temperatura de almacenamiento	+10 °C ... +40 °C

Tabla 17: Datos técnicos del Pedelec

3.5.2 Emisiones

Deben respetarse los requisitos de protección conforme a la directiva 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética. El Pedelec y el cargador pueden utilizarse sin limitaciones en áreas residenciales.

Nivel de intensidad acústica de emisión con la categoría A	<70 dB(A)
Valor de vibración total para las extremidades superiores	<2,5 m/s ²
Valor efectivo superior de aceleración del cuerpo completo	<0,5 m/s ²

Tabla 18: Emisiones ponderadas del Pedelec

3.5.3 Ordenador de a bordo de la System Controller

Temperatura de funcionamiento	-5 °C ... +40 °C
Temperatura de almacenamiento	+10 °C ... +40 °C
Tipo de protección	IP54
Dimensiones	88 × 28 × 27 mm
Peso	0,035 kg
BLUETOOTH Low Energy®	
Frecuencia	2400...2480 MHz
Potencia de transmisión	≤1 mW

Tabla 19: Datos técnicos del ordenador de a bordo de la BOSCH System Controller (BRC3100)

3.5.4 Unidad de mando Mini Remote

Temperatura de funcionamiento	-5 °C ... +40 °C
Temperatura de almacenamiento	+10 °C ... +40 °C
Batería	1 × CR1620
Tipo de protección	IP54
Dimensiones	40 × 39 × 22 mm
Peso	0,016 kg
BLUETOOTH Low Energy®	
Frecuencia	2400...2480 MHz
Potencia de transmisión	≤1 mW

Tabla 20: Datos técnicos de la unidad de mando BOSCH Mini Remote (BRC3300)

3.5.5 Motor BOSCH Performance Line CX

Máxima potencia continua nominal	250 W
Par máx.	85 Nm
Asistencia máx.	340 %
Relación manivela-plato	1 : 1
Velocidad máx.	25 km/h
Tensión nominal	36 V CC
Línea de cadena permitida	47,5 mm 0/+15 mm
Interfaz pedalier	ISIS
Tornillos de biela	M15 × 1
Clase de protección IP	IP54
Peso, aprox.	3 kg
Temperatura de funcionamiento	-5 °C...+40 °C
Peso	aprox. 2,9 kg
Temperatura de almacenamiento	-10 °C ... +40 °C

Tabla 21: Datos técnicos del motor BOSCH Performance Line CX, BDU3740, BDU3741

3.5.6 Batería

3.5.6.1 BOSCH PowerPack 545

Tensión nominal	36 V
Capacidad nominal	14,4 Ah
Energía	545 Wh
Peso	3,0 kg
Tipo de protección	IP54
Temperatura de funcionamiento	-5 °C...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	10 °C...+40 °C
Rango de temperatura de carga permitido	0 °C...40 °C

Tabla 22: Datos técnicos de la batería
BOSCH PowerPack 545, BBP3551

3.5.6.2 BOSCH PowerPack 725

Tensión nominal	36 V
Capacidad nominal	19,2 Ah
Energía	725 Wh
Peso	4,0 kg
Tipo de protección	IP54
Temperatura de funcionamiento	-5 °C...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	10 °C...+40 °C
Rango de temperatura de carga permitido	0 °C...40 °C

Tabla 23: Datos técnicos de la batería
BOSCH PowerPack 725, BBP3556

3.5.6.3 BOSCH PowerTube 500

Tensión nominal	36 V
Capacidad nominal	13,4 Ah
Energía	500 Wh
Peso	3,0 kg
Tipo de protección	IP54
Temperatura de funcionamiento	-5 °C...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	10 °C...+40 °C
Rango de temperatura de carga permitido	0 °C...40 °C

Tabla 24: Datos técnicos de la batería
BOSCH PowerTube 500, BBP3750 horizontal,
BBP3751 vertical

3.5.6.4 BOSCH PowerTube 625

Tensión nominal	36 V
Capacidad nominal	16,7 Ah
Energía	625 Wh
Peso	3,6 kg
Tipo de protección	IP54
Temperatura de funcionamiento	-5 °C...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	10 °C...+40 °C
Rango de temperatura de carga permitido	0 °C...40 °C

Tabla 25: Datos técnicos de la batería
BOSCH PowerTube 625, BBP3760 horizontal,
BBP3761 vertical

3.5.6.5 BOSCH PowerTube 750

Tensión nominal	36 V
Capacidad nominal	20,1 Ah
Energía	750 Wh
Peso	4,3 kg
Tipo de protección	IP54
Temperatura de funcionamiento	-5 °C...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	10 °C...+40 °C
Rango de temperatura de carga permitido	0 °C...40 °C

Tabla 26: Datos técnicos de la batería
BOSCH PowerTube 750, BBP3770 horizontal,
BBP3771 vertical

3.5.7 Amortiguador de la horquilla trasera

3.5.7.1 ROCKSHOX Deluxe Select+



Figura 69: Estructura del amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX Deluxe Select+

Variante de suspensión	Amortiguador de la horquilla trasera con suspensión neumática DebonAir™ con depósito de compensación del IFP (pistón flotante interno)
Lubricante interno	Fluido de amortiguación Maxima Plush para asegurar una fricción reducida y producir ruidos bajos del amortiguador
Ajustes durante la marcha	<ul style="list-style-type: none"> Nivel de tracción ajustable mediante la rueda de ajuste de niveles de tracción Nivel de presión ajustable con palanca de niveles de presión

Tabla 27: Especificaciones del ROCKSHOX Super Deluxe Select+

Adaptación del émbolo	
Variante de amortiguador	RL
Ajuste del nivel de tracción	H, L, M
Adaptación del nivel de presión	H, L, L1, LC, M
Intensidad de Lockout	320, 380

Tabla 27: Especificaciones del ROCKSHOX Super Deluxe Select+

3.5.7.2 Datos técnicos del ROCKSHOX Super Deluxe Select+



Figura 70: Estructura del amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX Super Deluxe Select+

Variante de suspensión	Amortiguador de la horquilla trasera con suspensión neumática DebonAir™ con depósito de compensación del IFP (pistón flotante interno)
Lubricante interno	Fluido de amortiguación Maxima Plush para asegurar una fricción reducida y producir ruidos bajos del amortiguador
Ajustes durante la marcha	<ul style="list-style-type: none"> Nivel de tracción ajustable mediante la rueda de ajuste de niveles de tracción Nivel de presión ajustable con palanca de niveles de presión

Tabla 28: Especificaciones del ROCKSHOX Super Deluxe Select+

Adaptación del émbolo	
Variante de amortiguador	RL
Ajuste del nivel de tracción	H, L, M
Adaptación del nivel de presión	H, L, L1, LC, M
Intensidad de Lockout	320, 380

Tabla 28: Especificaciones del ROCKSHOX Super Deluxe Select+

3.5.7.3 Datos técnicos del SR SUNTOUR Edge LOR8 Trunion Mount




Figura 71: Estructura del amortiguador de la horquilla trasera SUNTOUR Edge LOR8

Variante de suspensión	Suspensión neumática
Amortiguación	LOR8
Ajustes	<ul style="list-style-type: none"> Nivel de tracción ajustable con rueda de ajuste de niveles de tracción (rebote de baja velocidad) con bloqueo del 80 % Nivel de presión con palanca de niveles de presión
Presión máx. [PSI]	300

3.5.7.4 Datos técnicos del SR SUNTOUR Edge Plus 2CR




Figura 72: Estructura del amortiguador de la horquilla trasera SUNTOUR Edge Plus 2CR

Variante de suspensión	Suspensión neumática
Amortiguación	2CR
Ajustes durante la marcha	<ul style="list-style-type: none"> Nivel de tracción ajustable mediante el regulador de niveles de tracción (amortiguador de la horquilla trasera) Nivel de presión con palanca de niveles de presión
Presión máx. [PSI]	300

Tabla 29: Especificaciones SUNTOUR Edge Plus 2 CR

3.5.8 Horquilla de suspensión

3.5.8.1 ROCKSHOX 35 Gold 29"




Figura 73: ROCKSHOX 35 Gold 29", FS-35G-RL-A2

Conjunto de la suspensión neumática		
1	Émbolo de la suspensión neumática	DebonAir™
3	Tapa de cierre de la suspensión neumática	
	Tubo vertical	
	Aceite	RockShox 5 WT
	Volumen	(+) 2 ml
	Grasa lubricante	PM600 o SRAM Butter
1	Aplicación de la grasa lubricante	Émbolo de la suspensión neumática
	Brazo inferior de la horquilla	
	Aceite	RockShox 15 WT
	Volumen	10 ml
2	Espaciador Bottomless Token	32 mm, negro
	Instalado	0
	Máximo	2
10	Distanciador All-Travel	Sustitución prohibida
Amortiguador		Motion Control™ RL
5	Amortiguador de niveles de presión	
	Aceite	RockShox 5 WT
	Nivel de aceite	85 ... 90 mm
	Volumen	170 ml
7	Amortiguador de niveles de tracción	
6	Brazo inferior de la horquilla	
	Aceite	RockShox 15 WT
	Volumen	10 ml
Información general		
11	Recorrido de muelle	Lista de piezas (véase el capítulo 11.3)
4	Tubo de dirección	1,8", aluminio, cónico
8	Pasante suelto	15 × 110 mm
13	Avance	44 mm
14	Longitud	561, 567 (F) mm
	Peso	2300 g

3.5.8.2 ROCKSHOX Lyrik Select 29"





Figura 74: ROCKSHOX Lyrik Select 29", FS-LYRK-SEL-D1

Conjunto de la suspensión neumática		
1	Émbolo de la suspensión neumática	DebonAir+™
3	Tapa de cierre de la suspensión neumática	
	Tubo vertical	
	Aceite	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy
	Volumen	(+) 3 ml; (-) 1 ml
	Grasa lubricante	SRAM Butter
1	Aplicación de la grasa lubricante	Émbolo de la suspensión neumática
	Brazo inferior de la horquilla	
	Aceite	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light
	Volumen	30 ml
2	Espaciador Bottomless Token	
	Instalado	0
	Máximo	5
10	Distanciador All-Travel	Sustitución prohibida
	Amortiguador	Charger™ RC
5	Amortiguador de niveles de presión	
	Aceite	Maxima PLUSH3 WT
	Nivel de aceite	...
7	Amortiguador de niveles de tracción	
6	Brazo inferior de la horquilla	
	Aceite	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light
	Volumen	30 ml
Información general		
11	Recorrido de muelle	Lista de piezas (véase el capítulo 11.3)
4	Tubo de dirección	1,5", aluminio, cónico
8	Pasante suelto	Maxle Stealth, 15 × 110 mm
13	Avance	44 mm
12	Longitud	551 mm

3.5.8.3 SR SUNTOUR, ZERON35-Boost LOR DS 15QLC32-110 29"



Suspensión		
1	Muelle de acero	LOR
8	Separación de barras	145 mm
Amortiguación		
3	Cartucho	LOR
Información general		
4	Recorrido de muelle	Lista de piezas (véase el capítulo 11.3)
2	Tubo de dirección	1,5" ... 1-1/8"
9	Pasante suelto	Ø 15-110 15QLC32-110
7	Avance	51 mm
6	Longitud	Recorrido de muelle de 120 mm: 550 mm Recorrido de muelle de 150 mm: 570 mm
5	con guardabarros	Sí

Figura 75: SR SUNTOUR, ZERON35-Boost LOR DS 15QLC32-110 291

3.5.8.4 Cartucho LOR SR SUNTOUR



Figura 76: Elementos de mando del LOR

El cartucho SR SUNTOUR LOR está equipado con

- un amortiguador de niveles de presión de baja velocidad y
- un amortiguador de niveles de tracción de baja velocidad.

El sistema se ajusta a las condiciones del terreno antes de salir con ayuda del **regulador de niveles de tracción (horquilla de suspensión)** (1).

Durante la marcha, el sistema de suspensión se puede ajustar a las condiciones existentes con ayuda del regulador de niveles de presión de baja velocidad (2). Además, el **regulador de niveles de presión** permite bloquear y desbloquear la amortiguación.

Cuando la presión en la horquilla de suspensión es demasiado alta, la función de descarga libera aire a través de una válvula al exterior. De esta forma se evitan daños debido a una sobrepresión.

		Función presente
	Bloqueo con control remoto	...
	Bloqueo en el cabezal de la horquilla	x
Amortiguación de niveles de presión	Alta velocidad	...
	Baja velocidad	x
	Fija	...
Amortiguación de niveles de tracción	Alta velocidad	...
	Baja velocidad	x
	Fija	...
	Función de descarga	x
	PCS	...

Tabla 30: Vista general de las funciones del SR SUNTOUR LOR

3.5.9 Cambio

3.5.9.1 Cambio SRAM XX1 Eagle AXS



Figura 77: Cambio SRAM XX1 Eagle AXS

Jaula de cambio	Carbon
Poleas de inversión	Acero
Tecnología	Eagle™
Protección del cambio	Overload Clutch
Software	AXS™
Tipo de protección	IPX7
Marchas	12
Piñones máximos	52
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ... +40 °C
Humedad del aire durante el funcionamiento	0 %... 100 %
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ... +70 °C
Humedad del aire durante el almacenamiento	10 % ... 85 %
Batería	Batería del controlador SRAM AXS (opcional)

BLUETOOTH Low Energy®	
Frecuencia	# MHz
Potencia de transmisión	# mW

3.5.10 Palanca de cambio

3.5.10.1 Controlador SRAM Eagle AXS de la palanca de cambio



Figura 78: Controlador SRAM Eagle AXS

Tecnología	Eagle™
Software	AXS™
Tipo de protección	IPX7
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ... +40 °C
Humedad del aire durante el funcionamiento	0 % ... 100 %
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ... +70 °C
Humedad del aire durante el almacenamiento	10 % ... 85 %
Batería	1 x CR2032
BLUETOOTH Low Energy®	
Frecuencia	# MHz
Potencia de transmisión	# mW

3.5.11 Sillín

3.5.11.1 Anchura del sillín BROOKS ENGLAND




Posición de marcha	
<p>Sillín estrecho</p> <p>Parte superior del cuerpo claramente inclinada, ángulo de la espalda de 30° ... 60°.</p>	<p>Posición en la bicicleta de trekking</p> 
<p>Sillín de anchura media</p> <p>Parte superior del cuerpo ligeramente inclinada, ángulo de la espalda de 60° ... 70°.</p>	<p>Posición en la bicicleta de ciudad</p> 
<p>Sillín ancho</p> <p>Postura erguida, casi vertical, ángulo de la espalda de casi 90°.</p>	<p>Posición en la bicicleta de paseo</p> 

Tabla 31: Especificaciones de BROOKS ENGLAND

3.5.11.2 Anchura del sillín ERGON

Distancia entre los isquiones adecuada	
Medium / Large	12 - 16 cm
Small / Medium	9 - 12 cm

Tabla 32: Especificaciones de ERGON

3.5.11.3 Anchura del sillín SELLE ROYAL




Posición de marcha	
<p>Athletic</p> <p>Parte superior del cuerpo claramente inclinada, ángulo de la espalda de 30° ... 60°.</p>	<p>Posición en la bicicleta de trekking</p> 
<p>Moderate</p> <p>Parte superior del cuerpo ligeramente inclinada, ángulo de la espalda de 60° ... 70°.</p>	<p>Posición en la bicicleta de ciudad</p> 
<p>Relaxed</p> <p>Postura erguida, casi vertical, ángulo de la espalda de casi 90°.</p>	<p>Posición en la bicicleta de paseo</p> 
Distancia entre los isquiones adecuada	
Small	<11 cm
Medio	11 - 13 cm
Large	>13 cm

Tabla 33: Especificaciones de SELLE ROYAL

3.5.12 Tija de sillín

3.5.12.1 LIMOTEC, A1 /A1L




Figura 79: Dimensiones de la tija de sillín LIMOTEC, A1

Numeración en el dibujo		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Descripción de dimensiones	Peso corporal máx. [kg]	Ø [mm]	Longitud [mm]	Ø [mm]	[mm]	Profundidad de inserción mínima [mm]	[mm]	[mm]	Carrera de émbolo [mm]	[mm]
30,9 Ø / 75 mm	120	25.6	295	30.9	25	80	153	12	75	30
31,6 Ø / 75 mm	120	25.6	295	31.6	25	80	153	12	75	30
30,9 Ø / 100 mm	120	25.6	345	30.9	25	80	178	12	100	30
31,6 Ø / 100 mm	120	25.6	345	31.6	25	80	178	12	100	30
30,9 Ø / 125 mm	120	25.6	402	30.9	25	80	205	12	125	35
31,6 Ø / 125 mm	120	25.6	402	31.6	25	80	205	12	125	35
31,6 Ø / 150 mm	120	25.6	445	31.6	25	80	235	12	150	23




Figura 80: Dimensiones tija de sillín LIMOTEC, A1L

Numeración en el dibujo		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Descripción de dimensiones	Peso corporal máx. [kg]	Ø [mm]	Longitud [mm]	Ø [mm]	[mm]	Profundidad de inserción mínima [mm]	[mm]	[mm]	Carrera de émbolo [mm]	[mm]
30,9 Ø / 75 mm	120	25.6	295	30.9	25	100	178	...	75	...
31,6 Ø / 75 mm	120	25.6	295	31.9	25	100	178	...	75	...
30,9 Ø / 100 mm	120	25.6	345	30.9	25	100	203	...	100	...
31,6 Ø / 100 mm	120	25.6	345	31.9	25	100	203	...	100	...
34,9 Ø / 100 mm	120	28.6	345	34.9	25	100	203	...	100	...
30,9 Ø / 125 mm	120	25.6	402	30.9	25	100	230	...	125	...
31,6 Ø / 125 mm	120	25.6	402	31.9	25	100	230	...	125	...
34,9 Ø / 125 mm	120	28.6	402	34.9	25	100	230	...	125	...
30,9 Ø / 150 mm	120	25.6	445	30.9	25	80	253	...	150	...
31,6 Ø / 150 mm	120	25.6	445	31.9	25	80	253	...	150	...
34,9 Ø / 150 mm	120	28.6	445	34.9	25	110	253	...	150	...
30,9 Ø / 170 mm	120	25.6	485	30.9	25	110	273	...	170	...
31,6 Ø / 170 mm	120	25.6	485	31.9	25	110	273	...	170	...
34,9 Ø / 170 mm	120	28.6	485	34.9	25	110	273	...	170	...
34,9 Ø / 200 mm	120	28.6	545	34.9	25	110	293	...	200	...

3.5.13 Tija de sillín EIGHTPINS

Máximo peso corporal

Las tijas de sillín Eightpins están sujetas a una limitación del peso del/de la ciclista.

- La variante con la cabeza Setback tiene un peso del/de la ciclista permitido de 130 kg.
- La variante con la cabeza Minisetback tiene un peso del/de la ciclista permitido de 110 kg.

Talla corporal y tamaño de la tija de sillín

El diseño para la configuración de las tijas de sillín Eightpins se basa en la evaluación estadística de una encuesta sobre la talla corporal realizada a aprox. 1000 personas. Esta evaluación demuestra que el 99 % de todas las personas que conducen se encuentran en un rango de ajuste de altura del sillín de 308 mm. Por encima y por debajo de este valor solo hay unos pocos valores atípicos. Sobre la base de estos datos se diseñó en esquema de tamaños de Eightpins. La altura real del sillín se calculó multiplicando la longitud de la zancada por el factor 0,885. Además se tuvo en cuenta que se utiliza un sillín con una estructura media de aprox. 40 mm.




Figura 81: Relación de la talla corporal de las mujeres (rojo) o de los hombres (azul) con respecto a los tamaños de las tijas de sillín




Figura 82: Dimensiones de la tija de sillín EIGHTPINS con la máxima carrera de émbolo (1), el ancho de banda de ajuste (2), la altura del sillín mínima y máxima (3) y la posición del Postpin (4) con ISPS con 6 tamaños

ISPS con 6 tamaños	XS	S	M	L	XL	XXL
Máx. carrera de émbolo NGS2	168	192	216	228	240	258
Máx. carrera de émbolo H01	114	159	175	185	196	212
Ancho de banda de ajuste	102	102	102	114	126	132
Altura del sillín mín. ... máx.	605 ... 707	647 ... 749	683 ... 785	707 ... 821	731 ... 857	767 ... 899
Posición del Postpin	85	85	85	85	85	85




Figura 83: Dimensiones de la tija de sillín EIGHTPINS con la máxima carrera de émbolo (1), el ancho de banda de ajuste (2) y la altura del sillín mínima y máxima (3) con ISPS con 4 tamaños

ISPS con 4 tamaños	S	M	L	XL
Máx. carrera de émbolo NGS2	168	192	210	228
Máx. carrera de émbolo H01	144	162	175	196
Ancho de banda de ajuste	114	120	132	150
Altura del sillín mín. ... máx.	611 ... 725	653 ... 773	689 ... 821	731 ... 881

3.5.14 Cubierta

3.5.14.1 Nivel de protección contra pinchazos SCHWALBE

NPP	Revestimiento de caucho	Combinación de revestimientos	Revestimiento de tejido
7	SmartGuard®		
6		DualGuard Double Defense®	Tubeless Easy
5	GreenGuard® PunctureGuard		V-Guard
4			RaceGuard®
3	K-Guard		
2			Performance LiteSkin
1			

Figura 84: Clasificación del cinturón de protección contra pinchazos de acuerdo con el nivel de protección contra pinchazos (NPP)

	<p>SmartGuard® La SmartGuard® tiene un cinturón de protección de caucho especial altamente elástico de 5 mm, que se obtiene en parte del reciclaje.</p>
	<p>DualGuard La tecnología de protección contra pinchazos DualGuard se compone de dos capas de 2,5 mm de caucho especial y tejido de nailon debajo de la superficie de rodadura.</p>
	<p>Double Defense® La protección contra pinchazos combinada está disponible en versiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la versión Race, la protección se realiza con SnakeSkin (completa) y adicionalmente con RaceGuard (debajo de la superficie de rodadura). • En las cubiertas Tour, SnakeSkin actúa en las paredes laterales y la V-Guard de alta densidad se encuentra debajo de la superficie de rodadura. • Las cubiertas "Plus" combinan una capa de GreenGuard debajo de la superficie de rodadura y SnakeSkin en las paredes laterales.
	<p>Tubeless Easy La tecnología Tubeless, tejidos monofilamento especiales (SnakeSkin o MicroSkin) que evitan la pérdida de aire y garantizan la protección contra pinchazos en la combinación con leche de sellado.</p>

	<p>V-GUARD El cinturón de protección contra pinchazos de la V-Guard se compone de fibras ligeras y resistentes a los cortes. Su tejido ofrece un alto grado de seguridad contra pinchazos en las cubiertas Race y Tour ligeras.</p>
	<p>GreenGuard® El cinturón contra pinchazos de la GreenGuard® se compone de caucho especial altamente elástico de 3 mm, que se obtiene en parte del reciclaje, y se encuentra en una carcasa 67 EPI.</p>
	<p>PunctureGuard El cinturón de protección contra pinchazos PunctureGuard se compone de un revestimiento de goma de 3 mm de grosor.</p>
	<p>RaceGuard® El cinturón de protección contra pinchazos de la RaceGuard® se compone de 2 capas de tejido de nailon entrecruzado, que se encuentra en una carcasa 67 EPI.</p>
	<p>K-Guard La protección contra pinchazos K-Guard se compone de un revestimiento de caucho natural, reforzado pro fibras de Kevlar®. Kevlar® es una fibra de alta tecnología de DuPont que se utiliza en muchos ámbitos para la protección contra la penetración de objetos, entre otras cosas, en chalecos antibalas.</p>
	<p>Performance y LiteSkin Cubierta con una carcasa 50 EPI, sin cinturón de protección contra pinchazos.</p>

3.5.14.2 Cubierta, nivel de protección contra pinchazos SUPERO

	<p>Nivel 7</p> <p>Una capa de tejido EPS se encuentra debajo de una capa de LDP de 3 mm de grosor.</p>
	<p>Nivel 6</p> <p>Una capa de tejido EPS se combina con una capa de caucho de 1 mm de grosor.</p>
	<p>EPS BtB</p> <p>EPS BtB (de alambre a alambre). Además de la superficie de rodadura, también se protegen las paredes laterales con una capa de tejido de polifibra.</p>
	<p>EPS 2</p> <p>Una cubierta con nivel de protección 5 EPS dispone de una capa de tejido de polifibra. El tejido se encuentra entre la superficie de rodadura y la carcasa.</p>
	<p>LDP</p> <p>Una cubierta con nivel de protección 5 LDP dispone de un cinturón de protección contra pinchazos LDP de 3 mm de grosor. Esta es una capa de caucho extra gruesa entre la superficie de rodadura y la carcasa.</p>
	<p>EPS 1</p> <p>Las cubiertas con nivel 4 tienen una capa de tejido EPS de malla tupida adicional. Esto hace que la cubierta sea ligera y es adecuada para ruedas de carreras y ATB.</p>
	<p>Kevlar® Inside</p> <p>Las cubiertas con Kevlar® Inside tienen una capa de tejido de Kevlar® de 1,5 mm de grosor entre la carcasa y la rueda.</p>
	<p>La carcasa tiene 60 EPI a partir del nivel de protección 2.</p>
	<p>Protección contra pinchazos APL</p> <p>La protección contra pinchazos APL ofrece una capa de protección de caucho de 1 mm de grosor entre la carcasa y la superficie de rodadura. La carcasa tiene de 22 a 32 EPI.</p>

NPP	Revestimiento de caucho	Combinación de revestimientos	Revestimiento de tejido
L7		Nivel 7	
L6		Nivel 6	
L5	LDP		EPS 2 EPS BtB
L4			EPS 1
L3			Kevlar® Inside
L2			
L1	APL		

Tabla 34: Clasificación del cinturón de protección contra pinchazos de acuerdo con el nivel de protección contra pinchazos (NPP)

3.5.15 Par de apriete

Modelo	Par de apriete	Herramienta
Eje		
Tuerca de eje convencional	35 ... 40 Nm*	Llave inglesa de 15 mm
Eje roscado 12AH2 SR SUNTOUR Eje Tornillo de seguridad	8 ... 10 Nm 5 ... 6 Nm	Caperuza de hexágono interior de 6 mm Caperuza de hexágono interior de 5 mm
Eje roscado 15AH2 SR SUNTOUR Eje Tornillo de seguridad	8 ... 10 Nm 5 ... 6 Nm	Caperuza de hexágono interior de 6 mm Caperuza de hexágono interior de 5 mm
Intend Edge Eje Tornillo de seguridad	3 ... 5 Nm 10 Nm	M6
Batería		
BOSCH PowerPack 400/500/600/800 4 × tornillos de fijación del bloqueo del fondo de la carcasa 2 × tornillos de fijación de la cubierta 2 × tornillos de fijación de la cubierta 2 × tornillos de fijación del soporte en el lado del cable 1 × tornillos de fijación del soporte en el lado del cable 2 × tornillos de fijación del soporte en el lado del cierre 1 × tornillos de fijación del soporte en el lado del cierre	5 Nm 2 Nm 2 Nm 1,3 Nm 5 Nm 5 Nm 1 Nm	Torx® T25, M5 × 20 M3,5 × 12 M3,5 × 12 (puntiagudo) Torx® T15 Torx® T25, M5 × 20 Torx® T25 Torx® T15, M3,5 × 12
Pantalla		
Soporte Comfort / Compact FIT Tornillo de fijación	0,5 Nm	Llave de hexágono interior de 2,5 mm
FIT Comfort / Compact Estribo de montaje	0,8 Nm	Torx® T20
Ordenador de a bordo		
FIT Remote Basic Estribo de montaje	0,8 Nm	Torx® T20
Pantalla Remote FIT Estribo de montaje	0,8 Nm	Torx® T20
Soporte BOSCH Intuvia 100  Tornillo de fijación 1, M3 × 22 Tornillo de fijación 2, M3 × 14	1 Nm 1 Nm	Caperuza de hexágono interior de 3 mm Caperuza de hexágono interior de 3 mm
BOSCH System Controller Tornillo de fijación	0,5 Nm	Torx® T10

BOSCH Mini Remote Tornillo de fijación	0,4 Nm (no 0,6 Nm, como se indica en el Mini-Remote)	Caperuza de hexágono interior de 3 mm
SHIMANO SC-E5003 Tornillo de fijación	0,8 Nm	Caperuza de hexágono interior de 3 mm
Almohadillas de freno		
SHIMANO Anillo de seguridad	2 ... 4 Nm	Llave de hexágono interior de 3 mm Destornillador plano
TEKTRO para sistema de freno hidráulico Tornillos de fijación	3 ... 5 Nm	Llave de hexágono interior de 3 mm
Tubería del freno		
SHIMANO Tornillo de unión del freno de mano	5 ... 7 Nm	Llave inglesa de 8 mm
SHIMANO Tornillo de unión de la pinza de freno, versión para unión roscada hueca	5 ... 7 Nm 8 ... 10 Nm	Llave de hexágono interior de 3 mm Llave de hexágono interior de 4 mm
SHIMANO Tornillo de unión de la pinza de freno, versión recta	5 ... 7 Nm	Llave de hexágono interior de 3 mm
SHIMANO para bicicleta de carreras Tornillo de unión del manguito del cable	5 ... 7 Nm	Llave inglesa de 8 mm
TEKTRO para sistema de freno hidráulico Válvula de purga en la pinza de freno	4 ... 6 Nm	#
TEKTRO para sistema de freno hidráulico Tornillos de cierre de depósito de líquido de frenos del freno de mano	2 ... 4 Nm	Torx® T15
Pinza de freno		
SHIMANO Tornillo de fijación adaptador y tornillo de fijación de la pinza de freno, versión con soporte de freno IS	6 ... 8 Nm	...
SHIMANO Tornillo de fijación de la pinza de freno, versión Postmount	6 ... 8 Nm	...
TEKTRO para sistema de freno hidráulico Tornillos de fijación de adaptador	6 ... 8 Nm	#
TEKTRO para sistema de freno hidráulico Tornillo de fijación de pinza de freno	6 ... 8 Nm	Llave de hexágono interior de 5 mm

Disco de freno		
SHIMANO para tipo Center-Lock Tornillo de fijación del cierre rápido	40 ... 50 Nm	TL-LR15 TL-FC36/TL-LR11 Llave ajustable
SHIMANO para tipo Center-Lock Tornillo de fijación versión de tuerca	40 ... 50 Nm	TL-LR10 Llave inglesa
SHIMANO para Versión de 5 orificios Tornillos de fijación	2 ... 4 Nm	Destornillador hexalobular [n.º 25]
SHIMANO para Versión de 6 orificios Tornillos de fijación	2 ... 4 Nm	Destornillador hexalobular [n.º 25]
TEKTRO para sistema de freno hidráulico Tornillos de fijación	4 ... 6 Nm	Torx® T25
Freno Cantilever		
SHIMANO Tornillo de fijación de la pinza de freno	5 ... 7 Nm	Llave de hexágono interior de 5 mm
SHIMANO Tornillo de fijación para zapata del freno	8 ... 9 Nm	Llave de hexágono interior de 5 mm Llave inglesa de 10 mm
SHIMANO Tornillo de fijación del cable de tracción Bowden	6 ... 8 Nm	Llave de hexágono interior de 5 mm
Freno de llanta de doble articulación		
SHIMANO Tornillo de fijación	8 ... 10 Nm	Llave de hexágono interior de 5 mm
SHIMANO, modelos con tuerca Tornillo de fijación	8 ... 10 Nm	Llave inglesa de 10 mm
SHIMANO Tornillo de fijación para zapata del freno	5 ... 7 Nm	Llave de hexágono interior de 4 mm
SHIMANO, lado izquierdo Tornillo de fijación para cable de freno	6 ... 8 Nm	Llave de hexágono interior de 5 mm
SHIMANO, lado derecho Tornillo de fijación para cable de freno	1 ... 1,5 Nm	Llave de hexágono interior de 2 mm
Control remoto de la tija de sillín		
EIGHTPINS Tornillo de fijación Abrazadera del cable de accionamiento	2,5 Nm 5 Nm	Caperuza de hexágono interior de 4 mm Caperuza de hexágono interior de 3 mm
Corona del piñón libre		
SHIMANO	35 Nm	Dispositivo de extracción del piñón libre TL-FW3
Horquilla de suspensión		
Intend Edge Tornillo de corona doble	12 Nm	
SR SUNTOUR Lado de muelle, superior, plástico	5 Nm	

SR SUNTOUR Lado de muelle, superior, aluminio	20 Nm	
SR SUNTOUR Lado de muelle, inferior	10 Nm	Caperuza de hexágono interior (apriete)
SR SUNTOUR Lado de muelle, inferior	8 Nm	Tuerca de aluminio (apriete)
SR SUNTOUR Lado de muelle, inferior, (ajustar el recorrido de muelle)	7 Nm	
SR SUNTOUR Lado de amortiguación, superior, plástico	5 Nm	
SR SUNTOUR Lado de amortiguación, superior, aluminio	20 Nm	
SR SUNTOUR Lado de amortiguación, inferior, sin regulador	10 Nm	
SR SUNTOUR Lado de amortiguación, inferior, con regulador	7 Nm	
SR SUNTOUR Abrazaderas del cabezal de la horquilla	7 Nm	
SRAM RockShox, 35 Tapa de cierre	28 Nm	Vaso 24 mm
SRAM RockShox, Lyrik, ZEB Tapa de cierre de amortiguación de niveles de presión	28 Nm	Herramienta para casetes/tapas de cierre RockShox (o herramienta para casetes estándar)
SRAM RockShox, Lyrik, ZEB Tapa de cierre muelle DebonAir+	28 Nm	Herramienta para casetes/tapas de cierre RockShox (o herramienta para casetes estándar)
SRAM RockShox, Lyrik, ZEB Tapa de cierre muelle Dual Position Air	28 Nm	Vaso 24 mm
SRAM RockShox, 35 Tornillo de fijación del anillo regulador de niveles de presión y el anillo regulador para el control remoto	1,4 Nm	Caperuza de hexágono interior de 2,5 mm
SRAM RockShox, Lyrik, ZEB Tornillo de fijación del regulador de niveles de presión Charger RC (Select)	1,35 Nm	Caperuza de hexágono interior de 2,5 mm
SRAM RockShox, Lyrik, ZEB Tornillo de fijación del anillo regulador de niveles de presión Charger RC (Select)	0,75 ... 1,1 Nm	Caperuza de hexágono interior de 2,5 mm
SRAM RockShox, 35 Tornillo de fijación de anillo de ajuste de recorrido de muelle (Dual Position Coil)	1,35 Nm	Caperuza de hexágono interior de 2,5 mm

SRAM RockShox, Lyrik, ZEB Pletina de cierre de la barra guía de la carcasa ButterCup - pletina de cierre para las barras guía de la suspensión neumática y el amortiguador	3,3 Nm	Torx® T25
SRAM RockShox, Lyrik, ZEB Carcasa ButterCup (superior) con la carcasa ButterCup (inferior) de la suspensión neumática y el amortiguador	3,3 Nm	Llave de pata de cuervo 23 mm
SRAM RockShox Espaciadores Bottomless Tokens	4 Nm	Caperuza de hexágono interior de 8 mm y vaso de 24 mm
SRAM RockShox, Lyrik, ZEB Cabezal de sellado (nivel de tracción) a tapa de cierre del tubo del cartucho del amortiguador – Charger RC (Select), Rush RC (Base)	2 Nm	Vaso 10 mm
SRAM RockShox, Lyrik, ZEB Válvula de descarga de presión (PRV) y tapón	9 Nm	Llave de pata de cuervo 19 mm
SRAM RockShox Tornillo de sujeción del collarín de tope del cable de bloqueo remoto	A mano o 0,1 ... 0,3 Nm	Caperuza de hexágono interior de 2 mm
SRAM RockShox, Lyrik, ZEB Tornillo prisionero de anillo de regulador de niveles de tracción	0,84 Nm	Caperuza de hexágono interior de 2,5 mm
SRAM RockShox, Lyrik, ZEB Inserto de la barra guía de la suspensión neumática (Select+, Select, Base – solo DebonAir+)	3,3 Nm	Caperuza de hexágono interior de 5 mm
SRAM RockShox, Lyrik, ZEB Tornillo prisionero del regulador de levas del regulador de amortiguación de niveles de presión (HSC) × 2	0,56 Nm	Caperuza de hexágono interior de 2,5 mm
SRAM RockShox Tornillos inferiores	6,8 Nm	Caperuza de hexágono interior de 5 mm
Freno de mano		
SHIMANO Tornillo de fijación	6 ... 8 Nm	Llave de hexágono interior de 4 mm Llave de hexágono interior de 5 mm
SHIMANO Tornillo de fijación BL-M987/ BL-M9000/BL-M9020	4 ... 6 Nm	Llave de hexágono interior de 4 mm
SHIMANO, palanca para el freno de disco Boquilla de purga	4 ... 6 Nm	Llave de vaso de 7 mm
SHIMANO, palanca para el freno de disco Tornillo de purga	0,3 ... 0,5 Nm	...
TEKTRO para sistema de freno hidráulico Tornillos de fijación	5 ... 7 Nm	Llave de hexágono interior de 4 mm

Plato		
FIT, Brose FIT Anillo terminal de la estrella de la manivela (Spider Lockring)	28 Nm	Herramienta para el pedalier ISIS
FIT, Panasonic FIT Tornillos de la estrella de la manivela	13 Nm	Llave de hexágono interior de 5 mm
FIT, Panasonic FIT Anillo terminal de la estrella de la manivela (Spider Lockring)	40 Nm	Herramienta para el pedalier ISIS
FIT, Panasonic FIT Tornillos de la estrella de la manivela	13 Nm	Llave de hexágono interior de 5 mm
SHIMANO, para MTB/trekking Plato más grande Plato mediano Plato más pequeño	14 ... 16 Nm 16 ... 17 Nm	...
SHIMANO, versión simple Tornillo de fijación para manivela/plato	12 ... 14 Nm	Llave de hexágono interior de 5 mm / destornillador hexalobular [n.º 30]
SHIMANO, versión doble Plato más grande Plato más pequeño	12 ... 14 Nm 16 ... 17 Nm	Llave de hexágono interior de 5 mm / destornillador hexalobular [n.º 30] Llave de hexágono interior de 5 mm / destornillador hexalobular [n.º 30]
SHIMANO, versión triple Plato más grande Plato mediano Plato más pequeño	12 ... 14 Nm 16 ... 17 Nm	Llave de hexágono interior de 5 mm / destornillador hexalobular [n.º 30] Llave de hexágono interior de 5 mm / destornillador hexalobular [n.º 30]
SHIMANO, FC-M8000, versión simple Tornillo de fijación para manivela/plato	12 ... 14 Nm	Destornillador hexalobular [n.º 30]
SHIMANO, FC-M8000, versión doble Plato más grande Plato más pequeño	12 ... 14 Nm 16 ... 17 Nm	Destornillador hexalobular [n.º 30] Destornillador hexalobular [n.º 30]
SHIMANO, FC-M8000, versión triple Plato más grande Plato mediano Plato más pequeño	10 ... 12 Nm 16 ... 17 Nm	Destornillador hexalobular [n.º 30] Destornillador hexalobular [n.º 30]
Cubrecadena		
Soporte de montaje del cubrecadena Brose Tornillos de fijación	6 Nm	Llave de hexágono interior de 3 mm
Cubrecadena para motor BOSCH BDU37xx Tornillos de fijación	máx. 10 Nm	M6 × 10, cabeza: máx. 5 mm, longitud: máx. 8,5 mm
Cojinete de la manivela/conjunto de platos		
Cojinete de la manivela de cartuchos convencional	35 ... 45 Nm	...

SHIMANO, HOLLOWTECH II/conjunto de platos de dos piezas Adaptador izquierdo y manguito interior	35 ... 50 Nm	TL-FC24 / TL-FC25 / TL-FC32 / TL-FC36
SHIMANO, HOLLOWTECH II/conjunto de platos de dos piezas Capuchón	0,7 ... 1,5 Nm	TL-FC16 / TL-FC18
SHIMANO, HOLLOWTECH II/conjunto de platos de dos piezas Tornillo del brazo de manivela	12 ... 14 Nm	Llave de hexágono interior de 5 mm
SHIMANO, tipo OCTALINK Adaptador izquierdo y cuerpo principal	50 ... 70 Nm	TL-UN74-S/ TL-UN66
SHIMANO, tipo OCTALINK Conjunto de platos	35 ... 50 Nm	Llave de hexágono interior de 8 mm Llave de hexágono interior de 10 mm
SHIMANO, tipo SQUARE Adaptador izquierdo y cuerpo	50 ... 70 Nm	TL-UN74-S
SHIMANO, tipo SQUARE Conjunto de platos	35 ... 50 Nm	Llave de hexágono interior de 8 mm
Manillar		
Tornillo prisionero, convencional	5 ... 7 Nm*	#
CONTROL TECH fijación del manillar con uno o dos tornillos	14 ... 16 Nm	#
SHIMANO fijación del manillar con uno o dos tornillos	20 ... 29 Nm	#
Motor		
FIT, Brose S Mag FIT Tornillos de fijación del motor (horizontal/vertical)	23 / 25 Nm	Llave de vaso de entrecaras de 13 mm Llave de hexágono interior de entrecaras de 6 mm
FIT, Panasonic FIT Tornillos de fijación del motor	20 ... 24 Nm	Llave de hexágono interior de 6 mm
Motor BOSCH BDU37xx 6 × tornillos de fijación del motor	20 ± 2 Nm	Torx Plus® P40, M8 × 16
		
Cubierta del motor		
Cubierta del motor BOSCH BDU37xx Tornillos de fijación de la cubierta del motor inferior Tornillos de fijación de la cubierta del motor	Primer montaje: 3 ± 0,5 Nm Montaje posterior: 2 ± 0,5 Nm Primer montaje: 3 ± 0,5 Nm Montaje posterior: 2 ± 0,5 Nm	Torx® TX 20 Torx® TX 20, 4 × 8 mm
FIT Motorcover Brose	1 Nm	Llave de hexágono interior de 3 mm

Buje		
ROHLOFF, 14/500 Cierres de bayoneta/tornillos del tambor de cable	1,5 Nm	Caperuza de hexágono interior de 2 mm
ROHLOFF, 14/500 Tornillo de vaciado de aceite	0,5 Nm	Caperuza de hexágono interior de 3 mm
ROHLOFF, 14/500 Tornillos de fijación para el dispositivo tensor de la cadena y el brazo de par	...	Caperuza de hexágono interior de 5 mm
ROHLOFF, 14/500 para girar el eje de cambio	...	Llave de boca de 8 mm
ROHLOFF, 14/500 todos los demás tornillos	3 Nm	Torx® TX 20
ROHLOFF, 14/500 Versiones CC	7 Nm	
ROHLOFF, 14/500 Tuerca de eje TS	30 ... 35 Nm	
ROHLOFF, 14/500 Tornillos de fijación de la abrazadera del cuadro	6 Nm	Caperuza de hexágono interior de 4 mm
ROHLOFF, 14/500 Tornillos de fijación de la placa del eje	7 Nm	Caperuza de hexágono interior de 5 mm
ROHLOFF, 14/500 Tornillos del plato	7 Nm	Caperuza de hexágono interior de 5 mm
ROHLOFF, 14/500 Tornillos de fijación del alojamiento del freno de disco	8 Nm	M6
ROHLOFF, 14/500 Tornillo de fijación del freno de disco	10 Nm	Caperuza de hexágono interior de 5 mm
ROHLOFF, 14/500 Tornillos de la placa del eje	3 Nm	Torx® TX 20
ROHLOFF, 14/500 Tornillo de la abrazadera del brazo de par	2,5 Nm	
ROHLOFF, 14/500 Abrazadera del cuadro	6 Nm	Llave inglesa de entrecaras 10, retener el tornillo con la caperuza de hexágono interior de 4 mm
ROHLOFF, 14/500 Tornillo de fijación del dispositivo tensor de la cadena	8 Nm	Caperuza de hexágono interior de 5 mm
ROHLOFF, 14/500 Tornillo de fijación del dispositivo tensor de la guía de cadena	3 Nm	Torx® TX 20
ROHLOFF, 14/500 Tornillo de fijación del casquillo distanciador trasero	3 Nm	Torx® TX 20
ROHLOFF, 14/500 Tornillo de fijación del puño de cambio en el manillar	1 Nm	Caperuza de hexágono interior de 2,5 mm
ROHLOFF, 14/500 Tope de tracción	3 Nm	Torx® TX 20
ROHLOFF, 14/500 Contraapoyo de tensión	6 Nm	Caperuza de hexágono interior de 4 mm

Versión de cierre rápido SHIMANO FH-M3050, FH-M4050, FH-MT200-B, FH-MT400, FH-MT400-B, FH-MT500, FH-MT500-B, FH-MT510, FH-MT510-B, FH-RM33, FH-RM35, FH-TX505, FH-TY505, FH-UR600, HB-M3050, HB-M4050, HB-MT200, HB-MT400, HB-MT400-B, HB-RM33, HB-TX505 SLX FH-M7000, FH-M7010, FH-M7010-B, HB-M7000, HB-M7010, HB-M7010-B DEORE FH-M618, FH-M618-B, FH-M6000, FH-M6010, FH-M6010-B, HB-M618, HB-M618-B, HB-M6000, HB-M6010, HB-M6010-B Tornillo de fijación del disco de freno	40 Nm	Llave inglesa y herramienta especial TL-LR15 (SHIMANO)
Pasante suelto SHIMANO E-THRU Anillo de seguridad para el disco de freno	40 Nm	Herramienta especial TL-FC36 (SHIMANO)
SHIMANO , FH-M3050, FH-M4050, FH-M7000, FH-M6000, FH-RM33, FH-RM35, FH-UR600 Tornillo de fijación, cuerpo del piñón libre	35 ... 50 Nm	Caperuza de hexágono interior de 10 mm
SHIMANO , FH-MT200, FH-TX505, FH-TY505 Tornillo de fijación, cuerpo del piñón libre	147 ... 200 Nm	Caperuza de hexágono interior de 12 mm
SHIMANO , FH-M7010, FH-M7010-B, FH-M6010, FH-M6010-B, FH-M618, FH-M618-B, FH-MT400, FH-MT400-B, FH-MT500, FH-MT500-B, FH-MT510, FH-MT510-B Contratuerca	15 ... 20 Nm	Llave de buje de 17 mm
SHIMANO , HB-M7000, HB-M6000, HB-M4050 Contratuerca	10 ... 15 Nm	Llave de buje de 13 mm y 17 mm
SHIMANO , HB-M7010, HB-M7010-B, HB-M6010, HB-M6010-B, HB-M618, HB-M618-B, HB-MT400, HB-MT400-B Contratuerca	21 ... 26 Nm	Llave de buje de 22 mm
Dinamo de buje SHIMANO Tipo de diseño E2	20 - 25 Nm	Llave inglesa
Dinamo de buje SHIMANO Tipo de diseño J2	20 Nm	Llave inglesa
Dinamo de buje SHIMANO Tipo de diseño J2-A	20 Nm	Llave inglesa

Pedal		
Pedal, convencional	33 ... 35 Nm	Llave inglesa de 15 mm
SHIMANO Tornillo de fijación	35 ... 55 Nm	Llave inglesa de 15 mm
Tija de sillín		
by.schulz, G1 Tornillo de apriete del sillín M8 Tornillos prisioneros de fijación M5	20 ... 24 Nm 3 Nm	Caperuza de hexágono interior de 2,5 mm
by.schulz, G2 Tornillo de apriete del sillín M6 Tornillos prisioneros de fijación M5	12 ... 14 Nm 3 Nm	Caperuza de hexágono interior de 2,5 mm
EIGHTPINS NGS2 Eje de la tija de sillín Acoplamiento de fricción Tapa de la válvula Eje Postpin Tornillo prisionero trasero (sillín) Tornillo de montaje M5 del manguito exterior	8 Nm 18 Nm 0,5 Nm 8 Nm 8 Nm 0,5 Nm	Caperuza de hexágono interior de 6 mm Caperuza de hexágono interior de 3 mm Caperuza de hexágono interior de 5 mm Caperuza de hexágono interior de 5 mm Caperuza de hexágono interior de 3 mm Caperuza de hexágono interior de 3 mm
EIGHTPINS H01 Eje de la tija de sillín Acoplamiento de fricción Tapa de la válvula Eje Postpin Tornillo prisionero trasero (sillín) Tornillo de montaje M5 del manguito exterior	8 Nm 18 Nm 0,5 Nm 8 Nm 8 Nm 0,5 Nm	Caperuza de hexágono interior de 6 mm Caperuza de hexágono interior de 3 mm Caperuza de hexágono interior de 5 mm Caperuza de hexágono interior de 5 mm Caperuza de hexágono interior de 3 mm Caperuza de hexágono interior de 3 mm
LIMOTEC LimoDP Tornillo prisionero de la tija de sillín Tornillo prisionero del sillín	6 ... 7 Nm 7 ... 9 Nm	
Tija de sillín de muelle SR SUNTOUR Tornillo de abrazadera del sillín Tornillos prisioneros de fijación M5	15 ... 18 Nm 3 Nm	Caperuza de hexágono interior de 5,0 mm Caperuza de hexágono interior de 2,5 mm
Palanca de cambio		
SHIMANO DEORE SL-M4100 Tornillo de fijación	3 Nm	Caperuza de hexágono interior de 4 mm
SHIMANO DEORE SL-M5100 Tornillo de fijación	3 Nm	Caperuza de hexágono interior de 4 mm
SHIMANO DEORE SL-M6100 Tornillo de fijación	3 Nm	Caperuza de hexágono interior de 4 mm
SHIMANO DEORE XT SL-M8100 Tornillo de fijación	3 Nm	Caperuza de hexágono interior de 4 mm
SHIMANO DEORE XT SL-M8130 Tornillo de fijación	3 Nm	Caperuza de hexágono interior de 4 mm
SHIMANO SLX SL-M7100 Tornillo de fijación	3 Nm	Caperuza de hexágono interior de 4 mm
SHIMANO XTR SL-M9100 Tornillo de fijación	3 Nm	Caperuza de hexágono interior de 4 mm

Controlador SRAM AXS Tornillo de fijación de la abrazadera de sujeción	2 Nm	Torx® T25
Cambio		
SHIMANO para MTB/ trekking Tornillo de fijación, tipo estándar	8 ... 10 Nm	Llave de hexágono interior de 5 mm
SHIMANO para MTB/ trekking Tornillo de fijación con soporte	3 ... 4 Nm	Llave de hexágono interior de 5 mm
SHIMANO para bicicletas de BMX Tornillo de fijación	3 ... 4 Nm	Llave inglesa
SHIMANO para MTB/ trekking Tornillo de fijación para el cable de tracción interior	6 ... 7 Nm	Llave de hexágono interior de 4 mm/ Llave de hexágono interior de 5 mm/ Llave inglesa
SHIMANO para MTB/ trekking Tornillo de fijación del rodillo guía	2,5 ... 5 Nm	Llave de hexágono interior de 3 mm
SHIMANO para MTB/ trekking Tornillo de fijación del rodillo tensor	2,5 ... 5 Nm	Llave de hexágono interior de 3 mm
SHIMANO para bicicleta de carreras Tornillo de fijación, tipo estándar	8 ... 10 Nm	Llave de hexágono interior de 5 mm
SHIMANO para bicicleta de carreras Tornillo de fijación con soporte	3 ... 4 Nm	Llave inglesa
SHIMANO para bicicleta de carreras Tornillo de fijación para el cable de tracción interior	6 ... 7 Nm	Llave de hexágono interior de 4 mm/ Llave de hexágono interior de 5 mm
SHIMANO para bicicleta de carreras Tornillo de fijación del rodillo	2,5 ... 5 Nm	Llave de hexágono interior de 3 mm
Faro		
Faro FUXON Tornillo de fijación	>5 Nm	...
SUPERNOVA, M99 Pure/ Pure+, V521s Tornillo de fijación	2 Nm	Tornillo de montaje M6, tuerca autoblocante, arandela
SUPERNOVA, M99 Pure/ Pure+, V521s Tornillo de potencia	6 Nm	
Desviador		
SHIMANO para MTB/ trekking Tornillo de fijación, tipo abrazadera, tipo E y montaje directo	5 ... 7 Nm	Llave de hexágono interior de 5 mm
SHIMANO para MTB/ trekking Adaptador del cojinete interior	35 ... 50 Nm	...

SHIMANO para MTB/ trekking Tornillo Top Swing, tipo abrazadera y tipo E	5 ... 7 Nm	Llave de hexágono interior de 5 mm/ Llave inglesa de 9 mm
SHIMANO para MTB/ trekking Tornillo Down Swing, tipo abrazadera, montaje directo	5 ... 7 Nm	Llave de hexágono interior de 5 mm
SHIMANO para bicicleta de carreras Tornillo de fijación	5 ... 7 Nm	Llave de hexágono interior de 5 mm/ Llave inglesa de 9 mm
SHIMANO para bicicleta de carreras Tornillo de fijación del cable de tracción Bowden	6 ... 7 Nm	Llave de hexágono interior de 5 mm
Protección del cárter		
FIT, Brose Tornillos de fijación	6 Nm	Llave de vaso de 8 mm Llave de hexágono interior de 4 mm Llave de hexágono interior de 3 mm
Freno V-Brake		
SHIMANO Tornillo de fijación para cable de unión	6 ... 8 Nm	Llave de hexágono interior de 5 mm
SHIMANO Tuerca de la zapata del freno	6 ... 8 Nm	Llave de hexágono interior de 5 mm
SHIMANO Tornillo de fijación del cable de tracción Bowden	6 ... 8 Nm	Llave de hexágono interior de 5 mm
Potencia		
FSA, potencia roscada de carbono	9 Nm	Llave inglesa de 15 mm

4 Transporte y almacenamiento

4.1 Peso y dimensiones de transporte

Peso y dimensiones durante el transporte

N.º de tipo	Cuadro	Dimensiones caja de cartón [cm]	Peso** [kg]	Peso envío [kg]
23-18-3067	#	#	#	#
23-18-3068	#	#	#	#
23-18-3069	#	#	#	#
23-18-3070	#	#	#	#
23-18-3073	#	#	#	#
23-18-3074	#	#	#	#

Tabla 35: Número de tipo, modelo y tipo de Pedelec

**Peso del Pedelec sin batería

aún no estaba disponible durante la producción del manual

4.2 Puntos de sujeción/puntos de elevación previstos

La caja de cartón no tiene asideros.

4.3 Transporte

⚠ ATENCIÓN

Caída por activación involuntaria

Existe peligro de lesiones en caso de activación involuntaria del sistema de accionamiento.

- ▶ Retirar la batería.

4.3.1 Uso del seguro de transporte

Solo es aplicable para Pedelecs con frenos de disco

⚠ ATENCIÓN

Pérdida de aceite en caso de que falte el seguro de transporte

El seguro de transporte del freno evita que el freno se active accidentalmente durante el transporte o el envío. Como consecuencia pueden producirse daños irreparables o una pérdida de aceite en el sistema de frenado que puede provocar daños en el medio ambiente.

- ▶ No apretar nunca la palanca de freno si la rueda está desmontada.
 - ▶ Utilizar siempre el seguro de transporte para el transporte o el envío.
-
- ▶ Insertar los **seguros de transporte** entre las almohadillas de freno.
- ⇒ El seguro de transporte queda fijado entre las dos almohadillas y evita el frenado permanente involuntario, que provocaría la salida de líquido de frenos.




Figura 85: Fijación del seguro de transporte

4.3.2 Transporte del Pedelec

4.3.2.1 Con el coche

Los sistemas de soporte para bicicletas, en los que el Pedelec se fija bocabajo en el manillar o el cuadro, generan fuerzas inadmisibles en los componentes durante el transporte. Como consecuencia, puede producirse una rotura en las piezas.

- ▶ Extraer la batería (véase el capítulo 6.12.1.1 o 6.12.2.1).
- ▶ Retirar todos los componentes desmontables (pantalla, bomba de bicicleta, botella, etc.) del Pedelec.
- ▶ Transportar la batería en un compartimento seco, limpio y protegido de la radiación solar directa.
- ▶ No utilizar nunca soportes para bicicletas en los que el Pedelec esté fijado bocabajo en el manillar o el cuadro. En el establecimiento especializado se ofrece un asesoramiento para la elección correcta y el uso seguro de un sistema de soporte.
- ▶ A la hora del transporte, tener en cuenta el peso del Pedelec listo para la circulación.

4.3.2.2 Con el tren

En los trenes con compartimentos para bicicletas se puede realizar el transporte de Pedelecs en la mayoría de los casos.

- ✓ Para llevar el Pedelec en el tren, debe tenerse en cuenta que el camino hasta el andén puede no estar exento de obstáculos. Por lo tanto, se deben planificar la subida y los trasbordos con tiempo suficiente.

- 1 Adquirir un billete para bicicleta para el Pedelec.
- 2 Fijar el Pedelec de forma segura en el compartimento.
- 3 Tomar asiento en el vagón de pasajeros.

En los trenes de alta velocidad se puede realizar el transporte en trayectos individuales. La batería debe permanecer montada de forma fija durante la circulación y no debe cargarse.

4.3.2.3 En transporte público

En el transporte público de pasajeros, p. ej. en el autobús o en el tren de cercanías, normalmente está permitido el transporte de Pedelecs con la adquisición de un billete para bicicleta. La excepción son determinados horarios según la zona. Los consorcios de transporte pueden ofrecer información al respecto.

4.3.2.4 En autobús de largo recorrido

Normalmente se puede transportar y llevar consigo el Pedelec en el autobús de largo recorrido pagando un recargo, pero las plazas son limitadas. En este caso, es importante reservar con antelación. No obstante, no todas las líneas de autobús admiten el transporte de Pedelecs. Antes del viaje es necesario informarse en la empresa de autobuses de largo recorrido.

4.3.2.5 Transporte en avión

El transporte de baterías está prohibido en los aviones de pasajeros. Incluso los Pedelecs sin batería no se transportan en el avión de pasajeros por las principales líneas aéreas.

Para todos aquellos que no quieran renunciar al Pedelec durante las vacaciones, es una buena opción investigar con antelación si existen estaciones de alquiler de Pedelecs en el lugar de vacaciones. De este modo, también se puede disfrutar del placer de conducción del Pedelec durante las vacaciones.

4.3.3 Envío del Pedelec

- Para el envío del Pedelec, se recomienda adquirir un embalaje adecuado del Pedelec en el establecimiento especializado.

4.3.4 Transporte de la batería

Las *baterías* están sujetas a prescripciones para material peligroso. Las baterías no dañadas pueden transportarse por personas particulares por las vías públicas.

El transporte comercial requiere el cumplimiento de las prescripciones relativas al embalaje, la identificación y el transporte de materiales peligrosos. Los contactos abiertos deben estar cubiertos y la batería debe estar embalada de forma segura.



4.3.5 Envío de la batería

La batería se considera como mercancía peligrosa y solo debe embalsarse y enviarse por personas formadas. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

- Si se encuentra disponible un certificado de mercancía peligrosa, embalar y enviar la batería de acuerdo con la prescripción de mercancías peligrosas actual.



4.4 Almacenamiento

- ▶ Almacenar el Pedelec, la batería, el ordenador de a bordo, la pantalla y el cargador siempre por separado.

Temperatura de almacenamiento	+10 °C...+40 °C
Humedad del aire	30 %...85 %
Temperatura de almacenamiento óptima	+10 °C...+20 °C
Humedad del aire óptima	30 %...60 %

Tabla 36: Condiciones ambientales del almacenamiento

- ▶ Básicamente deben evitarse las temperaturas inferiores a -5 °C o superiores a +40 °C y una humedad del aire superior al 85 %.
- ▶ Almacenar el Pedelec, el ordenador de a bordo, la batería y el cargador
 - secos,
 - limpios,
 - protegidos de la radiación solar,
 - bien ventilados y
 - nunca al aire libre.

4.4.1 Pedelec

Almacenar el Pedelec en un garaje o en un sótano seco.

4.4.2 Ordenador de a bordo, pantalla y cargador

Guardar el ordenador de a bordo, la pantalla y el cargador en un entorno seco a temperatura ambiente.

4.4.3 Batería

- ▶ Para garantizar una vida útil larga, almacenar la baterías a aprox. 10 °C hasta 20 °C.
- ▶ Almacenar las baterías en espacios con avisador de humos. Lo ideal es utilizar una caja de seguridad con conexión eléctrica.
- ▶ Nunca almacenar las baterías cerca de objetos combustibles o fácilmente inflamables.
- ▶ Nunca almacenar las baterías cerca de fuentes de calor.

Nueva batería

- ✓ Después de la entrega, comprobar la presencia de daños en las baterías.
- ⇒ Si las baterías están defectuosas, tener en cuenta el capítulo Manipulación de baterías dañadas o defectuosas para el almacenamiento y la eliminación (véase el capítulo 2.1.1).
- ✓ Lo ideal es almacenar las baterías sin daños por separado durante 24 horas y observarlas.
- ▶ Si no se producen errores, almacenar las baterías en un espacio separado con puerta cortafuegos y avisador de humos. En caso de que la batería se almacene en el embalaje original, apilar como máximo en cinco capas.

Batería en uso

- 1 Para el mantenimiento o la reparación, retirar las baterías inmediatamente del Pedelec del cliente.

Las baterías que nos se hayan comprobado se consideran como baterías defectuosas.

Hasta que se realice la comprobación, tener en cuenta el capítulo Manipulación de baterías dañadas o defectuosas para el almacenamiento y la eliminación (véase el capítulo 2.1.1).

- 2 Comprobar las baterías.
- 3 El almacenamiento se realizará tras consultar con la compañía aseguradora.

Batería defectuosa

- ▶ Si las baterías están defectuosas, tener en cuenta el capítulo Manipulación de baterías dañadas o defectuosas para el almacenamiento y la eliminación (véase el capítulo 2.1.1).



4.4.4 Pausa de servicio

Aviso

La baterías se descargan si no se utilizan. Si la batería se conserva sin carga durante un tiempo prolongado, puede resultar dañada y la capacidad de almacenamiento puede reducirse considerablemente.

- ▶ Almacenar la batería con un mínimo del 30 % de estado de carga.
- ▶ Cargar la batería cada 6 meses.
- ▶ El LED Remote o de la System Controller deben cargarse cada 3 meses durante aprox. 1 hora a través de la interfaz de diagnóstico USB.

Si la batería se conecta de forma prolongada al cargador, puede sufrir daños.

- ▶ Nunca conectar la batería de forma prolongada al cargador.
- ▶ Si el Pedelec no se utiliza durante hasta cuatro semanas, retirar el ordenador de a bordo y la batería de su soporte.
- ▶ Si el Pedelec se pone fuera de servicio durante más de cuatro semanas, debe prepararse una pausa de servicio (véase el capítulo 4.4.4.1).

4.4.4.1 Preparación de una pausa de servicio

- 1 Limpiar el Pedelec con un paño húmedo y conservar con un spray de cera. No lavar nunca la zona de fricción de los frenos.
- 2 Antes de largos periodos de parada, solicitar la realización de un mantenimiento, una limpieza exhaustiva y la conservación en el establecimiento especializado.
- 3 Extraer la batería (véase el capítulo 6.12.1.1 o 6.12.2.1).
- 4 Cargar la batería desde el 30 % al 60 %, de manera que se enciendan 2 a 3 LED del indicador de carga (batería).

4.4.4.2 Realización de una pausa de servicio

- 1 Almacenar el Pedelec, la batería y el cargador en un espacio limpio y seco. Recomendamos que el almacenamiento se realice en espacios no habitados con avisadores de humos. Son adecuados los lugares secos con una temperatura ambiente de 10 °C a 20 °C.
- 2 Comprobar el estado de carga de la batería tras 6 meses. Si solo se enciende un LED del indicador de carga (batería), volver a cargar desde el 30 % al 60 %.



5 Montaje

ADVERTENCIA

Peligro de sufrir lesiones en los ojos

Si se realizan ajustes inadecuados de los componentes, pueden producirse problemas. Como consecuencia pueden producirse lesiones graves en la zona de la cara.

- ▶ Para el montaje utilizar siempre gafas de protección para la protección de los ojos.

ATENCIÓN

Peligro de caída y de aplastamiento por activación involuntaria

Existe peligro de lesiones en caso de activación involuntaria del sistema de accionamiento eléctrico.

- ▶ Retirar la batería.

- ✓ Montar el Pedelec en un entorno limpio y seco.
- ✓ El entorno de trabajo debe encontrarse a una temperatura de 15 °C a 25 °C.
- ✓ El soporte de montaje utilizado debe estar homologado al menos para el peso máximo de 30 kg.

5.1 Desembalaje

El material de embalaje se compone principalmente de cartón y lámina de plástico.

- ▶ Eliminar el embalaje conforme a los requisitos oficiales (véase el capítulo 10).
- ⇒ El Pedelec se monta completamente en el taller para fines de prueba y, a continuación, se desmonta para el transporte. El Pedelec viene montado previamente del 95 % al 98 %.

Volumen de suministro

<input type="checkbox"/>	1 × Pedelec montado previamente
<input type="checkbox"/>	1 × rueda delantera
<input type="checkbox"/>	2 × pedales
<input type="checkbox"/>	2 × cierres rápidos (opcionales)
<input type="checkbox"/>	1 × cargador
<input type="checkbox"/>	1 × manual de instrucciones en CD
<input type="checkbox"/>	1 × batería (se suministra independientemente del Pedelec)

5.2 Herramientas necesarias

Para montar el Pedelec se necesitan estas herramientas:

	Cuchilla
	Llave de estrella 8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm y 15 mm
	Llave dinamométrica Rango de trabajo 5 ... 40 Nm
	Manillar by.schulz: Vasos TORX®: T50, T55 y T60
	Llave de hexágono interior 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm y 8 mm
	Destornillador de estrella
	Destornillador de ranura

Tabla 37: Herramientas necesarias para la montaje



5.3 Puesta en marcha

Debido a que la primera puesta en marcha del Pedelec requiere el uso de herramientas especiales y de conocimientos técnicos específicos, solo deberá llevarse a cabo por personal especializado debidamente formado.

La práctica ha demostrado que un Pedelec que no se ha vendido se entrega a los clientes para que realicen pruebas de circulación, siempre que esté listo para la circulación.

Es recomendable que cada Pedelec sea ajustado inmediatamente después del montaje para que esté en un estado totalmente listo para el uso.

- ▶ Para la documentación del aseguramiento de la calidad debe redactarse un protocolo de montaje (véase el capítulo 11.1).
- ▶ Realizar todos los posibles trabajos de montaje indicados en el protocolo de montaje.
- ▶ Registrar todas las manipulaciones realizadas en el protocolo de montaje.

5.3.1 Comprobación de la batería

Debe comprobarse la batería antes de la primera carga.

- ▶ Pulsar el **botón de conexión/desconexión (batería)**.
- ⇒ Si no se enciende ningún LED del **indicador de carga (batería)**, puede que la batería esté dañada.
- ⇒ Si se enciende al menos uno pero no todos los LED del **indicador de carga (batería)**, puede cargarse la batería completamente.



5.3.2 Preparación de la rueda

En las paredes laterales de las cubiertas se encuentra una flecha de sentido de la marcha con la inscripción ROTATION. En las cubiertas más antiguas, esta inscripción es "DRIVE". La flecha de sentido de la marcha indica el sentido de la marcha recomendado. En las cubiertas de carretera, el sentido de la marcha tiene sobre todo motivos ópticos.



Figura 86: Flecha de sentido de la marcha

En terreno no asfaltado, el significado del sentido de la marcha es claramente mayor, ya que aquí el perfil provoca el dentado con el terreno. Mientras que la rueda trasera debe transmitir las fuerzas de accionamiento, la rueda delantera se encarga de la transmisión de las fuerzas de frenado y de dirección. Las fuerzas de accionamiento y de frenado tienen diferentes sentidos de acción. Por esta razón, algunas cubiertas se montan de forma opuesta en la rueda delantera y la rueda trasera. En estas cubiertas hay dos flechas de sentido de la marcha:

- La flecha de sentido de la marcha FRONT indica el sentido de rotación recomendado para la rueda delantera.
- La flecha de sentido de la marcha REAR indica el sentido de rotación recomendado para la rueda trasera.



Figura 87: Flecha de sentido de la marcha en cubiertas de MTB

- ▶ Al insertar la rueda en la horquilla, la flecha de sentido de la marcha debe señalar en el sentido de la marcha.
- ▶ También hay perfiles de cubierta independientes del sentido de la marcha sin flecha de sentido de la marcha.



5.3.3 Adaptación del sistema de suspensión al peso corporal

No incluido en el precio



Las tijas de sillín y las horquillas son componentes que pueden sustituirse después de la autorización por parte del fabricante del Pedelec o de los componentes.

La sustitución de diferentes tamaños y grados de dureza dentro de la serie de productos está autorizada en el caso de las tijas de sillín.

Los muelles de acero en las horquillas de suspensión y las tijas de sillín están especificados para rangos de peso corporal determinados. Si el peso corporal es superior o inferior a este rango, la suspensión ya no funciona de la forma esperada. Esto no tiene efecto alguno en la capacidad portante autorizada de la horquilla de suspensión o de la tija de sillín, pero la suspensión deja de funcionar de forma óptima o del todo.

- Adaptar todos los componentes, como las horquillas de suspensión o las tijas de sillín de muelle, al peso corporal con muelles de acero.

5.3.3.1 Adaptación de los elementos de suspensión SR SUNTOUR

No incluido en el precio

Las horquillas de suspensión de acero y las tijas de sillín de paralelogramo de SR SUNTOUR se ofrecen en tres grados de dureza diferentes para distintos pesos corporales:

Modelo con muelle en espiral	blando	media	rígido
Peso corporal máx. [kg]	50 ... 75	70 ... 95	90 ... 120

Tabla 38: Grado de dureza del muelle y peso corporal

Salvo que se especifique lo contrario, las horquillas y las tijas de sillín de SR SUNTOUR se suministran de fábrica con un grado de dureza medio.

Se encuentran disponibles una dureza de suspensión más dura y una dureza de suspensión más blanda para permitir que la horquilla de suspensión se pueda adaptar al peso corporal.



Figura 88: Muelle helicoidal SR SUNTOUR duro

- 1 Antes de vender el Pedelec consultar el peso corporal.
- 2 Comparar con la tabla 38.
- 3 Si el peso corporal se diferencia de las especificaciones, pedir los elementos de suspensión correspondientes a SR SUNTOUR y montarlos.



5.3.4 Adaptación de la tija de sillín LIMOTEC

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

- ✓ El peso corporal supera o no alcanza el peso funcional de la tija de sillín.
- 1 Pedir la nueva tija de sillín Limotec con el peso funcional adecuado.
- 2 Retirar la tija de sillín existente.

Sustitución de Limotec A1 y A5

- 3 Calcular la tija de sillín con respecto a la longitud de la pierna fórmula de la altura del sillín:
Altura del sillín (SH) = longitud interior de la pierna (I) \times 0,9
- 4 Bajar la tija de sillín en el tubo del sillín.
- 5 Reajustar la longitud del cable Bowden de la tija de sillín en el cuadro hasta el control remoto, en la medida en que se haya bajado la tija de sillín.
- 6 En caso necesario, acortar el cable Bowden de la tija de sillín en el manillar.



5.3.5 Montaje de la rueda en la horquilla SUNTOUR

Solo es válido para horquillas SUNTOUR con este equipamiento

5.3.5.1 Eje roscado (12AH2 y 15AH2)

Solo es válido para horquillas SUNTOUR con este equipamiento

✓ Antes del montaje debe asegurarse que la junta tórica esté colocada correctamente en la parte roscada.

- 1 Insertar la rueda delantera en la puntera de la horquilla.
- 2 Insertar el eje en el buje en el lado de accionamiento.




Figura 89: Inserción del eje en la dirección de la flecha

- 3 Apretar el eje con una llave de hexágono interior de 6 mm con 8 a 10 Nm. La rosca del eje debe estar visible.



Figura 90: Apriete del eje en la dirección de la flecha

- 4 Insertar el tornillo de seguridad en el lado que no es el de accionamiento.



Figura 91: Insertar el tornillo de seguridad

- 5 Apretar el tornillo de seguridad con una llave de hexágono interior de 5 mm con 5 a 6 Nm.



Figura 92: Apriete del tornillo de seguridad

⇒ La rueda está montada.



5.3.5.2 Eje transversal de 20 mm

Solo es válido para horquillas SUNTOUR con este equipamiento

ATENCIÓN

Caída por eje transversal suelto

Si el eje transversal está montado de forma defectuosa o incorrecta, puede atascarse en el disco de freno y bloquear la rueda. Como consecuencia puede producirse una caída.

- No montar nunca un eje transversal defectuoso.

Caída debido a que el eje transversal está defectuoso o montado incorrectamente

El disco de freno alcanza temperaturas muy altas durante el funcionamiento. Las piezas del eje transversal pueden resultar dañadas como consecuencia. El eje transversal se afloja. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- El eje transversal y el disco de freno deben estar situados uno frente al otro.

Caída debido al ajuste incorrecto del eje transversal

Una fuerza de tensado insuficiente tiene como consecuencia una aplicación de fuerza incorrecta. La horquilla de suspensión o el pasante suelto pueden romperse. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- El eje transversal nunca se debe fijar utilizando una herramienta (p. ej. martillo o alicates).

- 1 Insertar el eje transversal en el buje en el lado de accionamiento.




Figura 93: Inserción del eje transversal en la dirección de la flecha

- 2 Apretar el eje transversal con la palanca roja.




Figura 94: Apriete del eje en la dirección de la flecha

- 3 Insertar la palanca roja en el eje transversal.




Figura 95: Inserción de la palanca roca en la dirección de la flecha



- 4 Cerrar la palanca de cierre rápido.



Figura 96: Presión de la palanca de cierre rápido en la dirección de la flecha

⇒ El eje transversal está asegurado.

- 5 Comprobar la posición y la fuerza de tensado de la palanca de cierre rápido. La palanca de cierre rápido tiene que estar a ras en el amortiguador.



Figura 97: Posición perfecta de la palanca tensora

- 6 En caso necesario, ajustar la fuerza de tensado de la palanca tensora con una llave de hexágono interior de 4 mm.




Figura 98: Ajuste de la fuerza de tensado del cierre rápido

- 7 Comprobar la posición y la fuerza de tensado de la palanca de cierre rápido.

⇒ La rueda está montada.



5.3.5.3 Cierre rápido Q-LOC

Solo es válido para horquillas SUNTOUR con este equipamiento

! ATENCIÓN

Caída debido a que el cierre rápido se ha soltado

Si el cierre rápido está montado de forma defectuosa o incorrecta, puede enredarse en el disco de freno y bloquear la rueda. Como consecuencia puede producirse una caída.

- ▶ No montar nunca un cierre rápido defectuoso.

Caída debido a que el cierre rápido está defectuoso o montado incorrectamente

El disco de freno alcanza temperaturas muy altas durante el funcionamiento. Las piezas del cierre rápido pueden resultar dañadas a causa de ello. Esto puede hacer que el cierre rápido se suelte. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ La palanca de cierre rápido de la rueda delantera y el disco de freno deben estar situados uno frente al otro.

Caída debido al ajuste incorrecto de la fuerza de tensado

Una fuerza de tensado excesiva puede dañar el cierre rápido, de manera que pierda su función. Una fuerza de tensado insuficiente tiene como consecuencia una aplicación de fuerza incorrecta. La horquilla de suspensión o el cierre rápido pueden romperse. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ El cierre rápido nunca se debe fijar utilizando una herramienta (p. ej. martillo o alicates).
- ▶ Utilizar solo palancas tensoras con la fuerza de tensado ajustada correctamente.

- ✓ Antes del montaje hay que asegurarse de que la brida del cierre rápido está abierta. Abrir la palanca completamente.



Figura 99: Brida cerrada y abierta

- 1 Insertar el cierre rápido hasta que se oiga un clic. Asegurarse de que la brida está abierta.




Figura 100: Inserción del cierre rápido en la dirección de la flecha

- 2 Ajustar la tensión con la palanca tensora medio abierta hasta que la brida esté en la puntera.



Figura 101: Ajuste de la tensión



- 3 Cerrar completamente el cierre rápido.
Comprobar la fijación correcta y, en caso necesario, reajustar el cierre rápido en la brida.



Figura 102: Cierre del cierre rápido

⇒ La rueda está montada.



5.3.6 Montaje de los pedales

Para que los pedales no se suelten al pedalear, estos tienen dos roscas diferentes.

- El pedal situado en el sentido de la marcha a la izquierda tiene una rosca a la izquierda y está identificado con una L.
- El pedal situado en el sentido de la marcha a la derecha tiene una rosca a la derecha y está identificado con una R.

La marca se encuentra en el extremo de la cabeza, en el eje o en el cuerpo del pedal.




Figura 103: Ejemplo de marca de los pedales

- 1 Aplicar grasa repelente del agua en la rosca de los dos pedales.
- 2 Girar el pedal identificado con una L con la mano en sentido antihorario en el brazo de manivela izquierdo visto en el sentido de la marcha.




Figura 104: Pedal L en el brazo de manivela izquierdo

- 3 Girar el pedal identificado con una R con la mano en sentido horario en el brazo de manivela derecho visto en el sentido de la marcha.




Figura 105: Pedal R en el brazo de manivela derecho

- 4 Utilizar una llave inglesa de 15 mm para apretar la rosca izquierda del pedal en sentido antihorario y la rosca derecha del pedal en sentido horario con un valor de apriete de 33 Nm a 35 Nm.



5.3.7 Acoplamiento de la System Controller con la Mini Remote

La conexión entre las unidades de mando System Controller y Mini Remote se realiza a través de conexión de Bluetooth®. Si, p. ej., en la producción aún no se ha establecido el acoplamiento o si las unidades de mando se han desacoplado al realizar la sustitución de componentes, es necesario volver a acoplar las unidades de mando entre sí.

- ✓ Instalación de la App "eBike Flow" de BOSCH en el smartphone (véase el capítulo 6.5.17.1).
- ✓ El Pedelec está detenido.
- ✓ Conexión del sistema de accionamiento eléctrico (véase el capítulo 6.13.1).
- ✓ Conexión de la unidad de mando System Controller con el smartphone (véase el capítulo 6.5.17.2).

- 1 En la App "eBike Flow" de BOSCH hacer clic en **<Connect Mini Remote>**.
 - ⇒ Aparecerá una solicitud para ajustar la System Controller y la Mini Remote en estado de emparejamiento.
- 2 Pulsar durante más de 3 segundos el botón de conexión/desconexión en la System Controller.
 - ⇒ La barra superior del indicador de carga (unidad de mando) parpadea en color azul.
 - ⇒ La unidad de mando conecta la conexión Bluetooth®-Low-Energy y cambia al modo de emparejamiento.

- 3 Mantener pulsado cualquier botón en la Mini Remote.
 - ⇒ La luz de control de LED parpadea en color azul.
 - ⇒ La Mini Remote cambia al modo de emparejamiento.
- 4 Seguir las instrucciones de la App "eBike Flow" de BOSCH.
 - ⇒ Si la conexión se interrumpe, se indicará mediante la luz de control de LED parpadeando tres veces en color rojo en la Mini Remote.
 - ▶ Desconexión del sistema de accionamiento eléctrico (véase el capítulo 6.13.2).
 - ▶ Repetir el proceso.
 - ▶ Si el emparejamiento es correcto, se indicará durante 30 segundos mediante la luz de control de LED parpadeando tres veces en color verde en la Mini Remote.



5.3.8 Conexión del cambio SRAM AXS y la palanca de cambio

La conexión entre el cambio SRAM XX1 EAGLE AXS y el controlador SRAM AXS de la palanca de cambio se realiza mediante una conexión de Bluetooth®. Si, p. ej., en la producción aún no se ha establecido el acoplamiento o si las unidades de cambio se han desacoplado al realizar la sustitución, la adición o la retirada de componentes, es necesario volver a acoplar el cambio y la palanca de cambio entre sí.

No es necesario repetir el proceso de acoplamiento cuando se retira o se inserta la batería.

Cada sistema AXS dispone de un componente principal con el que se inicia y se finaliza la sesión de acoplamiento. El componente principal es el cambio SRAM XX1 EAGLE AXS.

En el caso de que haya dos palancas de cambio, se deberá realizar el proceso de acoplamiento por separado para cada palanca de cambio.

✓ En el controlador SRAM AXS de la palanca de cambio hay una batería cargada insertada (véase el capítulo 9.3.3).

✓ El Pedelec está detenido.

✓ El sistema de accionamiento eléctrico está encendido.

1 En el cambio SRAM XX1 EAGLE AXS pulsar el **botón AXS (cambio)**. Mantenerlo pulsado hasta que la **visualización por LED (cambio)** verde parpadee lentamente.

⇒ La sesión de acoplamiento se inicia. La sesión de acoplamiento se finaliza automáticamente después de 30 segundos de inactividad.



Figura 106: Cambio SRAM XX1 EAGLE AXS con visualización por LED (cambio) (1) y botón AXS (cambio) (2)

2 En el controlador SRAM AXS de la palanca de cambio pulsar el **botón AXS (palanca de cambio)**. Mantenerlo pulsado hasta que la **visualización por LED (palanca de cambio)** verde parpadee rápidamente.

⇒ El cambio SRAM XX1 EAGLE AXS y el controlador SRAM AXS de la palanca de cambio se acoplan.



Figura 107: Controlador SRAM AXS del cambio con visualización por LED (cambio) (1) y botón AXS (cambio) (2)

3 Soltar el **botón AXS (palanca de cambio)**.

4 En el cambio SRAM XX1 EAGLE AXS pulsar el **botón AXS (cambio)**.

⇒ El LED verde deja de parpadear. La sesión de acoplamiento ha finalizado.



5.3.9 Comprobación de la potencia y del manillar

5.3.9.1 Comprobación de las conexiones

- 1 Situarse delante del Pedelec. Sujetar la rueda delantera entre las piernas. Agarrar los puños del manillar.
- 2 Intentar girar el manillar en sentido contrario a la rueda delantera.
 - ⇒ La potencia no debe poderse mover ni girar.
- 3 Si la potencia se puede girar, comprobar la sujeción.
 - ⇒ Si la potencia no se puede fijar, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

5.3.9.2 Comprobación de la fijación correcta

- 1 Apoyarse con el peso corporal completo sobre el manillar.
 - ⇒ El manillar no debe desplazarse hacia abajo en la horquilla.

Potencia con palanca tensora versión I

- 2 Si el manillar debe moverse, aumentar la tensión de la palanca para la palanca tensora.
- 3 Girar la tuerca moleteada en sentido horario con la palanca tensora abierta.
- 4 Cerrar la palanca tensora y comprobar de nuevo la fijación correcta.
- 5 Si el manillar no se puede fijar, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

Potencia con palanca tensora versión II y potencia con tornillo

- ▶ Si el manillar no se puede fijar, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

5.3.9.3 Comprobación del juego de rodamiento

- 1 Colocar los dedos de una mano alrededor de la cubierta del cojinete de dirección. Accionar el freno de la rueda delantera con la otra mano e intentar mover el Pedelec hacia delante y atrás.
 - Tener en cuenta que en las horquillas de suspensión y los frenos de disco es posible que haya un juego palpable por los casquillos del cojinete extraídos o juego en las almohadillas de freno.
 - ⇒ Las mitades de la cubierta del cojinete no deben moverse la una hacia la otra.
- 2 Ajustar el juego de rodamiento lo más rápido que sea posible de acuerdo con el manual de reparación de la potencia, ya que de lo contrario el cojinete resultará dañado. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

5.4 Venta del Pedelec

- ▶ Cumplimentar el carné de Pedelec en la cubierta del manual de instrucciones.
- ▶ Anotar el fabricante y el número de la llave de la batería.
- ▶ Ajustar la pata, la palanca de cambio.
- ▶ Adaptación del Pedelec (véase el capítulo 6.5).
- ▶ Instruir a los/las ciclistas en relación con todas las funciones del Pedelec (véase el capítulo 6.7 hasta el capítulo 6.18.2).

6 Funcionamiento

6.1 Riesgos y peligros

ADVERTENCIA

Lesiones y peligro de muerte provocados por un ángulo muerto

Otros usuarios de la vía pública, como autobuses, camiones, automóviles o peatones, subestiman a menudo la velocidad de los Pedelects. También ocurre a menudo que los Pedelects no se ven durante la circulación por las vías públicas. Como consecuencia puede producirse un accidente con lesiones graves o mortales.

- ▶ Utilizar un casco. El casco tiene que tener una tira reflectante o iluminación en un color bien visible.
- ▶ Se aconseja que la ropa sea clara o reflectante. El material fluorescente también es adecuado. Un chaleco o una banda reflectantes para la parte superior del cuerpo ofrecen mayor seguridad aún.
- ▶ Circular siempre de manera defensiva.
- ▶ Prestar atención al ángulo muerto en los vehículos que están girando. Reducir la velocidad en el caso de usuarios de la vía pública que giren hacia la derecha.

Lesiones y peligro de muerte debido a errores de conducción

Un Pedelect no es una bicicleta. Los errores de conducción y las velocidades subestimadas pueden provocar rápidamente situaciones peligrosas. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones graves o mortales.

- ▶ Por esta razón, si ha transcurrido un periodo de tiempo prolongado desde la última circulación en bicicleta, es recomendable acostumbrarse lentamente a la circulación por las vías públicas y a la velocidad antes de circular a velocidades superiores a 12 km/h.
- ▶ Aumentar progresivamente los grados de asistencia.
- ▶ Practicar regularmente los frenados a fondo.
- ▶ Realizar con éxito un curso de seguridad de conducción.

ADVERTENCIA

Lesiones y peligro de muerte debido a distracciones

La pérdida de concentración en el tráfico aumenta el riesgo de accidentes. Puede producirse una caída con lesiones graves.

- ▶ No distraerse nunca con el ordenador de a bordo o el smartphone.
- ▶ Para realizar entradas en el ordenador de a bordo que vayan más allá del cambio del nivel de asistencia, detener el Pedelect. Introducir los datos solo cuando se esté parado.

ATENCIÓN

Caída debido a ropa holgada

Los radios de las ruedas y la transmisión por cadena pueden enganchar y arrastrar cordones de zapatos, bufandas y otras prendas sueltas. Como consecuencia, puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ Utilizar calzado resistente y ropa ajustada.

Caída debido a los daños no detectados

Tras una caída, accidente o volcado del Pedelect, pueden producirse daños graves en el sistema de frenado, en los cierres rápidos o en el cuadro. Como consecuencia, puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ Poner el Pedelect fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

Caída debido a la suciedad

Las grandes acumulaciones de suciedad pueden obstaculizar las funciones del Pedelect, como por ejemplo la función de los frenos. Como consecuencia, puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ Retirar las grandes acumulaciones de suciedad antes de la circulación.



Caída debido a la fatiga del material

En caso de un uso intensivo se puede producir fatiga del material. En caso de fatiga del material, un componente puede fallar de forma inesperada. Como consecuencia, puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ Poner el Pedelec fuera de servicio inmediatamente en caso de signos de fatiga del material. Solicitar la comprobación del componente en el establecimiento especializado.
- ▶ Solicitar periódicamente la realización de las inspecciones grandes prescritas en el establecimiento especializado. Durante la inspección grande, el Pedelec se comprueba en cuanto a indicios de fatiga del material en el cuadro, la horquilla, la suspensión de los elementos de suspensión (si están disponibles) y los componentes de materiales compuestos.

El carbono se resquebraja por la radiación de calor (p. ej. calefacción) en entornos cercanos. Como consecuencia se puede producir la rotura de carbono y la caída con lesiones.

- ▶ No exponer nunca los componentes de carbono del Pedelec a fuentes de fuerte calor.

Caída debido a las malas condiciones de la carretera

Los objetos sueltos, como por ejemplo ramas y astillas, pueden quedar atrapados en las ruedas y provocar una caída con lesiones.

- ▶ Tener en cuenta las condiciones de la carretera.
- ▶ Conducir a baja velocidad y frenar a tiempo.

Las *cubiertas* pueden resbalar sobre calzadas húmedas. En caso de humedad, debe preverse una distancia de frenado aumentada. La sensación de frenado varía con respecto a la sensación habitual. Por ello, puede producirse una pérdida de control o una caída que, a su vez, puede provocar lesiones.

- ▶ En caso de lluvia, conducir a baja velocidad y frenar a tiempo.

Aviso

La *presión de inflado* puede superar la presión máxima admisible debido al calor o a la radiación solar directa. De esta forma, las *cubiertas* pueden resultar dañadas.

- ▶ Estacionar el Pedelec a la sombra.
- ▶ Durante los días cálidos, controlar la *presión de inflado* y regular en caso necesario.

Durante la conducción en bajadas pueden alcanzarse velocidades altas. El Pedelec solo está diseñado para superar la velocidad de 25 km/h durante un breve periodo de tiempo. Si se supera este tiempo, pueden fallar en particular las *cubiertas*.

- ▶ Si se alcanzan velocidades superiores a 25 km/h, frenar el Pedelec.

Debido al diseño abierto, pueden averiarse funciones individuales debido a la penetración de humedad a temperaturas extremadamente bajas.

- ▶ Secar siempre el Pedelec y mantenerlo protegido contra heladas.
- ▶ Si el Pedelec va a utilizarse a temperaturas inferiores a 3 °C, deberá realizarse una inspección grande previa en el establecimiento especializado y realizar la preparación para el uso en invierno.

Circular por terreno no asfaltado carga las articulaciones de los brazos.

- ▶ Dependiendo del estado de la calzada y de la preparación física, realizar pausas en la marcha cada 30 y hasta 90 minutos.

6.2 Consejos para una autonomía restante mayor

La autonomía restante del Pedelec depende de muchos factores de influencia. Con una carga de la batería se pueden recorrer menos de 20 kilómetros al igual que incluso es posible superar claramente los 100 kilómetros. Comprobar la autonomía restante del Pedelec antes de realizar trayectos exigentes. Generalmente existen un par de consejos que permiten maximizar la autonomía restante.

Elementos de suspensión

- ▶ Solo si es necesario, abrir la horquilla de suspensión y el amortiguador en terrenos o en senderos de grava. Bloquear la horquilla de suspensión y el amortiguador en carreteras asfaltadas o en la montaña.

Potencia de marcha

Cuanta mayor sea la potencia propia que aporten los/las ciclistas, mayor será la autonomía restante que puede alcanzarse.

- ▶ Reducir la marcha en de 1 a 2 marchas para aumentar de este modo la fuerza aportada o la cadencia.

Cadencia

- ▶ Circular con cadencias superiores a 50 vueltas por minuto. Esto optimiza el grado de efectividad del accionamiento eléctrico.
- ▶ Evitar el pedaleo muy lento.

Peso

- ▶ Minimizar el peso total del Pedelec y del equipaje.

Arranque y frenada

- ▶ Circular durante distancias largas con una velocidad uniforme.
- ▶ Evitar el arranque y la frenada frecuentes.

Nivel de asistencia

- ▶ Cuanto menor sea el nivel de asistencia seleccionado, mayor será la autonomía restante.

Comportamiento de cambio

- ▶ Utilizar una marcha más reducida y un grado de asistencia más bajo para el arranque y los ascensos.
- ▶ Aumentar la marcha de acuerdo con el terreno y la velocidad.
- ▶ Lo ideal son 50-80 vueltas de la manivela por minuto.
- ▶ Evitar las cargas elevadas sobre las manivelas durante cambio de marchas.
- ▶ Retroceder las marchas a tiempo, p. ej. antes de los ascensos.

Cubierta

- ▶ Seleccionar siempre las cubiertas adecuadas para el terreno. Generalmente los perfiles finos permiten rodar de forma más ligera que los perfiles gruesos. Los tacos altos y los espacios intermedios grandes inciden en la mayoría de los casos de forma negativa en el consumo de energía.
- ▶ En asfalto se aplica lo siguiente: Circular siempre con la máxima presión de inflado permitida.
- ▶ En terreno no asfaltado, en pistas de grava irregulares o en suelos blandos en bosques o césped se aplica lo siguiente: Cuanto menor sea la presión de inflado, menor será la resistencia a la rodadura y, de este modo, el consumo de energía del sistema de accionamiento eléctrico.

Batería

Con el descenso de la temperatura aumenta la resistencia eléctrica. La capacidad de rendimiento de la batería se reduce. Por ello, en invierno debe contarse con la reducción de la autonomía restante habitual.

- ▶ En invierno utilizar una funda protectora térmica para la batería.

La autonomía restante también depende de la antigüedad, el estado de cuidado y el estado de carga de la batería.

- ▶ Cuidar la batería y, en caso necesario, sustituir las baterías antiguas.

6.3 Mensajes de error

6.3.1 Ordenador de a bordo

El ordenador de a bordo indica si se producen errores críticos o errores menos críticos en el sistema de accionamiento.

Los mensajes de error generados por el sistema de accionamiento pueden leerse a través de la App "eBike Flow" o por el establecimiento especializado.

A través de un enlace en la App "eBike Flow" pueden indicarse las informaciones sobre el error y la asistencia para la subsanación del error.

6.3.1.1 Errores críticos

Los errores críticos se indican mediante la visualización del nivel de asistencia y el indicador de carga (unidad de mando) parpadeando en color rojo.

Patrón de intermitencia	Significado
	El LED-Remote parpadea en rojo: en caso de errores críticos

- ▶ Pulsar el **botón de modo** en la System Controller o el **botón de selección** en la Mini Remote.
- ⇒ El código de error se ha confirmado. La visualización del nivel de asistencia y el indicador de carga (unidad de mando) vuelven a mostrar de forma constante el color del nivel de asistencia ajustado y el estado de carga de la batería.

Con la ayuda de la siguiente tabla pueden subsanarse errores por cuenta propia. Si el problema persiste, ponerse en contacto con establecimiento especializado.

Código	Solución
660001	▶ No cargar la batería y no seguir utilizándola. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
660002	
890000	<ol style="list-style-type: none"> 1 Conformar el código de error. 2 Desconexión del sistema de accionamiento eléctrico (véase el capítulo 6.13.2). 3 Conexión del sistema de accionamiento eléctrico (véase el capítulo 6.13.1). <p>Si el problema persiste:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 Conformar el código de error. 5 Realizar la actualización de software. 6 Desconexión del sistema de accionamiento eléctrico (véase el capítulo 6.13.2). 7 Conexión del sistema de accionamiento eléctrico (véase el capítulo 6.13.1). <p>Si el problema persiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

Tabla 39: Lista de mensajes de error del ordenador de a bordo

6.3.1.2 Errores menos críticos

Los errores menos críticos se indican mediante la visualización del nivel de asistencia (unidad de mando) parpadeando en color naranja.

Patrón de intermitencia	Significado
	El LED-Remote parpadea en naranja en caso de errores menos críticos

- ▶ Pulsar el **botón de modo** en la System Controller o el **botón de selección** en la Mini Remote.
- ⇒ El código de error se ha confirmado. La visualización del nivel de asistencia y el indicador de carga (unidad de mando) vuelven a mostrar de forma constante el color del nivel de asistencia ajustado y el estado de carga de la batería.

Con la ayuda de la siguiente tabla pueden subsanarse errores por cuenta propia, si es necesario. Si el problema persiste, ponerse en contacto con establecimiento especializado.

Código	Descripción	Solución
523005 514001 514002 514003 514006	Existe una interferencia en la detección del campo magnético por los sensores.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Comprobar si el imán se ha perdido durante la circulación. ▶ Si se utiliza un sensor magnético, comprobar el montaje correcto del sensor y del imán. Para ello, asegurarse de que el cable hacia el sensor no esté dañado. ▶ Si se utiliza un imán de llanta, asegurarse de que no haya campos magnéticos de interferencia cerca de la unidad de accionamiento.

Tabla 40: Lista de mensajes de error del ordenador de a bordo

6.3.2 Batería

La batería está protegida contra descarga profunda, sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuito por el sistema de protección celular electrónica "Electronic Cell Protection (ECP)". En caso de peligros, la batería se desconecta automáticamente mediante el cambio de marchas de seguridad. Si se detecta un defecto de la batería, parpadean los LED del indicador de carga (batería).

Descripción	Solución
<p>Código: </p> <p>Si la batería se encuentra fuera del rango de temperatura de carga parpadearán tres LED del indicador de carga (batería).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Desconectar la batería del cargador. 2 Dejar que la batería se enfríe o calentarla. 3 Si el problema persiste, ponerse en contacto con establecimiento especializado.
<p>Código: </p> <p>Si se detecta un defecto de la batería, parpadean dos LED del indicador de carga (batería).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
<p>Código: </p> <p>Si no fluye corriente, no se enciende ningún LED.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Comprobar todas las conexiones de enchufe. 2 Comprobar la presencia de suciedad en los contactos de la batería. En caso necesario, limpiar los contactos de forma cuidadosa. 3 Si el problema persiste, ponerse en contacto con establecimiento especializado.

Tabla 41: Lista de mensajes de error de la batería

6.4 Instrucción y servicio de atención al cliente

El establecimiento especializado que lleva a cabo la entrega del producto es el responsable del servicio de atención al cliente. Sus datos de contacto se indican en el carné de Pedelec del presente manual de instrucciones. El establecimiento especializado informará personalmente al nuevo propietario sobre todas las funciones del Pedelec a más tardar en el momento de la entrega del mismo. El presente manual de instrucciones se entrega con cada Pedelec para su consulta posterior.

El establecimiento especializado que lleva a cabo la entrega del producto también realizará en el futuro todas las inspecciones, las reconstrucciones o las reparaciones.

6.5 Adaptación del Pedelec

ATENCIÓN

Caída por pares de apriete mal ajustados

Si un tornillo se aprieta demasiado fuerte puede romperse. Si un tornillo se aprieta demasiado flojo puede soltarse. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- Respetar siempre los pares de apriete indicados en el tornillo y el manual de instrucciones.

Solo un Pedelec adaptado garantiza la comodidad de conducción deseada y una actividad saludable.

Si cambia el peso corporal o la carga máxima del equipaje, deberán realizarse de nuevo todos los ajustes.

6.5.1 Preparación

Para adaptar el Pedelec se necesitan estas herramientas:

	Cinta métrica
	Báscula
	Nivel de burbuja
	Llave de estrella 8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm y 15 mm
	Llave dinamométrica Rango de trabajo 5 ... 40 Nm
	Llave de hexágono interior 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm y 8 mm
	Destornillador de estrella
	Destornillador de ranura

Tabla 42: Herramientas necesarias para la montaje

6.5.2 Determinación de la posición de asiento

El punto de partida para una postura cómoda es la posición correcta de la pelvis. Si la pelvis está en una posición incorrecta, puede ser la causa de diferentes dolores en el cuerpo, p. ej. en el hombro o en la espalda.




Figura 108: La pelvis está en la posición correcta (verde) o incorrecta (rojo)

La pelvis está en la posición correcta cuando la columna vertebral forma una S y se genera una lordosis ligera y natural.

La pelvis está en la posición incorrecta cuando está ligeramente inclinada hacia atrás. Como consecuencia, la columna vertebral se redondea y ya no puede ofrecer una amortiguación óptima.

Dependiendo del tipo de Pedelec, de la preparación física y de la distancia recorrida o el ritmo preferidos, debe escogerse previamente la posición de asiento adecuada.

Precisamente antes de trayectos prolongados, se recomienda comprobar de nuevo y optimizar la posición de asiento.

Posición en la bicicleta de trekking	Posición deportiva
Inclinación de la parte superior del cuerpo (línea negra discontinua)	
Parte superior del cuerpo claramente inclinada, ángulo de la espalda de 30°...60°. Gran distancia entre el manillar y el sillín.	Parte superior del cuerpo muy inclinada, ángulo de la espalda de 15°...30°. El sillín está más alto que el manillar.
Ángulo que forman la parte superior del cuerpo y el brazo (línea roja)	
El ángulo óptimo es de 90°. Con 90° se reduce el esfuerzo de apoyo muscular en la cintura escapular, el brazo y la espalda.	Más de 90°. Los hombros, los brazos y las manos tienen que realizar un gran esfuerzo de apoyo, la musculatura de apoyo de la espalda está sometida a una carga alta y la carga de la superficie de asiento se desplaza a su zona delantera.
Exceso de altura del manillar [cm] (línea azul y verde)	
5...0 El manillar y el sillín están situados casi a la misma altura.	<0 El sillín está situado a una altura bastante más alta que el manillar.
Ventajas	
Los hombros, el cuello y las manos se encargan de realizar una mayor parte del esfuerzo de apoyo y, de este modo, favorecen un estilo de conducción dinámico y con mucho movimiento. La espalda, la columna vertebral y los glúteos se descargan, lo cual es muy importante durante los trayectos prolongados. La fuerza se puede aplicar bien a los pedales con todo el cuerpo.	Transmisión de fuerza óptima. Aerodinámico: poca resistencia al aire.
Inconvenientes	
Hay una carga mayor en las manos, el cuello y los hombros. La musculatura debería estar desarrollada para soportar esta carga mayor, es decir, que deberá estar entrenada.	Requiere disponer de zonas musculares con un alto grado de desarrollo en la espalda, las piernas, los hombros y el abdomen. Posición cómoda para personas entrenadas.
Nivel de preparación física existente y uso	
Nivel de preparación física de medio a alto, circulación en distancias largas.	Circulación deportiva y orientada a mantener un ritmo alto.

Tabla 43: Vista general de las posiciones de asiento

6.5.3 Tija de sillín

6.5.3.1 Adaptación de la tija de sillín al peso corporal

No incluido en el precio



Las tijas de sillín son componentes que pueden sustituirse después de la autorización por parte del fabricante del Pedelec o de los componentes. Solo se permite sustituir tijas de sillín que hayan sido autorizadas para el uso en bicicletas eléctricas.

La sustitución de diferentes tamaños y grados de dureza dentro de la serie de productos está autorizada en el caso de las tijas de sillín. Además, se permite la sustitución de tijas de sillín si el desplazamiento hacia atrás con respecto al área de aplicación original o de serie no es mayor que 20 mm, ya que la modificación de la distribución de la carga fuera del rango de ajuste previsto puede dar lugar a características de dirección críticas. En cualquier caso se debe mantener la misma longitud de la tija de sillín.

El funcionamiento de las tijas de sillín indicadas a continuación depende del peso corporal:

- Tija de sillín de muelle,
- Tija de sillín de paralelogramo,
- Tijas de sillín telescópicas.

Si el peso corporal es inferior o superior a lo especificado en el capítulo Máximo peso total admisible (pta), se debe cambiar el muelle de la tija de sillín o, en el caso de tijas de sillín integradas, la tija de sillín completa por una tija de sillín de la misma serie de producto ajustada al peso corporal.

La tensión previa de las tijas de sillín de muelle no amortiguadas debe ajustarse de manera que la tija de sillín de muelle aún no se comprima por el peso del cuerpo. De este modo se evita que la tija de sillín de muelle se comprima y se balancee en caso de una cadencia elevada o un pedaleo irregular.

En las tijas de sillín de muelle amortiguadas, la dureza de suspensión puede ajustarse más reducida. De este modo se utiliza el recorrido de muelle negativo.

6.5.4 Sillín

6.5.4.1 Sustitución del sillín

No incluido en el precio



Los sillines son componentes que pueden sustituirse después de la autorización por parte del fabricante del Pedelec o de los componentes. La sustitución de diferentes tamaños dentro de la serie de productos está autorizada para sillines.

Además, los sillines se pueden sustituir si el desplazamiento hacia atrás con respecto al área de aplicación de original o de serie no es mayor que 20 mm, ya que la modificación de la distribución de la carga fuera del rango de ajuste previsto puede dar lugar a características de dirección críticas. En este caso, la forma del sillín tiene un papel importante. Solo se permite sustituir sillines que hayan sido autorizados para el uso en bicicletas eléctricas.

Si el sillín premontado resulta ser incómodo o provoca dolores, deberá utilizarse un sillín optimizado para la constitución física.

- 1 Determinación de la forma del sillín (véase el capítulo 6.5.4.2).
- 2 Determinación de la anchura mínima del sillín (véase el capítulo 6.5.4.3).
- 3 Selección de la dureza del sillín (véase el capítulo 6.5.4.4).

6.5.4.2 Determinación de la forma del sillín

Sillín de mujer

Para que la presión se distribuya de manera óptima en la estructura ósea femenina en el área de asiento, el sillín de mujer debería:

- tener una abertura de descarga situada en la zona más delantera y
- tener un flanco del sillín ancho en forma de V.



Figura 109: Ejemplo: Sillín de mujer de la empresa ergotec

Sillín de hombre

Las sensaciones de entumecimiento durante la circulación en Pedelec se producen en los hombres con frecuencia por una presión elevada en la zona perineal sensible. Como consecuencia del uso de sillines ajustados incorrectamente, demasiado estrechos o demasiado duros, la punta del sillín presiona directamente sobre los genitales. El riego sanguíneo empeora.

Los genitales externos raramente son el desencadenante de las molestias, porque estos pueden apartarse y no son comprimidos por estructuras óseas.

Si se producen molestias en la próstata, es necesario acudir inmediatamente a un médico. Después de una operación o una inflamación de próstata es aconsejable evitar cualquier presión en la zona perineal y realizar una pausa prolongada para la circulación en Pedelec después de consultar con el médico. Posteriormente se deberá utilizar un sillín de próstata. Este reduce la presión en la zona perineal hasta el 100 %.




Figura 110: Zonas de presión del sillín, anatomía masculina

Para que la presión se distribuya de manera óptima en la estructura ósea masculina en el área de asiento, el sillín debería:

- desplazar la presión sobre los isquiones y las partes de los arcos púbicos y
- la zona perineal deberá permanecer sin presión en la medida de lo posible.



Figura 111: Ejemplo: Sillín de hombre de la empresa ergotec

6.5.4.3 Determinación de la anchura mínima del sillín

Con cartón corrugado

- 1 Colocar el cartón corrugado sobre una zona de asiento plana, dura y no acolchada.
- 2 Sentarse en el centro del cartón corrugado.




Figura 112: Sentarse en sobre el cartón corrugado

- 3 Tirar adicionalmente de la superficie de asiento con las manos y arquear la espalda.
 - ⇒ Los isquiones se destacan más y se marcan mejor sobre el cartón corrugado.
- 4 Dibujar con forma circular los bordes exteriores de las dos zonas marcadas.
- 5 Determinar el centro de los dos círculos y marcarlo con un punto.
- 6 Medir la distancia de los dos puntos centrales.




Figura 113: Medir la distancia

- ⇒ La distancia entre los dos puntos centrales es la distancia entre los isquiones y corresponde a la anchura mínima del sillín.
- 7 Calcular la anchura del sillín (véase el capítulo 6.5.4.4).



Con cojín de gel

- 1 Aplanar el cojín de gel.
- 2 Colocar el cojín de gel sobre una zona de asiento plana, dura y no acolchada.
- 3 Sentarse en el centro del cojín de gel.




Figura 114: Sentarse en el cojín de gel

Tirar adicionalmente de la superficie de asiento con las manos y arquear la espalda.

- 4 Los isquiones se destacan más y se marcan mejor sobre el cojín de gel.




Figura 115: Sumar los centros

- 5 Determinar los centros de los dos isquiones.
- 6 Sumar los dos valores.
 - ⇒ La suma de los valores es la distancia entre los isquiones y corresponde a la anchura mínima del sillín.
- 7 Calcular la anchura del sillín (véase el capítulo 6.5.4.4).

Con cálculo

Dependiendo de la posición, se deberá sumar el siguiente valor a la anchura mínima del sillín.

Posición en la bicicleta de paseo	+ 4 cm
Posición en la bicicleta de ciudad	+ 3 cm
Posición en la bicicleta de trekking	+ 2 cm
Posición deportiva	+ 1 cm
Triatlón/pruebas contrarreloj	+ 0 cm

Tabla 44: Cálculo de la anchura del sillín

6.5.4.4 Selección de la dureza del sillín

Los sillines están disponibles con diferentes grados de dureza y deben estar adaptados al uso del Pedelec:

- Un Pedelec que se utilice principalmente para viajar en pantalón vaquero, necesita un sillín blando.
- Un Pedelec que se utilice principalmente con pantalones de ciclismo acolchados, necesita un sillín duro.

Si el grado de dureza no es adecuado, deberá escogerse un sillín nuevo.

6.5.4.5 Ajuste de la dureza del sillín

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

En los sillines con cámara de aire, la dureza del sillín se ajusta individualmente con la válvula de bombeo situada debajo de la superficie de asiento.

blando	bombear 3 ×
media	bombear 5 ×
duro	bombear 10 ×

Tabla 45: Ajustes del sillín con cámara de aire VELO

6.5.4.6 Alinear el sillín

- ▶ Alinear el sillín en el sentido de la marcha. Para ello, orientarse con la punta del sillín en el tubo superior.




Figura 116: Alineación del sillín en el sentido de la marcha

6.5.4.7 Alineación del sillín con la tija de sillín de muelle EIGHTPINS

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

La tija de sillín Eightpins está equipada con un acoplamiento de sobrecarga. Este permite la rotación de la tija de sillín para descargar el eje longitudinal en caso de una caída, para que no se produzcan daños en el sillín ni en la mecánica de la tija de sillín.

Si la alineación del sillín está girada en torno al eje longitudinal, el sillín se puede girar a mano con poco esfuerzo para ajustar de nuevo la alineación correcta del sillín.

Si la fuerza de activación/fuerza de rotación es insuficiente, se puede ajustar el par inicial de arranque de la tija de sillín con una mayor potencia.

- 1 Alinear el sillín en el sentido de la marcha. Para ello, orientarse con la punta del sillín en el tubo superior.

La tija de sillín se puede girar como máximo 90° hacia la izquierda o 90° hacia la derecha. Si se sigue girando más de 90° en una dirección, el giro excesivo provocará inevitablemente daños en el alojamiento del cable de accionamiento y la tija de sillín será inutilizable.




Figura 117: Giro correcto del sillín (izquierda) y giro excesivo (derecha)

- 2 Apretar el eje de la tija de sillín con una llave dinamométrica con 8 Nm.




Figura 118: Apriete del eje de la tija de sillín

6.5.4.8 Ajuste de la altura del sillín

- ✓ Para determinar de forma segura la altura del sillín,
 - desplazar el Pedelec cerca de una pared, de forma que los/las ciclistas puedan apoyarse o pedirle a otra persona que agarre el Pedelec.
- 1 Ajustar de forma aproximada la altura del sillín con la fórmula de la altura del sillín:

$$\text{Altura del sillín (SH)} = \text{longitud interior de la pierna (I)} \times 0,9$$
- 2 Montarse en el Pedelec.
- 3 Colocar el talón sobre el pedal y estirar la pierna, de manera que el pedal esté en el punto más bajo de la vuelta de la manivela. La rodilla deberá estar estirada.




Figura 119: Método del talón

- 4 Realizar una prueba de circulación.
 - ⇒ Si la altura del sillín es óptima, los/las ciclistas estarán sentados en el sillín con la espalda recta.
 - Si la pelvis se inclina hacia la derecha o la izquierda durante el ritmo del pedaleo, significará que el sillín está demasiado alto.
 - Si después de pedalear durante algunos kilómetros se producen dolores en las rodillas, significará que el sillín está demasiado bajo.
- ⇒ En caso necesario, ajustar la tija de sillín según las necesidades. Ajustar la altura del sillín con el cierre rápido.
- 5 Para ajustar la altura del sillín, abrir el cierre rápido de la tija de sillín (1). Para ello, retirar la palanca tensora de la tija de sillín (3).




Figura 120: Apertura del cierre rápido de la tija de sillín

- 6 Ajustar la tija de sillín a la altura deseada.

⚠ ATENCIÓN

Caída por tija de sillín demasiado elevada

Una *tija de sillín* demasiado elevada provoca la rotura de la *tija de sillín* o del *cuadro*. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- Extraer la tija de sillín del cuadro hasta la marca de profundidad de inserción mínima.




Figura 121: Vista detallada de las tijas de sillín, ejemplos de las marcas de la profundidad de inserción mínima

- 7 Para cerrarla apretar la *palanca tensora de la tija de sillín* hasta el tope de la *tija de sillín* (2).
- 8 Comprobar la fuerza de tensado de los cierres rápidos.

6.5.4.9 Ajuste de la altura del sillín con el control remoto

Ajustar la altura del sillín con la fórmula de la altura del sillín:

Altura del sillín (SH) = longitud interior de la pierna (I) \times 0,9

- 1 Bajada del sillín (véase el capítulo 6.9.2.1).
- 2 Subida del sillín (véase el capítulo 6.9.2.2)

Aviso

- ▶ Si no se puede alcanzar la altura del sillín deseada, bajar la tija de sillín a una mayor profundidad en el tubo del sillín. Para ello, el cable Bowden de la tija de sillín debe reapretarse en el cuadro en cuanto a la longitud hasta el control remoto, en la medida en que se haya bajado la tija de sillín.
- ▶ Si esto no es posible, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

6.5.4.10 Ajuste de la altura del sillín en la tija de sillín EIGHTPINS

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

- 1 Presionar la palanca de mando de la tija de sillín en el manillar.
- ⇒ El muelle de compresión de gas hidráulico interno de la tija de sillín está completamente extraído.



Figura 122: Extracción del muelle de compresión de gas hidráulico

- 2 Desplazar hacia delante la palanca de mando del ajuste de altura en la tija de sillín.

⇒ El ajuste de altura está abierto.

- 3 Ajustar de forma aproximada la altura del sillín presionando hacia arriba y hacia abajo y con la fórmula de la altura del sillín:

Altura del sillín (SH) = longitud interior de la pierna (I) \times 0,9

⇒ La altura del sillín deseada se ha alcanzado.



Figura 123: Ajuste de la altura de la tija de sillín

- 4 Presionar hacia atrás la palanca de mando del ajuste de altura.

⇒ Si la palanca de mando se atasca, tirar hacia arriba y desplazar hacia abajo el sillín 1-2 mm. El dentado del ajuste de altura puede engranarse de nuevo.

- 5 La palanca de mando del ajuste de altura debe estar en estado bloqueado y en la posición trasera sobre hasta el tope durante la marcha.



Figura 124: Apriete del eje de la tija de sillín

6.5.4.11 Ajuste de la posición del sillín

El sillín se puede desplazar por el bastidor del sillín. La posición horizontal correcta proporciona una posición óptima de la palanca. De este modo se evitan dolores de rodilla y una posición dolorosa de la cadera. Si el sillín se mueve más de 10 mm, deberá ajustarse de nuevo la altura del sillín, ya que ambos ajustes se influyen mutuamente entre sí.

- ✓ El ajuste del sillín solo puede realizarse en posición de parada.
- ✓ Para ajustar la posición del sillín
 - desplazar el Pedelec cerca de una pared, de forma que los/las ciclistas puedan apoyarse o pedirle a otra persona que agarre el Pedelec.
- ✓ Mover el sillín solo en el rango de ajuste admisible del sillín (marca en la vaina del sillín).

1 Montarse en el Pedelec.

2 Colocar los pedales con el pie en posición horizontal.

⇒ Los/las ciclistas están sentados en la posición del sillín óptima, cuando al tirar una plomada desde la rótula pase exactamente por el eje del pedal.

- ▶ Si la plomada cae por detrás del pedal, ajustar el sillín más hacia adelante.
- ▶ Si la plomada cae por delante del pedal, ajustar el sillín más hacia atrás.




Figura 125: Plomada desde la rótula

3 Aflojar y ajustar las uniones atornilladas previstas y fijar los tornillos prisioneros del sillín con el par de apriete máximo.

6.5.4.12 Ajuste de la inclinación del sillín

Para garantizar un asiento óptimo se tiene que adaptar la inclinación del sillín a la altura de asiento, a la posición del sillín y del manillar y a la forma del sillín. De este modo se puede optimizar la posición de marcha.

La posición horizontal del sillín evita que los/las ciclistas se deslicen hacia delante o hacia atrás. De este modo, se evitan los problemas para sentarse. En otra posición, la punta del sillín puede presionar de manera incómoda en la zona de los genitales. Además, se recomienda que el centro del sillín esté colocado exactamente recto. Esto permite estar sentado con la zona del isquión sobre la parte trasera ancha del sillín.

1 Ajustar la inclinación del sillín en posición horizontal.

2 Colocar el centro del sillín exactamente recto.




Figura 126: Inclinación del sillín horizontal con 0° de inclinación en el centro del sillín

⇒ Los/las ciclistas están sentados cómodamente en el sillín y no se deslizan hacia delante ni hacia atrás.

3 Si los/las ciclistas tienden a deslizarse hacia delante o a sentarse en la parte estrecha del sillín, ajustar la posición de marcha (véase el capítulo 6.6.2.3) o inclinar el sillín de forma mínima hacia atrás.

6.5.4.13 Ajuste de la inclinación del sillín en la tija de sillín EIGHTPINS H01

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

Para garantizar un asiento óptimo se tiene que adaptar la inclinación del sillín a la altura de asiento, a la posición del sillín y del manillar y a la forma del sillín. De este modo se puede optimizar la posición de asiento.

La posición horizontal del sillín evita que el ciclista se deslice hacia delante o hacia atrás. De este modo, se evitan los problemas para sentarse. En otra posición, la punta del sillín puede presionar de manera incómoda en la zona de los genitales. Además, se recomienda que el centro del sillín esté colocado exactamente recto. Esto permite estar sentado con la zona del isquión sobre la parte trasera ancha del sillín.

- 1 Aflojar el tornillo de fijación trasero en la cabeza de la tija de sillín con una llave Allen de 5 mm.



Figura 127: Aflojamiento del tornillo trasero

- 2 Ajustar horizontalmente la inclinación del sillín girando el tornillo de apriete del sillín delantero.
- 3 Colocar el centro del sillín exactamente recto.




Figura 128: Inclinación del sillín horizontal con 0° de inclinación en el centro del sillín

⇒ El ciclista está sentado cómodamente en el sillín y no se desliza hacia delante ni hacia atrás.

- 4 Si el ciclista tiende deslizarse hacia delante o a sentarse en la parte estrecha del sillín, ajustar la posición de asiento (véase el capítulo 6.6.2.3) o inclinar el sillín de forma mínima hacia atrás.
- 5 Apretar el tornillo trasero con la llave dinamométrica y con un par de apriete de máximo 8 Nm.



Figura 129: Fijación del tornillo delantero y trasero

Aviso

Nunca apretar el tornillo en la cabeza de la tija de sillín con un par de apriete mayor que el par de apriete prescrito de 8 Nm. Puede producirse la rotura de la tija de sillín.

6.5.4.14 Inclinación del sillín en la tija de sillín EIGHTPINS NGS2

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

La posición horizontal del sillín evita que el ciclista se deslice hacia delante o hacia atrás. De este modo, se evitan los problemas para sentarse. En otra posición, la punta del sillín puede presionar de manera incómoda en la zona de los genitales. Además, se recomienda que el centro del sillín esté colocado exactamente recto. Esto permite estar sentado con la zona del isquión sobre la parte trasera ancha del sillín.

- 1 Aflojar el tornillo de fijación trasero en la cabeza de la tija de sillín con una llave Allen de 5 mm.



Figura 130: Aflojamiento del tornillo trasero

- 2 Ajustar horizontalmente la inclinación del sillín con la ayuda de la rueda de ajuste.

- ▶ Girando en sentido horario, la punta del sillín se inclina hacia arriba.
- ▶ Girando en sentido antihorario, la punta del sillín se inclina hacia abajo.



Figura 131: Ajuste de la inclinación del sillín en la rueda de ajuste

- 3 Colocar el centro del sillín exactamente recto.




Figura 132: Inclinación del sillín horizontal con 0° de inclinación en el centro del sillín

- ⇒ El ciclista está sentado cómodamente en el sillín y no se desliza hacia delante ni hacia atrás.
- 4 Si el/la ciclista tiende deslizarse hacia delante o a sentarse en la parte estrecha del sillín, ajustar la posición del sillín de nuevo (véase el capítulo 6.5.4.11) o inclinar el sillín de forma mínima hacia atrás.
- ▶ Utilizar una llave Allen de 5 mm para apretar el tornillo prisionero trasero con un par de apriete de 8 Nm.



Figura 133: Ajuste de la inclinación del sillín con la rueda de ajuste

Aviso

Nunca apretar el tornillo en la cabeza de la tija de sillín con un par de apriete mayor que el par de apriete prescrito de 8 Nm. Puede producirse la rotura de la tija de sillín.

6.5.4.15 Comprobar el sillín

- ▶ Después del ajuste del sillín, comprobar el sillín (véase el capítulo 7.5.8).

6.5.5 Manillar

6.5.5.1 Sustitución del manillar

No incluido en el precio



Los manillares son componentes que pueden sustituirse después de la autorización por parte del fabricante del Pedelec o de los componentes. Solo se permite sustituir manillares que hayan sido autorizados para el uso en bicicletas eléctricas. Los manillares se pueden sustituir si las longitudes de los cables y/o de los cables de tracción Bowden no tienen que modificarse. Dentro de la longitud original del cable de tracción Bowden, está permitida la modificación de la posición de marcha. En cualquier caso la distribución de la carga en el Pedelec cambia considerablemente y puede dar lugar a características de dirección críticas.

- ▶ Comprobar la anchura del manillar y la posición de las manos.
- ▶ En caso necesario, sustituir el manillar en el establecimiento especializado.

6.5.5.2 Ajuste de la anchura del manillar

La anchura del manillar debe corresponder al menos a la anchura de los hombros. Se mide desde el centro hasta el centro de las superficies de apoyo de las manos.




Figura 134: Cálculo de la anchura óptima del manillar

Cuanto más ancho sea el manillar, mayor será el control que ofrece, pero también requerirá una mayor fuerza de apoyo. El uso de un manillar ancho es recomendable sobre todo para las bicicletas de viaje cargadas para garantizar la seguridad de conducción.

6.5.5.3 Ajuste de la posición de la mano

La mano descansa de forma óptima sobre el manillar cuando el antebrazo y la mano están colocados formando una línea recta, es decir, que la muñeca no se dobla. En este caso, los nervios están dispuestos sin desviación y, de este modo, sin provocar dolor.




Figura 135: Disposición de los nervios con el manillar doblado y recto

Cuanto más estrechas sean los hombros, mayor deberá ser la curvatura del manillar (como máximo 28°).

Los manillares rectos son recomendables en las bicicletas deportivas (p. ej. MTB). Apoyan el comportamiento de conducción directo, pero provocan picos de presión y una carga muscular elevada de la musculatura de los brazos y de los hombros.

6.5.5.4 Ajuste del manillar

El manillar y su posición determinan la postura con la que los/las ciclistas se sientan en el Pedelec.

- 1** En función de la posición de asiento escogida (véase el capítulo 6.5.2), determinar la inclinación de la parte superior del cuerpo y el ángulo que forman la parte superior del cuerpo y el brazo.
- 2** Para el ajuste del manillar debe tensarse la musculatura de la espalda. Solo si la musculatura de la espalda y del abdomen está tensada, se puede estabilizar la columna vertebral y protegerse contra las sobrecargas. Una musculatura pasiva no puede asumir esta función importante.
- 3** Ajustar la posición del manillar en la potencia mediante el ajuste de la altura de la potencia y del ángulo de la potencia (véase el capítulo 6.5.6).
- 4** Después del ajuste del manillar, comprobar de nuevo la altura del sillín y la posición de marcha. Es posible que debido al ajuste del manillar se haya modificado la posición de la pelvis sobre el sillín. Esto puede influir considerablemente en la posición de la articulación de la cadera debido a la inclinación de la pelvis y puede modificar la longitud de la pierna utilizable en el apoyo sobre el sillín en hasta 3 cm.
- 5** En caso necesario, corregir la altura del sillín y la posición del sillín (véase el capítulo 6.5.4.8 y 6.5.4.11).

6.5.6 Potencia

6.5.6.1 Sustitución de la potencia

No incluido en el precio



Las unidades de manillar y potencia son componentes que pueden sustituirse después de la autorización por parte del fabricante del Pedelec o de los componentes.

Solo se permite sustituir potencias que hayan sido autorizadas para el uso en bicicletas eléctricas. Una potencia se puede sustituir si las longitudes de los cables y/o de los cables de tracción Bowden no tienen que modificarse.

Dentro de la longitud original del cable de tracción Bowden, está permitida la modificación de la posición de marcha. En cualquier caso la distribución de la carga en el Pedelec cambia considerablemente y puede dar lugar a características de dirección críticas.

6.5.6.2 Ajuste de la altura del manillar con cierre rápido

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

- 1 Abrir la palanca tensora de la potencia.




Figura 136: Palanca tensora de la potencia cerrada (1) y abierta (2), ejemplo All Up

- 2 Extraer el manillar hasta la altura necesaria. Tener en cuenta la profundidad de inserción mínima.




Figura 137: Movimiento hacia arriba del manillar, ejemplo All Up

- 3 Cerrar la palanca tensora de la potencia.

6.5.6.3 Comprobación de la fijación de la potencia

- ▶ Después de realizar el ajuste del sillín, sujetar el manillar. Apoyarse con el peso corporal completo sobre el manillar.
- ⇒ El manillar permanece estable en su posición.

6.5.6.4 Ajuste de la fuerza de tensado del cierre rápido



Caída debido al ajuste incorrecto de la fuerza de tensado

Una fuerza de tensado demasiado alta puede dañar el cierre rápido. Una fuerza de tensado insuficiente tiene como consecuencia una aplicación de fuerza incorrecta. Como consecuencia pueden romperse los componentes. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- El cierre rápido nunca se debe fijar utilizando una herramienta (p. ej. martillo o alicates).

Si se detiene la *palanca tensora del manillar* antes de su posición final, desenroscar la *tuerca moleteada*.

- Si la fuerza de tensado de la *palanca tensora de la tija de sillín* es insuficiente, enroscar la *tuerca moleteada*.
- Si la fuerza de tensado no puede ajustarse, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

6.5.6.5 Ajuste de la potencia de vástago

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

En una potencia de vástago, la potencia y el vástago de la horquilla forman un componente unido de manera fija que se fija en el vástago de la horquilla. La potencia y el vástago solo pueden sustituirse de forma conjunta.




Figura 138: Ajuste de la altura de la potencia de vástago

- 1 Aflojar el tornillo.
- 2 Extraer la potencia de vástago.
- 3 Apretar el tornillo.

6.5.6.6 Ajuste de la potencia Ahead

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

En una potencia Ahead, la potencia se introduce directamente en el vástago de la horquilla que sobresale del cuadro.




Figura 139: Aumento de la potencia Ahead mediante el montaje de anillos distanciadores (reductores)

Durante la producción se ajusta una vez la altura del manillar mediante anillos distanciadores. La parte sobresaliente del vástago de la horquilla se separa a continuación. Posteriormente, la potencia del manillar ya no puede ajustarse a una altura mayor, sino que solo puede ajustarse ligeramente más baja.

6.5.6.7 Ajuste de la potencia con ajuste angular

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

Las potencias con ajuste angular están disponibles con diferentes longitudes de potencia para potencias de vástago y Ahead.




Figura 140: Diferentes versiones de potencias con ajuste angular

Mediante el ajuste del ángulo de la potencia (c) se modifican tanto la distancia de la parte superior del cuerpo con respecto al manillar (b), como la altura del manillar (a).



Figura 141: Posición de la bicicleta de ciudad (azul) y la bicicleta de trekking (rojo) mediante la modificación angular

6.5.6.8 Comprobar la potencia

- Después del ajuste de la potencia, comprobar la potencia (véase el capítulo 7.5.6).

6.5.7 Puños

6.5.7.1 Sustitución de los puños

No incluido en el precio



Los puños con fijación atornillada son componentes que pueden sustituirse sin necesidad de autorización. Solo se permite sustituir puños que hayan sido autorizados para el uso en bicicletas eléctricas.

Si se producen dolores o entumecimiento en el dedo índice, el dedo corazón o el pulgar, la causa puede ser que se está ejerciendo una presión excesiva sobre la salida del túnel carpiano. Esto puede provocar durante trayectos prolongados que se produzca el cansancio cada vez mayor de las manos y resulte cada vez más difícil mantener la posición correcta de la mano.

En los puños con diseño ergonómico, la parte interior de la mano se apoya en el puño con forma anatómica. Una superficie de contacto mayor significa que la presión se distribuye mejor. Los nervios y los vasos sanguíneos ya no se aplastan en el túnel carpiano.

Además, la mano se apoya y se mantiene en la posición correcta, de manera que la mano ya no puede doblarse.

En caso de que los puños montados sean incómodos o provoquen dolores o entumecimiento en el dedo índice, el dedo corazón o el pulgar, deberán utilizarse puños ergonómicos, acoples de manillar o manillares multiposición.

6.5.7.2 Ajuste de puños ergonómicos

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento




Figura 142: Posición incorrecta (1) y correcta (2) del puño



- 1 Aflojar el tornillo prisionero del puño.
 - 2 Girar el puño hasta la posición correcta.
 - 3 Apretar el tornillo prisionero del puño con el valor de apriete indicado allí.
- ⇒ Los puños están apretados correctamente.
 - ⇒ La fuerza de retención de los puños es de al menos 100 N en la posición de paseo, de ciudad y de trekking y en la posición deportiva es de al menos 200 N.

6.5.7.3 Comprobar el manillar

- Después del ajuste de los puños, comprobar el manillar (véase el capítulo 7.5.7).

6.5.8 Cubierta

6.5.8.1 Sustitución de las cubiertas

No incluido en el precio



Un ámbito de uso diferente, el peso adicional, una protección contra pinchazos mayor, una aceleración mayor y la circulación por curvas más dinámica hacen que sea necesario el uso de otras cubiertas.

Las cubiertas solo pueden sustituirse después de la autorización por parte del fabricante del Pedelec o de los componentes.

Se pueden sustituir todas las cubiertas que

- hayan sido autorizadas para el uso en bicicletas eléctricas,
- respeten las dimensiones de ETRTO,
- tengan al menos la misma capacidad de carga y
- al menos tengan un nivel de protección contra pinchazos equivalente.

6.5.8.2 Ajuste de la presión de inflado

Para todas las cubiertas se aplica siempre:

- Mantener siempre los valores límite indicados en la cubierta y en la llanta para la presión mínima y máxima.

La presión máxima está indicada en el flanco de la cubierta y en la llanta. En caso de confusión, ponerse en contacto con el fabricante. Si la presión indicada de la llanta es menor que la presión de la cubierta, deberá mantenerse la presión máxima de la llanta.

La presión mínima grabada en la cubierta SCHWALBE solo se aplica para la aplicación con cámara de butilo. Para las aplicaciones Tubeless o con cámaras Aerothan Tube, estos valores pueden ser más bajos.

La presión de inflado correcta depende en gran medida de la carga de peso sobre la cubierta. Esta se determina por el peso propio del Pedelec, el peso corporal y la carga del equipaje.

Al contrario de lo que ocurre en el automóvil, el peso del vehículo tiene una influencia baja en el peso total. Además, las preferencias personales de una resistencia a la rodadura menor o un confort de suspensión alto son muy diferentes.

Circulación en terreno

La única unión entre el Pedelec y el terreno son las cubiertas. Las cubiertas determinan de un modo desproporcionado si se puede aprovechar la capacidad de rendimiento del Pedelec y del/de la ciclista. Para la cubierta se aplica: La presión neumática en la cubierta siempre debe determinarse individualmente para que las cubiertas puedan ofrecer su máximo rendimiento.

En el terreno se aplica lo siguiente:

Presión neumática alta	Presión neumática baja
+ Estabilidad	+ Mayor agarre
+ Protección contra impactos	+ Mejor comportamiento de rodadura en el terreno
- Menor agarre	+ Comodidad
- Menor comodidad	- Menor estabilidad
- Alta resistencia a la rodadura en terreno basto	- Menor protección contra impactos

Muchos Pedelecs tienen claramente una cantidad excesiva o insuficiente de aire en la cubierta y, por lo tanto, no pueden aprovechar el rendimiento de la cubierta ni del Pedelec.

Para determinar la presión neumática óptima para las bicicletas de montaña, hay una calculadora de la presión neumática de la empresa SCHWALBE disponible en Internet:

<https://www.schwalbe.com/pressureprof/>

Circulación por carreteras

Para las bicicletas de montaña cuyas cubiertas hayan sido optimizadas para la circulación por carreteras, se aplica lo siguiente: Cuanto mayor sea la presión de inflado, menor será la resistencia a la rodadura de la cubierta. El riesgo de pinchazos también es menor con una presión alta. Una presión de inflado baja de forma prolongada provoca a menudo el desgaste prematuro de la cubierta. La consecuencia típica es la formación de fisuras en la pared lateral. La abrasión también aumenta de forma innecesaria.

Por otro lado, una cubierta con una presión de inflado baja puede amortiguar mejor las sacudidas provenientes de la calzada. Debido al sistema de suspensión existente en la mayoría de los casos, este punto se puede ignorar.

- Las cubiertas anchas se utilizan generalmente con una presión de inflado baja. Ofrecen la posibilidad de aprovechar las ventajas de la presión de inflado baja sin que esto provoque desventajas importantes en la resistencia a la rodadura, la protección contra pinchazos y el desgaste.

- 1 Inflar la cubierta de acuerdo con la recomendación de presión de inflado.

Anchura de la cubierta	Presión de inflado (en bar) para el peso corporal		
	aprox. 60 kg	aprox. 80 kg	aprox. 110 kg
25 mm	6,0	7,0	8,0
28 mm	5,5	6,5	7,5
32 mm	4,5	5,5	6,5
37 mm	4,0	5,0	6,0
40 mm	3,5	4,5	6,0
47 mm	3,0	4,0	5,0
50 mm	2,5	4,0	5,0
55 mm	2,0	3,0	4,0
60 mm	2,0	3,0	4,0

Tabla 46: Recomendación de presión de inflado SCHWALBE

- 2 Comprobar la cubierta visualmente.



Figura 143: Presión de inflado correcta. La cubierta apenas está deformada bajo la carga del peso corporal



Figura 144: Presión de inflado demasiado baja

6.5.9 Freno

El ancho de agarre del freno de mano se puede adaptar para poderse alcanzar mejor. Además se puede adaptar el punto de presión a las preferencias de los/las ciclistas.

6.5.9.1 Sustitución del freno

No incluido en el precio



Los componentes del sistema de frenado solo pueden sustituirse por componentes originales.

Para las almohadillas de freno de disco, se puede adaptar el tipo de almohadilla de freno a la experiencia de conducción y al terreno.

6.5.9.2 Introducción de las almohadillas de freno

Los frenos de disco necesitan un tiempo de adaptación de los frenos. La fuerza de frenado aumenta en el transcurso del tiempo. La fuerza de frenado aumenta durante el tiempo de adaptación de los frenos. Esto también se aplica después de la sustitución de las pastillas de freno o de los discos de freno.

- 1 Acelerar el Pedelec hasta 25 km/h.
 - 2 Frenar el Pedelec hasta la parada.
 - 3 Repetir el proceso de 30 a 50 veces.
- ⇒ El freno de disco ha completado el rodaje y ofrece un rendimiento de frenado óptimo.

6.5.9.3 Modificación de la posición del freno de mano

La posición correcta del freno de mano evita la extensión excesiva de la muñeca. Además, el freno se puede accionar sin molestias, sin que tenga que modificarse la posición del puño o se tenga que soltar el puño.

- ✓ Para la dosificación precisa de la fuerza de frenado, accionar el freno de mano con la tercera falange del dedo.
 - ✓ Para los/las ciclistas que frenen con el dedo corazón o con dos dedos, el ajuste se aplica para el dedo corazón.
- 1 Colocar la mano sobre el puño de manera que la parte exterior de la palma de la mano coincida con el extremo del manillar.
 - 2 Estirar el dedo índice (aprox. 15°).




Figura 145: Posición del freno de mano

- 3 Desplazar el freno de mano hacia el exterior hasta que la tercera falange del dedo esté apoyada sobre la depresión de agarre del freno de mano.

6.5.9.4 Modificación del ángulo de inclinación del freno de mano

Los nervios que pasan por el túnel carpiano están conectados con los dedos pulgar, índice y corazón. Un ángulo de inclinación demasiado pronunciado o demasiado plano del freno provoca que se tenga que doblar la muñeca y, de este modo, que se estreche el túnel carpiano. Esto puede provocar sensación de entumecimiento y hormigueo en los dedos pulgar, índice y corazón.

- 1 Para determinar el exceso de altura del manillar, calcular la diferencia de la altura del manillar y la altura del sillín.





Figura 146: Ejemplo, 4 de diferentes alturas de manillar (A, B, C y D) y de la altura del sillín (E)

Cálculo	Exceso de altura del manillar [mm]
A – E	>10
B – E	0 ... +10
C – E	0 ... -10
D – E	<-10

Tabla 47: Ejemplos de cálculo del exceso de altura del manillar

Ajustar el ángulo de inclinación del freno de mano de manera que represente la línea prolongada del antebrazo.

- 2 Ajustar el ángulo de inclinación del freno de acuerdo con la tabla.



Exceso de altura del manillar (mm)	Ángulo de inclinación del freno
>10	20° ... 25°
0 ... 10	25° ... 30°
0 ... -10	30° ... 35°
<-10	35° ... 45°

Figura 147: Ángulo de inclinación del freno

6.5.9.5 Cálculo del ancho de agarre

- 1 Determinar el tamaño de la mano con la ayuda de la plantilla de anchos de agarre.
- 2 Dependiendo del tamaño de la mano, ajustar el ancho de agarre en el punto de presión.



Figura 148: Posicionamiento del freno de mano

Tamaño de la mano	Ancho de agarre (cm)
S	2
M	3
L	4

6.5.9.6 Ajuste del ancho de agarre del freno de mano SHIMANO

Solo es aplicable para Pedelects con el freno de mano:

BL-M4100
BL-M7100
BL-M8100
BL-MT200
BL-MT201
BL-MT400
BL-MT401
BL-MT402
BL-T6000
GRX ST-RX600
M7100
M8100
RS785

La posición del freno de mano se puede adaptar a las preferencias de los/las ciclistas.

- Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

6.5.9.7 Ajuste del ancho de agarre del freno de mano SHIMANO ST-EF41

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

La posición del freno de mano se puede adaptar a las preferencias del/de la ciclista. La adaptación no tiene ningún efecto sobre la posición de las almohadillas de freno o el punto de presión.

- ▶ Desenroscar el tornillo de ajuste en sentido antihorario en dirección negativa (-).
- ⇒ El freno de mano se aproxima al puño del manillar.
- ▶ Enroscar el tornillo de ajuste en sentido horario en dirección positiva (+).
- ⇒ El freno de mano se aleja del puño del manillar.



Figura 149: Posición del tornillo de ajuste (1)



6.5.9.8 Ajuste del ancho de agarre del freno de mano TEKTRO

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

Aviso

Con la retirada completa del tornillo de ajuste, también se desenroscarán de forma irrecuperable los componentes que se encuentran en el interior del freno de mano. El freno de mano se dañará de forma irreparable.

- ▶ Nunca retirar completamente los tornillos de ajuste.

La posición del freno de mano se puede adaptar a las preferencias del/de la ciclista.

- ▶ Desenroscar el tornillo de ajuste 2 mm en sentido antihorario.
 - ⇒ El freno de mano se aproxima al puño del manillar.
- ▶ Enroscar el tornillo de ajuste 2 mm en sentido horario.
 - ⇒ El freno de mano se aleja del puño del manillar.
 - ⇒ La adaptación tiene efecto sobre la posición de las almohadillas de freno.
- ▶ Después de la adaptación, ajustar de nuevo las almohadillas de freno.




Figura 150: Posición del tornillo de ajuste (1)

6.5.10 Cambio de marchas

Adaptar la posición del cambio de marchas a las necesidades de los/las ciclistas.

- 1 Aflojar el tornillo de fijación.
- 2 Colocar la unidad de mando o la palanca de cambio en la posición en la que los/las ciclistas puedan utilizar la unidad de mando o el interruptor con el pulgar y/o el dedo índice. La palanca de cambio nunca deberá obstaculizar al freno de mano.
- 3 Apretar el tornillo de fijación.



6.5.10.1 Sustitución del cambio de marchas

No incluido en el precio

Todos los componentes del cambio de marchas (cambio, palanca de cambio, puño giratorio, cables de cambio y manguitos) se pueden sustituir si:

- hayan sido autorizados para el uso en bicicletas eléctricas,
- todos los componentes del cambio de marchas son adecuados para el número de marchas y
- todos los componentes del cambio de marchas son compatibles entre sí.

Está permitida la modificación de variante de un cambio de marchas de electrónico a mecánico.

Está prohibida la modificación de variante de un cambio de marchas de mecánico a electrónico.

6.5.10.2 Ajuste de la palanca de cambio SHIMANO

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento




Figura 151: Posición del tornillo de fijación de la palanca de cambio SHIMANO (1)

6.5.10.3 Ajuste del controlador SRAM AXS de la palanca de cambio

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento




Figura 152: Posición del tornillo de fijación de la abrazadera de sujeción (1)

- 1 Aflojar el tornillo de fijación de la abrazadera de sujeción (1) con una llave Torx® T25.
- 2 Colocar la palanca de cambio en la posición de manera que los/las ciclistas puedan utilizar el interruptor con el pulgar y/o el dedo índice. La palanca de cambio nunca deberá obstaculizar al freno de mano.
- 3 Apretar el tornillo de fijación con un máximo de 2 Nm.

6.5.10.4 Ajuste de la distancia de la cadena SRAM AXS

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

Ajuste del cambio con el calibre de medición Chain Gap

- ✓ En los Pedelecs con doble suspensión, el/la ciclista debe estar sentado en el Pedelec.
- ✓ En los platos Eagle X-SYNC 2 ovalados, el brazo de manivela está en la posición de las 4 en punto según el reloj.

- 1 Conmutar la cadena en la segunda corona dentada más grande.



Figura 153: La cadena se encuentra en la segunda corona dentada más grande

- 2 Insertar el **calibre de medición Chain Gap** en la corona dentada más grande del casete, de manera que los dientes de la corona dentada más grande del casete estén en contacto con la superficie del **calibre de medición Chain Gap** en la sección de ventana.



Figura 154: Sección de ventana (1) con dientes en el calibre de medición Chain Gap (2)

- 3 Girar el **calibre de medición Chain Gap** y el casete hasta que la aleta en la parte trasera del **calibre de medición Chain Gap** esté en contacto con la **polea de inversión superior**.



Figura 155: La aleta (1) está en contacto con la polea de inversión superior (2)

- 4 Girar el **tornillo de ajuste (cambio)** hasta que el centro del tornillo de la **polea de inversión superior** y la punta del indicador en el **calibre de medición Chain Gap** estén alineados entre sí. Para ello, asegurarse de que al realizar el giro, los dientes más largos del casete permanezcan en contacto con la superficie del **calibre de medición Chain Gap** y la **polea de inversión superior** permanezca en contacto con la aleta.




Figura 156: Posición del tornillo de ajuste (cambio) (1)



Figura 157: Punta del indicador

- 5 Retirar el **calibre de medición Chain Gap**.

Ajuste del cambio sin el calibre de medición Chain Gap

- ✓ En los Pedelects con doble suspensión, el/la ciclista debe estar sentado en el Pedelec.
 - ✓ En los platos Eagle X-SYNC 2 ovalados, el brazo de manivela está en la posición de las 4 en punto según el reloj.
- 1 Conmutar la cadena en la segunda corona dentada más grande.
 - 2 Girar el **tornillo de ajuste (cambio)** hasta que la distancia entre la **polea de inversión superior** y los dientes más largos de la corona dentada más grande sea de 3 mm.




Figura 158: Posición del tornillo de ajuste (cambio) (1)



Figura 159: Distancia de 3 mm entre la polea de inversión y los dientes

6.5.10.5 Ajuste del cambio SRAM AXS

- 1 Conmutar la cadena en la segunda corona dentada más grande.
- 2 Mantener pulsado el botón AXS del controlador.
 - ⇒ Es posible que el cambio no realice ningún movimiento visible. Asegurarse de que el LED del cambio parpadee para confirmar que el cambio ha ejecutado el comando.
- 3 Alinear la polea de inversión superior con respecto al centro de la segunda corona dentada más grande. Para realizar el ajuste, utilizar el interruptor basculante.
 - Presionar el interruptor basculante hacia abajo para ajustar el cambio hacia el interior.



Figura 160: Presionar el interruptor basculante hacia abajo

- Presionar el interruptor basculante hacia arriba para ajustar el cambio hacia el exterior.




Figura 161: Presionar el interruptor basculante hacia arriba en el interruptor basculante (1) o en la parte delantera del interruptor basculante (2)

- ⇒ La polea de inversión superior está alineada con respecto al centro de la segunda corona dentada más grande.




Figura 162: Alineación correcta de la polea de inversión superior y la segunda corona dentada más grande

6.5.10.6 Ajuste de los tornillos de tope

- 1 Conmutar la cadena en la corona dentada más grande.
- 2 Ajustar el tornillo de tope inferior con una caperuza de hexágono interior de 3 mm de manera que el tornillo de tope inferior esté ligeramente en contacto con el tope del cuerpo en paralelogramo exterior.




Figura 163: Posición del tornillo de tope inferior y del cuerpo en paralelogramo exterior

- 3 Girar el tornillo de tope inferior un cuarto de vuelta hacia atrás.
- 4 Conmutar la cadena en la corona dentada más pequeña.
- 5 Ajustar el tornillo de tope superior con una caperuza de hexágono interior de 3 mm de manera que el superior de tope superior esté ligeramente en contacto con el tope del cuerpo en paralelogramo interior.




Figura 164: Posición del tornillo de tope superior y del cuerpo en paralelogramo interior

- 6 Girar el tornillo de tope superior un cuarto de vuelta hacia atrás.

6.5.10.7 Realización del ajuste de precisión

- 1 Mantener pulsado el botón AXS del controlador.
- ▶ Presionar el interruptor basculante brevemente hacia abajo.
- ⇒ El cambio se ajusta 0,2 mm hacia el interior con cada pulsación.



Figura 165: Presionar el interruptor basculante hacia abajo

- ▶ Presionar el interruptor basculante brevemente hacia arriba.
- ⇒ El cambio se ajusta 0,2 mm hacia el exterior con cada pulsación.




Figura 166: Presionar el interruptor basculante hacia arriba en el interruptor basculante (1) o en la parte delantera del interruptor basculante (2)

- ⇒ La potencia de cambio de marcha del cambio se ha optimizado.
- ⇒ Se han eliminado los ruidos de rozadura.

6.5.11 Suspensión y amortiguación

La adaptación de la suspensión y la amortiguación al usuario puede constar de hasta seis pasos dependiendo del sistema de suspensión.

► Seguir el orden de la adaptación.

Orden	Adaptación	Capítulo	Solo en Pedelects con los componentes	
			Horquilla de suspensión	Amortiguador de la horquilla trasera
1	Ajuste de SAG de la horquilla de suspensión	6.5.12	x	
2	Ajuste del SAG del amortiguador de la horquilla trasera	6.5.13		x
3	Ajuste del amortiguador de niveles de tracción de la horquilla de suspensión	6.5.14	x	
4	Ajuste del amortiguador de niveles de tracción del amortiguador de la horquilla trasera	6.5.15		x
5	Antes de la circulación:			
	Ajuste de la amortiguación de niveles de presión del amortiguador de la horquilla trasera	6.16.3		x
6	Durante la circulación:			
	Ajuste de la horquilla de suspensión	6.17	x	

Tabla 48: Secuencia de adaptación de la suspensión y la amortiguación

6.5.12 Ajuste de SAG de la horquilla de suspensión



Caída debido al ajuste incorrecto de la suspensión

Un ajuste incorrecto de la suspensión puede dañar la horquilla de suspensión, de manera que se pueden producir problemas al conducir. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- No circular nunca con horquillas de suspensión neumática sin aire.
- No usar nunca el Pedelec sin haber ajustado la horquilla de suspensión al peso corporal.

Los ajustes en el chasis modifican notablemente las condiciones de marcha. Para evitar caídas es necesario acostumbrarse y realizar un rodaje.

El SAG depende de la posición y del peso corporal y debe ajustarse en función del uso del Pedelec y de las preferencias.

SAG más elevado

Un SAG más elevado incrementa la sensibilidad frente a las irregularidades. Se produce un fuerte movimiento del muelle. Una sensibilidad superior frente a las irregularidades proporciona una condición de marcha más cómoda y se emplea en Pedelects con recorrido de muelle más largo.

SAG más bajo

Un SAG más bajo reduce la sensibilidad frente a las irregularidades. Se produce un movimiento menor del muelle. Una sensibilidad menor frente a las irregularidades produce una condición de marcha más rígida y eficiente, y se emplea normalmente en Pedelects con un recorrido de muelle más corto. La adaptación aquí mostrada representa un ajuste básico. El ajuste básico se debe modificar de acuerdo con el terreno y conforme a sus preferencias.

Resulta útil anotar los valores del ajuste básico. Estos pueden servir como punto de partida para un ajuste posterior optimizado y como seguridad contra modificaciones involuntarias.

6.5.12.1 Ajuste del SAG de la horquilla de suspensión de acero ROCKSHOX

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

- 1 Girar la **rueda de ajuste de SAG** hasta el tope en sentido antihorario.

⇒ La precarga más blanda del muelle está ajustada.



Figura 167: Giro la rueda de ajuste de SAG hacia dentro (1) y hacia fuera (2)

- 2 Usar ropa normal para la circulación. Pedir a un ayudante que sujete el Pedelec.
- 3 Situarse sobre los pedales. Dejar que el amortiguador se comprima tres veces. Sentarse o situarse sobre el Pedelec en la posición normal de marcha.
- 4 Pedir al ayudante que desplace la junta tórica hacia abajo, hasta la parte superior de la junta del guardapolvos.



Figura 168: Desplazamiento de la junta tórica de la horquilla de suspensión

- 5 Bajar del Pedelec sin que se comprima la suspensión.

- 6 Anotar la distancia entre el guardapolvos y la junta tórica. La distancia es el SAG.




Figura 169: SAG (1)

Ajuste	SAG
prohibido	>30 %
sensibilidad alta	20 ... 30 %
sensibilidad baja	10 ... 20 %
prohibido	<10 %

Tabla 49: SAG recomendado

- 7 Si no se alcanza la elasticidad deseada, se deberá desenroscar la rueda de ajuste de SAG gradualmente en sentido horario. Después de cada giro, repetir el paso 3 a 8 hasta que esté ajustado el SAG correcto.
- 8 Si la elasticidad deseada no puede alcanzarse girando el anillo de ajuste de la tensión previa, deberá sustituirse el muelle helicoidal. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

6.5.12.2 Ajuste del SAG de la horquilla de suspensión neumática SR SUNTOUR

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

- 1 Quitar la **cubierta de la válvula de aire** (véase el capítulo 3.4.3.1) de la **válvula de aire (horquilla de suspensión)** girándola en sentido antihorario.
- 2 Enroscar la bomba para amortiguador de alta presión en la **válvula de aire (horquilla de suspensión)**.
- 3 Bombear la presión deseada en la horquilla de suspensión neumática. Respetar los valores de la tabla de presión de inflado SR SUNTOUR de la horquilla de suspensión neumática. No exceder nunca la presión de inflado máxima.

Presión neumática recomendada [psi]						
Peso corporal [kg]	RUX38/Durolux38	Durolux36/ Auron35/ Mobie35	Axon34-werx/elite	Aion35/Zeron 45 Mobie34-air/ Mobie45 air	Axon34/ Raidon 34/ XCR34	Axon32/Epixon32/ Raidon32/XCR32-air
<55	<40	35 ... 50	40 ... 55	35 ... 50	40 ... 55	40 ... 55
55 ... 65	40 ... 50	50 ... 60	55 ... 65	50 ... 60	55 ... 65	55 ... 65
65 ... 75	50 ... 60	60 ... 70	65 ... 75	60 ... 70	65 ... 75	65 ... 75
75 ... 85	60 ... 70	70 ... 85	75 ... 85	70 ... 85	75 ... 85	75 ... 85
85 ... 95	70 ... 85	85 ... 105	85 ... 100	85 ... 105	85 ... 100	85 ... 100
>95	+ 85	+105	+100	+105	+100	+100
Presión de inflado ajustada en fábrica	70	90	95	90	95	110
Presión de inflado máx.	105	120	145	120	145	145
Suspensión funcional hasta peso corporal [kg]	118	128	138	109	138	138

Presión neumática recomendada [psi]						
Peso corporal [kg]	XCR 24" air	XCM-Jr.	Mobie25 air	GVX32	NRX-air	NCX-air
<55	40 ... 55	40 ... 55	40 ... 55	40 ... 55	40 ... 55	40 ... 55
55 ... 65	55 ... 65	55 ... 65	55 ... 65	55 ... 65
65 ... 75	65 ... 75	65 ... 75	65 ... 75	65 ... 75
75 ... 85	75 ... 85	75 ... 85	75 ... 85	75 ... 85
85 ... 95	85 ... 100	85 ... 100	85 ... 100	85 ... 100
>95	+100	+100	+100	+100
Presión de inflado ajustada en fábrica	50	50	100	110	85	80
Presión de inflado máx.	100	100	130	120	120	120
Peso corporal máx. [kg]	100	100	124	114	114	114

Tabla 50: Tabla de presión de inflado de la horquilla neumática SR SUNTOUR

- 4 Retirar la bomba para amortiguador de alta presión.
- 5 Medir la distancia entre la corona y la junta protectora contra polvo. Esta distancia es el recorrido total de la horquilla de suspensión.
- 6 Desplazar hacia abajo una brida para cables fijada temporalmente contra la junta protectora contra polvo.
- 7 Usar ropa normal para la circulación en Pedelec (incluido el equipaje).
- 8 Sentarse en el Pedelec en la posición de circulación normal y apoyarse (p. ej. en una pared, en un árbol).
- 9 Bajar del Pedelec sin que se comprima la suspensión.
- 10 Medir la distancia entre la junta protectora contra polvo y la brida para cables.
 - ⇒ La medida obtenida es el SAG. El valor recomendado está entre el 15 % (duro) y el 30 % (blando) del recorrido total de la horquilla de suspensión.
- 11 Aumentar o reducir la presión de inflado.
 - ⇒ Se ha alcanzado el SAG deseado.
- 12 Enroscar la **cubierta de la válvula de aire** en sentido horario en la **válvula de aire (horquilla de suspensión)**.
- 13 Si no se puede alcanzar el SAG deseado, es necesario ajustar la horquilla de suspensión internamente. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.



Ajuste de la tensión previa internamente

► El ajuste interno de la tensión previa solo deberá realizarse por el establecimiento especializado.

En algunos modelos de horquilla es posible cambiar los reductores de volumen de aire. Permiten cambiar las características de la suspensión en el tramo medio y en la parte final (tope) del recorrido.

► Si el SAG está ajustado correctamente y el recorrido de muelle completo hasta el tope se alcanza con demasiada facilidad, instalar uno o varios reductores. La resistencia a hacer tope aumenta.

► Si el SAG está ajustado correctamente y no se utiliza el recorrido de muelle completo, retirar uno o varios reductores. Se reduce la resistencia a hacer tope.

14 Comprobar el SAG.

Se pueden proponer las opciones de equipamiento y optimización indicadas en la tabla siguiente:

		RUX38		Durolux36		Durolux38		Auron35		Mobie35		Axon34-werx		
Reductores de volumen de plástico		8,6 cc		8,2 cc		7,5 cc			
Reductores de volumen de goma		...		7,5 cc-15 mm		7,5 cc-15 mm		5 cc-10 mm		5 cc-10 mm		5 cc-10 mm		
		AF	MNR	AF	MNR	AF	MNR	AF	MNR	AF	MNR	AF	MNR	
Reductor de volumen de plástico		5	5	3	3	3	3	
Reductor de goma	Recorrido de muelle [mm]	200	
		180	2	6	1	6	
		170	3	6	2	6	
		160	4	6	3	6	7	10	7	11	...	
		150	4	6	8	10	8	11	...	
		140	9	10	9	11	...	
		130	10	11	...	
		120	11	11	3	8
		110	3	8
	100	3	8	

AF = Ajuste de fábrica

MNR = Máximo número de reductores

	Aion35		Zeron35		Axon32		Mobie34-air		Mobie45-air		GVX	
Reductor de volumen de goma	5 cc		5 cc		4,3 cc		5 cc		5 cc		4,3 cc	
Recorrido de muelle [mm]	AF	MNR	AF	MNR	AF	MNR	AF	MNR	AF	MNR	AF	MNR
160	3	6
150	3	6	3	6
140	3	6	3	6
130	3	6	3	6
120	3	6	2	4
100	2	4	2	5	2	5
80	2	5	2	5
60	2	5	4	4
50	4	4
40	4	4

AF = Ajuste de fábrica

MNR = Máximo número de reductores

6.5.13 Ajuste del SAG del amortiguador de la horquilla trasera

⚠ ATENCIÓN

Caída por rotura del amortiguador de la horquilla trasera

Si se supera la presión neumática máxima del amortiguador de la horquilla trasera, puede producirse la rotura del amortiguador de la horquilla trasera. Esto puede conllevar una pérdida de control y una caída con lesiones graves o incluso la muerte.

- Bajo ninguna circunstancia superar la presión neumática máxima al ajustar el SAG.

Los ajustes en el chasis modifican notablemente las condiciones de marcha. Para evitar caídas es necesario acostumbrarse y realizar un rodaje.

La adaptación aquí mostrada representa un ajuste básico. El/la ciclista deben modificar el ajuste básico conforme a sus preferencias.

Resulta útil anotar los valores del ajuste básico. Estos pueden servir como punto de partida para un ajuste posterior optimizado y como seguridad contra modificaciones involuntarias.

Recorrido negativo de muelle (SAG)

El SAG, llamado también elasticidad del muelle, es el porcentaje del recorrido total que se realiza por el peso corporal incluido el equipamiento (p. ej. la mochila), la posición del asiento y la geometría del cuadro. El SAG no se genera por la circulación.

SAG más elevado

Un SAG más elevado incrementa la sensibilidad frente a las irregularidades. Se produce un fuerte movimiento del muelle. Una sensibilidad superior frente a las irregularidades proporciona una condición de marcha más cómoda y se emplea en Pedelects con un recorrido de muelle más largo.

SAG más bajo

Un SAG más bajo reduce la sensibilidad frente a las irregularidades. Se produce un movimiento menor del muelle. Una sensibilidad menor frente a las irregularidades produce una condición de marcha más rígida y eficiente, y se emplea normalmente en Pedelects con un recorrido de muelle más corto.




Figura 170: SAG del amortiguador de la horquilla trasera

Si el ajuste es óptimo, el amortiguador de la horquilla trasera se comprime rápidamente y sin

problema al toparse con la irregularidad y la amortigua. La tracción se conserva.

6.5.13.1 Ajuste del SAG del amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

- ✓ Ajuste de SAG de la horquilla de suspensión (véase el capítulo 6.5.12).
- ✓ Asegurarse de que al ajustar el SAG, todos los amortiguadores se encuentran en la posición abierta, es decir, que están girados hasta el tope en sentido antihorario.




Figura 171: Apertura del amortiguador de niveles de tracción (1) y de niveles de presión (2)

- 1 Purgar el aire completamente del amortiguador de la horquilla trasera.
- 2 Llenar la cámara de la suspensión neumática con una bomba para amortiguador de alta presión de 100 psi (6,9 bar).
- 3 Retirar la bomba para amortiguador de alta presión.
- 4 Comprimir el amortiguador de la horquilla trasera cinco veces completamente para compensar las suspensiones neumáticas positivas y negativas.
- 5 Llenar el amortiguador de la horquilla trasera con una bomba para amortiguador de alta presión hasta la presión que corresponda al peso total de la persona que conduce, incluida la indumentaria y el equipaje.

Aviso

Si se supera o no se alcanza la presión neumática en el amortiguador de la horquilla trasera, puede resultar destruido. Los datos se indican en el amortiguador de la horquilla trasera.

Peso		Presión neumática	
Kilogramos	Libras (lbs)	Libras por pulgadas cuadradas	bar
55	121	121	8,3
60	132	132	9,1
65	143	143	9,9
70	154	154	10,6
75	165	165	11,4
80	176	176	12,1
85	187	187	12,9
90	198	198	13,7
95	209	209	14,4
100	220	220	15,7
110	242	242	16,7

Tabla 51: Tabla de presión de inflado del amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX

- 6 Contraer el amortiguador de la horquilla trasera para compensar la presión neumática.
- 7 Usar ropa normal para la circulación (incluido el equipaje).
- 8 Pedir a un ayudante que sujete el Pedelec. Situarse sobre los pedales.
- 9 Flexionar ligeramente dos o tres veces el amortiguador de la horquilla trasera.
- 10 Pedir al ayudante que desplace la **junta tórica** contra la junta rascadora.



Figura 172: Desplazamiento de la junta tórica en el amortiguador de la horquilla trasera

- 11** Consultar el valor SAG en la escala.
El porcentaje ideal de la elasticidad es de 25 %. El valor SAG se puede adaptar ± 5 % en función de las preferencias del/de la ciclista (20 % ... 30 %).
- 12** Si no se alcanza el valor SAG, será necesario adaptar la presión neumática.
- ▶ Aumentar la presión neumática para reducir el SAG.
 - ▶ Reducir la presión neumática para aumentar el SAG.

6.5.13.2 Ajuste del SAG del amortiguador de la horquilla trasera SR SUNTOUR

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

Cada amortiguador de la horquilla trasera dispone de una presión neumática de entrega específica de fábrica. Estos valores son los puntos de partida. Estos ajustes pueden modificarse en función de las capacidades de conducción, las

condiciones del terreno, el diseño del cuadro y las preferencias personales.

Después de la configuración del amortiguador de la rueda trasera, comprobar el SAG para asegurar que se mantienen los ajustes recomendados.

Presión neumática recomendada [psi]										
	Vorocoil		Triair2		Triair		EDGE-comp	EDGE-Plus	EDGE	RAIDON
	Cuerpo principal	Depósito de aire	Cuerpo principal	Depósito de aire	Cuerpo principal	Depósito de aire	Cuerpo principal	Cuerpo principal	Cuerpo principal	Cuerpo principal
Presión Ajuste de fábrica	...	200	180	180	180	200	110	110	110	110
Presión máxima	...	250	300	240	300	240	300	300	300	300

Tabla 52: Tabla de presión de inflado Suntour del amortiguador de la horquilla trasera

- ✓ Ajuste de SAG de la horquilla de suspensión (véase el capítulo 6.5.12).
 - ✓ La **palanca de niveles de presión** está en la posición ABIERTA.
- 1 Retirar la **cubierta** de la **válvula de aire (amortiguador de la horquilla trasera)**.
 - 2 Enroscar una bomba para amortiguador de alta presión en la **válvula de aire (amortiguador de la horquilla trasera)**.
 - 3 Bombear la presión deseada en el amortiguador de la horquilla trasera. No superar en ningún caso la presión neumática máxima recomendada en la tabla de presión de inflado Suntour del amortiguador de la horquilla trasera (véase la tabla 52).
 - 4 Retirar la bomba para amortiguador de alta presión de la **válvula de aire (amortiguador de la horquilla trasera)**.
 - 5 Comprimir el amortiguador de la horquilla trasera varias veces y al menos hasta el 50 % del recorrido de muelle completo aplicando fuerza sobre el sillín.
 - ⇒ La presión neumática entre las cámaras de aire positiva y negativa se compensa.
 - 6 Medir la distancia entre la **junta de la cámara de aire** y el extremo del amortiguador de la horquilla trasera. Esta distancia es el **recorrido de muelle total (amortiguador de la horquilla trasera)**.

Aviso

- ▶ Si se supera o no se alcanza la presión neumática en el amortiguador de la horquilla trasera, puede resultar destruido.




Figura 173: Medición del recorrido de muelle total (amortiguador de la horquilla trasera)

- 7 Fijar una brida para cables en el amortiguador de la horquilla trasera si no hay ninguna **junta tórica**.
 - 8 Ponerse la indumentaria de ciclismo utilizada habitualmente (junto con el equipaje).
 - 9 Pedir a un ayudante que sujete el Pedelec. Sentarse en el Pedelec en la posición de circulación normal y apoyarse (p. ej. en una pared, en un árbol).
 - 10 Comprimir ligeramente entre dos y tres veces el amortiguador de la horquilla trasera ejerciendo fuerza sobre el sillín.
 - 11 El ayudante desliza la **junta tórica** o la brida para cables hacia abajo contra la **junta de la cámara de aire**.
 - 12 Bajarse del Pedelec con cuidado sin que se comprima el amortiguador de la horquilla trasera.
 - 13 Medir la distancia entre la **junta de la cámara de aire** y la **junta tórica**.
- ⇒ La medida obtenida es el SAG. El valor recomendado se encuentra entre suspensión dura (valor más bajo) y suspensión blanda (valor más alto).

Recorrido de muelle del amortiguador [mm]	SAG [%]	Separación [mm]
75	25 ... 35	18,75 ... 26,25
70		17,50 ... 24,50
65		16,25 ... 22,75
60		15,00 ... 21,00
55	25 ... 30	13,75 ... 16,50
50	20 ... 25	10,00 ... 12,50
45		9,00 ... 11,25
40		8,00 ... 10,00
35		7,00 ... 8,75
30		6,00 ... 7,50

Tabla 53: SAG recomendado del amortiguador de la horquilla trasera

- 14 Si no se alcanza el valor de SAG deseado, será necesario adaptar la presión neumática.
 - ▶ Aumentar la presión neumática para reducir el SAG.
 - ▶ Reducir la presión neumática para aumentar el SAG.
- 15 Si el SAG es correcto, colocar la **cubierta** sobre la **válvula de aire (amortiguador de la horquilla trasera)**.
- 16 Si no se puede alcanzar el SAG deseado, es necesario ajustar la horquilla de suspensión internamente. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.



Ajuste de la tensión previa internamente

- 1 Vaciar todo el aire del depósito principal.
- 2 Retirar la **junta tórica** debajo de la cámara de aire.
- 3 Girar el manguito de alta presión (high volume) y empujarlo hacia abajo.
- 4 Añadir o retirar la cantidad necesaria de reductores de volumen.
 - ▶ Añadir reductores de volumen de aire.
 - ⇒ Añadir reductores de volumen aumenta la progresividad de la suspensión. Una sensibilidad más progresiva impide que se produzcan impactos duros en la suspensión y evita el hundimiento excesivo del amortiguador en el recorrido de muelle.
 - ▶ Retirar reductores de volumen de aire.
 - ⇒ Retirar reductores de volumen aumenta la linealidad de la suspensión. Cuando no se alcanza el recorrido de muelle completo o el amortiguador de la horquilla trasera se vuelve demasiado duro al final de la carrera, resulta útil quitar reductores de volumen de aire.
- 5 Deslizar el manguito de alta presión hacia arriba y apretarlo.
 - ⇒ El depósito de aire está estanco.
- 6 Colocar la **junta tórica**.

6.5.14 Ajuste del amortiguador de niveles de tracción de la horquilla de suspensión

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

La amortiguación de niveles de tracción se adapta al peso corporal, a la dureza de suspensión, al recorrido de muelle, así como al terreno y a las preferencias de los/las ciclistas.

Si aumentan la presión neumática o la dureza de suspensión, también aumentan la velocidad de salida y de descompresión. Para alcanzar el ajuste óptimo es posible que tenga que aumentarse la amortiguación de niveles de tracción cuando se aumenten la presión neumática o la dureza de suspensión.

6.5.14.1 Ajuste del amortiguador de niveles de tracción ROCKSHOX de la horquilla de suspensión

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento




Figura 174: Ajuste de la amortiguación de niveles de tracción ROCKSHOX

- ✓ Ajuste de SAG de la horquilla de suspensión (véase el capítulo 6.5.12).
- ▶ Girar el **regulador de niveles de tracción (horquilla de suspensión)** en sentido horario en dirección a la tortuga.
 - ⇒ La velocidad de descompresión se reduce (retorno lento).
- ▶ Girar el **regulador de niveles de tracción (horquilla de suspensión)** en sentido antihorario en dirección al conejo.
 - ⇒ La velocidad de descompresión aumenta (retorno rápido).

6.5.14.2 Ajuste del amortiguador de niveles de tracción SR SUNTOUR de la horquilla de suspensión

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento



Figura 175: Ejemplo de regulador de niveles de tracción SR SUNTOUR (horquilla de suspensión) (1)

- ✓ Ajuste de SAG de la horquilla de suspensión (véase el capítulo 6.5.12).
- 1** Girar los **reguladores de niveles de tracción (horquilla de suspensión)** hasta el tope en sentido horario hasta la posición cerrada.
- 2** Girar los **reguladores de niveles de tracción (horquilla de suspensión)** ligeramente en sentido antihorario.
- ⇒ Ajustar la amortiguación niveles de tracción de manera que la horquilla de suspensión se descomprima rápidamente, aunque sin que ceda completamente hacia arriba. Al ceder completamente, la horquilla de suspensión se descomprime demasiado rápido y se detiene de forma brusca cuando se alcanza el recorrido de descompresión completo. Al hacerlo se puede oír y sentir un ligero golpe.

6.5.15 Ajuste del amortiguador de niveles de tracción del amortiguador de la horquilla trasera

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

El amortiguador de niveles de tracción debe ajustarse de manera que el amortiguador de la horquilla trasera se descomprima rápidamente, aunque sin que ceda completamente hacia arriba. Al ceder completamente, el amortiguador de la horquilla trasera se descomprime demasiado rápido y se detiene de forma brusca cuando se alcanza el recorrido de descompresión completo. Al hacerlo se puede oír y sentir un ligero golpe.

Ajuste del amortiguador de niveles de tracción de alta velocidad y de baja velocidad en el amortiguador de la horquilla trasera

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

El ajuste del nivel de tracción de alta velocidad (HSR) es útil para que el amortiguador de la horquilla trasera se recupere rápidamente de impactos más fuertes y de impactos en obstáculos rectangulares para absorber impactos sucesivos.

El ajuste del nivel de tracción de baja velocidad (LSR) es útil para controlar el comportamiento de suspensión del amortiguador en caso de cabeceo, trayectos ascendentes exigentes desde el punto de vista técnico de la conducción y marchas en posición inclinada, cuando es necesaria una tracción adicional.

6.5.15.1 Ajuste del amortiguador de niveles de tracción ROCKSHOX del amortiguador de la horquilla trasera

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento




Figura 176: La posición y la forma del regulador de niveles de tracción (amortiguador de la horquilla trasera) dependen del modelo. Los reguladores de niveles de tracción siempre son rojos

- ✓ Ajuste del SAG del amortiguador de la horquilla trasera (véase el capítulo 6.5.13).
- ▶ Girar el **regulador de niveles de tracción (amortiguador de la horquilla trasera)** en sentido horario.
 - ⇒ La amortiguación de niveles de tracción aumenta.
- ▶ Girar el **regulador de niveles de tracción (amortiguador de la horquilla trasera)** en sentido antihorario.
 - ⇒ La amortiguación de niveles de tracción se reduce.

6.5.15.2 Ajuste del amortiguador de niveles de tracción SR SUNTOUR del amortiguador de la horquilla trasera

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento




Figura 177: Posición del regulador de niveles de tracción SR Suntour (amortiguador de la horquilla trasera) en el amortiguador de la horquilla trasera Triair2 (a), Triair (b), EDGE-comp (c), EDGE (d) y RAIDON (e)

- ✓ Ajuste del SAG del amortiguador de la horquilla trasera (véase el capítulo 6.5.13)
- ▶ Girar el **regulador de niveles de tracción (amortiguador de la horquilla trasera)** en sentido horario.
 - ⇒ La extensión de la suspensión es más lenta, la amortiguación de niveles de tracción es más alta.
- ▶ Girar el **regulador de niveles de tracción (amortiguador de la horquilla trasera)** en sentido antihorario.
 - ⇒ La extensión de la suspensión es más rápida, la amortiguación de niveles de tracción es más baja.

6.5.16 Luz de marcha

6.5.16.1 Sustitución del faro

No incluido en el precio



Los faros solo pueden sustituirse previa autorización por parte del fabricante o el proveedor del sistema.

6.5.16.2 Sustitución de la luz trasera y reflectores (de los radios)

No incluido en el precio



La luz trasera y los reflectores (de los radios) se pueden sustituir sin ninguna autorización especial, siempre y cuando cumplan los requisitos del país en el que se vaya a usar el Pedelec.

6.5.16.3 Ajuste de la luz de marcha

Ejemplo 1

Si el faro se ajusta demasiado alto, se deslumbrará a los vehículos que circulen en sentido contrario. Como consecuencia, puede producirse un accidente grave con víctimas mortales.

Ejemplo 2

Mediante el ajuste correcto del faro puede asegurarse que no se deslumbrará a los vehículos que circulen en sentido contrario y que nadie se podrá en peligro.

Ejemplo 3

Si el faro se ajusta demasiado bajo, la superficie iluminada no es óptima y la cobertura de iluminación en la oscuridad se reducirá.




Figura 178: Luz ajustada demasiado alta (1), correctamente (2) y demasiado baja (3)

6.5.16.4 Ajuste del faro




Figura 179: Dimensiones en la pared

- 1 Apoyar el Pedelec en posición frontal contra una pared.
- 2 Marcar la altura del faro (1) en la pared con tiza.
- 3 Marcar la mitad de la altura del faro (2) en la pared con tiza.

- 4 Posicionar el Pedelec a 5 m delante de la pared.
- 5 Colocar el Pedelec en posición recta.

- 6 Sujetar el manillar recto con las dos manos. No utilizar la pata lateral.
- 7 Encender la luz de marcha.




Figura 180: Luz ajustada demasiado alta (1), correctamente (2) y demasiado baja (3)

- 8 Comprobar la posición del cono luminoso.

- ▶ (I) Si el borde superior del cono luminoso se encuentra por encima de la marca de la altura del faro (1), la luz de marcha deslumbrará. El faro debe ajustarse más bajo.
- ▶ (II) Si el centro del cono luminoso se encuentra encima o ligeramente por debajo de la marca de la mitad de la altura del faro (2), la iluminación estará ajustada de forma óptima.
- ▶ (III) Si el cono luminoso se encuentra delante de la pared, ajustar el faro más alto.

6.5.17 Unidad de mando

Para poder utilizar todas las funciones del sistema de accionamiento, es necesario un smartphone con la App "eBike Flow" de BOSCH.

6.5.17.1 Instalación de la App "eBike Flow" de BOSCH en el smartphone

- ✓ Cumplimiento de los requisitos mínimos del smartphone (véase el capítulo 3.1.5.2).

Tipo de smartphone	
iPhone	 <p>▶ Descargar la App de "eBike Flow" de forma gratuita a través de la App Store</p>
Smartphone Android	 <p>▶ Descargar la App "eBike Flow" de forma gratuita a través de la Google Play Store</p>

- 1 Escanear el siguiente código con el smartphone.



- ⇒ Se abre la descarga de la App "eBike Flow" en el smartphone.
- 2 Descargar la App "eBike Flow" de BOSCH en el smartphone.
- ⇒ La App "eBike Flow" de BOSCH se puede utilizar.

6.5.17.2 Conexión de la unidad de mando System Controller con el smartphone

- ✓ Instalación de la App "eBike Flow" de BOSCH en el smartphone (véase el capítulo 6.5.17.1).
 - ✓ Conexión del sistema de accionamiento eléctrico (véase el capítulo 6.13.1).
 - ✓ El Pedelec está detenido.
- 1 Iniciar la App "eBike Flow" de BOSCH.
 - 2 Seleccionar la pestaña **<My eBike>** en la App "eBike Flow" de BOSCH.
 - 3 En la App seleccionar la pestaña **<Add new eBike device>**.
 - 4 Pulsar durante más de 3 segundos el **botón de conexión/desconexión** en la System Controller.
 - ⇒ La barra superior del indicador de carga (unidad de mando) parpadea en color azul.
 - ⇒ El ordenador de a bordo conecta la conexión Bluetooth®-Low-Energy y cambia al modo de emparejamiento.
 - 5 Soltar el **botón de conexión/desconexión** en el Pedelec.
 - 6 Confirmar la solicitud de conexión en la App "eBike Flow" de BOSCH.
 - 7 Seguir las instrucciones indicadas en la pantalla del smartphone.
 - ⇒ El ordenador de a bordo está conectado con el smartphone.
 - ⇒ Una vez finalizado el proceso de emparejamiento, se sincronizan los datos del usuario.

6.5.17.3 Registro de actividades

- ✓ Conexión de la unidad de mando System Controller con el smartphone (véase el capítulo 6.5.17.2).
- 1 Aceptar el almacenamiento de datos de ubicación en la App "eBike Flow" de BOSCH.
- ⇒ Las posiciones del Pedelec se registran en la App "eBike Flow" de BOSCH.
- 2 Aceptar el registro y el almacenamiento de actividades en la App "eBike Flow" de BOSCH.
- ⇒ Todas las actividades del Pedelec se guardan y se muestran en el portal y en la App "eBike Flow" de BOSCH.

6.5.17.4 Adaptación de los niveles de asistencia

- ▶ Configurar los niveles de asistencia en el punto de menú **<Settings>** en la App "eBike Flow" de BOSCH. Para ello, seguir las instrucciones indicadas en la pantalla del smartphone.
- ⇒ El modo modificado conserva la posición, el nombre y el color en todos los ordenadores de a bordo y los elementos de mando.

En el manual de instrucciones de la App "eBike Flow" de BOSCH se puede consultar más información al respecto.

6.5.17.5 Configuración de la función "eBike Lock"

- ✓ Conexión de la unidad de mando System Controller con el smartphone (véase el capítulo 6.5.17.2).
- ✓ Se ha creado una cuenta de usuario.
- ✓ Actualmente no se está ejecutando ninguna actualización en el Pedelec.
- ✓ El Pedelec está conectado con el smartphone a través de Bluetooth®.
- ✓ El Pedelec está detenido.
- ✓ El smartphone está conectado a Internet.
- ✓ La batería está suficientemente cargada.
- ✓ El cable de carga no está conectado.
- ▶ Configurar la función "eBike Lock" en el punto de menú **<Settings>** en la App "eBike Flow" de BOSCH. Para ello, seguir las instrucciones indicadas en la pantalla del smartphone.
- ⇒ La función "eBike Lock" se ha configurado.

6.5.17.6 Desactivación de la función "eBike Lock"

Desactivar la función "eBike Lock" siempre en los siguientes casos:

- Si se permite el acceso temporal o permanente al Pedelec a terceros.
- Si el Pedelec se lleva al servicio técnico.
- En caso de venta del Pedelec. El smartphone se encuentra situado cerca.
- ✓ La función de Bluetooth® está conectada en el smartphone.
- ✓ La App "eBike Flow" de BOSCH está activada en segundo plano en el smartphone. La App "eBike Flow" de BOSCH se debe abrirse.
- ▶ Desactivar la función "eBike Lock" en el punto de menú **<Settings>** en la App "eBike Flow" de BOSCH. Para ello, seguir las instrucciones indicadas en la pantalla del smartphone.
- ⇒ La función "eBike Lock" está desactivada.

Si la clave no se verifica de forma inmediata en el smartphone, se indicará la búsqueda de la clave mediante el indicador de carga (unidad de mando) y la visualización del nivel de asistencia (unidad de mando) parpadeando en color blanco en el Pedelec.

Si la clave se encuentra, el indicador de carga (unidad de mando) parpadeará en color blanco. Se indica el último nivel de asistencia de asistencia ajustado. Si la clave no puede encontrarse en el smartphone, el sistema de accionamiento del Pedelec se apagará. Las visualizaciones en la unidad de mando se apagan.

Debido a que el smartphone solo sirve como llave sin contacto durante la conexión, a pesar de ello la batería y la unidad de mando pueden utilizarse en otro Pedelec no bloqueado.

6.5.17.7 Actualización de software

Las actualizaciones de software deben iniciarse manualmente en la App "eBike Flow" de BOSCH. El control de las actualizaciones de software se realiza a través de la App "eBike Flow" de BOSCH.

- 1 En la App "eBike Flow" de BOSCH, abrir **Settings > My eBike > eBike update > Search for eBike update**.
 - ⇒ Las nuevas actualizaciones de software disponibles se indicarán en la pantalla de inicio de la App "eBike Flow" de BOSCH.
- 2 Confirmar la descarga.
 - ⇒ El nuevo software se descarga en el smartphone.
 - ⇒ A continuación, el smartphone transfiere los archivos automáticamente al Pedelec a través de Bluetooth. El proceso tarda aproximadamente 20-30 minutos. Durante este tiempo, el Pedelec se puede utilizar de la forma habitual.
 - ⇒ Durante la actualización se indica el progreso en el Pedelec mediante el indicador de carga (unidad de mando) parpadeando en color verde.
Para consultar más información y el progreso actual, leer la tarjeta de actualización de software en la pantalla de inicio de la App "eBike Flow" de BOSCH.
 - ⇒ Al final de la transferencia se muestra el botón **<Install now>** en la App "eBike Flow" de BOSCH.
- 3 Para la confirmación, hacer clic en el botón **<Install now>** en la App "eBike Flow" de BOSCH. El Pedelec debe estar detenido durante la instalación. No deberá retirarse ningún componente del sistema de accionamiento eléctrico, como p. ej. la batería.
 - ⇒ Durante la instalación, el Pedelec ejecuta al menos un reinicio y, como consecuencia, pierde la conexión con la App "eBike Flow" de BOSCH.
Mientras que exista la conexión, se mostrará el progreso actual en la tarjeta de actualización de software en la pantalla de inicio.
 - ⇒ Cuando los LED dejan de parpadear, habrá finalizado la instalación.

6.5.17.8 Borrado de la App "eBike Flow" de BOSCH en el smartphone

Para realizar la venta del Pedelec, borrar la App "eBike Flow" de BOSCH.

6.5.18 App "SRAM AXS"

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

Para poder utilizar todas las funciones del sistema de cambio SRAM AXS, es necesario un smartphone con la App "SRAM AXS". La conexión con la App se realiza mediante una conexión de Bluetooth®.

Con la ayuda de la App "SRAM AXS" se pueden ejecutar las siguientes tareas:

- Crear la cuenta SRAM.
- Conectar componentes AXS a través de Bluetooth con la App "SRAM AXS".
- Crear y personalizar varios perfiles de Pedelec.
- Supervisar la potencia y la disponibilidad de funcionamiento del Pedelec.
- Adaptar el comportamiento de los componentes AXS al estilo de conducción.
- Asignar los componentes AXS a acciones definidas por el usuario.

Para la adaptación de componentes AXS en la App "SRAM AXS", deben estar todos los componentes AXS dentro del sistema.

6.5.18.1 Descarga de la App "SRAM AXS"

Tipo de smartphone		
iPhone		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Descargar la App "SRAM AXS" de forma gratuita a través de la App Store
Smartphone Android		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Descargar la App "SRAM AXS" de forma gratuita a través de la Google Play Store

6.5.18.2 Actualización de SRAM AXS y del firmware de los componentes AXS

Aviso

Si en los cambios con un cable de prolongación, el Pedelec se apaga durante la actualización del firmware, se pueden producir daños en el cambio.

- ▶ El motor debe conectarse cuando se actualiza el firmware.

Para asegurar la potencia del sistema y la compatibilidad óptimas, comprobar regularmente que se encuentra instalada la versión más reciente de la App "SRAM AXS" y del firmware de los componentes. Las actualizaciones del firmware se ejecutan a través de la App.

6.5.18.3 Activación de la función de cambio múltiple

La función de cambio múltiple está desactivada de forma estándar en los sistemas SRAM Eagle AXS. Para proteger los componentes contra posibles daños, deberá estar desactivada la función de cambio múltiple del controlador SRAM AXS para el uso de cadenas, casetes y cambios AXS Eagle.

- ▶ Navegar hasta los ajustes de accionamiento del sistema en la App "SRAM AXS".
 - ▶ Seguir las instrucciones indicadas en la pantalla.
- ⇒ La función de cambio múltiple está activada.

6.6 Accesorios

No incluido en el precio

6.6.1 Silla infantil



Las sillas infantiles solo se pueden utilizar previa autorización del fabricante del Pedelec y si está autorizado su uso en bicicletas eléctricas.

ADVERTENCIA

Caída por una silla infantil incorrecta

Los portaequipajes con una capacidad máxima de carga inferior a 27 kg y el tubo inferior no son adecuados para sillas infantiles y pueden romperse. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones graves para los/las ciclistas o los/las niños/as.

- ▶ No fijar nunca una silla infantil en el sillín, el manillar o el tubo inferior.

ATENCIÓN

Caída debido a un manejo inadecuado

Si se utilizan sillas infantiles, cambian considerablemente las características de marcha y la estabilidad del Pedelec. Como consecuencia, puede producirse a una pérdida de control y una caída con lesiones.

- ▶ Practicar el uso seguro de la silla infantil antes de utilizar el Pedelec en espacios abiertos.

Peligro de aplastamiento por los muelles descubiertos

El niño puede sufrir aplastamientos en los dedos en los muelles descubiertos o en la mecánica abierta del sillín o de la tija de sillín.

- ▶ No montar nunca el sillín con los muelles descubiertos cuando se utilice una silla infantil.
- ▶ No montar nunca tijas de sillín de muelle con mecánica abierta o con muelles descubiertos cuando se utilice una silla infantil.

Aviso

- ▶ Deben respetarse las disposiciones legales para el uso de sillas infantiles.
- ▶ Deben respetarse las instrucciones de manejo y de seguridad del sistema de silla infantil.
- ▶ No exceder nunca el peso total máximo admisible.

El establecimiento especializado realizará el asesoramiento sobre el sistema de silla infantil es adecuado para el niño y el Pedelec.

Para garantizar la seguridad, el primer montaje de una silla infantil debe llevarse a cabo en el establecimiento especializado.

Para el montaje de una silla infantil se asegura de que

- la silla y la sujeción de la silla son adecuados para el Pedelec,
- todas las piezas se montan y se fijan de manera sólida,
- los cables de cambio, los cables de freno y los cables hidráulicos y eléctricos se adapten si es necesario,
- la libertad de movimientos de los/las ciclistas sea óptima y
- se respete el máximo peso total admisible del Pedelec.

En el establecimiento especializado se realizará una instrucción sobre la manipulación del Pedelec y de la silla infantil.

6.6.2 Remolque



Los remolques solo se pueden utilizar previa autorización del fabricante del Pedelec y si está autorizado su uso en bicicletas eléctricas.



ATENCIÓN

Caída por fallo de los frenos

Si se excede la carga del remolque, puede prolongarse la distancia de frenado. La larga distancia de frenado puede provocar una caída o un accidente con lesiones.

- ▶ No superar nunca la carga del remolque especificada.

Aviso

- ▶ Deben respetarse las instrucciones de manejo y de seguridad del sistema de remolque.
- ▶ Deben respetarse las disposiciones legales para el uso de remolques para bicicleta.
- ▶ Utilizar solo sistemas de acoplamiento homologados para el tipo de construcción.

Los Pedelec que están homologados para el funcionamiento con remolque deben estar equipados con una placa indicadora correspondiente. Solo deben utilizarse remolques cuya carga y peso no superen los valores admisibles.




Figura 181: Placa indicadora de remolque

El establecimiento especializado realizará el asesoramiento sobre el sistema de remolque adecuado para el Pedelec. Por lo tanto y para mantener la seguridad, será necesario que el primer montaje se realice en el establecimiento especializado.

6.6.3 Portaequipajes



Los portaequipajes delantero y trasero solo se pueden utilizar previa autorización del fabricante del Pedelec y si está autorizado su uso en bicicletas eléctricas.

El establecimiento especializado realizará el asesoramiento sobre la selección de un portaequipajes adecuado.

Para garantizar la seguridad, el primer montaje de un portaequipajes debe llevarse a cabo por el establecimiento especializado.

Para el montaje de una portaequipajes, el establecimiento especializado se asegura de que la sujeción de la silla sea adecuada para el Pedelec, de que todas las piezas se monten y se fijen de manera sólida, de que los cables de cambio, los cables de freno y los cables hidráulicos y eléctricos se adapten si es necesario, de que la libertad de movimientos de la persona que conduce sea óptima y de que no se supere el máximo peso total admisible del Pedelec.

El establecimiento especializado ofrecerá una instrucción sobre la manipulación del Pedelec y del portaequipajes.

6.6.4 Cestas delanteras



Las cestas delanteras se deben considerar como problemáticas debido a las variaciones en la distribución de la carga. Solo se pueden utilizar previa autorización del fabricante del Pedelec y si está autorizado su uso en bicicletas eléctricas.

6.6.5 Bolsas de equipaje y cajas



Si se encuentra disponible un portaequipajes, se permite el uso de bolsas de equipaje y cajas que estén autorizadas para usarse en bicicletas eléctricas.

- ▶ Observar la carga del portaequipajes y la distribución correcta de la carga.
- ▶ No está permitido superar el máximo peso total admisible durante el uso.
- ▶ Utilizar una lámina protectora de la pintura para la fijación de bolsas de equipaje. Esto evita la abrasión de la pintura y el desgaste de los componentes.

Se recomiendan las siguientes bolsas de equipaje y cajas:

Descripción	Número de artículo
Revestimiento protector para componentes eléctricos	080-41000 y sig.
Bolsas laterales, componente de sistema	080-40946
Cesta para la rueda trasera, componente de sistema	051-20603
Caja portaequipajes, componente de sistema	080-40947

Tabla 54: Bolsas de equipaje y cajas recomendadas

6.6.6 Acoples de manillar



En los Pedelecs con los que solo se circula en terrenos, no está permitido el uso de acoples de manillar por motivos de accidentes.

El uso de acoples de manillar en los Pedelecs como vehículos de carretera puros está permitido siempre y cuando se hayan montado correctamente hacia delante en un establecimiento especializado y si está autorizado su uso en bicicletas eléctricas. No deben modificar la distribución de la carga de forma importante.

6.6.7 Pata lateral



El uso de patas laterales está permitido, siempre y cuando tengan la capacidad suficiente para el peso del Pedelec.

Para los Pedelecs sin pata lateral se recomienda el uso de un soporte de estacionamiento en el que se pueda introducir de forma segura la rueda delantera o la rueda trasera.

6.6.8 Batería adicional y faros de batería



La incorporación de una batería adicional y faros de batería está permitida, siempre y cuando se cumpla la legislación vigente en el país en que se vaya a usar el Pedelec y si está autorizado su uso en bicicletas eléctricas.

6.6.9 Soporte para smartphone

En la potencia se encuentra montado un soporte para la funda de smartphone SP Connect.

- ✓ Respetar el manual de instrucciones de la funda de smartphone SP Connect y del smartphone.
- ✓ Utilizar solo en carreteras asfaltadas.
- ✓ Proteger el smartphone contra posibles robos.
- ▶ Para realizar la fijación, insertar la funda de smartphone SP Connect en el soporte y girar 90° hacia la derecha.
- ▶ Para soltar la funda de smartphone SP Connect, girar 90° hacia la izquierda y retirarla.

6.6.10 Muelle helicoidal de la horquilla de suspensión

Si el SAG de la horquilla de suspensión deseado no puede alcanzarse después de la adaptación, es necesario cambiar el conjunto de componentes del muelle helicoidal por un muelle más blando o más duro.

- ▶ Para aumentar el SAG, montar un conjunto de componentes de muelle helicoidal más blando.
- ▶ Para reducir el SAG, montar un conjunto de componentes de muelle helicoidal más duro.

6.7 Equipo de protección individual y accesorios para la seguridad para la circulación

6.7.1 Circulación en parques de bicicletas y en terreno

Para la circulación en parques de bicicletas se prescribe o es obligatorio el uso de equipos de protección especiales. Se debe utilizar un casco integral y un equipo de protección completo (casco integral, chaqueta de protección y rodilleras o espinilleras).

- ▶ Antes de comenzar a circular en un parque de bicicletas, recopilar y aplicar previamente toda la información relativa a la ropa protectora requerida.

Para la circulación en terreno, la versión del equipo de protección individual se regirá de acuerdo con el recorrido y las condiciones meteorológicas. Las ropas indicadas en el capítulo 2.5 deben entenderse en este caso como requisitos mínimos.

6.7.2 Circulación por vías públicas

La bicicleta de montaña suministrada no es adecuada para la circulación por vías públicas. Antes de la participación en la circulación por las vías públicas, el Pedelec deberá adaptarse de acuerdo con las leyes aplicables. Además, las cubiertas todoterreno deberán sustituirse por cubiertas de carretera.

La participación en la circulación por las vías públicas con un Pedelec seguro incluye los siguientes elementos.




Figura 182: Seguridad para la circulación

- 1 El **casco** tiene que tener una tira reflectante o iluminación en un color bien visible.
- 2 El uso de **ropa apta para la circulación en bicicleta** es importante en cualquier época del año. Se aconseja que la ropa sea clara o reflectante. El material fluorescente también es adecuado. Un chaleco o una banda reflectantes para la parte superior del cuerpo ofrecen mayor seguridad aún. Se aconseja no llevar nunca falda, sino un pantalón hasta el tobillo.
- 3 El **faro trasero de gran alcance central rojo** con una matrícula "Z" y la **luz trasera roja**, que debe estar ajustada a una altura que sea visible desde el automóvil (altura mínima de 25 cm), deben estar limpios. La luz trasera debe funcionar.

- 4 Los dos **reflectores en los dos pedales antideslizantes** deben estar limpios.
- 5 Los **reflectores amarillos de los radios** situados en cada rueda o la **superficie fluorescente blanca** en las dos ruedas deben estar limpios.
- 6 La **luz delantera blanca** debe funcionar y debe estar ajustada de manera que no deslumbre a los otros usuarios de la vía pública. La luz delantera blanca y el **reflector blanco** deben estar siempre limpios.
- 7 Los **dos frenos independientes** en el Pedelec siempre deben funcionar.
- 8 El **timbre de sonido claro** debe estar disponible y debe funcionar.

6.8 Antes de la circulación

- ▶ Comprobar el Pedelec antes de la circulación, véase el capítulo [7.1](#).

Lista de comprobación antes de circular

<input type="checkbox"/>	Comprobar que la limpieza sea suficiente.	véase el capítulo 7.2
<input type="checkbox"/>	Comprobar los dispositivos de protección.	véase el capítulo 7.1.1
<input type="checkbox"/>	Comprobar la fijación correcta de la batería.	véase el capítulo 6.17.2
<input type="checkbox"/>	Comprobar la iluminación.	véase el capítulo 7.1.13
<input type="checkbox"/>	Comprobar el freno.	véase el capítulo 7.1.14
<input type="checkbox"/>	Comprobar la tija de sillín de muelle.	véase el capítulo 7.1.9
<input type="checkbox"/>	Comprobar el portaequipajes.	véase el capítulo 7.1.5
<input type="checkbox"/>	Comprobar el timbre.	véase el capítulo 7.1.10
<input type="checkbox"/>	Comprobar los puños.	véase el capítulo 7.1.11
<input type="checkbox"/>	Comprobar el amortiguador de la horquilla trasera.	véase el capítulo 7.1.4
<input type="checkbox"/>	Comprobar el cuadro.	véase el capítulo 7.1.2
<input type="checkbox"/>	Comprobar el ajuste preciso de la rueda.	véase el capítulo 7.1.7
<input type="checkbox"/>	Comprobar el cierre rápido.	véase el capítulo 7.1.8
<input type="checkbox"/>	Comprobar los guardabarros.	véase el capítulo 7.1.6
<input type="checkbox"/>	Comprobar la cubierta USB.	véase el capítulo 7.1.12

- ▶ Durante la circulación, prestar atención a la existencia de ruidos, vibraciones u olores inusuales. Prestar atención a las posibles sensaciones inusuales durante el frenado, al pedalear o durante la conducción. Todos ellos son signos de fatiga del material.
- ⇒ En caso de que se detecten diferencias con respecto a la lista de comprobación "Antes de la circulación" o en caso de un comportamiento inusual, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

6.8.1 Ajuste del amortiguador de la horquilla trasera

- Antes de la circulación, ajustar la suspensión y/o la amortiguación sobre el terreno en el amortiguador de la horquilla trasera existente.

Terreno	Posición
Suspensión	
Descensos	Abierta
Cuesta arriba o carreteras asfaltadas	Bloquear
Trayectos por carretera ahorrando energía y/o para una eficiencia de pedaleo máxima en terreno llano o suave	Umbral
Amortiguación	
Descensos y terrenos	Blando
Carreteras asfaltadas	Duro

6.8.1.1 Ajuste de la suspensión del amortiguador de la horquilla trasera

El ajuste de la suspensión en el amortiguador de la horquilla trasera es opcional y puede tener hasta 3 ajustes:

- Abierto
- Bloqueado y
- Umbral (opcional)

Bloqueo (opcional)

En carreteras asfaltadas en muy buen estado o cuesta arriba, la suspensión absorbe mucha fuerza del motor y muscular. Debido a ello aumenta el consumo de energía y se reduce el avance. Por ello es recomendable bloquear la suspensión en caminos asfaltados y cuesta arriba.

Umbral (opcional)

El modo de umbral aumenta la eficacia del accionamiento en terrenos llanos.

El ajuste del umbral puede utilizarse para mejorar la eficiencia de pedaleo en terrenos llanos, accidentados, nivelados o con el firme irregular. En el modo de umbral, las velocidades más altas del Pedelec producen unas fuerzas de impacto superiores al toparse con una irregularidad, por lo que la horquilla de suspensión se comprime y se amortigua la irregularidad.

6.8.1.2 Bloqueo del amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

- ✓ Ajuste del amortiguador de niveles de tracción del amortiguador de la horquilla trasera (véase el capítulo 6.5.15)
- ✓ El Pedelect está detenido.




Figura 183: Posición cerrada (1) del regulador de niveles de presión (negro)

- ▶ Colocar la **palanca de bloqueo (amortiguador de la horquilla trasera)** en la posición cerrada (1).
- ⇒ El amortiguador de la horquilla trasera está bloqueado.

6.8.1.3 Apertura del amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

- ✓ Ajuste del amortiguador de niveles de tracción del amortiguador de la horquilla trasera (véase el capítulo 6.5.15)
- ✓ El Pedelect está detenido.




Figura 184: Posición abierta (1) del regulador de niveles de presión (negro)

- ▶ Colocar la **palanca de bloqueo (amortiguador de la horquilla trasera)** en la posición abierta (1).
- ⇒ El amortiguador de la horquilla trasera está abierto.

6.8.1.4 Activación del umbral del amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

- ✓ El SAG del Pedelec está ajustado.
- ✓ La amortiguación de niveles de tracción del Pedelec está ajustada.
- ✓ El Pedelec está detenido.




Figura 185: Posición abierta (1) y posición del umbral (2) en el amortiguador de la horquilla trasera (negro)

- ▶ Colocar la **palanca de bloqueo (amortiguador de la horquilla trasera)** en la posición del umbral (2).

⇒ El modo de umbral está activado.

- ▶ Para aumentar la sensibilidad frente a pequeñas irregularidades, girar el **regulador de niveles de presión** de niveles de presión en sentido antihorario para reducir amortiguación y la dureza del nivel de presión y aumentar la velocidad de la carrera de compresión.



Figura 186: Ajustar el regulador de niveles de presión más duro

6.8.2 Ajuste del amortiguador de niveles de presión de la horquilla trasera

Si el ajuste es óptimo, el amortiguador de la horquilla trasera se comprime rápidamente y sin problema al toparse con la irregularidad y la amortigua. Se mantiene la tracción (línea azul).

El sillín se eleva ligeramente al amortiguar la irregularidad (línea verde).

El amortiguador de niveles de presión tiene 2 ajustes:

- Duro y
- Blando.



Figura 187: Condición óptima de marcha del amortiguador de la horquilla trasera en caso de irregularidades

Duro

Un amortiguador de niveles de presión ajustado en duro hace que el amortiguador de la horquilla trasera se mueva en un rango más alto del recorrido de muelle. Esto permite mejorar la eficiencia y mantener el impulso durante marchas por terrenos accidentados, por curvas y al pisar los pedales.

La compresión se sentirá un poco más dura en terrenos accidentados.

Blando

Tiene como efecto que el amortiguador se comprima rápidamente y sin problemas. Esto ayuda a mantener la velocidad y el impulso en marchas por terrenos accidentados.

La compresión se sentirá un poco menos dura en terrenos accidentados.

6.8.2.1 Ajuste del amortiguador de niveles de presión ROCKSHOX

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

La posición y la forma del regulador de niveles de presión dependen del modelo. Los **reguladores de niveles de presión ROCKSHOX (amortiguador de la horquilla trasera)** siempre son azules.

El ajuste óptimo del amortiguador de niveles de tracción se ha alcanzado, cuando el movimiento de descompresión de la rueda trasera se percibe de manera comparable a la rueda delantera.

- ✓ El SAG del Pedelec está ajustado.
- ✓ La amortiguación de niveles de tracción del Pedelec está ajustada.




Figura 188: Posición y forma de los reguladores de niveles de presión ROCKSHOX en diferentes modelos

Ajuste duro

- 1 Colocar el **regulador de niveles de presión (amortiguador de la horquilla trasera)** en la posición central.
 - 2 Circular con el Pedelec sobre un obstáculo pequeño.
 - 3 Girar el **regulador de niveles de presión (amortiguador de la horquilla trasera)** en sentido horario.
- ⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión aumentan. La velocidad de la carrera de compresión se reduce.

Ajuste blando

- 1 Colocar el **regulador de niveles de presión (amortiguador de la horquilla trasera)** en la posición central.
 - 2 Circular con el Pedelec sobre un obstáculo pequeño.
 - 3 Girar el **regulador de niveles de presión (amortiguador de la horquilla trasera)** en sentido antihorario.
- ⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión se reducen. La velocidad de la carrera de compresión aumenta.

6.8.2.2 Ajuste del amortiguador de niveles de presión 2C del amortiguador de la horquilla trasera SR SUNTOUR

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento



ATENCIÓN

Caída por amortiguador de la horquilla trasera dañado

El amortiguador de la horquilla trasera puede sufrir daños cuando se comprime bajo una carga alta. Esto puede provocar un accidente con lesiones.

- Nunca colocar el amortiguador de la horquilla trasera en el ajuste duro [FIRM] en terreno intransitable o con situaciones de máxima exigencia de la suspensión.

Los amortiguadores de la horquilla trasera SR SUNTUR EDGE plus 2CR disponen de un amortiguador de niveles de presión 2C con 2 ajustes: OPEN y FIRM.

Ajuste blando [OPEN]

En el ajuste OPEN, la amortiguación de niveles de presión es reducida. El aceite fluye fácilmente a

través del circuito del amortiguador. De este modo, el amortiguador de la horquilla trasera reacciona con la máxima sensibilidad ante las condiciones del terreno.

El ajuste OPEN es adecuado para ciclistas ligeros o para terrenos secos y polvoriento en los que es necesaria la máxima tracción.

Ajuste duro [FIRM]

El ajuste FIRM no es un bloqueo del amortiguador de la horquilla trasera. Sin embargo, el ajuste FIRM ofrece una resistencia considerable contra el peso y la compresión por el movimiento de los pedales.

El ajuste FIRM es ideal para pedalea en posición levantada del sillín, para reducir las vibraciones no deseadas o durante los descensos en los que es necesaria la máxima asistencia.

Terreno	Ajuste	
	OPEN	FIRM
Descenso duro	x	
Descenso suave	x	
Trayectos cuesta arriba técnicos		x
Subida suave		x
Descenso con presencia de arena	x	
Trayectos cuesta arriba con presencia de arena		x
Descenso con presencia de barro	x	
Trayecto cuesta arriba con presencia de barro		x

- Colocar la **palanca de niveles de presión (amortiguador de la horquilla trasera)** en el ajuste blando [OPEN] o en el ajuste duro [FIRM].



Tabla 55: Palanca de niveles de presión (amortiguador de la horquilla trasera) (1) en el amortiguador de la horquilla trasera EDGE plus 2CR

6.8.2.3 Ajuste del amortiguador de niveles de presión de baja velocidad del amortiguador de la horquilla trasera SR SUNTOUR

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

Los amortiguadores de la horquilla trasera SR SUNTUR EDGE LOR8 disponen de un amortiguador de niveles de presión de baja velocidad con 2 ajustes: OPEN y FIRM. El amortiguador de la horquilla trasera puede ajustarse de forma continua entre los dos ajustes.

Ajuste blando [OPEN]

En el ajuste OPEN, el amortiguador de la horquilla trasera reacciona rápidamente y de forma sensible ante las condiciones del terreno un la mayor tracción posible.

El ajuste OPEN es adecuado para terrenos con muchas irregularidades pequeñas y rápidas.

El ajuste OPEN no es adecuado en terrenos con grandes irregularidades y protuberancias en los bordes. Aquí existe un peligro muy alto de que el amortiguador ceda.

Ajuste duro [FIRM]

Con el ajuste FIRM, el amortiguador de la horquilla trasera se desplaza más lento durante la compresión. El ajuste duro corresponde a un bloqueo del 80 %.

El ajuste FIRM es adecuado para terrenos con grandes irregularidades y protuberancias angulosas en los bordes.

El ajuste FIRM no es adecuado en terrenos con irregularidades del terreno pequeñas y rápidas. Aquí el Pedelec presenta una mala tracción. Además, el amortiguador de la horquilla trasera no utilizará el recorrido de muelle completo.

Terreno	Ajuste		
	FIRM	Ajuste inter-medio	OPEN
Muchas irregularidades pequeñas y rápidas	x	x	
Grandes irregularidades y protuberancias angulosas en los bordes		x	x

- Colocar la **palanca de niveles de presión (amortiguador de la horquilla trasera)** en el ajuste blando [OPEN], en el ajuste duro [FIRM] o de forma continua entre los dos ajustes.

EDGE LOR8

Tabla 56: Palanca de baja velocidad (amortiguador de la horquilla trasera) (1) en el amortiguador de la horquilla trasera EDGE LOR8



Tabla 56: Palanca de baja velocidad (amortiguador de la horquilla trasera) (1) en el amortiguador de la horquilla trasera EDGE LOR8

6.9 Uso del sillín

- ▶ Utilizar solo pantalones sin remaches, ya que de lo contrario puede dañarse el revestimiento del sillín.
- ▶ Para las primeras circulaciones utilizar ropa oscura, ya que los sillines de cuero pueden desteñir.

Sobre todo en el caso de los principiantes o al inicio de la temporada, después de una pausa prolongada, a menudo se producen dolores en los isquiones. El periestio alrededor de los isquiones se irrita por la fricción inusual. Para reducir la fricción:

- ▶ utilizar un pantalón de ciclismo con un acolchado de asiento que amortigüe los golpes y
 - ▶ utilizar una crema antirrozaduras o una pomada.
- ⇒ Después de circular en cinco o seis trayectos se reduce la sensibilidad al dolor, aunque puede aumentar de nuevo después de dos o tres semanas de pausa de circulación.

6.9.1 Uso de sillín de cuero

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

La luz solar y UV dañan el color y provocan que el cuero se seque y se decolore.

- ▶ Estacionar el Pedelec a la sombra.
- ▶ Utilizar siempre una funda de sillín.

La humedad puede provocar que el cuero se suelte del material de base y se forme moho.

- ▶ Si los sillines de cuero se mojan, secar los sillines completamente.
- ▶ Utilizar siempre una funda de sillín.

6.9.2 Ajustar la altura del sillín

6.9.2.1 Bajada del sillín

- 1 Mantener pulsado el control remoto de la tija de sillín. Cargar el sillín con fuerza (con la mano o sentarse encima).

⇒ El sillín baja.

- 2 Soltar el control remoto de la tija de sillín cuando se haya alcanzado la altura del sillín deseada.

6.9.2.2 Subida del sillín

- 1 Mantener pulsado el control remoto de la tija de sillín. Descargar el sillín.

⇒ El sillín sube.

- 2 Soltar el control remoto de la tija de sillín cuando se haya alcanzado la altura del sillín deseada.

6.10 Uso de los pedales

- ▶ La planta del pie está apoyada sobre el pedal durante la circulación y al pedalear.




Figura 189: Posición correcta (1) e incorrecta (2) del pie sobre el pedal

6.11 Uso del manillar

- ▶ Utilizar guantes para bicicleta con un buen acolchado.
 - ⇒ Las zonas sensibles de la palma de la mano se protegen.
- ▶ Durante la circulación, variar continuamente la posición de agarre.
 - ⇒ De este modo se evita el esfuerzo excesivo y la fatiga de las manos.

6.11.1 Uso de puños de cuero

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

El sudor y la grasa de la piel son dos grandes enemigos del cuero. Penetran en el cuero y hacen que se reseque de forma más rápida, lo que puede provocar que el cuero se ablande y se desgaste por fricción.

- ▶ Usar guantes.

La luz solar y UV dañan el color y pueden provocar que el cuero se seque y se decolore.

- ▶ Estacionar el Pedelec a la sombra.

La humedad puede provocar que el cuero se suelte del material de base y se forme moho.

- ▶ Si los puño de cuero se mojan, secar los puños completamente.

6.12 Uso de la batería

- ✓ Desconexión del sistema de accionamiento eléctrico (véase el capítulo 6.13.2).

6.12.1 Uso de la batería integrada

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

6.12.1.1 Extracción de la batería integrada




Figura 190: Extracción de la batería integrada

- 1 Abrir la cerradura de la batería con la llave de la batería (1).
⇒ La batería está desbloqueada y cae en el seguro de retención (2).
- 2 Sujetar la batería desde abajo con la mano. Presionar con la otra mano desde arriba sobre el seguro de retención (3).
⇒ La batería está completamente desbloqueada y cae en la mano (4).
- 3 Extraer la batería del cuadro.
- 4 Retirar la llave de la batería de la cerradura de la batería.

6.12.1.2 Inserción de la batería integrada

- ✓ La llave está introducida en la cerradura.
- ✓ La cerradura está abierta.




Figura 191: Inserción de la batería integrada

- 1 Colocar la batería con los contactos hacia delante en el soporte inferior (1).
- 2 Plegar la batería hacia arriba hasta que esté sujeta por el seguro de retención (2).
⇒ La batería encaja de forma audible.
- 3 Mantener abierta la cerradura con la llave.
- 4 Presionar la batería hacia arriba (3).
⇒ La batería encaja de forma audible.
- 5 Comprobar la fijación correcta de la batería en todas las direcciones.
- 6 Cerrar la batería con la llave de la batería, de lo contrario puede abrirse la cerradura y la batería puede caerse del soporte (4).
- 7 Retirar la llave de la batería de la cerradura de la batería.
- 8 Antes de circular, comprobar la fijación correcta de la batería.

6.12.2 Batería en el cuadro

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

6.12.2.1 Extracción de la batería en el cuadro




Figura 192: Extracción e inserción de la batería en el cuadro

- 1 Abrir la cerradura de la batería con la llave de la batería (1).
- 2 Inclinarse y sacar la batería de la parte superior del soporte de la batería en el cuadro.
- 3 Retirar la batería del soporte de la batería en el cuadro (2).

6.12.2.2 Inserción de la batería en el cuadro

- 1 Colocar la batería sobre los contactos en la parte inferior del soporte de la batería en el cuadro (3).
- 2 Retirar la llave de la batería de la cerradura de la batería (4).
- 3 Inclinarse la batería hasta el tope en la parte superior del soporte de la batería en el cuadro.
⇒ Se debe oír un clic.
- 4 Comprobar la fijación correcta de la batería colocada.

6.12.3 Carga de la batería

La batería puede permanecer en el Pedelec o puede extraerse para la carga. Una interrupción del proceso de carga no daña la batería. La batería está equipada con un sistema supervisión de temperatura que solo permite la carga en el rango de temperatura entre 0 °C y 40 °C.

- ✓ La temperatura ambiente durante el proceso de carga está dentro del rango de 0 °C a 40 °C.

- 1 En caso necesario, retirar la cubierta de conexión del cable.
- 2 Conectar el enchufe de red del cargador a una caja de enchufe con toma de tierra y de uso doméstico convencional.

Datos de conexión

230 V, 50 Hz

Aviso

- ▶ Tener en cuenta la tensión de red. La tensión de la fuente de corriente debe coincidir con los datos indicados en la placa indicadora de tipo del cargador. Los cargadores identificados con 230 V pueden utilizarse con 220 V.

- 3 Conectar el cable de carga en la conexión de carga de la batería.

⇒ El proceso de carga se inicia automáticamente.

⇒ Durante la carga, el indicador de carga (batería) muestra el estado. En el caso de que el sistema de accionamiento esté conectado, el *ordenador de a bordo* muestra el proceso de carga.

Aviso

Si se produce un error durante el proceso de carga, se muestra un mensaje de sistema.

- ▶ Poner inmediatamente la batería y el cargador fuera de servicio y seguir las indicaciones.

⇒ El proceso de carga finaliza cuando se apagan los LED del indicador de carga (batería).

- 4 Después de la carga, desconectar la batería del cargador.

- 5 Desconectar el cargador de la red.

6.13 Uso del sistema de accionamiento eléctrico

6.13.1 Conexión del sistema de accionamiento eléctrico



Caída por freno no disponible

El sistema de accionamiento conectado puede activarse aplicando fuerza sobre los pedales. Si el accionamiento se activa accidentalmente y no se accionan los frenos, puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ Nunca conectar el sistema de accionamiento eléctrico o desconectarlo inmediatamente si no pueden accionarse los frenos de forma segura.

- ✓ En el Pedelec hay una batería con suficiente carga.
- ✓ La batería está fijada y está cerrada. Se retira la llave de la batería.
- ✓ El sensor de velocidad está conectado correctamente.
- ▶ Pulsar brevemente (<3 segundos) el **botón de conexión/desconexión (unidad de mando)**.




Figura 193: Posición del botón de conexión/desconexión en la System Controller

- ⇒ Después de la animación de inicio, se muestra el estado de carga de la batería en el indicador de carga (unidad de mando) y el nivel de asistencia ajustado en la visualización del nivel de asistencia de la System Controller.
- ⇒ El Pedelec está listo para la circulación.

Si el sistema de accionamiento está encendido, el accionamiento se activará en cuanto los pedales se muevan con la fuerza suficiente (excepto con el nivel de asistencia "OFF" seleccionado). La potencia del motor depende del nivel de asistencia seleccionado en la unidad de mando.

6.13.1.1 Activación de la función "eBike Lock"(opcional)

- ✓ El smartphone configurado está conectado.
- ✓ El smartphone dispone de suficiente carga de la batería.
- ✓ El smartphone está directamente cerca de la unidad de mando.
- ⇒ La función "eBike Lock" se desactiva automáticamente.
- ⇒ La unidad de accionamiento emite dos señales acústicas.

6.13.2 Desconexión del sistema de accionamiento eléctrico

Cuando se dejan de pisar los pedales en el funcionamiento normal o cuando se alcanza una velocidad de 25 km/h, la asistencia será desconectada por el sistema de accionamiento. La asistencia vuelve a activarse cuando se vuelve a pedalear y la velocidad es inferior a 25 km/h.

Además, existen las posibilidades de desconectar el sistema de accionamiento manualmente en la unidad de mando.

- ▶ Pulsar brevemente (<3 segundos) el **botón de conexión/desconexión (unidad de mando)**.
- ⇒ El indicador de carga (unidad de mando) y la visualización del nivel de asistencia de la System Controller se apagan.
- ⇒ Diez minutos después del último comando y después de que no se haya utilizado ninguna potencia del sistema de accionamiento eléctrico, el sistema de accionamiento eléctrico se desconectará automáticamente.
- ⇒ El Pedelec está apagado.

6.14 Uso de las unidades de mando

Aviso

- ▶ Nunca utilizar las unidades de mando como asidero. Si el Pedelec se levanta sujetándolo por las unidades de mando, existe la posibilidad de que los componentes resulten dañados de forma irreparable.

6.14.1 Ajuste del nivel de asistencia

Mini Remote

- ▶ Pulsar brevemente (<1 segundo) el **botón +**.
⇒ La asistencia se aumenta.
- ▶ Pulsar Brevemente (< 1 segundo) el **botón -**.
⇒ La asistencia se reduce.




Figura 194: Posición del botón + (1) y del botón - (2)

System Controller

- ▶ Pulsar brevemente (< 1 segundo) el **botón de modo**.
⇒ La asistencia se aumenta.
- ▶ Pulsar durante más de 1 segundo el **botón de modo**.
⇒ La asistencia se reduce.



Figura 195: Posición del botón de modo

6.14.2 Uso de la ayuda para el desplazamiento

⚠ ATENCIÓN

Lesiones a causa de los pedales y las ruedas

Los pedales y la rueda de accionamiento giran durante el uso de la ayuda para el desplazamiento. Si las ruedas del Pedelec no tienen contacto con el suelo durante el uso de la ayuda para el desplazamiento (p. ej. al subirla por unas escaleras o al cargarla en un portabicicletas) existe peligro de sufrir lesiones.

- ▶ Utilizar la función de ayuda para el desplazamiento exclusivamente al mover el Pedelec.
 - ▶ Durante el uso de la ayuda para el desplazamiento, el Pedelec se debe guiar de forma segura con las dos manos.
 - ▶ Prever suficiente espacio libre para los pedales.
-
- ✓ Para proteger el accionamiento, se recomienda utilizar la primera marcha para circular por pendientes ascendentes.




Figura 196: Posición del botón de ayuda para el desplazamiento (1)

- 1 Pulsar el **botón de ayuda para el desplazamiento** durante más de 1 segundo. Mantener pulsado el botón.
⇒ El indicador de carga (unidad de mando) se apaga y la luz en movimiento blanca en el sentido de la marcha indica la disponibilidad.

2 En los siguientes 10 segundos debe realizarse una de las siguientes acciones:

- ▶ Desplazar el Pedelec hacia delante.
- ▶ Realizar un movimiento oscilante lateral con el Pedelec.

⇒ La ayuda para el desplazamiento está activada. Las barras blancas en movimiento cambian su color a azul hielo.

⇒ El motor comienza a aplicar la ayuda para el desplazamiento.

3 Soltar el **botón de ayuda para el desplazamiento** en la unidad de mando para desconectar la asistencia al motor.

⇒ La función Hill Hold está activada. La función Hill Hold evita durante aproximadamente diez segundos que el Pedelec ruede hacia atrás sin que sea necesario accionar el freno. La cuenta atrás de 10 segundos se pone en marcha en cuanto se suelta el botón –.

⇒ Opcionalmente se muestra la cuenta atrás en una pantalla existente.

▶ Para reactivar la asistencia al motor, pulsar el **botón de ayuda para el desplazamiento** en un tiempo 10 segundos.

▶ Si la asistencia al motor permanece desactivada en un tiempo de 10 segundos, la función de ayuda para el desplazamiento y la función Hill Hold se desconectarán automáticamente.

La ayuda para el desplazamiento también se desconectará si

- la rueda trasera está bloqueada,
- los umbrales no pueden superarse,
- una parte del cuerpo bloquea la manivela de la bicicleta,
- un obstáculo sigue girando la manivela,
- al pedalear,
- se pulsa el **botón +** o el **botón de conexión/desconexión**.

6.15 Freno



Caída por fallo de los frenos

Puede producirse el fallo total de los frenos en caso de que haya aceite o lubricante en el disco de freno de un freno de disco o en la llanta de un freno de llanta. Puede producirse una caída con lesiones graves.

- ▶ No permitir nunca que el aceite o el lubricante entre en contacto con el disco de freno o las almohadillas de freno y la llanta.
- ▶ Si las almohadillas de freno han entrado en contacto con el aceite o el lubricante, ponerse en contacto con un establecimiento especializado para la limpieza o la sustitución de los componentes.

En caso de un accionamiento prolongado del freno (p. ej. un descenso prolongado), el aceite en el sistema de frenado se puede calentar. Como consecuencia puede formarse una burbuja de vapor. Como consecuencia se producirá una expansión del agua que haya en el sistema de frenado o burbujas de aire. A causa de esto puede incrementarse repentinamente el recorrido de la palanca. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones graves.

- ▶ En caso de un descenso prolongado, soltar regularmente el freno.
- ▶ Utilizar el freno de la rueda trasera y de la rueda delantera de forma alterna.

Durante la misma, la fuerza de accionamiento del motor se desconecta si el/la ciclista no mueven los pedales. Al frenar, el sistema de accionamiento no se desconecta.

- ▶ Para una frenada óptima, no accionar los pedales al frenar.

6.15.1 Uso de la palanca de freno




Figura 197: Palanca de freno trasero (1) y delantero (2), ejemplo freno SHIMANO

- ▶ Accionar la *palanca de freno* izquierda para el accionamiento del freno de la rueda delantera.
- ▶ Accionar la palanca de freno derecha para el accionamiento del freno de la rueda trasera.

6.16 Cambio de marchas

La elección de la marcha adecuada es el requisito para la correcta conducción protegiendo el cuerpo y para el funcionamiento óptimo del sistema de accionamiento eléctrico. La cadencia ideal se encuentra entre 70 y 80 vueltas por minuto.

- ▶ Interrumpir el pedaleo brevemente durante el cambio de marchas. Se facilitará el cambio y se reducirá el desgaste del tramo de accionamiento.

6.16.1 Uso del cambio de cadena

Mediante la selección de la marcha correcta se pueden incrementar la velocidad y la autonomía restante con la misma fuerza.

- ✓ Interrumpir el pedaleo brevemente durante el cambio de marchas. Se facilitará el cambio y se reducirá el desgaste del tramo de accionamiento. No obstante, mantener la manivela en movimiento al cambiar de marchas.




Figura 198: Cambio de marchas con la palanca A, ejemplo de cambio de marchas SL-M315

La palanca A aumenta la marcha desde el piñón más pequeño hasta el piñón más grande.

- ▶ Colocar la palanca de cambio A en la posición 1.
- ⇒ Se cambia un piñón hacia arriba.
- ▶ Colocar la palanca de cambio A en la posición 2.
- ⇒ Se cambian dos piñones hacia arriba.




Figura 199: Cambio de marchas con la palanca B, ejemplo de cambio de marchas SL-M315

La palanca A reduce la marcha desde el piñón más grande hasta el piñón más pequeño. Existen 2 posibilidades para reducir una marcha:

- ▶ Colocar la palanca de cambio B en la posición 1.
- ⇒ Se cambia un piñón hacia abajo.
- ▶ Colocar la palanca de cambio B en la posición 2.
- ⇒ Se cambia un piñón hacia abajo.

Cambio de marchas

- ▶ Con la unidad de cambio de marcha, engranar la marcha adecuada.
- ⇒ El cambio de marchas cambia de marcha.
- ⇒ La palanca de cambio retrocede a su posición inicial.
- ▶ Si los procesos de cambio se bloquean, limpiar y lubricar el cambio.

6.16.2 Realización del cambio de marcha en el cambio de cadena con Rapidfire SHIMANO

Mediante la selección de la marcha correcta se pueden incrementar la velocidad y la autonomía restante con la misma fuerza.

- ✓ Interrumpir el pedaleo brevemente durante el cambio de marchas. Se facilitará el cambio y se reducirá el desgaste del tramo de accionamiento. No obstante, mantener la manivela en movimiento al cambiar de marchas.




Figura 200: Cambio de marchas con la palanca A, ejemplo de cambio de marchas SL-M315

La palanca A cambia de piñones más pequeños a piñones más grandes. El número de piñones que puede cambiarse depende de la posición seleccionada de la palanca A.

- ▶ Colocar la palanca de cambio A en la posición 1.
- ⇒ Se cambia un piñón hacia arriba.
- ▶ Colocar la palanca de cambio A en la posición 2.
- ⇒ Se cambian dos piñones hacia arriba.




Figura 201: Cambio de marchas con la palanca B, ejemplo de cambio de marchas SL-M315

La palanca cambia de piñones más grandes a piñones más pequeños.

- ▶ Colocar la palanca de cambio B en la posición 1.
- ⇒ Se cambia un piñón hacia abajo.

Cambio de marchas

- ▶ Con la unidad de cambio de marcha, engranar la marcha adecuada.
- ⇒ El cambio de marchas cambia de marcha.
- ⇒ La palanca de cambio retrocede a su posición inicial.
- ▶ Si los procesos de cambio se bloquean, limpiar y lubricar el cambio.

6.16.3 Realización del cambio de marcha en el cambio de cadena SRAM AXS

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

Mediante la selección de la marcha correcta se pueden incrementar la velocidad y la autonomía restante con la misma fuerza.

- ✓ Interrumpir el pedaleo brevemente durante el cambio de marchas. Se facilitará el cambio y se reducirá el desgaste del tramo de accionamiento. No obstante, mantener la manivela en movimiento al cambiar de marchas.



Figura 202: Aumento de marcha (1)

El **interruptor basculante** cambia de piñones más pequeños a piñones más grandes al pulsarlo hacia abajo. El número de piñones que se cambian depende del tiempo durante el que se pulse el **interruptor basculante**.

Aumento de marcha

- ▶ Presionar el interruptor basculante (1) hacia abajo.
- ⇒ Se cambia un piñón hacia arriba.
- ▶ Mantener el interruptor basculante presionado hacia abajo.
- ⇒ Se cambian varios piñones hacia arriba.




Figura 203: Reducir la marcha en el interruptor basculante (1) o en la parte delantera del interruptor basculante (2)

El **interruptor basculante** cambia de piñones más grandes a piñones a piñones más pequeños al pulsarlo hacia arriba. El número de piñones que se cambian depende del tiempo durante el que se pulse el **interruptor basculante**.

Reducción de marcha

- ▶ Pulsar el **interruptor basculante** (1) hacia arriba o la **parte delantera del interruptor basculante** (2) hacia abajo.
- ⇒ Se cambia un piñón hacia abajo.
- ▶ Mantener pulsado el **interruptor basculante** (1) hacia arriba o la **parte delantera del interruptor basculante** (2) hacia abajo.
- ⇒ Se cambian varios piñones hacia abajo.

6.17 Ajuste de la horquilla de suspensión

- Durante la circulación, ajustar la suspensión y la amortiguación en la horquilla de suspensión o en el control remoto (horquilla de suspensión):

Uso	Posición
Suspensión	
Descensos y terreno irregular	Abierta u OPEN
Terrenos llanos, accidentados, nivelados o con el firme irregular o en carreteras irregulares	Umbral o posición central
Cuesta arriba o carreteras asfaltadas	Bloquear o LOCK
Amortiguación	
Terrenos accidentados	blando
Terrenos accidentados de manera uniforme y por curvas	duro

6.17.1 Ajuste de la suspensión de la horquilla de suspensión

Bloqueo

Algunas horquillas de suspensión disponen de un bloqueo (también denominado en *inglés Lockout*) que se acciona en la propia corona o mediante un control remoto (también denominado en *inglés remote lockout*) en el manillar.

El objetivo de una suspensión es absorber e igualar las irregularidades del firme, tanto en carriles bici irregulares, caminos o en terrenos más complicados. En carreteras asfaltadas en muy buen estado o cuesta arriba, la suspensión absorbe mucha fuerza del motor y muscular. Debido a ello aumenta el consumo de energía y se reduce el avance. Por ello es recomendable bloquear la suspensión en caminos asfaltados y cuesta arriba.

El ajuste de bloqueo evita que la horquilla de suspensión se comprima hasta que se produzca un impacto fuerte. La horquilla de suspensión se comprime cuando se produce un movimiento descendente o de impacto muy pronunciado.

Umbral (opcional)

Al igual que el bloqueo, el modo umbral evita la compresión de la horquilla de suspensión. La horquilla de suspensión se comprime cuando se produce una fuerza descendente o de impacto de intensidad media a fuerte.

6.17.1.1 Bloqueo de horquillas de suspensión SR SUNTOUR

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

LORC-PCS LORC	LOR	LO	HLO	NLO
				

Tabla 57: Bloqueo de horquillas de suspensión SR SUNTOUR en la corona

► Girar el **bloqueo** (1) en la corona en sentido horario a LOCK.

⇒ La horquilla de suspensión está bloqueada.

► Girar el **bloqueo** (1) en la corona en sentido antihorario a OPEN.

⇒ La horquilla de suspensión está abierta.



RL22-DUAL-L-2C-22	RL22-SINGLE-L-2C-22	RL22-SINGLE-U-2C-22 RL22-SINGLE-U-2C-32	SL9SC-RLO
			

Tabla 58: Bloqueo de horquilla de suspensión SR SUNTOUR en el manillar

► Pulsar la **palanca de bloqueo** (1) en el manillar.

⇒ La horquilla de suspensión está bloqueada.

► Pulsar la **palanca de liberación** (2) en el manillar.

⇒ La horquilla de suspensión está abierta.

6.17.1.2 Bloqueo de la horquilla de suspensión ROCKSHOX

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento



RLC	RL	RL	Race Day Damper	RLC R
				
RL / TK	RL / TK (Paragon)			
				

Tabla 59: Bloqueo de horquillas de suspensión ROCKSHOX en la corona de la horquilla

Apertura de la suspensión

- ▶ Girar el **bloqueo** en la corona de la horquilla en sentido antihorario hasta la posición 1 o bien
 - ▶ Pulsar la **palanca de bloqueo** en el manillar.
- ⇒ La horquilla de suspensión está abierta.

Bloqueo de la suspensión

- ▶ Girar el **bloqueo** en la corona de la horquilla en sentido horario hasta la posición 2 o bien
 - ▶ Pulsar la **palanca de desbloqueo** en el manillar.
- ⇒ La horquilla de suspensión está bloqueada.
- ▶ Pulsar la **palanca de liberación (2)** en el manillar.
- ⇒ La horquilla de suspensión está abierta.

6.17.1.3 Ajuste del umbral de la horquilla de suspensión ROCKSHOX

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento



Tabla 60: Ajuste del umbral (2) ROCKSHOX en la corona de la horquilla

Ajuste del umbral

► Colocar el **bloqueo** en la corona de la horquilla en la posición 2.

⇒ El modo de umbral está activado.

6.17.2 Ajuste de la amortiguación de la horquilla de suspensión

El amortiguador de niveles de presión de la horquilla de suspensión permite realizar adaptaciones rápidas para adaptar el comportamiento de suspensión caso de que se produzcan modificaciones en el terreno. Está prevista para realizar ajustes durante la marcha.

El uso del amortiguador de niveles de presión es práctico para amortiguar

- irregularidades en caso de desplazamientos de peso, de transiciones en el terreno y de circulación por curvas y
- impactos uniformes por irregularidades y durante el frenado.

Duro

Un amortiguador de niveles de presión ajustado en duro hace que la horquilla de suspensión se mueva en un rango más alto del recorrido de muelle. Esto permite mejorar la eficiencia y mantener el impulso durante marchas por terrenos accidentados y por curvas.

La compresión se sentirá un poco más dura en terrenos accidentados.

Blando

Un amortiguador de niveles de presión ajustado en blando hace que la horquilla de suspensión se comprima de forma rápida y sin problemas. Esto ayuda a mantener la velocidad y el impulso en marchas por terrenos accidentados.

La compresión se sentirá ligeramente más blanda en terrenos llenos de baches.



Figura 204: Amortiguador de niveles de presión ajustado en duro y en blando

6.17.2.1 Uso de la amortiguación de niveles de presión de alta velocidad ROCKSHOX

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

El amortiguador de alta velocidad es efectivo en caso de:

- impactos fuertes,
- impactos rápidos pequeños (p. ej., escalera) y
- aterrizajes después de saltos rápidos y consecutivos.




Tabla 61: Palanca de alta velocidad (1) en la corona de la horquilla de suspensión ROCKSHOX

Ajuste duro del amortiguador de alta velocidad

- ▶ Girar la **palanca de alta velocidad (1)** en la corona progresivamente en sentido horario.
- ⇒ El amortiguador de niveles de presión de alta velocidad está ajustado más duro.

Ajuste blando del amortiguador de alta velocidad

- ▶ Girar la **palanca de alta velocidad (1)** en corona progresivamente en sentido antihorario.
- ⇒ El amortiguador de niveles de presión de alta velocidad está ajustado más blando.

6.17.2.2 Uso de la amortiguación de niveles de presión de alta velocidad SR SUNTOUR

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

El amortiguador de alta velocidad es efectivo en caso de:

- impactos fuertes,
- impactos rápidos pequeños (p. ej., escalera) y
- aterrizajes después de saltos rápidos y consecutivos.

R2C2-PCS
R2C2
RC2
RC2-PCS



Tabla 62: Palanca de alta velocidad (1) de la horquilla de suspensión SR Suntour en la corona

Ajuste duro del amortiguador de alta velocidad

- ▶ Girar la **palanca de alta velocidad (1)** en la corona progresivamente en sentido horario.
- ⇒ El amortiguador de niveles de presión de alta velocidad está ajustado más duro.

Ajuste blando del amortiguador de alta velocidad

- ▶ Girar la **palanca de alta velocidad (1)** en corona progresivamente en sentido antihorario.
- ⇒ El amortiguador de niveles de presión de alta velocidad está ajustado más blando.

6.17.2.3 Uso de la amortiguación de niveles de presión de baja velocidad en la horquilla de suspensión SR SUNTOUR

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

Las velocidades lentas se generan en una horquilla de suspensión, p. ej., al pasar por ondulaciones en el terreno.

Mediante los ajustes del amortiguador de baja velocidad se controla la respuesta de suspensión de la horquilla de suspensión en caso de

- saltos laterales,
- cambios de posición del peso corporal y
- fuerzas a baja velocidad.



Figura 205: Movimientos de baja velocidad

R2C2-PCS R2C2 RC2 RC2-PCS	RC-PCS RC	RLRC-PCS RLRC	LORC-PCS LORC
			

Tabla 63: Palanca de baja velocidad (1) de la horquilla de suspensión SR SUNTOUR en la corona de la horquilla

- ▶ Girar la **palanca de baja velocidad (1)** en la corona progresivamente en sentido horario.
- ⇒ El amortiguador de niveles de presión de baja velocidad está ajustado más duro.

- ▶ Girar la **palanca de baja velocidad (1)** en la corona progresivamente en sentido antihorario.
- ⇒ La amortiguación de niveles de presión en baja velocidad está ajustada más blanda.

6.18 Estacionamiento del Pedelec

Aviso

La *presión de inflado* puede superar la presión máxima admisible debido al calor o a la radiación solar directa. De esta forma, las *cubiertas* pueden resultar dañadas.

- ▶ No estacionar nunca el Pedelec al sol.
- ▶ Durante los días cálidos, controlar la *presión de inflado* y regular en caso necesario.

Debido al diseño abierto, pueden averiarse funciones individuales debido a la penetración de humedad a temperaturas extremadamente bajas.

- ▶ Secar siempre el Pedelec y mantenerlo protegido contra heladas.
- ▶ Si el Pedelec va a utilizarse a temperaturas inferiores a 3 °C, el establecimiento especializado tendrá que realizar una inspección previa y prepararlo para el uso en invierno.

- 1 Desconexión del sistema de accionamiento eléctrico (véase el capítulo [6.13.2](#)).
- 2 Desplazar la rueda delantera en la pata de rueda de bicicleta.
- 3 Limpiar la horquilla de suspensión y los pedales (véase el capítulo [7.1](#)).
- 4 Si el Pedelec se estaciona en el exterior, cubrir el sillín con una funda para el sillín.
- 5 Cerrar el Pedelec con un candado de bicicleta.
- 6 Como seguro antirrobo, retirar la batería (véase el capítulo [6.17.1.1](#), capítulo [6.17.2.1](#) o capítulo [6.17.3.1](#)).
- 7 Comprobar, limpiar y realizar el cuidado del Pedelec de acuerdo con la lista de comprobación.

Lista de comprobación después de circular

Limpieza		
<input type="checkbox"/>	Iluminación y reflectores	véase el capítulo 7.2.5
<input type="checkbox"/>	Freno	véase el capítulo 7.2.5
<input type="checkbox"/>	Horquilla de suspensión	véase el capítulo 7.2.1
<input type="checkbox"/>	Tija de sillín de muelle	véase el capítulo 7.2.6
<input type="checkbox"/>	Amortiguador de la horquilla trasera	véase el capítulo 7.2.7
<input type="checkbox"/>	Pedal	véase el capítulo 7.2.4
Cuidado		
<input type="checkbox"/>	Horquilla de suspensión	véase el capítulo 3

6.18.1 Enroscado de la potencia de ajuste rápido

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

Enroscar la potencia de ajuste rápido para el estacionamiento ahorrando espacio.

- 1 Abrir la palanca tensora de la potencia.




Figura 206: Ejemplo de All Up con palanca tensora de la potencia abierta

- 2 Tirar del manillar hasta la posición más alta posible.




Figura 207: Ejemplo de All Up estirado hasta la posición más alta

- 3 Girar el manillar 90° en sentido horario.




Figura 208: Ejemplo de All Up enroscado

- 4 Ajustar el manillar hasta la altura necesaria.
- 5 Cerrar la palanca tensora de la potencia.

6.18.2 Activación de la función "eBike Lock"

- ⇒ La función "eBike Lock" se activa automáticamente con la desconexión del sistema de accionamiento eléctrico.
- ⇒ La unidad de accionamiento emite una señal acústica.
- ⇒ Mientras que la función "eBike Lock" esté activa después de la conexión, se indicará en la unidad de mando System Controller mediante un parpadeo blanco y (opcionalmente) en la pantalla con el símbolo de un candado.

7 Limpieza, cuidado e inspección

- Limpiar, realizar el cuidado e inspeccionar el Pedelec de acuerdo con las listas de comprobación. Si se respetan estas medidas puede aumentarse la seguridad de funcionamiento, reducirse el desgaste de los componentes, prolongarse la vida útil de los componentes y garantizarse la seguridad.

Lista de comprobación: Antes de la circulación	
<input type="checkbox"/>	Comprobar que la limpieza sea suficiente véase el capítulo 7.2
<input type="checkbox"/>	Comprobar los dispositivos de protección véase el capítulo 7.1.1
<input type="checkbox"/>	Comprobar la fijación correcta de la batería
<input type="checkbox"/>	Comprobar la iluminación véase el capítulo 7.1.13
<input type="checkbox"/>	Comprobar el freno véase el capítulo 7.1.14
<input type="checkbox"/>	Comprobar la tija de sillín de muelle véase el capítulo 7.1.9
<input type="checkbox"/>	Comprobar el portaequipajes véase el capítulo 7.1.5
<input type="checkbox"/>	Comprobar el timbre véase el capítulo 7.1.10
<input type="checkbox"/>	Comprobar los puños véase el capítulo 7.1.11
<input type="checkbox"/>	Comprobar el amortiguador de la horquilla trasera véase el capítulo 7.1.4
<input type="checkbox"/>	Comprobar el ajuste preciso de la rueda véase el capítulo 7.1.7
<input type="checkbox"/>	Comprobar el cuadro véase el capítulo 7.1.2
<input type="checkbox"/>	Comprobar el cierre rápido véase el capítulo 7.1.8
<input type="checkbox"/>	Comprobar el guardabarros véase el capítulo 7.1.6
<input type="checkbox"/>	Comprobar la cubierta USB véase el capítulo 7.1.12

Lista de comprobación: Después de cada marcha	
<input type="checkbox"/>	Limpiar la iluminación véase el capítulo 7.2.1
<input type="checkbox"/>	Limpiar los reflectores véase el capítulo 7.2.1
<input type="checkbox"/>	Limpieza del freno véase el capítulo 7.2.5
<input type="checkbox"/>	Limpiar la horquilla de suspensión véase el capítulo 7.2.2
<input type="checkbox"/>	Cuidado de la horquilla de suspensión véase el capítulo 3
<input type="checkbox"/>	Limpiar la tija de sillín de muelle véase el capítulo 7.2.6
<input type="checkbox"/>	Limpiar el amortiguador de la horquilla trasera véase el capítulo 7.2.7
<input type="checkbox"/>	Limpiar el pedal véase el capítulo 7.2.4

Lista de comprobación: Trabajos semanales	
<input type="checkbox"/>	Limpiar la cadena véase el capítulo 7.3.19
<input type="checkbox"/>	Bicicletas de ciudad, plegables, de carga, infantiles y juveniles Sin humedad: cada 10 días Con humedad: cada 2–6 días
<input type="checkbox"/>	Bicicletas de trekking y de carreras Sin humedad: cada 140...200 km Con humedad: cada 100 km
<input type="checkbox"/>	Bicicletas de montaña Sin humedad: cada 60...100 km Con humedad: después de cada marcha
<input type="checkbox"/>	Correa (cada 250–300 km) véase el capítulo 7.3.18
<input type="checkbox"/>	Realizar el cuidado de la cadena véase el capítulo 7.4.16 y 7.4.16.1
<input type="checkbox"/>	Bicicletas de ciudad, plegables, de carga, infantiles y juveniles Sin humedad: cada 10 días Con humedad: cada 2...6 días
<input type="checkbox"/>	Bicicletas de trekking y de carreras Sin humedad: cada 140...200 km Con humedad: cada 100 km
<input type="checkbox"/>	Bicicletas de montaña Sin humedad: cada 60...100 km Con humedad: Realizar el cuidado siempre
<input type="checkbox"/>	Realizar el cuidado del cubrecadena circundante véase el capítulo 7.4.16.1
<input type="checkbox"/>	Comprobar la presión de inflado (al menos una vez a la semana) véase el capítulo 7.5.1.1
<input type="checkbox"/>	Comprobar la cubierta (cada 10 días) véase el capítulo 7.5.1.2
<input type="checkbox"/>	Tija de sillín EIGHTPINS Rellenar el aceite (cada 20 horas) véase el capítulo 7.4.19

Lista de comprobación: Trabajos mensuales		
<input type="checkbox"/>	Limpiar la batería	véase el capítulo 7.3.2
<input type="checkbox"/>	Limpiar el ordenador de a bordo	véase el capítulo 7.3.1
<input type="checkbox"/>	Limpiar el ordenador de a bordo	véase el capítulo 7.3.1
<input type="checkbox"/>	Comprobar las almohadillas de freno de disco (mensualmente o después de 1000 frenados)	véase el capítulo 3.3.6.3
<input type="checkbox"/>	Comprobar las almohadillas de freno de llanta (mensualmente o después de 3000 frenados)	véase el capítulo 7.5.1.3
<input type="checkbox"/>	Comprobar la superficie de frenado de la llanta	véase el capítulo 7.5.2.6
<input type="checkbox"/>	Limpiar el freno de mano	véase el capítulo 7.3.16.1
<input type="checkbox"/>	Limpiar el disco de freno	véase el capítulo 7.3.17
<input type="checkbox"/>	Comprobar el disco de freno	véase el capítulo 7.5.2.4
<input type="checkbox"/>	Comprobar cables Bowden del freno	véase el capítulo 7.5.2.3
<input type="checkbox"/>	Limpiar el portaequipajes	véase el capítulo 7.3.4
<input type="checkbox"/>	Limpiar los puños	véase el capítulo 7.3.7
<input type="checkbox"/>	Realizar el cuidado de los puños	véase el capítulo 7.4.8
<input type="checkbox"/>	Comprobar el freno de mano	véase el capítulo 7.5.2.1
<input type="checkbox"/>	Comprobar el sistema hidráulico	véase el capítulo 7.5.2.2
<input type="checkbox"/>	Limpiar el casete	véase el capítulo 7.3.15
<input type="checkbox"/>	Limpiar la cadena y el cubrecadena circundante	véase el capítulo 7.3.19.1
<input type="checkbox"/>	Limpiar los platos	véase el capítulo 7.3.15
<input type="checkbox"/>	Limpiar los puños de cuero	véase el capítulo 7.3.7.1
<input type="checkbox"/>	Realizar el cuidado de los puños de cuero	véase el capítulo 7.4.8.2
<input type="checkbox"/>	Limpiar el sillín de cuero	véase el capítulo 7.3.9.1
<input type="checkbox"/>	Realizar el cuidado del sillín de cuero	véase el capítulo 7.4.11
<input type="checkbox"/>	Limpiar el manillar	véase el capítulo 7.3.6

Lista de comprobación: Trabajos mensuales		
<input type="checkbox"/>	Limpiar el motor	véase el capítulo 7.3.3
<input type="checkbox"/>	Limpiar el buje	véase el capítulo 7.3.12
<input type="checkbox"/>	Limpiar el cuadro	véase el capítulo 7.3.4
<input type="checkbox"/>	Limpiar las cubiertas	véase el capítulo 7.3.10
<input type="checkbox"/>	Comprobar el freno de contrapedal	véase el capítulo 7.5.2.5
<input type="checkbox"/>	Limpiar el sillín	véase el capítulo 7.3.9
<input type="checkbox"/>	Limpiar la tija de sillín	véase el capítulo 7.3.8
<input type="checkbox"/>	Realizar el cuidado de la tija de sillín	véase el capítulo 7.4.9
<input type="checkbox"/>	Limpiar la palanca de cambio	véase el capítulo 7.3.14.1
<input type="checkbox"/>	Limpiar el cambio de marchas	véase el capítulo 7.3.13
<input type="checkbox"/>	Limpiar los cables de cambio	véase el capítulo 7.3.13
<input type="checkbox"/>	Comprobar el freno de disco	véase el capítulo 7.5.2.4
<input type="checkbox"/>	Limpiar el guardabarros	véase el capítulo 7.3.4
<input type="checkbox"/>	Limpiar la pata lateral	véase el capítulo 7.3.4
<input type="checkbox"/>	Limpiar los radios y la cabecilla del radio	véase el capítulo 7.3.11
<input type="checkbox"/>	Realizar el cuidado de la cabecilla del radio	véase el capítulo 7.4.13
<input type="checkbox"/>	Limpiar la horquilla rígida	véase el capítulo 7.3.4
<input type="checkbox"/>	Limpiar la transmisión	véase el capítulo 7.3.13
<input type="checkbox"/>	Limpiar el desviador	véase el capítulo 7.3.15
<input type="checkbox"/>	Limpiar la potencia	véase el capítulo 7.3.5

Lista de comprobación: Trabajos trimestrales		
<input type="checkbox"/>	Comprobar el punto de presión del freno	véase el capítulo 7.5.2.1
<input type="checkbox"/>	Comprobar el freno de llanta (100 horas de tiempo de marcha o cada 2000 km)	véase el capítulo 7.5.2.6
<input type="checkbox"/>	Comprobar los radios	véase el capítulo 7.5.1.3

Lista de comprobación: Mínimo trabajos semestrales (o cada 1000 km)	
<input type="checkbox"/>	Comprobar los cables Bowden del cambio de marchas véase el capítulo 7.5.11.2
<input type="checkbox"/>	Realizar el cuidado del freno de mano véase el capítulo 7.4.18.1
<input type="checkbox"/>	Realizar el cuidado de la tija de sillín de carbono véase el capítulo 7.4.9.2
<input type="checkbox"/>	Comprobar los cables eléctricos del cambio de marchas véase el capítulo 7.5.11.1
<input type="checkbox"/>	Realizar el cuidado de la tija de sillín de muelle véase el capítulo 7.4.9.1
<input type="checkbox"/>	Realizar el cuidado de las llantas véase el capítulo 7.4.10
<input type="checkbox"/>	Comprobar las llantas véase el capítulo 7.5.1.3
<input type="checkbox"/>	Comprobar los ganchos de llanta véase el capítulo 7.5.1.3
<input type="checkbox"/>	Realizar el cuidado de la horquilla véase el capítulo 7.4.2
<input type="checkbox"/>	Comprobar el cambio de marchas véase el capítulo 7.5.11
<input type="checkbox"/>	Realizar el cuidado del portaequipajes véase el capítulo 7.4.3
<input type="checkbox"/>	Comprobar la cadena véase el capítulo 7.5.11
<input type="checkbox"/>	Comprobar el cambio de cadena véase el capítulo 7.5.11
<input type="checkbox"/>	Comprobar la tensión de la cadena véase el capítulo 7.5.3.1
<input type="checkbox"/>	Comprobar la rueda véase el capítulo 7.5.1
<input type="checkbox"/>	Realizar el cuidado del manillar véase el capítulo 7.4.7
<input type="checkbox"/>	Comprobar el manillar véase el capítulo 7.5.7
<input type="checkbox"/>	Comprobar la luz véase el capítulo 7.5.5
<input type="checkbox"/>	Realizar el cuidado del buje véase el capítulo 7.4.12
<input type="checkbox"/>	Comprobar el buje véase el capítulo 7.5.11.4
<input type="checkbox"/>	Comprobar los orificios de las cabecillas véase el capítulo 7.5.1.4
<input type="checkbox"/>	Realizar el cuidado de los pedales véase el capítulo 7.4.15
<input type="checkbox"/>	Comprobar el pedal véase el capítulo 7.5.9
<input type="checkbox"/>	Realizar el cuidado del cuadro véase el capítulo 7.4.1
<input type="checkbox"/>	Comprobar la tensión de correa véase el capítulo 7.5.4.3
<input type="checkbox"/>	Comprobar el sillín véase el capítulo 7.5.8
<input type="checkbox"/>	Realizar el cuidado de la palanca de cambio véase el capítulo 7.4.14.2

Lista de comprobación: Mínimo trabajos semestrales (o cada 1000 km)	
<input type="checkbox"/>	Realizar el cuidado de los árboles articulados del cambio véase el capítulo 7.4.14.1
<input type="checkbox"/>	Realizar el cuidado de las ruedas de cambio del cambio véase el capítulo 7.4.14.1
<input type="checkbox"/>	Realizar el cuidado de la pata lateral véase el capítulo 7.4.5
<input type="checkbox"/>	Comprobar la estabilidad de la pata lateral
<input type="checkbox"/>	Comprobar el rodamiento de dirección véase el capítulo 8.5.6
<input type="checkbox"/>	Realizar el cuidado de la potencia véase el capítulo 7.4.6
<input type="checkbox"/>	Comprobar la potencia véase el capítulo 7.5.6

Lista de comprobación: Trabajos anuales (o cada 2000 km)	
<input type="checkbox"/>	Ajustar el buje, con rodamiento cónico véase el capítulo 8.5.6
<input type="checkbox"/>	Comprobar el fondo de cabecillas (cada 1000 horas o cada 2000 km) véase el capítulo 7.5.1.5

 **ADVERTENCIA**
Caída por fallo de los frenos

Puede producirse el fallo total de los frenos en caso de que haya aceite o lubricante en el disco de freno de un freno de disco o en la llanta de un freno de llanta. Puede producirse una caída con lesiones graves.

- ▶ No permitir nunca que el aceite o el lubricante entre en contacto con el disco de freno o las almohadillas de freno y la llanta.
- ▶ Si las almohadillas de freno han entrado en contacto con el aceite o el lubricante, ponerse en contacto con un establecimiento especializado para la limpieza o la sustitución de los componentes.
- ▶ Realizar varias frenadas de prueba tras la limpieza, el cuidado o la reparación.

El sistema de frenado no está diseñado para el uso con un Pedelec boca abajo o tumbado. El freno no funciona correctamente en este caso. Puede producirse una caída con lesiones como consecuencia.

- ▶ Si el Pedelec se coloca boca abajo o se tumba, accionar el freno algunas veces antes de iniciar la marcha para garantizar el funcionamiento correcto de los frenos.

Las juntas del freno no resisten las altas presiones. Los frenos dañados pueden provocar el fallo de los frenos y dar lugar a un accidente con lesiones.

- ▶ No limpiar el Pedelec nunca con limpiadores de alta presión ni con aire comprimido.

Proceder con cuidado con una manguera de agua. No dirigir nunca el chorro de agua directamente a las zonas de las juntas.

 **ATENCIÓN**
Caída por activación involuntaria

Existe peligro de lesiones en caso de activación involuntaria del sistema de accionamiento eléctrico.

- ▶ Retirar la batería antes de realizar la limpieza.

Aviso

En caso de usar un limpiador de alta presión puede penetrar agua en los cojinetes. Se diluye el lubricante disponible, aumenta la fricción y, por tanto, se merma la duración de los cojinetes. También puede entrar agua en los componentes eléctricos y causarles daños irreparables.

- ▶ No limpiar el Pedelec nunca con limpiadores de alta presión, chorro de agua ni con aire comprimido.

Las piezas engrasadas, p. ej., la tija de sillín, el manillar o la potencia, ya no pueden fijarse de forma segura.

- ▶ No aplicar nunca grasa o aceites en las zonas de fijación.

Los productos de limpieza corrosivos como acetona, tricloroetileno o metileno, así como los disolventes como diluyentes, alcohol o protección anticorrosiva, pueden atacar y dañar de manera irreparable los componentes del Pedelec.

- ▶ Utilizar solo productos de limpieza y cuidado homologados.

7.1 Antes de la circulación

Si se respetan estas instrucciones de limpieza puede reducirse el desgaste de los componentes, aumentarse la vida útil y garantizarse la seguridad.

7.1.1 Comprobación de los dispositivos de protección

Si un Pedelec se transporta o se aparca en el exterior, el disco protector de la cadena o la correa, el guardabarros o la cubierta del motor pueden partirse y caerse.

- ▶ Comprobar si todos los dispositivos de protección están disponibles.
- ▶ Si hay un dispositivo de protección que falte o que esté dañado, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.1.2 Comprobación del cuadro

- ▶ Comprobar la existencia de fisuras, deformaciones y daños en la pintura en el cuadro.
- ▶ Si hay fisuras, deformaciones o daños en la pintura, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.1.3 Comprobación de la horquilla

- ▶ Comprobar si en la horquilla hay fisuras, deformaciones, piezas deslucidas, escapes de aceite o daños en la pintura. Comprobar también por las zonas ocultas de la parte inferior.
- ⇒ Si hay fisuras, deformaciones, piezas deslucidas, escapes de aceite o daños en la pintura, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.1.4 Comprobación del amortiguador de la horquilla trasera

- ▶ Comprobar el amortiguador de la horquilla trasera con respecto a fisuras, deformaciones, piezas deslucidas, escapes de aceite o daños en la pintura. Comprobar también por las zonas ocultas de la parte inferior.
- ⇒ Si hay fisuras, deformaciones, piezas deslucidas, escapes de aceite o daños en la pintura, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.1.5 Comprobación del portaequipajes

- 1 Sujetar el Pedelec por el cuadro. Sujetar el portaequipajes con la otra mano.
 - 2 Con un movimiento de vaivén del portaequipajes, comprobar si todas las uniones roscadas están apretadas.
- ⇒ Apretar los tornillos flojos.
 - ⇒ Fijar las cestas sueltas con un portacestas o con bridas.

7.1.6 Comprobación del guardabarros

- 1 Sujetar el Pedelec por el cuadro. Sujetar el guardabarros con la otra mano.
 - 2 Con un movimiento de vaivén del guardabarros, comprobar si todas las uniones roscadas están apretadas.
- ⇒ Apretar los tornillos flojos.

7.1.7 Comprobación del ajuste preciso de la rueda

- ▶ Levantar de manera consecutiva la rueda delantera y la rueda trasera. Al hacerlo, poner la rueda en movimiento.
- ⇒ Si la rueda se mueve ladeada o está floja, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.1.8 Comprobación del cierre rápido

- ▶ Comprobar los cierres rápidos para constatar que todos están apretados en la posición final totalmente cerrada.
- ⇒ Si un cierre rápido no está apretado en la posición final cerrada, abrirlo y llevarlo a la posición final.
- ⇒ Si el cierre rápido no puede llevarse a la posición final, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.1.9 Comprobación de la tija de sillín de muelle

- ▶ Comprimir y descomprimir la tija de sillín de muelle.
- ⇒ Si durante la compresión y descompresión se producen ruidos anormales o si la tija de sillín de muelle cede sin resistencia, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.1.10 Comprobación del timbre

- 1 Pulsar la tecla del timbre hacia abajo.
 - 2 Dejar que la tecla vuelva a su posición.
- ⇒ Si no se oye un sonido claro, sustituir el timbre. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.1.11 Comprobación de los puños

- ▶ Comprobar el asiento firme de los puños.
- ⇒ Apretar los puños que estén flojos.

7.1.12 Comprobación de la cubierta USB

- ⇒ Dado el caso, comprobar regularmente y, en caso necesario, corregir la posición de la *cubierta de la conexión USB*.

7.1.13 Comprobación de la luz de marcha

- 1 Encender la luz.
 - 2 Comprobar si el faro y la luz trasera se encienden.
- ⇒ Si el faro y la luz trasera no se encienden, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.1.14 Comprobación del freno

- 1 Accionar los dos frenos de mano en parada.
 - 2 Accionar los pedales.
- ⇒ Si no se siente contrapresión en la posición habitual del freno de mano, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
 - ⇒ Si el freno pierde líquido de frenos, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.2 Después de cada marcha

Si se respetan estas instrucciones de limpieza puede reducirse el desgaste de los componentes, aumentarse la vida útil y garantizarse la seguridad.

Para limpiar el Pedelec después de cada trayecto, se aconseja tener a mano:

Herramienta		Producto de limpieza	
 Paño	 Cubo	 Agua	 Detergente
 Cepillo	 Aceite para horquillas	 Aceite de silicona o de teflón	 Lubricante sin ácido

Tabla 64: Herramientas y productos de limpieza necesarios después de cada trayecto

7.2.1 Limpieza de la luz de marcha y los reflectores



- 1 Limpiar el faro delantero, la luz trasera y los reflectores con un paño húmedo.

7.2.2 Limpieza de la horquilla de suspensión



- 1 Utilizar un paño húmedo para eliminar la suciedad y los residuos de los tubos verticales y de las juntas rascadoras. Comprobar los tubos verticales con respecto a bollos, arañazos, decoloraciones o salida de aceite.
- 2 Lubricar las juntas protectoras contra el polvo y los tubos verticales con unas gotas de spray de silicona.
- 3 Realizar el cuidado de la horquilla de suspensión después de la limpieza.

7.2.3 Cuidado de la horquilla de suspensión



- ▶ Tratar las juntas protectoras contra el polvo con aceite para horquillas.

7.2.4 Limpieza de los pedales



- ▶ Limpiar los pedales con un cepillo y lejía jabonosa.

7.2.5 Limpieza del freno



- ▶ Limpiar la suciedad de los componentes del freno y la llanta con un paño ligeramente humedecido.

7.2.6 Limpieza de la tija de sillín de muelle



- ▶ Limpiar la suciedad de las articulaciones con un paño ligeramente humedecido inmediatamente después del trayecto.

7.2.7 Limpieza del amortiguador de la horquilla trasera



- ▶ Limpiar la suciedad de las articulaciones con un paño ligeramente humedecido inmediatamente después del trayecto.

7.3 Limpieza exhaustiva

Si se respetan las instrucciones de limpieza exhaustiva puede reducirse el desgaste de los componentes, aumentarse la vida útil y garantizarse la seguridad.

Para la limpieza exhaustiva se requiere:

Herramienta		Producto de limpieza	
 Guantes	 Cepillo de dientes	 Agua	 Lubricante
 Paño	 Pincel	 Detergente	 Limpiador para frenos
 Esponja	 Regadera	 Desengrasante	 Limpiador de cuero
 Cepillos	 Cubo		

Tabla 65: Herramientas y productos de limpieza para la limpieza exhaustiva

✓ Retirar la batería y el ordenador de a bordo antes de realizar la limpieza exhaustiva.

7.3.1 Limpieza del ordenador de a bordo y de la unidad de mando



Aviso

Si penetra agua en el ordenador de a bordo, este sufrirá daños irreparables.

- ▶ No sumergir nunca el ordenador de a bordo en agua.
- ▶ No usar nunca detergente.
- ▶ Limpiar el ordenador de a bordo y la unidad de mando con cuidado con un paño húmedo suave.

7.3.2 Limpieza de la batería



ATENCIÓN

Incendio y explosión debido a entrada de agua

La batería solo está protegida contra las pequeñas salpicaduras de agua. La entrada de agua puede provocar un cortocircuito. La batería puede inflamarse espontáneamente y explotar.

- ▶ Mantener los contactos limpios y secos.
- ▶ La batería nunca deberá sumergirse en agua.

Aviso

- ▶ No usar nunca detergente.

- 1 Limpiar las conexiones eléctricas de la batería con un paño seco o un pincel.
- 2 Limpiar las partes decoradas con un paño húmedo.

7.3.3 Limpieza del motor



Aviso

Si penetra agua en el motor, este sufrirá daños irreparables.

- ▶ No abrir nunca el motor.
- ▶ No sumergir nunca el motor en agua.
- ▶ No usar nunca detergente.
- ▶ Limpiar el motor por fuera con cuidado con un paño húmedo suave.

7.3.4 Limpieza del cuadro, de la horquilla, del portaequipajes, del guardabarros y de la pata lateral



- 1 En función de la intensidad y de la persistencia de la suciedad, remojar el componente completo con detergente.
- 2 Después de un breve tiempo de actuación, retirar la suciedad con una esponja, un cepillo y cepillos de dientes.
- 3 Enjuagar los componentes con agua de una regadera.
- 4 Limpiar las manchas de aceite con desengrasante.

7.3.5 Limpieza de la potencia



- 1 Limpiar la potencia con un paño y lejía jabonosa.
- 2 Enjuagar el componente con agua de una regadera.

7.3.6 Limpieza del manillar



- 1 Limpiar el manillar con los puños y todos los interruptores o el puño giratorio con un paño y lejía jabonosa.
- 2 Enjuagar el componente con agua de una regadera.

7.3.7 Limpieza de los puños



- 1 Limpiar los puños con una esponja, agua y lejía jabonosa.
- 2 Enjuagar el componente con agua de una regadera.
- 3 Después de la limpieza, realizar el cuidado de los puños de goma (véase el capítulo [7.4.8.1](#)).

7.3.7.1 Limpieza de los puños de cuero



El cuero es un producto natural y tiene unas características similares a la piel humana. La limpieza y el cuidado regulares ayudan a evitar que se seque, se agriete, se manche y se decolore.

- 1 Retirar la suciedad con un paño húmedo suave.
- 2 Retirar la suciedad resistente con un producto de limpieza de cuero.
- 3 Después de la limpieza, realizar el cuidado de los puños de cuero (véase el capítulo [7.4.8.2](#)).

7.3.8 Limpieza de la tija de sillín



- 1 Limpiar la tija de sillín con un paño y lejía jabonosa.
- 2 Enjuagar el componente con agua de una regadera.
- 3 Con un paño y desengrasante, retirar los restos de pasta de montaje o grasa.

7.3.9 Limpieza del sillín



- 1 Limpiar el sillín con agua tibia y un paño humedecido con lejía jabonosa.
- 2 Enjuagar el componente con agua de una regadera.

7.3.9.1 Limpieza del sillín de cuero



El cuero es un producto natural y tiene unas características similares a la piel humana. La limpieza y el cuidado regulares ayudan a evitar que se seque, se agriete, se manche y se decolore.

- 1 Retirar la suciedad con un paño húmedo suave.
- 2 Retirar la suciedad resistente con un producto de limpieza de cuero.
- 3 Después de limpieza, realizar el cuidado del sillín de cuero (véase el capítulo [7.4.11](#)).

7.3.10 Limpieza de las cubiertas



- 1 Limpiar la cubierta con una esponja, un cepillo y limpiador jabonoso.
- 2 Enjuagar el componente con agua de una regadera.
- 3 Retirar las astillas y piedras pequeñas.

7.3.11 Limpieza de los radios y de la cabecilla del radio

- 1 Limpiar los radios, de dentro afuera, con una esponja, un cepillo y lejía jabonosa.
- 2 Limpiar la llanta con una esponja.
- 3 Enjuagar el componente con agua de una regadera.
- 4 Realizar el cuidado de las cabecillas del radio después de la limpieza (véase el capítulo [7.4.13](#)).

7.3.12 Limpieza del buje



- 1 Ponerse los guantes de protección.
- 2 Retirar la suciedad del buje con una esponja y lejía jabonosa.
- 3 Enjuagar el componente con agua de una regadera.
- 4 Limpiar la suciedad de aceite con un desengrasante y un paño.

7.3.13 Limpieza de los elementos de cambio



- 1 Limpiar el cambio de marchas y los cables de cambio con agua, detergente y un cepillo.
- 2 Enjuagar el componente con agua de una regadera.

7.3.14 Limpieza del cambio SRAM AXS



Aviso

Si penetra agua en la batería del cambio o en el alojamiento de la batería, pueden resultar destruidos.

- ▶ Si está disponible, antes de la limpieza retire la batería del cambio fuera del cambio SRAM e inserte el seccionador de la batería en el cambio.
- ▶ La batería del cambio nunca deberá sumergirse en agua.
- ▶ Nunca utilizar fluidos disolventes de grasa o ácidos en los componentes eléctricos.
- ▶ Nunca utilizar productos de limpieza químicos o disolventes, ya que destruirán los componentes de plástico.

- ▶ Limpiar todos los componentes del cambio con un paño húmedo.

7.3.14.1 Limpieza de la palanca de cambio



- ▶ Limpiar la palanca de cambio con cuidado con un paño húmedo suave.

7.3.15 Limpieza del casete, de los platos y del desviador



- 1 Ponerse los guantes de protección.
- 2 Pulverizar el casete, los platos y el desviador con desengrasante.
- 3 Después de un tiempo de remojo breve, retirar la suciedad con un cepillo.
- 4 Lavar todas las piezas con detergente y un cepillo de dientes.
- 5 Enjuagar el componente con agua de una regadera.

7.3.16 Limpieza del freno

7.3.16.1 Limpieza del freno de mano



- ▶ Limpiar el freno de mano con cuidado con un paño húmedo suave.

7.3.17 Limpieza del disco de freno



Aviso

- ▶ Proteger el disco de freno contra el lubricante y la grasa de la piel.

- 1 Ponerse los guantes de protección.
- 2 Pulverizar el disco de freno con spray limpiador de frenos.
- 3 Limpiar con un trapo.

7.3.18 Limpieza de la correa



Aviso

- ▶ No utilizar nunca productos de limpieza, disolventes de herrumbre o desengrasantes agresivos (con contenido de ácido) para la limpieza de la correa.

- 1 Humedecer un paño con lejía jabonosa. Colocar el paño sobre la correa.
- 2 Sujetar con una presión ligera mientras la correa pasa por el paño girando lentamente la rueda trasera.

7.3.19 Limpieza de la cadena



Aviso

- ▶ No utilizar nunca productos de limpieza, disolventes de herrumbre o desengrasantes agresivos (con contenido de ácido) para la limpieza de la cadena.
- ▶ No utiliza nunca aceite para armas o aceite disolvente de herrumbre.
- ▶ No utilizar nunca equipos de limpieza para cadenas ni realizar baños de limpieza para las cadenas.
- ▶ Limpiar la cadena con la protección circundante durante la inspección grande y someter al cuidado.

✓ Colocar debajo papel de periódico o papel de cocina para recoger la suciedad.

- 1 Humedecer un cepillo ligeramente con detergente. Cepillar los dos lados de la cadena.
- 2 Humedecer un paño con lejía jabonosa. Colocar el paño sobre la cadena.
- 3 Sujetar con una presión ligera mientras que la cadena pasa por el paño girando lentamente la rueda trasera.
- 4 Limpiar bien las cadenas aceitosas o sucias con un paño y desengrasante.
- 5 Realizar el cuidado de la cadena después de la limpieza (véase el capítulo [7.4.16](#)).

7.3.19.1 Limpieza de la cadena con cubrecadena circundante



Aviso

Antes de realizar la limpieza, retirar el cubrecadena. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

- ▶ Limpiar el orificio en la parte inferior del cubrecadena.
- ▶ Realizar el cuidado de la cadena después de la limpieza (véase el capítulo [7.4.16.1](#)).

7.4 Cuidado

Si se respetan las instrucciones de cuidado puede reducirse el desgaste de los componentes, aumentarse la vida útil y garantizarse la seguridad.




Figura 209: Diagrama de desgaste, vida útil (5) con respecto al desgaste de materiales (4)

La vida útil (3) de una cadena de transmisión óptimamente cuidada (1) es casi tres veces superior en comparación con una cadena de transmisión con lubricación irregular (2) con tres lubricaciones (A).

Para el cuidado se necesitan estas herramientas y estos productos de limpieza:

Herramienta		Producto de limpieza	
	Paño		Cepillo de dientes
	Paño		Cera en spray para cuadros
	Cepillo de dientes		Aceite de silicona o de teflón
	Lubricante sin ácido		Aceite para horquillas
	Spray de teflón		Aceite de pulverización
	Aceite para cadenas		Producto de cuidado de cuero
	Grasa para polos		

Tabla 66: Herramientas y productos de limpieza para el cuidado

7.4.1 Cuidado del cuadro



Aviso

- ▶ En pinturas de brillo, el pulimento de cera dura es especialmente resistente. Estos productos del comercio de los accesorios de la automoción no son adecuados para pinturas mate.
- ▶ Antes de aplicar la cera en spray, realizar una prueba en una zona de tamaño reducido.

- 1 Secar el cuadro con un paño.
- 2 Rociar el cuadro con cera en spray y dejar que se seque.
- 3 Retirar el velo de cera con un paño.

7.4.2 Cuidado de la horquilla



Aviso

- ▶ En pinturas de brillo, el pulimento de cera dura es especialmente resistente. Estos productos del comercio de los accesorios de la automoción no son adecuados para pinturas mate.
- ▶ Antes de aplicar la cera en spray, realizar una prueba en una zona de tamaño reducido.

- 1 Secar la horquilla con un paño.
- 2 Pulverizar con aceite de mantenimiento para cuadros y dejar que se seque.
- 3 Volver a retirar el velo de cera con un paño.

7.4.3 Cuidado del portaequipajes



- 1 Secar el portaequipajes con un paño.
- 2 Rociar el portaequipajes con cera en spray y dejar que se seque.
- 3 Limpiar el portaequipajes con un paño.
- 4 Proteger las zonas de abrasión de las bolsas laterales con lámina adhesiva. Cambiar la lámina adhesiva desgastada.
- 5 Realizar el cuidado de los muelles en espiral con spray de silicona o cera en spray.

7.4.4 Cuidado del guardabarros



- En función del material del guardabarros, aplicar pulimento de cera dura, pulimento de metal o un producto de cuidado de materiales según las instrucciones del producto.

7.4.5 Cuidado de la pata lateral



- 1 Secar la pata lateral con un paño.
- 2 Rociar la pata lateral con cera en spray y dejar que se seque.
- 3 Limpiar la pata lateral con un paño.
- 4 Lubricar las articulaciones de la pata con aceite de pulverización.

7.4.6 Cuidado de la potencia



- 1 Rociar las superficies metálicas pintadas y pulidas con cera en spray y dejar que se sequen.
- 2 Retirar el velo de cera con un paño.
- 3 Engrasar el tubo del vástago de la potencia y el pivote de la palanca de cierre rápido con un paño y aceite de silicona o de teflón.
- 4 En el Speedlifter Twist, engrasar también el perno de desbloqueo en el cuerpo del Speedlifter.
- 5 Para reducir la fuerza de manejo de la palanca de cierre rápido, aplicar un poco de grasa lubricante sin ácido entre la palanca de cierre rápido de la potencia y la pieza deslizante.
- 6 En el caso de una potencia con pinza cónica, aplicar anualmente una nueva capa protectora de pasta de montaje sobre la zona de contacto de la potencia y el vástago de la horquilla.

7.4.7 Cuidado del manillar



- 1 Rociar las superficies metálicas pintadas y pulidas con cera en spray y dejar que se sequen.
- 2 Retirar el velo de cera con un paño.

7.4.8 Cuidado de los puños

7.4.8.1 Cuidado de los puños de goma

- 1 Aplicar un poco de talco sobre los puños pegajosos.

Aviso

- ▶ No echar talco nunca a los puños de cuero o de espuma.

7.4.8.2 Cuidado de los puños de cuero



Un producto de cuidado de cuero convencional mantiene el cuero suave y resistente, reaviva el color y mejora o renueva la protección contra manchas.

- 1 Probar el producto de cuidado de cuero en una zona poco visible antes de la aplicación.
- 2 Realizar el cuidado de los puños de cuero con el producto de cuidado de cuero.

7.4.9 Cuidado de la tija de sillín

- 1 Realizar la conservación de las uniones roscadas con cera en spray. Tener cuidado de que la cera no caiga en la superficie de contacto de metal.
- 2 Renovar anualmente la capa protectora de pasta de montaje de las superficies de contacto de metal de la tija de sillín y del tubo de sillín.

7.4.9.1 Cuidado de la tija de sillín de muelle



- 1 Lubricar las articulaciones con aceite de pulverización.
- 2 Comprimir y descomprimir la tija de sillín de muelle cinco veces. Retirar el lubricante sobrante con un paño suave.

7.4.9.2 Cuidado de la tija de sillín de carbono



Aviso

Si se utilizan tijas de sillín de carbono sin pasta de montaje de protección en un cuadro de aluminio, se producirá una corrosión por contacto como consecuencia de la lluvia y el agua residual. En este caso, la tija de sillín solo podrá soltarse con mucha fuerza. Como resultado, puede producirse la rotura de la tija de sillín de carbono.

- 1 Extraer la tija de sillín de carbono.
- 2 Retirar la pasta de montaje antigua con un paño.
- 3 Aplicar la pasta de montaje nueva con un paño.
- 4 Volver a instar la tija de sillín de carbono.

7.4.10 Cuidado de la llanta



- ▶ Realizar el cuidado de las llantas cromadas, de las de acero inoxidable y de las llantas de aluminio pulidas con un pulimento de cromo o metal. No aplicar nunca pulimento en la superficie de frenado para realizar el cuidado.


7.4.11 Cuidado del sillín de cuero



Un producto de cuidado de cuero convencional mantiene el cuero suave y resistente, reaviva el color y mejora o renueva la protección contra manchas.

- 1 Probar el producto de cuidado de cuero en una zona poco visible antes de la aplicación.
- 2 Realizar el cuidado del sillín de cuero por abajo con el producto de cuidado de cuero. Realizar el cuidado de los sillines de cuero por arriba con producto de cuidado de cuero, solo en caso de que estén muy corroídos y secos.
- 3 Evitar usar pantalones claros después de realizar el cuidado para evitar que se destiñan.

7.4.12 Cuidado del buje



- 1 Realizar la conservación con cera en spray, sobre todo alrededor de los orificios de los radios. Tener cuidado de que la cera no caiga en ninguna parte del freno.
- 2 Realizar el cuidado de las juntas de goma con un paño con una o dos gotas de spray de silicona. No utilizar nunca aceite en caso de frenos de disco.

7.4.13 Cuidado de las cabecillas de radio



- 1 Aplicar la cera en spray sobre las cabecillas del radio desde el lado de la llanta.
- 2 Realizar el cuidado de las cabecillas del radio corroídas con una gota de aceite penetrante o fino de mantenimiento.

7.4.14 Cuidado del cambio

7.4.14.1 Cuidado de los árboles articulados y las ruedas de cambio



- ▶ Realizar el cuidado de los árboles articulados y las ruedas de cambio del cambio y del desviador con spray de teflón.

7.4.14.2 Cuidado de la palanca de cambio



Aviso

- ▶ No tratar la palanca de cambio nunca con desengrasante o con aceite penetrante en spray.
- ▶ Lubricar las articulaciones y el sistema mecánico accesibles desde fuera, con unas gotas de aceite de pulverización o aceite de mecánica de precisión.

7.4.15 Cuidado del pedal



- 1 Tratar los pedales con aceite de pulverización. Tener cuidado de que el lubricante no caiga en la superficie de apoyo.
- 2 Lubricar las juntas y el sistema mecánico con unas gotas de aceite.
- 3 Retirar el lubricante sobrante con un paño suave.
- 4 Pulverizar las placas base de metal con spray de silicona.

7.4.16 Cuidado de la cadena



- ✓ Colocar debajo papel de periódico o papel de cocina para recoger el aceite para cadenas.
- 1 Levantar la rueda trasera.
- 2 Girar rápidamente la manivela en sentido antihorario.
- 3 Apretando ligeramente con el dedo, aplicar un finísimo hilo de aceite de la botella de aceite para cadenas sobre los eslabones de la cadena. Cuanto más rápido se gire la manivela, más finos serán los hilos de aceite.




Figura 210: Lubricar cadena

- 4 Retirar el aceite para cadenas sobrante con un paño. Una cantidad demasiado abundante de aceite aplicado determinará el grado de suciedad posterior de la cadena.
- 5 Dejar que el aceite para cadenas actúe en los eslabones de la cadena durante varias horas o por la noche.

7.4.16.1 Cuidado de la cadena con cubrecadena circundante



- ✓ Colocar debajo papel de periódico o papel de cocina para recoger el aceite para cadenas.
- 1 Levantar la rueda trasera.
- 2 Girar rápidamente la manivela en sentido antihorario.
- 3 Apretando ligeramente con el dedo, aplicar un finísimo hilo de aceite de la botella de aceite para cadenas sobre los eslabones de la cadena a través del orificio de engrase en la parte superior del cubrecadena. Cuanto más rápido se gire la manivela, más finos serán los hilos de aceite.
- 4 Retirar el aceite para cadenas sobrante con un paño. Una cantidad demasiado abundante de aceite aplicado determinará el grado de suciedad posterior de la cadena.
- 5 Dejar que el aceite para cadenas actúe en los eslabones de la cadena durante varias horas o por la noche.

7.4.17 Cuidado de la batería



- Engrasar los polos del conector de la batería ocasionalmente con grasa para polos o spray de contacto.

7.4.18 Cuidado del freno

7.4.18.1 Realización del cuidado del freno de mano



Aviso

- ▶ No tratar el freno de mano de freno nunca con desengrasante o con aceite penetrante en spray.
- ▶ Lubricar las articulaciones y el sistema mecánico accesibles desde fuera, con unas gotas de aceite de pulverización o aceite de mecánica de precisión.

7.4.19 Lubricación del tubo de la tija de sillín EIGHTPINS

- ▶ Llenar EIGHTPINS Fluid V3 con una jeringuilla de 2,5 ml lentamente con cuidado en la boquilla lubricante del tubo exterior.



Figura 211: Lubricación de la tija de sillín EIGHTPINS

Aviso

- ▶ Rellenar como máximo 2,5 ml de aceite; de lo contrario, rebosará el depósito interno y el aceite caerá en el cuadro.

7.5 Inspección

Para la inspección se necesitan las siguientes herramientas.

	Guantes
	Llave de estrella 8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm y 15 mm
	Llave dinamométrica Rango de trabajo 5 ... 40 Nm
	Manillar by.schulz: Vasos TORX®: T50, T55 y T60
	Llave de hexágono interior 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm y 8 mm
	Destornillador de estrella
	Destornillador plano

Tabla 67: Herramientas necesarias para la inspección

7.5.1 Comprobación de la rueda

- 1 Sujetar el Pedelec.
- 2 Sujetar la rueda trasera o delantera e intentar mover la rueda lateralmente. Al hacerlo, comprobar si la tuerca de la rueda o el cierre rápido se mueven.
 - ⇒ Si se mueven lateralmente la rueda, la tuerca de la rueda o el cierre rápido, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
- 3 Levantar el Pedelec ligeramente. Girar la rueda delantera o trasera. Al hacerlo, comprobar si la rueda oscila hacia el lado o hacia fuera.
 - ⇒ Si la rueda oscila hacia el lado o hacia fuera, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.5.1.1 Comprobación de la presión de inflado

Aviso

En caso de presión de inflado baja, la cubierta no alcanza su capacidad de carga. La cubierta no es estable y puede salir disparada de la llanta.

En caso de presión de inflado excesiva, se puede colocar la cubierta.

Las cubiertas son piezas de desgaste y se desgastan como consecuencia de las influencias medioambientales, fatiga o el almacenamiento. Solo una presión de inflado óptima garantiza una mejor protección contra pinchazos, una resistencia menor a la rodadura, una vida útil más larga y una mayor seguridad.

Pérdida de aire

Incluso la cámara más estanca pierde presión continuamente, ya que, a diferencia de un neumático de coche, las presiones neumáticas en las cubiertas de los Pedelecs son notablemente mayores y los grosores claramente menores. Una pérdida de presión de 1 bar al mes se considera normal. La pérdida de presión es más rápida con presiones elevadas y más lenta con presiones reducidas.

Comprobación de la presión de inflado

El rango de presión admisible se indica en el flanco de la cubierta.



Figura 212: Indicación de presión de inflado en bar (1) y psi (2)

- Comparar la presión de inflado al menos cada 10 días con el valor anotado en el carné de Pedelec.

Válvula Dunlop**Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento**

La presión de inflado no puede medirse en una válvula Dunlop sencilla. Por ello, la presión de inflado se mide en la manguera de inflado con un bombeo lento con la bomba de aire de bicicleta.

✓ Se recomienda utilizar una bomba de aire de bicicleta con un dispositivo de medición de presión.

- 1 Desenroscar la tapa de la válvula.
- 2 Soltar la tuerca de la llanta.
- 3 Colocar la bomba de aire de bicicleta.
- 4 Inflar lentamente las cubiertas y tener en cuenta la presión de inflado.
- 5 Corregir la presión de inflado de acuerdo con las indicaciones incluidas en el carné de Pedelect.
- 6 Si la presión de inflado es excesiva, soltar la tuerca de unión, purgar el aire y volver a apretar la tuerca de unión.
- 7 Retirar la bomba de aire de bicicleta.
- 8 Apretar la tapa de la válvula.
- 9 Atornillar la tuerca de la llanta lentamente contra la llanta con las yemas de los dedos.

⇒ En caso necesario, corregir la presión de inflado (véase el capítulo 6.5.8.2).

Válvula Schrader**Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento**

✓ Se recomienda utilizar la bomba de aire de una gasolinera o una bomba de aire de bicicleta moderna con dispositivo de medición de presión. Las bombas de aire de bicicleta más simples y antiguas no son adecuadas para el llenado a través de una válvula Schrader.

- 1 Desenroscar la tapa de la válvula.
- 2 Soltar la tuerca de la llanta.
- 3 Colocar la bomba de aire de bicicleta.
- 4 Inflar las cubiertas y tener en cuenta la presión de inflado.

⇒ La presión de inflado se ha corregido de acuerdo con las indicaciones.

- 5 Retirar la bomba de aire de bicicleta.
 - 6 Apretar la tapa de la válvula.
 - 7 Atornillar la tuerca de la llanta lentamente contra la llanta con las yemas de los dedos.
- ⇒ En caso necesario, corregir la presión de inflado (véase el capítulo 6.5.8.2).

Válvula Presta**Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento**

✓ Se recomienda utilizar una bomba de aire de bicicleta con un dispositivo de medición de presión. Debe tenerse en cuenta el manual de instrucciones de la bomba de aire de bicicleta.

- 1 Desenroscar la tapa de la válvula.
 - 2 Abrir la tuerca moleteada aproximadamente cuatro vueltas.
 - 3 Colocar con cuidado la bomba de aire de bicicleta, de manera que el obús de válvula no se doble.
 - 4 Inflar las cubiertas y tener en cuenta la presión de inflado.
 - 5 Corregir la presión de inflado conforme a las indicaciones en la cubierta.
 - 6 Retirar la bomba de aire de bicicleta.
 - 7 Apretar la tuerca moleteada con la punta de los dedos.
 - 8 Apretar la tapa de la válvula.
 - 9 Atornillar la tuerca moleteada lentamente contra la llanta con las yemas de los dedos.
- ⇒ En caso necesario, corregir la presión de inflado (véase el capítulo 6.5.8.2).

7.5.1.2 Comprobación de las cubiertas

En el caso de la cubierta de una bicicleta, el perfil tiene menor importancia que en el neumático de un coche. Por lo tanto, la cubierta puede seguir utilizándose con un perfil desgastado, salvo en el caso de las cubiertas de las bicicletas de montaña.

- 1 Comprobar el desgaste de la superficie de rodadura. La cubierta estará desgastada cuando en la superficie de rodadura se pueda ver el revestimiento protector contra pinchazos o los hilos de la carcasa.

Puesto que la resistencia frente a pinchazos también depende del grosor de la superficie de rodadura, puede ser útil cambiar la cubierta antes.




Figura 213: Cubierta sin perfil que puede cambiarse (1); cubierta con protección contra pinchazos visible (2) que tiene que cambiarse

- 2 Comprobar el desgaste de las paredes laterales. Si se producen fisuras se tiene que cambiar la cubierta.



Figura 214: Ejemplos de fisuras por fatiga (1) y fisuras por envejecimiento (2)

- 3 El cambio de la cubierta requiere tener grandes conocimientos en mecánica. Si la cubierta está desgastada tiene que cambiarse en un establecimiento especializado.

7.5.1.3 Comprobación de las llantas



Caída por llanta desgastada

Una llanta desgastada puede romperse y bloquear la rueda. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones graves.

- ▶ Comprobar regularmente el desgaste de la llanta.
- ▶ En el caso de fisuras o de deformaciones de la llanta, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

Las llantas son piezas de desgaste y se desgastan como consecuencia de las influencias medioambientales, efectos mecánicos, fatiga o por el frenado, en caso de frenos de llantas.

- ▶ Comprobar el desgaste del fondo de la llanta.
- ⇒ Las llantas de un freno de llanta con indicador de desgaste invisible están desgastadas cuando el indicador de desgaste se hace visible en la zona de la junta de la llanta.
- ⇒ Las llantas con indicador de desgaste visible están desgastadas cuando el surco negro circundante de la superficie de fricción de la almohadilla se vuelve invisible.
- ▶ Se recomienda cambiar también las *llantas* con cada segundo cambio de las almohadillas de freno.

7.5.1.4 Comprobación de los orificios de las cabecillas

Las cabecillas producen fatiga y carga en el borde del orificio de las cabecillas.

- ▶ Comprobar si en el borde de las cabecillas hay fisuras.

En caso de que haya fisuras en el borde del orificio de las cabecillas, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.5.1.5 Comprobación del fondo de las cabecillas

Los orificios de las cabecillas pueden debilitar el fondo de la cubierta.

- ▶ Comprobar si hay fisuras saliendo de los orificios de las cabecillas.
- ⇒ Si hay fisuras saliendo de los orificios de las cabecillas, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.5.1.6 Comprobación de los ganchos de llanta

Los golpes mecánicos pueden deformar los ganchos de llanta. En este caso ya no podrá garantizarse el montaje correcto de la cubierta.

- ▶ Comprobar la existencia de ganchos de llanta torcidos.
- ⇒ Sustituir las llantas que tengan ganchos de llanta torcidos. No reparar nunca una llanta con unas tenazas ni intentar doblar el gancho.

7.5.1.7 Comprobación de los radios

- ▶ Apretar juntando ligeramente los radios con los dedos. Comprobar si la tensión es igual en todos los radios.
- ⇒ Si las tensiones son distintas o si hay radios sueltos, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.5.2 Comprobación del sistema de frenado



Caída por fallo del freno

Un disco de freno y unas almohadillas de freno que se hayan desgastado, así como la falta de aceite hidráulico en la tubería del freno reducen el rendimiento de frenado. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones graves.

- ▶ Comprobar regularmente el disco de freno, las almohadillas de freno y el sistema de frenado hidráulico. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

La frecuencia de la inspección del freno depende de la intensidad de utilización y de las condiciones climáticas. Si el Pedelec se utiliza en condiciones extremas, como p. ej. lluvia, suciedad o un kilometraje alto, será necesario realizar la inspección con una frecuencia mayor.

7.5.2.1 Comprobación del freno de mano

- 1 Comprobar si todos los tornillos del freno de mano están bien apretados (véase el capítulo 3.5.15).
- 2 Apretar los tornillos flojos.
- 3 Comprobar si el freno de mano está fijado al manillar a prueba de giros (véase el capítulo 3.5.15).
- 4 Apretar los tornillos flojos.
- 5 Comprobar si con el freno de mano totalmente accionado, aún queda al menos 1 cm de distancia desde el freno de mano al puño.
- 6 Si la distancia es demasiado reducida, adaptar el ancho de agarre (véase el capítulo 6.5.9.5).
- 7 Con el freno de mano accionado, comprobar el efecto de frenado pedaleando.
 - ▶ Si la potencia de frenado es demasiado débil, ajustar el punto de presión del freno.
 - ▶ Si el punto de presión no puede ajustarse, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.5.2.2 Comprobación del sistema de frenado hidráulico

- 1 Accionar el freno de mano y comprobar si sale líquido de frenos por los cables, conexiones o almohadillas de freno.
- 2 Si en algún punto sale líquido de frenos, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
- 3 Accionar el freno de mano y mantenerlo accionado varias veces.
- 4 Si el punto de presión no se aprecia con claridad y cambia, hay que purgar el freno. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.5.2.3 Comprobación de los cables Bowden

- 1 Accionar el freno de mano varias veces. Al hacerlo, comprobar si los cables Bowden se quedan enganchados o si se producen ruidos de arañazos.
- 2 Comprobar visualmente el estado mecánico de los cables Bowden con respecto a la existencia de daños o si hay hebras de cable rotas.
- 3 Solicitar que se cambien los cables Bowden defectuosos. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.5.2.4 Comprobación del freno de disco

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

Comprobación de las almohadillas de freno

- ▶ Comprobar que el grosor de las almohadillas de freno no es inferior a 1,8 mm en ningún punto o que el grosor de la almohadilla de freno y de la placa de soporte no es inferior a 2,5 mm.



Figura 215: Comprobación de la almohadilla de freno montada con ayuda del seguro de transporte

- 1 Comprobar la existencia de daños en las almohadillas de freno y de mucha suciedad.
 - ⇒ Solicitar que se cambien las almohadillas de freno dañadas o muy sucias. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
- 2 Accionar el freno de mano y mantenerlo accionado.
- 3 Comprobar si el seguro de transporte cabe entre las placas de soporte de las almohadillas de freno.
 - ⇒ Si el seguro de transporte cabe entre las placas de soporte, las almohadillas de freno no han alcanzado el límite de desgaste.
 - ⇒ En caso de desgaste, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

Comprobación de los discos de freno

- ✓ Usar guantes de protección, ya que el disco de freno está muy afilado.
- 1 Tocar el disco de freno y, agitándolo suavemente, comprobar si el disco de freno está colocado sin holgura en la rueda.
 - 2 Comprobar si las almohadillas de freno al accionar y soltar el freno de mano vuelven simétricamente en dirección al disco de freno.
 - ⇒ Si el disco de freno puede moverse o si las almohadillas de freno se mueven de manera irregular, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
 - 3 Comprobar que el grosor del disco de freno no es inferior a 1,8 mm en ningún punto.
 - ⇒ Si no se alcanza el límite de desgaste y el disco de freno tiene un grosor inferior a 1,8 mm, tiene que cambiarse. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.5.3 Comprobación de la cadena

- ▶ Comprobar la presencia de óxido y de daños en la cadena y si los eslabones de la cadena se mueven con dificultad.
- ⇒ Sustituir las cadenas oxidadas, dañadas o con dificultad de movimiento, ya que no podrán resistir las cargas por tracción del accionamiento y se romperán por sí mismas pronto. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.5.3.1 Comprobación de la tensión de la cadena

Aviso

La tensión excesiva de la cadena aumentará el desgaste. Si la tensión de la cadena es insuficiente, puede ocurrir que la *cadena* se salga de los *platos*.

- ▶ Comprobar la tensión de la cadena mensualmente.

Comprobación de la tensión en el cambio de cadena

En los Pedelects con cambio de cadena, el cambio tensa la cadena.

- 1 Comprobar si la cadena cuelga.
 - 2 Comprobar si el cambio se puede mover hacia delante con una presión ligera y si retrocede a su posición automáticamente.
- ⇒ Si la cadena cuelga o si el cambio no retrocede a su posición automáticamente, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

Comprobación de la tensión en el cambio de buje

- 3 En los Pedelects con cubrecadena circundante, retirar el cubrecadena.




Figura 216: Ejemplo de comprobación de la tensión de la cadena: 5 mm hacia arriba, 10 mm hacia abajo = 15 mm de diferencia

- 1 Elevar la cadena hacia arriba. Medir la distancia hasta el centro. Presionar la cadena hacia abajo. Medir la distancia hasta el centro.
 - 2 Para calcular la diferencia, sumar los dos valores.
 - 3 Comprobar la tensión de la cadena en tres a cuatro puntos.
- ⇒ Si la diferencia es mayor que 20 mm, retensar la cadena.
- ⇒ Si la diferencia es menor que 10 mm, aflojar la cadena.
- ▶ En el cambio de buje, la rueda trasera tiene que desplazarse hacia adelante y hacia atrás para tensar la cadena. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
 - ▶ En los Pedelects con cambio de buje o freno de contrapedal, la cadena se tensa mediante un cojinete excéntrico o punteras desplazables en el pedalier. Para el tensado son necesarias herramientas especiales y conocimientos especializados. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.5.3.2 Comprobación del desgaste de la cadena

Cada cadena tiene un límite de desgaste. Si dicho límite se supera, deberá cambiarse la cadena.

Fabricante	Límite de desgaste
SHIMANO	>1 %
KCM	>0,8 mm por eslabón
SRAM	>0,8 %
ROHLOFF	S: >0,1 mm por eslabón A: >0,075 mm por eslabón

Tabla 68: Límite de desgaste de la cadena según el fabricante

Comprobación aproximada

Para la comprobación aproximada en cadenas convencionales, puede realizarse una comprobación manual en el plato.

- 1 Colocar la cadena en el plato más grande.
 - 2 Elevar la cadena desde delante hasta el centro de la rueda.
- ⇒ Si la cadena se puede elevar más de medio eslabón de la cadena del plato, realizar la comprobación o ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

Comprobación

Para cada cadena existe un calibre de desgaste diferente en función del fabricante:




Figura 217: Ejemplo de calibre de medición KMC



Figura 218: Ejemplo de calibre de medición SHIMANO



Figura 219: Ejemplo de calibre de medición SRAM



Figura 220: Ejemplo de calibre de medición ROHLOFF



Figura 221: Ejemplo de calibre de medición digital KMC

- 1 Insertar el calibre de medición en el lado derecho entre dos eslabones de la cadena.




Figura 222: El calibre de medición se inserta

- 2 Plegar el calibre de medición hacia abajo en el lado izquierdo.




Figura 223: Bajar el calibre de medición a la izquierda

- ⇒ Si el calibre no cabe entre los eslabones, significará que la cadena aún no está desgastada.




Figura 224: El calibre de medición no cabe

- ⇒ Si el calibre cabe entre dos eslabones, significará que la cadena está desgastada y deberá sustituirse. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.




Figura 225: El calibre de medición cabe

7.5.4 Comprobación de la correa

7.5.4.1 Comprobación de la existencia de desgaste en la correa

- Comprobar la presencia de signos de desgaste en la correa:




Figura 226: Signos de desgaste de una correa

- 1 Las fibras de carbono sometidas a tracción están expuestas,
- 2 Tejido desgastado con polímero visible,
- 3 Falta de un diente de la correa,
- 4 Asimetría,
- 5 Diente de tiburón o
- 6 Fisuras.

- ⇒ Si existen uno o varios signos de desgaste, ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Es necesario cambiar la correa.

7.5.4.2 Comprobación de la existencia de desgaste en la polea

- Comprobar la polea.

- ⇒ El perfil dentado está redondeado y los dientes están gruesos. La polea no debe sustituirse.




Figura 227: Perfil dentado óptimo

- ⇒ El perfil dentado está puntiagudo y el grosor de los dientes se ha desgastado. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Es necesario sustituir la polea.




Figura 228: Perfil dentado desgastado




Figura 229: Fotografía de ejemplo de un perfil dentado desgastado

7.5.4.3 Comprobación de la tensión de correa

Una tensión de correa insuficiente puede provocar el salto de dientes o un "deslizamiento", es decir, que los dientes de la correa se deslicen sobre los dientes de la pulea de la rueda trasera. Una tensión excesiva puede provocar daños en los cojinetes, dificultad de movimiento del sistema y un aumento del desgaste del sistema de accionamiento electrónico.

El ajuste de la tensión de correa es diferente en función del Pedelec. Entre los sistemas de tensión comunes se incluyen las punteras inclinadas o verticales, las punteras desplazables horizontalmente y el pedalier excéntrico.

Existen tres métodos para medir la tensión de la correa:

- App Gates Carbon Drive para móvil para iPhone® y Android®,
- Medidor de tensión Gates Krikit y
- Tensímetro Eco.

En cada uno de estos métodos puede variar ligeramente la tensión a lo largo de la correa, por ello el proceso deberá repetirse varias veces. Después de cada medición, girar el pedal un cuarto de vuelta. Medir de nuevo.

Las herramientas solo miden la tensión. No proporcionan especificaciones para la tensión necesaria. La siguiente tabla contiene especificaciones para el rango de tensión correcto de la correa de Gates Carbon Drive.

	Pedaleo uniforme	Uso deportivo
MTB* y bicicletas Single Speed	45–60 Hz (35–45 lbs)	60–75 Hz (45–53 lbs)
Cambio de buje/ engranaje Pinión	35–50 Hz (28–40 lbs)	

Tabla 69: Especificación de tensión

* Los sistemas CDN y SideTrack no están permitidos para bicicletas de montaña, bicicletas eléctricas con motor central o engranaje, ruedas sin cambio de marchas, así como bicicletas de viaje, de trekking o de paseo.

Estas especificaciones de tensión sirven como primera orientación y, en caso necesario, deben corregirse hacia arriba o hacia abajo en función de la altura del/de la ciclista, de la relación de transmisión y de la fuerza aplicada a los pedales.

App Gates Carbon Drive para móvil



La App Gates Carbon Drive para móvil mide la tensión de correa mediante la frecuencia propia (Hz) de la correa. Para ello, la App graba el sonido de la correa mediante el micrófono del teléfono móvil y calcula la frecuencia principal.

- ✓ Descargar la App Gates Carbon Drive para móvil de forma gratuita en el teléfono móvil en la App Store o en Google Play.
- ✓ Medir en un entorno silencioso.
- ✓ Asegurarse de que el micrófono del teléfono móvil está conectado.

- 1 Abrir la App.
 - 2 Hacer clic en el símbolo de tensión.
 - 3 Hacer clic en **MEASURE**.
 - 4 Dirigir el micrófono del teléfono móvil hacia la correa.
 - 5 Tirar de la correa, de manera que la correa vibre como una cuerda de guitarra.
 - 6 Se recomienda realizar varias mediciones comparativas. Girar la manivela un cuarto de vuelta. Repetir la medición de frecuencia.
 - 7 Comprobar la frecuencia indicada de la correa con las especificaciones de tensión en la tabla 69.
- ⇒ Si el valor es mayor que la especificación, reducir la tensión de correa.
- ⇒ Si el valor está dentro de la especificación, la tensión de correa estará ajustada correctamente.
- ⇒ Si el valor es menor que la especificación, aumentar la tensión de correa.

Medidor de tensión Gates Krikít

No incluido en el precio

- ✓ Comprobar si la indicación de medición está totalmente abajo.
- 1 Introducir el dedo índice estirado en la cinta para el dedo. Colocarlo sobre el calibre de comprobación.




Figura 230: Dedo índice en el calibre de comprobación

- Colocar el calibre de comprobación en la parte superior de la correa. Posicionar el calibre de comprobación en el centro de la longitud de la correa.




Figura 231: Calibre de comprobación en la correa

- Presionar el calibre de comprobación hacia abajo con solo un dedo hasta que encaje con un clic.




Figura 232: Presionar el calibre de comprobación hacia abajo

- El valor de medición debe leerse en el punto en el que coinciden la línea A y B.




Figura 233: Ejemplo de valor leído: 20 kg

- Girar el pedal un cuarto de vuelta. Repetir la medición al menos tres veces.
 - Convertir los valores leídos de kg a libras. El valor corresponde a pulgada por libra.
Ejemplo: 20 kg = 44 Inc = 44 lbs
 - Comparar el valor con la tabla 44 Especificación de tensión.
- ⇒ Si el valor es mayor que la especificación, reducir la tensión de correa.

- ⇒ Si el valor está dentro de la especificación, la tensión de correa estará ajustada correctamente.
- ⇒ Si el valor es menor que la especificación, aumentar la tensión de correa.

Tensímetro ECO

No incluido en el precio

- Enganchar la varilla de medición en la correa.



Figura 234: Varilla de medición enganchada

- Colocar la regla sobre las dos poleas.




Figura 235: Regla colocada

- ⇒ Leer la tensión en la indicación de tensión.




Figura 236: Ejemplo: En el borde amarillo inferior, por ello reducir la tensión de correa ligeramente

- Rojo = Aumentar la tensión de correa
Verde = La tensión de correa está ajustada correctamente
Amarillo = Reducir la tensión de correa

7.5.5 Comprobación de la luz de marcha

- 1 Comprobar la existencia de daños, corrosión y la fijación correcta de las conexiones de cables en el faro y la luz trasera.
 - ⇒ Si las conexiones de cables están dañadas, corroídas o la fijación no es correcta, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
- 2 Encender la luz.
- 3 Comprobar si el faro y la luz trasera se encienden.

- 4 Posicionar el Pedelec a 5 m de la pared.
- 5 Colocar el Pedelec en posición recta. Sujetar el manillar recto con las dos manos. No utilizar la pata lateral.




Figura 237: Luz ajustada demasiado alta (1), correctamente (2) y demasiado baja (3)

- 6 Comprobar la posición del cono luminoso.
 - ⇒ Si la luz está ajustada demasiado alta o demasiado baja, ajustar de nuevo la luz de marcha (véase el capítulo 6.5.16.1).

7.5.6 Comprobación de la potencia

- ▶ La potencia y el sistema de cierre rápido tienen que comprobarse regularmente y ajustarse en el establecimiento especializado en caso necesario.
 - ▶ Si para ello se suelta el tornillo de hexágono interior, tiene que ajustarse el juego interno de rodamiento con el tornillo suelto. Seguidamente tiene que aplicarse en los tornillos aflojados un fijador de roscas de consistencia media (p. ej. Loctite azul) y estos tienen que apretarse de acuerdo con las especificaciones.
 - ▶ Comprobar la presencia de daños de corrosión en las superficies de contacto metálicas del cono, el tornillo prisionero de la potencia y del vástago de la horquilla.
- ⇒ En caso de desgaste e indicios de corrosión, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.5.7 Comprobación del manillar

- 1 Sujetar el manillar con las dos manos por los puños.
 - 2 Mover el manillar hacia arriba y hacia abajo y presionarlo con un movimiento basculante.
- ⇒ Si el manillar se mueve, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
- 3 Inmovilizar la rueda delantera para evitar que gire lateralmente (p. ej. en una pata de rueda de bicicleta).
 - 4 Sujetar el manillar con las dos manos.
 - 5 Comprobar si el manillar se puede girar contra la rueda delantera.
- ⇒ Si el manillar se mueve, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.5.8 Comprobación del sillín

- 1 Sujetar el sillín.
 - 2 Comprobar si el sillín se puede girar, inclinar o desplazarse en una dirección.
- ⇒ Si el sillín se puede desplazar, girar o desplazarse en una dirección, ajustar el sillín de nuevo (véase el capítulo 6.5.4).
- ⇒ Si el sillín no puede fijarse, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.5.9 Comprobación de la tija de sillín

- 1 Extraer la tija de sillín de cuadro.
- 2 Comprobar la presencia de corrosión y fisuras en la tija de sillín.
- 3 Montar de nuevo la tija de sillín.

7.5.10 Comprobar el pedal

- 1 Sujetar el pedal e intentar moverlo lateralmente hacia fuera o hacia dentro. Para ello, observar si el brazo de manivela o el cojinete de la manivela se mueven lateralmente.
- ⇒ Si el pedal, el brazo de manivela o el cojinete de la manivela se mueven lateralmente, atornillar el tornillo en la parte trasera de la manivela de pedal.
- 2 Sujetar el pedal e intentar moverlo verticalmente hacia arriba o hacia abajo. Para ello, observar si el pedal, brazo de manivela o el cojinete de la manivela se mueven verticalmente.
- ⇒ Si el pedal, el brazo de manivela o el cojinete de la manivela se mueven verticalmente, apretar el tornillo.

7.5.11 Comprobación del cambio de marchas

- 1 Comprobar si todos los componentes del cambio de marchas están libres de daños.
- 2 Si los componentes están dañados, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
- 3 Colocar el Pedelec sobre la pata.
- 4 Girar la manivela de pedal en sentido horario.
- 5 Cambiar las marchas.
- 6 Comprobar si todas las marchas se cambian sin ruidos inusuales.
- 7 Si las marchas no se cambian correctamente, ajustar del cambio de marchas.

7.5.11.1 Comprobar el cambio eléctrico

- 1 Comprobar la existencia de daños, corrosión y la fijación correcta de las conexiones de cables.
- ⇒ Si las conexiones de cables están dañadas, corroídas o sueltas, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.5.11.2 Comprobar el cambio mecánico

- 1 Cambiar las marchas varias veces. Al hacerlo, comprobar si los cables Bowden se quedan enganchados o si se producen ruidos de arañazos.
 - 2 Comprobar visualmente el estado mecánico de los cables Bowden con respecto a la existencia de daños o si hay hebras de cable rotas.
- ⇒ Solicitar que se cambien los cables Bowden defectuosos. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.5.11.3 Comprobar el cambio de cadena

En los Pedelects con cambio de cadena, la cadena se tensa mediante el cambio.

- 1 Colocar el Pedelec sobre la pata.
 - 2 Comprobar si la cadena cuelga.
 - 3 Comprobar si el cambio se puede mover hacia delante con una presión ligera y si retrocede a su posición automáticamente.
- ⇒ Si la cadena cuelga o si el cambio no retrocede a su posición automáticamente, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
- 4 Comprobar si entre el dispositivo tensor de la cadena y los radios hay espacio libre.
- ⇒ Si no hay espacio libre o la cadena roza en los radios o en la cubierta, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
- 5 Comprobar si entre el cambio o la cadena y los radios hay espacio libre.
- ⇒ Si no hay espacio libre o la cadena roza en los radios, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

7.5.11.4 Comprobación del cambio de buje

En los Pedelecs con cambio de buje o freno de contrapedal, la cadena o la correa se tensan mediante un cojinete excéntrico o una puntera desplazable en el pedalier. Para el tensado son necesarias herramientas especiales y conocimientos especializados. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

✓ En los Pedelecs con cubrecadena circundante, retirar el cubrecadena.

- 1 Colocar el Pedelec sobre la pata.
- 2 Comprobar la tensión excesiva de la cadena o de la correa mediante una vuelta completa de la manivela en tres a cuatro puntos.




Figura 238: Ejemplo de comprobación de la tensión de la cadena: 5 mm hacia arriba, 10 mm hacia abajo = 15 mm de diferencia

- 3 Si la cadena o la correa se pueden presionar más de 2 cm, la cadena se deberá retensar. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
 - ⇒ Si la cadena o la correa se pueden presionar menos de 1 cm hacia arriba y hacia abajo, la cadena o la correa se deberán destensar. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
 - ⇒ La tensión óptima de la cadena o de la correa se ha alcanzado cuando la cadena se puede presionar como máximo de 10 a 15 mm en el centro entre el piñón y la rueda dentada. Además, la manivela debe poder girarse sin resistencia.

7.5.11.5 Ajuste del cambio de marchas

Ajuste del buje ROHLOFF

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

- 1 Comprobar si la tensión del cable de cambio está ajustada de forma que al girar el puño de cambio se puede apreciar una holgura de giro de 5 mm.
- 2 Ajustar la tensión del cable de cambio girando los **dispositivos de ajuste de tensión**.
 - ⇒ Si se desenroscan los **dispositivos de ajuste de tensión**, se aumentará la tensión del cable de cambio.
 - ⇒ Si se enroscan los **dispositivos de ajuste de tensión**, se reducirá la tensión del cable de cambio.



Figura 239: Las versiones de bujes ROHLOFF con activación de cambio interna tienen los dispositivos de ajuste de tensión en el contraapoyo de tensión



Figura 240: Las versiones de bujes ROHLOFF con activación de cambio externa tienen los dispositivos de ajuste de tensión en la caja de cables que se encuentra en el lado izquierdo

- 3 Si debido al ajuste del cambio de marchas ya no coinciden las marcas y las cifras en el puño de cambio, enroscar uno de los dispositivos de ajuste de tensión y desenroscar el otro dispositivo de ajuste de tensión con la misma medida.

Ajuste del cambio de marchas accionado por cable de accionamiento, de dos cables

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

- ▶ Para mantener la facilidad del cambio de marchas, **ajustar los casquillos de ajuste** debajo de la vaina del cuadro.
- ▶ El cable de cambio presenta una holgura de aprox. 1 mm al extraerlo ligeramente.




Figura 241: Casquillos de ajuste (2) en dos versiones alternativas (A y B) de un cambio de marchas accionado por cable de accionamiento, de dos cables en la vaina (1)

Ajuste del puño giratorio accionado por cable de accionamiento, de dos cables

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

- ▶ Para mantener la facilidad del cambio de marchas, ajustar el **casquillo de ajuste** en la carcasa de la palanca de cambio.
- ⇒ Al girar el puño giratorio puede apreciarse una holgura de giro de 2 a 5 mm (1/2 marcha).




Figura 242: Puño giratorio con casquillos de ajuste (1) con holgura de giro (2)

Comprobación de la estabilidad de la pata lateral

- 1 Colocar el Pedelec con una ligera elevación de 5 cm.
 - 2 Desplegar la pata lateral.
 - 3 Comprobar la estabilidad agitando el Pedelec.
- ⇒ Si el Pedelec vuelca, apretar los tornillos o modificar la altura de la pata lateral.

8 Inspección y mantenimiento

8.1 Primera inspección

Después de 200 km o 4 semanas después de la compra

Como consecuencia de las vibraciones durante la conducción, los tornillos y los muelles que se han apretado durante la producción del Pedelec, pueden desplazarse o soltarse.

- ▶ Al realizar la compra del Pedelec, concertar directamente una cita oportuna para la primera inspección.
- ▶ Solicitar que la primera inspección sea anotada en el cuaderno de mantenimiento y que sea sellado.



- ▶ Realizar la primera inspección, véase el capítulo 8.4.

8.2 Inspección grande

semestralmente

Como muy tarde cada seis meses debe realizarse una inspección grande en el establecimiento especializado. Solo de este modo estarán garantizados la seguridad y el funcionamiento del Pedelec.

Los trabajos requieren conocimientos técnicos específicos, herramientas especiales y lubricantes especiales. Si las inspecciones grandes y los procesos prescritos no se llevan a cabo, el Pedelec puede resultar dañado. Por lo tanto, la inspección grande solo deberá llevarse a cabo en el establecimiento especializado.

- ▶ Ponerse en contacto con el establecimiento especializado y concertar una cita.
- ▶ Anotar las inspecciones grandes realizadas en el cuaderno de mantenimiento y sellarlo.



- ▶ Llevar a cabo la inspección grande.

8.3 Mantenimiento en función de los componentes

Los componentes de alta calidad requieren un mantenimiento adicional. Los trabajos requieren conocimientos técnicos específicos, herramientas especiales y lubricantes especiales. Si los trabajos de mantenimiento y los procesos descritos no se llevan a cabo, el Pedelec puede resultar dañado. Por lo tanto, el mantenimiento solo deberá llevarse a cabo en el establecimiento especializado.

La realización del mantenimiento adecuado de la horquilla no solo garantiza una durabilidad prolongada, sino que también mantiene el rendimiento a un nivel óptimo.

Cada intervalo de mantenimiento indica las horas de marcha para el tipo correspondiente de mantenimiento recomendado del fabricante del componente.

- ▶ Optimizar el rendimiento mediante intervalos de mantenimiento más cortos en función del uso y de las condiciones medioambientales y del terreno.



- ▶ Al comprar el Pedelec, anotar los componentes existentes con necesidad de mantenimiento adicional con los intervalos de mantenimiento correspondientes en el cuaderno de mantenimiento.
- ▶ Comunicar el plan de mantenimiento adicional al comprador.
- ▶ Anotar los mantenimientos realizados en el cuaderno de mantenimiento y sellarlo.

Intervalos de inspección y de mantenimiento de la horquilla de suspensión		
Horquilla de suspensión SR SUNTOUR		
<input type="checkbox"/>	Mantenimiento 1	cada 50 horas
<input type="checkbox"/>	Mantenimiento 2	cada 100 horas
Horquilla de suspensión FOX		
<input type="checkbox"/>	Mantenimiento	cada 125 horas o una vez al año
Horquilla de suspensión ROCKSHOX		
<input type="checkbox"/>	Mantenimiento de los tubos de inmersión para: Paragon™, XC™ 28, XC 30, 30™, Judy®, Recon™, Sektor™, 35™*, Bluto™, REBA®, SID®, RS-1™, Revelation™, PIKE®, Lyrik™, Yari™, BoXXer	cada 50 horas
<input type="checkbox"/>	Mantenimiento de la unidad del amortiguador y de muelles para: Paragon, XC 28, XC 30,30 (2015 y anterior), Recon (2015 y anterior), Sektor (2015 y anterior), Bluto (2016 y anterior), Revelation (2017 y anterior), REBA (2016 y anterior), SID (2016 y anterior), RS-1 (2017 y anterior), BoXXer (2018 y anterior)	cada 100 horas
<input type="checkbox"/>	Mantenimiento de la unidad del amortiguador y de muelles para: 30 (2016+), Judy (2018+), Recon (2016+), Sektor (2016+), 35 (2020+)*, Revelation (2018+), Bluto (2017+), REBA (2017+), SID (2017+), RS-1 (2018+), PIKE (2014+), Lyrik (2016+), Yari (2016+), BoXXer (2019+)	cada 200 horas

Intervalos de inspección y de mantenimiento de la tija de sillín		
Tija de sillín de muelle by.schulz		
<input type="checkbox"/>	Mantenimiento	después de los primeros 250 km, posteriormente cada 1500 km
Tija de sillín de muelle eightpins		
<input type="checkbox"/>	Limpiar el rascador	20 horas
<input type="checkbox"/>	Limpieza del casquillo deslizante	40 horas
<input type="checkbox"/>	Sustituir el casquillo deslizante, el rascador y las tiras de fieltro	100 horas
<input type="checkbox"/>	Servicio de juntas del muelle de compresión de gas	200 horas
Tija de sillín de muelle FOX		
<input type="checkbox"/>	Mantenimiento	cada 125 horas o una vez al año
Tija de sillín de muelle KINDSHOCK		
<input type="checkbox"/>	Mantenimiento	cada 6 meses
Tija de sillín de muelle ROCKSHOX		
<input type="checkbox"/>	Purga de la palanca del mando a distancia y/o mantenimiento de la unidad inferior de la tija de sillín para: Reverb™ A1/A2/B1, Reverb Stealth A1/A2/B1/C1*	cada 50 horas
<input type="checkbox"/>	Desmontar la tija de sillín inferior, limpiar, comprobar y, en caso necesario, sustituir los pasadores de latón y aplicar grasa lubricante nueva para: Reverb AXS™ A1*	cada 50 horas
<input type="checkbox"/>	Purga de la palanca del mando a distancia y/o mantenimiento de la unidad inferior de la tija de sillín para: Reverb B1, Reverb Stealth B1/C1*, Reverb AXS™ A1*	cada 200 horas
<input type="checkbox"/>	Mantenimiento completo de la tija de sillín para: Reverb A1/A2, Reverb Stealth A1/A2	cada 200 horas
<input type="checkbox"/>	Mantenimiento completo de la tija de sillín para: Reverb B1, Reverb Stealth B1	cada 400 horas
<input type="checkbox"/>	Mantenimiento completo de la tija de sillín para: Reverb AXS™ A1*, Reverb Stealth C1*	cada 600 horas
Tija de sillín de muelle SR SUNTOUR		
<input type="checkbox"/>	Mantenimiento	cada 100 horas o una vez al año
Todas las demás tijas de sillín de muelle		
<input type="checkbox"/>	Mantenimiento	cada 100 horas

Intervalos de inspección y de mantenimiento del amortiguador de la horquilla trasera		
Amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX		
<input type="checkbox"/>	Realizar el mantenimiento del conjunto de la cámara de aire	cada 50 horas
<input type="checkbox"/>	Realizar el mantenimiento del amortiguador y del muelle	cada 200 horas
Amortiguador de la horquilla trasera FOX		
<input type="checkbox"/>	Mantenimiento	cada 125 horas o una vez al año
Amortiguador de la horquilla trasera SR SUNTOUR		
<input type="checkbox"/>	Revisión completa del amortiguador de choques, incluido el nuevo montaje del amortiguador y la sustitución de la junta de aire	cada 100 horas

Intervalos de inspección y de mantenimiento del buje		
Buje de 11 marchas SHIMANO		
<input type="checkbox"/>	Cambio de aceite interno y mantenimiento	1.000 km a partir del inicio del uso, posteriormente cada 2 años o 2.000 km
Todos los demás bujes de engranaje SHIMANO		
<input type="checkbox"/>	Lubricar los componentes internos	una vez al año o 2.000 km
ROHLOFF Speedhub 500/14		
<input type="checkbox"/>	Limpiar la caja de cables y engrasar el interior del tambor de cable	cada 500 km
<input type="checkbox"/>	Cambio de aceite	cada 5.000 km o como mín. una vez al año
pinion		
<input type="checkbox"/>	Mantenimiento 1 Comprobar y, en caso necesario, sustituir los elementos de accionamiento Limpiar cuidadosamente y engrasar abundantemente el rodillo tractor universal, la superficie deslizante y el interior de la caja de cambios, las ruedas planetarias, etc.	cada 500 km
<input type="checkbox"/>	Mantenimiento 2 Sustituir los rodillos y cambio de aceite	cada 10.000 km

⚠ ADVERTENCIA**Lesiones debido a que los frenos están dañados**

Para la reparación del freno se requieren conocimientos técnicos específicos y herramientas especiales. La realización de un trabajo de montaje incorrecto o no autorizado puede dañar el freno. Esto puede provocar un accidente con lesiones graves.

- ▶ La reparación del freno solo deberá realizarse en el establecimiento especializado.
- ▶ Solo podrán realizarse trabajos de modificación en el freno (p. ej. desmontar, rectificar o pintar) que se permitan y describan en el manual de instrucciones.

Lesiones en los ojos

Si los ajustes no se realizan forma adecuada, pueden producirse problemas en los que pueden causarse lesiones graves en determinadas circunstancias.

- ▶ Utilizar siempre unas gafas protectoras para la realización de los trabajos de mantenimiento e inspección.

⚠ ATENCIÓN**Caída por activación involuntaria**

Existe peligro de lesiones en caso de activación involuntaria del sistema de accionamiento eléctrico.

- ▶ Retirar la batería antes de realizar la inspección o el mantenimiento.

Caída debido a la fatiga del material

Si se supera la vida útil de un componente, este puede fallar de forma inesperada. Como consecuencia, puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ Solicitar una limpieza exhaustiva semestral a fondo del Pedelec en el establecimiento especializado, principalmente dentro del marco de los trabajos de servicio prescritos.

⚠ ATENCIÓN**Peligro para el medio ambiente por sustancias tóxicas**

En el sistema de frenos hay lubricantes y aceites tóxicos y perjudiciales para el medio ambiente. Si estas sustancias se vierten a la red de alcantarillado o al agua subterránea, estas serán contaminadas.

- ▶ Los lubricantes y los aceites derramados durante la reparación deberán eliminarse de manera, respetuosa con el medio ambiente y conforme a las prescripciones legales.

Aviso

El motor no requiere mantenimiento y solo debe abrirse por personal especializado cualificado.

- ▶ Nunca abrir el motor.

8.4 Realización de la primera inspección

En caso de carga, los tornillos mal apretados pueden soltarse. Como consecuencia puede aflojarse el asiento firme de la potencia. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ Comprobar el asiento firme del manillar y del sistema de cierre rápido de la potencia después de las dos primeras horas de tiempo de marcha.

Como consecuencia de las vibraciones durante la conducción, los tornillos y los muelles que se han apretado durante la producción del Pedelec, pueden desplazarse o soltarse.

- 1 Comprobar la fijación del sistema de cierre rápido.
- 2 Comprobar todos los pares de apriete de los tornillos y las uniones atornilladas.



8.5 Llevar a cabo la inspección grande

Si se respetan las instrucciones de mantenimiento e inspección puede reducirse el desgaste de los componentes, aumentarse la vida útil y garantizarse la seguridad.

Diagnóstico y documentación del estado real

Componente	Frecuencia	Descripción			Criterios		Medidas en caso de rechazo
		Inspección	Pruebas	Mantenimiento	Aceptación	Rechazo	
Chasis							
Cuadro	Mensualmente	Suciedad	...	Capítulo 7.3.4	Correcto	Suciedad	Limpieza
	6 meses	Cuidado	...	Capítulo 7.4.1	Correcto	Sin tratamiento	Encerado
	6 meses	Comprobar la presencia de daños, rotura, arañazos	Capítulo 8.6.1	...	Correcto	Se han producido daños	Poner el Pedelec fuera de servicio, nuevo cuadro según la lista de piezas
Cuadro de carbono (opcional)	Mensualmente	Suciedad	Capítulo 7.3.4	...	Correcto	Suciedad	Limpieza
	6 meses	Cuidado	...	Capítulo 7.4.1	Correcto	Sin cera	Encerado
	6 meses	Daños en la pintura	Capítulo 8.6.1.1	...	Correcto	Daño en la pintura	Pintado
	6 meses	Daños por golpes	Capítulo 8.6.1.1	...	Correcto	Daño por golpes	Poner el Pedelec fuera de servicio, nuevo cuadro según la lista de piezas
ROCKSHOX Amortiguador de la horquilla trasera (opcional)	6 meses	Comprobar la presencia de daños, corrosión, rotura	Véanse las instrucciones de mantenimiento del componente de ROCKSHOX	Mantenimiento según fabricante Conjunto de la cámara de aire, amortiguador y muelle	Correcto	Se han producido daños	Nuevo amortiguador de la horquilla trasera según la lista de piezas
FOX Amortiguador de la horquilla trasera (opcional)	6 meses	Comprobar la presencia de daños, corrosión, rotura	...	Enviar a FOX	Correcto	Se han producido daños	Nuevo amortiguador de la horquilla trasera según la lista de piezas
SR SUNTOUR Amortiguador de la horquilla trasera (opcional)	6 meses	Comprobar la presencia de daños, corrosión, rotura	Véanse las instrucciones de mantenimiento del componente de SR SUNTOUR	Mantenimiento según fabricante Revisión completa del amortiguador de choques, incluido el nuevo montaje del amortiguador y la sustitución de la junta de aire	Correcto	Se han producido daños	Nuevo amortiguador de la horquilla trasera según la lista de piezas



Componente	Frecuencia	Descripción			Criterios		Medidas en caso de rechazo
		Inspección	Pruebas	Mantenimiento	Aceptación	Rechazo	
Manillar							
Manillar	Mensualmente	Limpieza	...	Capítulo 7.3.6	Correcto	Suciedad	Limpieza
	6 meses	Encerado	...	Capítulo 7.4.7	Correcto	Sin tratamiento	Encerado
	6 meses	Comprobar la sujeción	Capítulo 7.5.7	...	Correcto	Suelto, óxido	Reapretar los tornillos, en caso necesario, manillar nuevo según la lista de piezas
Potencia	Mensualmente	Limpieza	...	Capítulo 7.3.5	Correcto	Suciedad	Limpieza
	6 meses	Encerado	...	Capítulo 7.4.6	Correcto	Sin tratamiento	Encerado
	6 meses	Comprobar la sujeción	Capítulo 7.5.6 y capítulo 8.6.4	...	Correcto	Suelto, óxido	Reapretar los tornillos, en caso necesario, nueva potencia según la lista de piezas
Puños	Mensualmente	Limpieza	...	Capítulo 7.3.7	Correcto	Suciedad	Limpieza
	Mensualmente	Cuidado	Capítulo 7.4.8	...	Correcto	Sin tratamiento	Polvos de talco
	Antes de la circulación	Desgaste, comprobar la sujeción	Capítulo 7.1.11	...	Correcto	Falta, está suelto	Reapretar los tornillos, nuevos puños y revestimientos según la lista de piezas
Cojinete de dirección	6 meses	Limpiar y comprobar la existencia de daños	...	Limpieza, lubricación y ajuste	Correcto	Mo está limpio	Limpiar y lubricar
Horquilla (rígida)	6 meses	Comprobar la presencia de daños, corrosión, rotura	...	Desmontaje, comprobación, lubricación, montaje	Correcto	Se han producido daños	Horquilla nueva según la lista de piezas
Horquilla de carbono (opcional)	6 meses	Comprobar la presencia de daños, corrosión, rotura	...	Mantenimiento según fabricante Lubricación, cambio de aceite según fabricante	Correcto	Se han producido daños	Horquilla nueva según la lista de piezas
Horquilla de suspensión SR SUNTOUR (opcional)	6 meses	Comprobar la presencia de daños, corrosión, rotura	...	Mantenimiento según fabricante Lubricación, cambio de aceite según fabricante	Correcto	Se han producido daños	Horquilla nueva según la lista de piezas
Horquilla de suspensión FOX (opcional)	6 meses	Comprobar la presencia de daños, corrosión, rotura	...	Enviar a FOX	Correcto	Se han producido daños	Nuevo amortiguador de la horquilla trasera según la lista de piezas
Horquilla de suspensión ROCKSHOX (opcional)	6 meses	Comprobar la presencia de daños, corrosión, rotura	...	Mantenimiento según fabricante Lubricación, cambio de aceite según fabricante	Correcto	Se han producido daños	Horquilla nueva según la lista de piezas



Componente	Frecuencia	Descripción			Criterios		Medidas en caso de rechazo
		Inspección	Pruebas	Mantenimiento	Aceptación	Rechazo	
Horquilla de suspensión Spinner (opcional)	6 meses	Comprobar la presencia de daños, corrosión, rotura	...	Mantenimiento según fabricante Lubricación, cambio de aceite según fabricante	Correcto	Se han producido daños	Horquilla nueva según la lista de piezas
Rueda							
Rueda	Antes de la circulación	Ajuste preciso	Capítulo 7.1.7	...	Correcto	Desplazamiento inclinado	Fijar la rueda de nuevo
	6 meses	Montaje	Capítulo 7.5.1	...	Correcto	Suelto	Ajustar el cierre rápido
Cubierta	Mensualmente	Limpieza	Capítulo 7.3.10	...	Correcto	Suciedad	Limpieza
	Semanalmente	Presión de inflado	Capítulo 7.5.1.1	...	Correcto	Presión de inflado demasiado baja/demasiado alta	Adaptar la presión de inflado
	10 días	Desgaste	Capítulo 7.3.10	...	Correcto	Perfil desgastado	Cubierta nueva según la lista de piezas
Llantas	6 meses	Encerado	...	Capítulo 7.4.10	Correcto	Sin tratamiento	Encerado
	6 meses	Desgaste	Capítulo 7.5.1.3	...	Correcto	Llanta defectuosa	Llanta nueva según la lista de piezas
	Mensualmente	Desgaste de la superficie de frenado	Capítulo 7.5.2.4	...	Correcto	Superficie de frenado desgastada	Llanta nueva según la lista de piezas
Radios	Mensualmente	Limpieza	...	Capítulo 7.3.11	Correcto	Suciedad	Limpieza
	3 meses	Comprobar la tensión	Capítulo 7.5.1.3	...	Correcto	Suelto, tensión diferente	Tensor los radios o radios nuevos según la lista de piezas
	6 meses	Comprobar los ganchos de llanta	Capítulo 7.5.1.3	...	Correcto	Ganchos de llanta torcidos	Llanta nueva según la lista de piezas
Cabecilla del radio	Mensualmente	Limpieza	...	Capítulo 7.3.11	Correcto	Suciedad	Limpieza
	Mensualmente	Encerado	...	Capítulo 7.4.13	Correcto	Sin tratamiento	Encerado
Orificios de las cabecillas	6 meses	Comprobación de la existencia de fisuras	Capítulo 7.5.1.4	...	Correcto	Fisuras	Llanta nueva según la lista de piezas
Fondo de las cabecillas	Anualmente	Comprobación de la existencia de fisuras	Capítulo 7.5.1.5	...	Correcto	Fisuras	Llanta nueva según la lista de piezas
Buje	Mensualmente	Limpieza	...	Capítulo 7.3.12	Correcto	Suciedad	Limpieza
	Mensualmente	Cuidado	...	Capítulo 7.4.12	Correcto	Sin tratamiento	Tratamiento



Componente	Frecuencia	Descripción			Criterios		Medidas en caso de rechazo
		Inspección	Pruebas	Mantenimiento	Aceptación	Rechazo	
Buje con rodamiento cónico (opcional)	Mensualmente	Limpieza	...	Capítulo 7.3.12	Correcto	Suciedad	Limpieza
	Mensualmente	Cuidado	...	Capítulo 7.4.12	Correcto	Sin tratamiento	Tratamiento
	6 meses	Comprobar la sujeción	Correcto	Suelto, óxido	Reapretar los tornillos, en caso necesario, manillar nuevo según la lista de piezas
	Anualmente	Ajuste	...		Correcto	No ajustado	Nueva posición
Cambio de buje (opcional)	Mensualmente	Limpieza	...	Capítulo 7.3.12	Correcto	Suciedad	Limpieza
	Mensualmente	Cuidado	...	Capítulo 7.4.12	Correcto	Sin tratamiento	Tratamiento
	6 meses	Comprobar la sujeción	Correcto	Suelto, óxido	Reapretar los tornillos, en caso necesario, manillar nuevo según la lista de piezas
	6 meses	Prueba de funcionamiento	Capítulo 7.5.11.4	...		Cambio incorrecto	Ajustar de nuevo el buje
Sillín y tija de sillín							
Sillín	Mensualmente	Limpieza		Capítulo 7.3.9	Correcto	Suciedad	Limpieza
	6 meses	Comprobar la sujeción	Capítulo 7.5.8	...	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Sillín de cuero (opcional)	Mensualmente	Limpieza	...	Capítulo 7.3.9.1	Correcto	Suciedad	Limpieza
	6 meses	Cuidado	...	Capítulo 7.4.11	Correcto	Sin tratamiento	Cera para cuero
	6 meses	Comprobar la sujeción	Capítulo 7.5.8	...	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Tija de sillín	Mensualmente	Limpieza	...	Capítulo 7.3.8	Correcto	Suciedad	Limpieza
	6 meses	Cuidado	...		Correcto	Sin tratamiento	Cera para cuero
	6 meses	Comprobar la limpieza completa, la fijación y la lámina protectora de la pintura	...	Capítulo 8.6.8	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos, nueva lámina protectora de la pintura
Tija de sillín de carbono (opcional)	Mensualmente	Limpieza	...	Capítulo 7.3.8	Correcto	Suciedad	Limpieza
	6 meses	Cuidado	...	Capítulo 7.4.9.2	Correcto	Sin tratamiento	Pasta de montaje
	6 meses	Comprobar la limpieza completa, la fijación y la lámina protectora de la pintura	...	Capítulo 8.6.8.1	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos, nueva lámina protectora de la pintura, en caso de daños, nueva tija de sillín según la lista de piezas



Componente	Frecuencia	Descripción			Criterios		Medidas en caso de rechazo
		Inspección	Pruebas	Mantenimiento	Aceptación	Rechazo	
Tija de sillín de muelle (opcional)	Mensualmente	Limpieza	Correcto	Suciedad	Limpieza
	6 meses	Cuidado	...	Capítulo 7.4.9.1	Correcto	Sin tratamiento	Aceitar
	100 horas o 6 meses	Comprobar la limpieza completa, la fijación y la lámina protectora de la pintura	Capítulo 8.6.8	...	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos, nueva lámina protectora de la pintura
Tija de sillín de muelle by.schulz (opcional)	Después de los primeros 250 km, posteriormente cada 1500 km	Comprobar la limpieza completa, la fijación y la lámina protectora de la pintura, lubricar	Capítulo 8.6.8.2	...	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos, nueva lámina protectora de la pintura, en caso de daños, nueva tija de sillín según la lista de piezas
Tija de sillín de muelle SR SUNTOUR	Cada 100 horas o una vez al año	Comprobar la limpieza completa, la fijación y la lámina protectora de la pintura, lubricar	Capítulo 8.6.8.3	...	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos, nueva lámina protectora de la pintura, en caso de daños, nueva tija de sillín según la lista de piezas
EIGHTPINS NGS2 Tija de sillín de muelle	20 horas	Rellenar aceite	...	Capítulo 7.4.19	Correcto	Sin aceite	Rellenar aceite
	20 horas	Limpiar el rascador	...		Correcto	Suciedad	Limpieza
	40 horas	Limpieza del casquillo deslizante	...		Correcto	Suciedad	Limpieza
	100 horas	Sustituir el casquillo deslizante, el rascador y las tiras de fieltro	...		Correcto	Sin sustitución	Sustitución
	200 horas	Servicio de juntas del muelle de compresión de gas	...		Correcto	Sin revisión	Realizar revisión
EIGHTPINS H01 Tija de sillín de muelle	20 horas	Rellenar aceite	...	Capítulo 7.4.19	Correcto	Sin aceite	Rellenar aceite
	20 horas	Limpiar el rascador	...		Correcto	Suciedad	Limpieza
	40 horas	Limpieza del casquillo deslizante	...		Correcto	Suciedad	Limpieza
	100 horas	Sustituir el casquillo deslizante, el rascador y las tiras de fieltro	...		Correcto	Sin sustitución	Sustitución
	200 horas	Servicio de juntas del muelle de compresión de gas	...		Correcto	Sin revisión	Realizar revisión
Tija de sillín de muelle ROCKS-HOX	50 horas	Purga	...	Véase el fabricante	Correcto		
	50 horas	Limpieza	...	Véase el fabricante	Correcto		
	200 horas	Purga	...	Véase el fabricante	Correcto		
	200 horas	Mantenimiento completo	...	Véase el fabricante	Correcto		
	400 horas	Mantenimiento completo	...	Véase el fabricante	Correcto		
	600 horas	Mantenimiento completo	...	Véase el fabricante	Correcto		
Tija de sillín de muelle FOX	125 horas o una vez al año	Mantenimiento completo	Véase el fabricante	En el fabricante FOX	



Componente	Frecuencia	Descripción			Criterios		Medidas en caso de rechazo
		Inspección	Pruebas	Mantenimiento	Aceptación	Rechazo	
Dispositivos de protección							
Disco protector de la cadena o la correa	6 meses	Fijación	Comprobar la sujeción	...	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Guardabarros	6 meses	Fijación	Comprobar la sujeción	...	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Cubierta del motor	6 meses	Fijación	Comprobar la sujeción	...	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Sistema de frenos							
Freno de mano	6 meses	Fijación	Comprobar la sujeción	...	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Líquido de frenos	6 meses	Comprobar el nivel de líquido	Después del cambio de estación del año	...	Correcto	Insuficiente	Rellenar el líquido de frenos, en caso de daños, poner el Pedelec fuera de servicio, nuevos tubos flexibles de los frenos
Almohadillas de freno	6 meses	Almohadillas de freno, disco de freno y llanta	Comprobar la existencia de daños	...	Correcto	Se han producido daños	Nuevas almohadillas de freno, disco de freno y llantas
Anclaje del freno del freno de contrapedal	6 meses	Fijación	Comprobar la sujeción	...	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Sistema de frenos	6 meses	Fijación	Comprobar la sujeción	...	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Sistema de iluminación							
Cableado de la luz	6 meses	Conexiones, colocación correcta	Comprobación	...	Correcto	Cable defectuoso, no hay luz	Nuevo cableado
Luz trasera	6 meses	Luz de posición	Prueba de funcionamiento	...	Correcto	No hay luz constante	Nueva luz trasera según la lista de piezas, en caso necesario, sustituir
Luz delantera	6 meses	Luz de posición, luz de marcha diurna	Prueba de funcionamiento	...	Correcto	No hay luz constante	Nueva luz delantera según la lista de piezas, en caso necesario, sustituir
Reflectores	6 meses	Completos, estado, sujeción	Comprobación	...	Correcto	No están completos o existen daños	Nuevos reflectores
Accionamiento/cambio de marchas							
Cadena/casete/piñón/plato	6 meses	Comprobar la existencia de daños	Comprobar la existencia de daños	...	Correcto	Daños	En caso necesario, fijar o nuevo según la lista de piezas
Cubrecadena/protector de los radios	6 meses	Comprobar la existencia de daños	Comprobar la existencia de daños	...	Correcto	Daños	Nuevo según la lista de piezas
Pedaliar/manivela	6 meses	Comprobar la sujeción	Comprobar la sujeción	...	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Pedales	6 meses	Comprobar la sujeción	Comprobar la sujeción	...	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Palanca de cambio	6 meses	Comprobar la sujeción	Comprobar la sujeción	...	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Cables de cambio	6 meses	Comprobar la existencia de daños	Comprobar la existencia de daños	...	Correcto	Suelto y defectuoso	Ajustar los cables de cambio, en caso necesario, nuevos cables de cambio



Componente	Frecuencia	Descripción			Criterios		Medidas en caso de rechazo
		Inspección	Pruebas	Mantenimiento	Aceptación	Rechazo	
Desviador	6 meses	Comprobar la existencia de daños	Comprobar la existencia de daños	...	Correcto	El cambio de marchas no se puede accionar o solo se puede accionar con dificultad	Ajustar
Cambio	6 meses	Comprobar la existencia de daños	Comprobar la existencia de daños	...	Correcto	El cambio de marchas no se puede accionar o solo se puede accionar con dificultad	Ajustar
Sistema de accionamiento eléctrico							
Ordenador de a bordo	6 meses	Comprobar la existencia de daños	Comprobar la existencia de daños	...	Correcto	Sin visualización, representación incorrecta	Reinicio, comprobar la batería, nuevo software, o nuevo ordenador de a bordo, puesta fuera de servicio,
Unidad de mando	6 meses	Comprobar la presencia de daños en la unidad de mando	Comprobar la existencia de daños	...	Correcto	Sin reacción	Reinicio, contactar con el fabricante de la unidad de mando, nueva unidad de mando
Tacómetro	6 meses	Calibración	Medición de velocidad	...	Correcto	El Pedelec circula un 10 % demasiado lento/rápido	Poner el Pedelec fuera de servicio hasta que se haya localizado el origen del error
Cableado	6 meses	Examen visual	Examen visual	...	Correcto	Fallo en el sistema, daños, cables doblados	Nuevo cableado
Batería	6 meses	Primera comprobación	Véase el capítulo Montaje	...	Correcto	Mensajes de error	Contactar con el fabricante de la batería, puesta fuera de servicio, batería nueva
Soporte de la batería	6 meses	Fijado, candado, contactos	Comprobar la sujeción	...	Correcto	Suelto, el candado no cierra, sin contactos	Nuevo soporte de la batería
Motor	6 meses	Examen visual y sujeción	Comprobar la sujeción	...	Correcto	Daños, suelto	Apretar el motor, contacto con el fabricante del motor, motor nuevo, puesta fuera de servicio,
Software	6 meses	Consultar la versión	Comprobar la versión del software	...	Actualizado con la última versión	No está actualizado con la última versión	Cargar actualización



Componente	Frecuencia	Descripción			Criterios		Medidas en caso de rechazo
		Inspección	Pruebas	Mantenimiento	Aceptación	Rechazo	
Otros							
Portaequipajes	Antes de la circulación	Fijación	Capítulo 7.1.5	...	Correcto	Suelto	Resistencia
	Mensualmente	Suciedad	...	Capítulo 7.3.4	Correcto	Suciedad	Limpieza
	6 meses	Cuidado	...	Capítulo 7.4.3	Correcto	Sin tratamiento	Encerado
	6 meses	Comprobar la fijación y la lámina protectora de la pintura	Capítulo 8.5.2	...	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos, nueva lámina protectora de la pintura
Pata lateral	Mensualmente	Suciedad	...	Capítulo 7.3.4	Correcto	Suciedad	Limpieza
	6 meses	Cuidado	...	Capítulo 7.4.5	Correcto	Sin tratamiento	Encerado
	6 meses	Fijación	Capítulo	...	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
	6 meses	Estabilidad	Capítulo	...	Correcto	Vuelco	Modificar la altura de la pata
Timbre	Antes de la circulación	Sonido	Prueba de funcionamiento, capítulo 7.1.10	...	Correcto	No emite sonido, silencioso, ausente	Timbre nuevo según la lista de piezas
Componentes montados (opcional)	6 meses	Fijación	Comprobar la sujeción	...	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos

Control técnico, comprobación de seguridad, prueba de circulación

Componente	Descripción		Criterios		Medidas en caso de rechazo
	Montaje/inspección	Pruebas	Aceptación	Rechazo	
Sistema de frenos	6 meses	Prueba de funcionamiento	Correcto	No realiza el frenado a fondo, la distancia de frenado es demasiado larga	Localizar y corregir el elemento defectuoso en el sistema de frenos
Cambio de marchas y carga de servicio	6 meses	Prueba de funcionamiento	Correcto	Problemas al cambiar de marchas	Ajustar de nuevo el cambio de marchas
Elementos de suspensión (horquilla, amortiguador, tija de sillín)	6 meses	Prueba de funcionamiento	Correcto	Suspensión demasiado baja o inexistente	Localizar y corregir el elemento defectuoso
Sistema de accionamiento eléctrico	6 meses	Prueba de funcionamiento	Correcto	Contacto flojo, problemas durante la marcha, aceleración	Localizar y corregir el componente defectuoso en el sistema de accionamiento eléctrico
Sistema de iluminación	6 meses	Prueba de funcionamiento	Correcto	No existe una luz duradera, luminosidad insuficiente	Localizar y corregir el elemento defectuoso en el sistema de iluminación
Prueba de circulación	6 meses	Prueba de funcionamiento	No hay ruidos anormales	Ruidos anormales	Localizar y corregir el origen del ruido



8.5.1 Inspección del cuadro

- 1 Comprobar la existencia de fisuras, deformaciones y daños en la pintura en el cuadro.
- ⇒ Si hay fisuras, deformaciones o daños en la pintura, poner el Pedelec fuera de servicio. Cuadro nuevo según la lista de piezas.

8.5.1.1 Inspección del cuadro de carbono

En caso de daños en el cuadro de carbono, deberá diferenciarse entre arañazos en la pintura y daños por golpes (impactos).

- ▶ Preguntar a los clientes por la causa de los daños.
- ▶ Examinar los daños con una lupa por si pueden verse fibras dañadas o una deslaminación.

8.5.2 Inspección del portaequipajes

En el portaequipajes puede producirse arañazos, fisuras y roturas causados por las bolsas o las cajas de equipaje.

- 1 Examinar el portaequipajes para detectar posibles arañazos, fisuras y roturas.
- ⇒ Sustituir el portaequipajes si está dañado.
- ⇒ Si la lámina protectora de la pintura está desgastada o no está disponible, pegar una nueva lámina protectora de la pintura.

8.5.3 Inspección y mantenimiento del amortiguador de la horquilla trasera

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento



ADVERTENCIA

Lesiones por explosión

La cámara de aire está sometida a presión. Durante la realización del mantenimiento del sistema de aire de un amortiguador de la horquilla trasera defectuoso, este puede explotar y provocar lesiones graves.

- ▶ Durante el montaje o el mantenimiento, utilizar gafas de protección, guantes de protección y ropa protectora.
- ▶ Purgar el aire de todas las cámaras de aire. Desmontar todas las inserciones neumáticas.
- ▶ No realizar nunca el mantenimiento de un amortiguador de la horquilla trasera o desmontarlo si no está completamente descomprimido.

Intoxicación por aceite para suspensiones

El aceite para suspensiones irrita las vías respiratorias, provoca mutágenos de las células reproductoras y esterilidad, provoca cáncer y es tóxico en caso de contacto.

- ▶ Utilizar siempre gafas de protección y guantes de nitrilo para el trabajo con aceite para suspensiones.
- ▶ No realizar nunca una inspección o un mantenimiento durante el embarazo.
- ▶ En la zona en la que se realiza el mantenimiento del amortiguador de la horquilla trasera se forma , una película de aceite.



Intoxicación con aceite lubricante

El aceite lubricante de la tija de sillín EIGHTPINS es tóxico en caso de contacto e inhalación.

- ▶ Utilizar siempre gafas de protección y guantes de nitrilo para el trabajo con aceite lubricante.
- ▶ Lubricar la tija de sillín solo al aire libre o en un espacio muy bien ventilado.
- ▶ Evitar el contacto de la piel con el aceite lubricante. Utilizar guantes de nitrilo al aceitar, limpiar y realizar el mantenimiento.
- ▶ En la zona en la que se realiza el mantenimiento de la tija de sillín, aplicar una película de aceite.



ATENCIÓN

Peligro para el medio ambiente por sustancias tóxicas

En el amortiguador de la horquilla trasera hay lubricantes y aceites tóxicos y perjudiciales para el medio ambiente. Si estas sustancias se vierten a la red de alcantarillado o al agua subterránea, estas serán contaminadas.

- ▶ Los lubricantes y los aceites derramados durante la reparación deberán eliminarse de manera, respetuosa con el medio ambiente y conforme a las prescripciones legales.

- 1 Desmontar el amortiguador de la horquilla trasera.
 - 2 Inspeccionar y limpiar el lado interior y exterior.
 - 3 Revisar las suspensiones neumáticas.
 - 4 Sustituir las juntas de aire de las suspensiones neumáticas.
 - 5 Cambiar el aceite.
- ⇒ Sustituir los guardapolvos.

8.5.4 Inspección del buje de engranaje

8.5.4.1 Ajuste del buje con rodamiento cónico

En los bujes con rodamiento cónico, el semicojinete fijado en el cuerpo del cónico del buje gira con sus superficies de rodadura esféricas de mayor tamaño alrededor del cono del cojinete interior que está apoyado en la puntera. El semicojinete exterior que gira alrededor del cono del cojinete parado, se carga de un modo más uniforme con su superficie de rodadura esférica de mayor tamaño.

- 1 Aplicar una pequeña marca de color rojo en la contratuerca.
 - 2 Cada 1000 km a 2000 km girar el eje de la rueda de 40° a 90°.
- ⇒ El cono del cojinete se utiliza de manera uniforme.



8.5.5 Inspección de la potencia

En caso de carga, los tornillos mal apretados pueden soltarse. Como consecuencia puede aflojarse el asiento firme de la potencia. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ Comprobar el asiento firme del manillar y del sistema de cierre rápido de la potencia.

8.5.6 Inspección y engrase del rodamiento de dirección

- 1 Desmontar la horquilla.
- 2 Limpiar el rodamiento de dirección. En caso de presencia de mucha suciedad, enjuagar el cojinete con productos de limpieza como WD-40 o Karamba.
- 3 Comprobar la presencia de daños en el rodamiento de dirección.
 - ⇒ Si el rodamiento de dirección está dañado, sustituir el rodamiento de dirección según la lista de piezas.
- 4 Engrasar el rodamiento de dirección con grasa muy viscosa y repelente del agua (p. ej. grasa especial Dura Ace de SHIMANO).
- 5 Montar de nuevo la horquilla con el cojinete de dirección de acuerdo con las instrucciones de la horquilla.

8.5.7 Inspección del eje con cierre rápido

ATENCIÓN

Caída debido a que el cierre rápido se ha soltado

Si el cierre rápido está montado de forma defectuosa o incorrecta, puede enredarse en el disco de freno y bloquear la rueda. Como consecuencia puede producirse una caída.

- ▶ Montar la palanca de cierre rápido de la rueda delantera en el lado opuesto del disco de freno.

Caída debido a que el cierre rápido está defectuoso o montado incorrectamente

El disco de freno alcanza temperaturas muy altas durante el funcionamiento. Las piezas del cierre rápido pueden resultar dañadas a causa de ello. Esto puede hacer que el cierre rápido se suelte. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ La palanca de cierre rápido de la rueda delantera y el disco de freno deben estar situados uno frente al otro.

Caída debido al ajuste incorrecto de la fuerza de tensado

Una fuerza de tensado excesiva puede dañar el cierre rápido, de manera que pierda su función.

Una fuerza de tensado insuficiente tiene como consecuencia una aplicación de fuerza incorrecta. La horquilla de suspensión o el cuadro pueden romperse. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones graves.

- ▶ El cierre rápido nunca se debe fijar utilizando una herramienta (p. ej. martillo o alicates).
- ▶ Utilizar solo palancas tensoras con la fuerza de tensado ajustada correctamente.

- 1 Soltar el cierre rápido.
- 2 Fijar el cierre rápido.
- 3 Comprobar la posición y la fuerza de tensado de la palanca de cierre rápido.



- ⇒ La palanca de cierre rápido está a ras en la carcasa inferior.
- ⇒ Al cerrar la palanca de cierre rápido debe notarse una ligera presión en la palma de la mano.



Figura 243: Ajuste de la fuerza de tensado del cierre rápido

- 4 En caso necesario, ajustar la fuerza de tensado de la palanca tensora con una llave de hexágono interior de 4 mm.
- 5 A continuación, comprobar de nuevo la posición y la fuerza de tensado de la palanca de cierre rápido.




Figura 244: Ajuste de la fuerza de tensado del cierre rápido

8.5.8 Inspección de la horquilla

⚠ ADVERTENCIA

Lesiones por explosión

La cámara de aire está sometida a presión. Durante la realización del mantenimiento del sistema de aire de una horquilla de suspensión defectuosa, este puede explotar y provocar lesiones graves.

- ▶ Durante el montaje o el mantenimiento, utilizar gafas de protección, guantes de protección y ropa protectora.
- ▶ Purgar el aire de todas las cámaras de aire. Desmontar todas las inserciones neumáticas.
- ▶ No realizar nunca el mantenimiento de una horquilla de suspensión o desmontarla si no está completamente descomprimida.

⚠ ATENCIÓN

Peligro para el medio ambiente por sustancias tóxicas

En la horquilla de suspensión hay lubricantes y aceites tóxicos y perjudiciales para el medio ambiente. Si estas sustancias se vierten a la red de alcantarillado o al agua subterránea, estas serán contaminadas.

- ▶ Los lubricantes y los aceites derramados durante la reparación deberán eliminarse de manera respetuosa con el medio ambiente y conforme a las prescripciones legales.

- 1 Desmontar la horquilla.
- 2 Comprobar la existencia de fisuras, deformaciones y daños en la pintura en la horquilla.
 - ⇒ Si hay fisuras, deformaciones o daños en la pintura, poner el Pedelec fuera de servicio. Horquilla nueva según la lista de piezas.
- 3 Limpiar el lado interior y exterior.
- 4 Lubricar la horquilla.
- 5 Montar la horquilla.



8.5.8.1 Inspección de la horquilla de suspensión de carbono

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

- 1 Desmontar la horquilla.
- 2 Comprobar la existencia de fisuras, deformaciones y daños en la pintura en la horquilla.
- 3 En caso de daños en las horquillas de suspensión de carbono, deberá diferenciarse entre arañazos en la pintura y años por golpes (impactos).
 - ▶ Preguntar a los clientes por la causa de los daños.
 - ▶ Examinar los daños con una lupa por si pueden verse fibras dañadas o una deslaminación.

8.5.8.2 Inspección de la horquilla de suspensión

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

- 1 Desmontar la horquilla.
- 2 Comprobar la existencia de fisuras, deformaciones y daños en la pintura en la horquilla.
 - ⇒ Si hay fisuras, deformaciones o daños en la pintura, poner el Pedelec fuera de servicio. Horquilla nueva según la lista de piezas.
- 3 Despiezar la horquilla de suspensión.
- 4 Lubricar las juntas protectoras contra el polvo y los casquillos deslizantes.
- 5 Comprobar los pares de apriete.
- 6 Limpiar el lado interior y exterior.
- 7 Lubricar la horquilla.
- 8 Montar la horquilla.
- 9 Ajustar la horquilla de suspensión (véase el capítulo 6.3.14).

8.5.9 Inspección de la tija de sillín



ADVERTENCIA

Intoxicación con aceite lubricante

El aceite lubricante de la tija de sillín EIGHTPINS es tóxico en caso de contacto e inhalación.

- ▶ Utilizar siempre gafas de protección y guantes de nitrilo para el trabajo con aceite lubricante.
- ▶ Lubricar la tija de sillín solo al aire libre o en un espacio muy bien ventilado.
- ▶ Evitar el contacto de la piel con el aceite lubricante. Utilizar guantes de nitrilo al aceitar, limpiar y realizar el mantenimiento.
- ▶ En la zona en la que se realiza el mantenimiento de la tija de sillín, aplicar una película de aceite.

- 1 Retirar la tija de sillín de cuadro.
- 2 Limpiar el interior y el exterior de la tija de sillín.
- 3 Examinar la tija de sillín para detectar posibles arañazos, fisuras y roturas.
 - ⇒ Sustituir la tija de sillín dañada según la lista de piezas.
- 4 Montar la tija de sillín de acuerdo con la indicación de altura especificada en el carné del Pedelec.

8.5.9.1 Inspección de la tija de sillín de carbono

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

En caso de daños en la tija de sillín de carbono, deberá diferenciarse entre arañazos en la pintura y años por golpes (impactos).

- ▶ Preguntar a los clientes por la causa de los daños.
- ▶ Examinar los daños con una lupa por si pueden verse fibras dañadas o una deslaminación.



8.5.9.2 Inspección y engrase de la tija de sillín de muelle BY.SCHULZ

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

- 1 Retirar la tija de sillín de cuadro.
- 2 Retirar la funda protectora y de seguridad.
- 3 Limpiar el interior y el exterior de la tija de sillín.
- 4 Examinar la tija de sillín para detectar posibles arañazos, fisuras y roturas.
- ⇒ Sustituir la tija de sillín dañada según la lista de piezas.
- 5 Lubricar los tornillos de la suspensión paralela.
- 6 Montar de nuevo la tija de sillín de acuerdo con la indicación de altura especificada en el carné del Pedelec. Comprobar los pares de apriete correctos de los tornillos.

<input type="checkbox"/>	Pares de apriete G1	
	Tornillo de apriete del sillín M8 Tornillos prisioneros de fijación M5	20 ... 24 Nm 3 Nm

<input type="checkbox"/>	Par de apriete G2	
	Tornillo de apriete del sillín M6 Tornillos prisioneros de fijación M5	12 ... 14 Nm 3 Nm

- 7 Montar la funda protectora y de seguridad.

8.5.9.3 Inspección y engrase de la tija de sillín de muelle SR SUNTOUR

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

- 1 Retirar la tija de sillín de cuadro.
- 2 Retirar la funda protectora y de seguridad.
- 3 Examinar la tija de sillín para detectar posibles arañazos, fisuras y roturas.
- ⇒ Sustituir la tija de sillín dañada según la lista de piezas.
- ⇒ Si la lámina protectora de la pintura para la protección de una silla infantil está desgastada o no está disponible, pegar una nueva lámina protectora de la pintura.
- 4 Soltar el regulador de tensión previa y extraer el muelle de acero.
- 5 Limpiar el interior y el exterior de la tija de sillín.
- 6 Engrasar la tija de sillín desde el interior con aceite SR SUNTOUR n.º 9170-001.
- 7 Lubricar el rodillo de presión con aceite para cadenas de bicicleta.
- ▶ Lubricar las articulaciones de la suspensión paralela con aceite para cadenas de bicicleta.



Figura 245: Puntos de lubricación de la tija de sillín de muelle SR SUNTOUR

- 8 Montar de nuevo la tija de sillín de acuerdo con la indicación de altura especificada en el carné del Pedelec.
- 9 Comprobar los pares de apriete correctos de los tornillos.

<input type="checkbox"/>	Pares de apriete de la tija de sillín de muelle SR SUNTOUR	
	Tornillo de apriete del sillín Tornillos prisioneros de fijación M5	15-18 Nm 3 Nm

- 10 Montar la funda protectora y de seguridad.



8.5.9.4 Inspección de la tija de sillín EIGHTPINS NGS2

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

Desmontaje de la tija de sillín

- 1 Girar el accionamiento del ajuste de altura 45° en sentido antihorario con una llave Allen de 2,5 mm y colocarlo en la "Posición abierta".



Figura 246: Colocar el accionamiento del ajuste de altura en la "Posición abierta"

- 2 Accionar la palanca de mando. Al mismo tiempo, tirar hacia arriba la tija de sillín y extraerla por completo.



Figura 247: Extracción de la tija de sillín

- 3 Accionar la palanca de mando. Sujetar la abrazadera del cable de accionamiento y tirar hacia delante o inclinarla. Extraer el manguito exterior del control remoto de la tija de sillín.



Figura 248: Desmontaje del cartucho

- 4 Soltar el eje Postpin con una llave Allen de 5 mm y extraerlo.



Figura 249: Soltar el eje Postpin

- 5 Extraer el cartucho del vástago del émbolo y, al mismo tiempo, introducir el manguito exterior de forma apoyada en el cuadro.




Figura 250: Extracción del cartucho

- 6 Sujetar el cartucho con la mano a la altura de la mecánica y utilizar la otra mano para tirar del cable de accionamiento hacia abajo en posición recta.
- 7 Sujetar con el pulgar la guía deslizante de accionamiento blanca de la mecánica de retención.
- 8 Desplazar el cable de accionamiento con la otra mano con cuidado hacia arriba y desengancharlo.



Figura 251: Desenganchar el cable de accionamiento

Aviso

- Nunca tirar hacia delante del cable de accionamiento en posición ladeada.



Figura 252: Posición del cable de accionamiento



- 9 Extraer la tapa del extremo del manguito exterior del contraapoyo en la interfaz Postpin de la tija de sillín.




Figura 253: Extracción de la tapa del extremo

Desmontaje del manguito exterior y del casquillo deslizante

- 1 Desenroscar el tornillo de fijación del manguito exterior con una llave Allen de 3 mm.
- 2 Retirar el manguito exterior hacia arriba con la mano.
- 3 Extraer el tubo del casquillo deslizante del tubo del sillín.



Figura 254: Desmontaje del manguito exterior y del casquillo deslizante

Realización del mantenimiento del manguito exterior

- 1 Retirar la arandela elástica o el anillo de obturación exterior.



Figura 255: Arandela elástica retirada

- 2 Extraer el rascador con cuidado de la ranura.



Figura 256: Extracción del rascador

- 3 Buscar y levantar el extremo del anillo de fieltro utilizando un objeto pequeño y puntiagudo.
- 4 Sacar el anillo de fieltro con cuidado.
- 5 Extraer el anillo de fieltro.
- 6 Limpiar o sustituir el anillo de fieltro.



Figura 257: Retirada del anillo de fieltro

- 7 Limpiar el manguito exterior desde el interior con un paño.



Figura 258: Limpieza del manguito exterior



- 8 Insertar el anillo de fieltro seco de nuevo con cuidado con extremo en la ranura prevista.
- 9 Enrollar el anillo de fieltro dentro del manguito exterior, de forma que esté apoyado en la ranura.
- 10 Presionar el anillo de fieltro con cuidado con la mano en la ranura. Asegurarse de que los dos extremos estén completamente insertados a presión a tope y que no se solapen o estén girados.



Figura 259: Inserción del anillo de fieltro

- 11 Insertar un rascador limpio o nuevo en la ranura superior.
- 12 Tensar la arandela elástica mediante el rascador.



Figura 260: Inserción y fijación del rascador

Limpieza del casquillo deslizante

- 1 Limpiar el tubo del casquillo deslizante con cuidado con un paño húmedo.




Figura 261: Limpieza del tubo del casquillo deslizante

Aviso

- ▶ No aplastar. El grosor del tubo del casquillo deslizante es muy fino.

Aumento de la presión neumática

- 1 Desenroscar la tapa de la válvula con una llave Allen de 3 mm.



Figura 262: Desenroscar la tapa de la válvula

- 2 Enroscar el adaptador de la válvula desde abajo en la interfaz de montaje.



Figura 263: Enroscar el adaptador de la válvula

- 3 Inflar el cartucho a 24 bar con una bomba de compresión.



Figura 264: Inflar el cartucho

Aviso

Al enroscar el adaptador de la válvula no se abre la válvula. No se muestra ninguna presión. La presión se muestra cuando se realiza el bombeo.

- 4 Desenroscar la bomba y el adaptador de la válvula.



- 5 Volver a enroscar la tapa de la válvula con una llave Allen de 3 mm y apretarla con un máximo de 0,5 Nm.

<input type="checkbox"/>	Pares de apriete de EIGHTPINS NGS2 Tapa de la válvula, llave Allen de 3 mm	0,5 Nm
--------------------------	--	--------



Figura 265: Fijación la tapa de la válvula del cartucho

Aviso

- El cartucho no está estanco sin la tapa de la válvula.

- 4 Enroscar la tapa de la válvula con una llave Allen de 3 mm y apretarla con un máximo de 0,5 Nm.

<input type="checkbox"/>	Pares de apriete de EIGHTPINS NGS2 Tapa de la válvula, llave Allen de 3 mm	0,5 Nm
--------------------------	--	--------



Figura 269: Fijación la tapa de la válvula del cartucho

Aviso

- El cartucho no está estanco sin la tapa de la válvula.

Ajuste del acoplamiento de fricción

- 1 Desenroscar la tapa de la válvula con una llave Allen de 3 mm.



Figura 266: Desenroscar la tapa de la válvula

- 2 Asegurar la interfaz de montaje con una llave de boca de 24 mm para evitar que gire.



Figura 267: Aseguramiento para evitar el giro

- 3 Ajustar el par de apriete a 18 Nm con una llave dinamométrica y un bit Allen de 6 mm con una longitud de vástago mínima de 25 mm. La dirección de rotación es en sentido horario.

<input type="checkbox"/>	Pares de apriete de EIGHTPINS NGS2 Acoplamiento de fricción, llave Allen de 6 mm	18 Nm
--------------------------	--	-------



Figura 268: Ajuste en sentido horario



Montaje del manguito exterior y del casquillo deslizante

- 1 Introducir el tubo del casquillo deslizante con cuidado en el tubo del sillín.
- 2 Presionar el manguito exterior hacia abajo con la mano.
- 3 Apretar el tornillo de fijación del manguito exterior con una llave Allen de 3 mm.

□	Pares de apriete de EIGHTPINS NGS2 Tornillo de fijación del manguito exterior, llave Allen de 3 mm	18 Nm
---	--	-------



Figura 270: Montaje del casquillo deslizante y del manguito exterior

Montaje de la tija de sillín

- 1 Enganchar la tapa del extremo del manguito exterior en el contraapoyo en la interfaz del cuadro de la tija de sillín.



Figura 271: Enganchar la tapa del extremo

- 2 Desplazar hacia abajo la guía deslizante de accionamiento blanca con los dos pulgares y sujetarla con un pulgar.



Figura 272: Desplazamiento hacia abajo de la guía deslizante de accionamiento blanca

- 3 Enganchar el cable Bowden con la cabecilla en el soporte para el cable Bowden.



Figura 273: Cable Bowden correcto e incorrecto

Aviso

- ▶ Nunca sacar el cable Bowden hacia delante en posición ladeada.

- 4 Introducir el cartucho con cuidado en el tubo del sillín. Extraer el cable Bowden de forma apoyada del cuadro.



Figura 274: Fijación la tapa de la válvula del cartucho

Aviso

- ▶ Antes de continuar con el montaje, asegurarse de que el cable Bowden esté introducido centrado en la guía lineal. Si el cable Bowden está colocado al lado, será aprisionado por el tubo.

- 5 Mirar a través del orificio de la interfaz Postpin del cuadro. Presionar el cartucho hacia abajo hasta que la interfaz de montaje Postpin de la tija de sillín alcance la interfaz Postpin del cuadro.

- 6 En caso necesario, girar la tija de sillín ligeramente e introducirla correctamente para que el eje Postpin pueda introducirse.



Figura 275: Fijación la tapa de la válvula del cartucho

- 7 Enroscar el eje Postpin con una llave Allen de 5 mm y apretarlo ligeramente.
- 8 Apretar el eje Postpin con una llave dinamoétrica con 8 Nm.

□	Pares de apriete de EIGHTPINS NGS2 Eje Postpin, llave Allen de 5 mm	8 Nm
---	---	------



Figura 276: Fijación del eje Postpin

9 Insertar el tubo del casquillo deslizante con cuidado en el tubo del sillín.



Figura 277: Inserción del tubo del casquillo deslizante en el tubo del sillín

10 Insertar el casquillo exterior en el tubo del sillín y presionarlo hacia abajo con firmeza.



Figura 278: Inserción del manguito exterior

11 Girar el manguito exterior correctamente mediante rotación, de manera que el orificio de montaje del manguito exterior coincida con el orificio de fijación en el cuadro.

12 Enroscar el tornillo de montaje M5 del manguito exterior en el manguito exterior con una llave Allen de 3 mm. Apretar el tornillo ligeramente con un máximo de 0,5 Nm.

□	Pares de apriete de EIGHTPINS NGS2 Tornillo de montaje M5 del manguito exterior, llave Allen de 3 mm	0,5 Nm
---	--	--------

⇒ El tornillo debe poderse enroscar con facilidad y sin resistencia en el manguito exterior. Si este no es el caso, significará que el orificio en el cuadro no coincide con el orificio de montaje del manguito exterior. Girar el manguito exterior en la posición correcta.



Figura 279: Fijación del manguito exterior

13 Introducir la abrazadera de ajuste de altura en el tubo del sillín.

⇒ Las dos guías de la abrazadera de ajuste de altura se encuentran en las ranuras de la guía lineal en el lado interior de la tija de sillín.



Figura 280: Introducción de la abrazadera de ajuste de altura

14 Desplazar la tija de sillín con cuidado hacia abajo e introducirla en el rascador.



Figura 281: Desplazamiento hacia abajo de la tija de sillín

Aviso

► Nunca permitir que el tubo de la tija de sillín colisione con el vástago del émbolo. Existe el peligro de que se produzcan arañazos y daños en el vástago del émbolo. Esto puede provocar una pérdida de aire.

15 Accionar la palanca de mando y presionar la tija de sillín hacia abajo hasta la altura deseada de acuerdo con los valores especificados en el carné del Pedelec.



Figura 282: Ajuste de la altura de la tija de sillín

16 Girar el accionamiento del ajuste de altura 45° en sentido horario y colocarlo en la "Posición abierta".



Figura 283: Cierre del ajuste de altura



8.5.9.5 Tija de sillín EIGHTPINS H01

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

Desmontaje de la tija de sillín

- 1 Desenroscar el eje Postpin con una llave Allen de 5 mm.



Figura 284: Soltar la tija de sillín

- ▶ En el control remoto montado encima de la barra de la tija de sillín, desenganchar el cable Bowden.
- ▶ En el control remoto montado debajo de la barra de la tija de sillín, soltar la palanca de mando del manillar. Accionar la palanca de mando. Sujetar la abrazadera del cable de accionamiento y tirar hacia delante o inclinarla.



Figura 285: Soltar el control remoto

- 2 Extraer la tija de sillín lentamente del cuadro.



Figura 286: Retirada de la tija de sillín

- 3 Extraer la tapa del extremo especial para el manguito exterior del soporte.
- 4 Desenganchar la cabeza del cable de accionamiento del soporte de la palanca de accionamiento del sistema hidráulico.
- 5 En caso necesario, accionar la palanca con la mano para crear más espacio para la operación de desenganchar.



Figura 287: Retirada del cable Bowden

Desmontaje del manguito exterior y del casquillo deslizante

- 1 Desenroscar el tornillo de fijación del manguito exterior con una llave Allen de 3 mm.
- 2 Retirar el manguito exterior hacia arriba con la mano.
- 3 Extraer el tubo del casquillo deslizante del tubo del sillín.



Figura 288: Desmontaje del manguito exterior y del casquillo deslizante

Realización del mantenimiento del manguito exterior

- 1 Presionar el rascador azul en dirección al borde.
- 2 Retirar el anillo con falda de obturación.



Figura 289: Retirada del anillo con falda de obturación

- 3 Retirar la arandela elástica o el anillo de obturación exterior.



Figura 290: Arandela elástica retirada



- 4** Extraer el rascador con cuidado de la ranura.



Figura 291: Extracción del rascador

- 5** Buscar y levantar el extremo del anillo de fieltro utilizando un objeto pequeño y puntiagudo.
- 6** Sacar el anillo de fieltro con cuidado.
- 7** Extraer el anillo de fieltro.
- 8** Limpiar o sustituir el anillo de fieltro.



Figura 292: Retirada del anillo de fieltro

- 9** Limpiar el manguito exterior desde el interior con un paño.



Figura 293: Limpieza del manguito exterior

- 10** Insertar el anillo de fieltro seco de nuevo con cuidado con extremo en la ranura prevista.
- 11** Enrollar el anillo de fieltro dentro del manguito exterior, de forma que esté apoyado en la ranura.
- 12** Presionar el anillo de fieltro con cuidado con la mano en la ranura. Asegurarse de que los dos extremos estén completamente insertados a presión a tope y que no se solapen o estén girados.



Figura 294: Inserción del anillo de fieltro

- 13** Insertar un rascador limpio o nuevo en la ranura superior.

- 14** Tensar la arandela elástica mediante el rascador.



Figura 295: Inserción y fijación del rascador



Limpieza del casquillo deslizante

- 1 Limpiar el tubo del casquillo deslizante con cuidado con un paño húmedo.



Figura 296: Limpieza del tubo del casquillo deslizante

Aviso

- ▶ No aplastar. El grosor del tubo del casquillo deslizante es muy fino.

Limpieza y lubricación de las ranuras de guía

- 1 Desplazar hacia delante la palanca de mando del ajuste de altura.



Figura 297: Apertura del ajuste de altura

- 2 Separar la tija de sillín con la mano hasta el tope.




Figura 298: Separación de la tija de sillín

- 3 Limpiar las ranuras de guía longitudinales de la tija de sillín con un paño húmedo.



Figura 299: Limpieza de la ranura de guía longitudinal

- 4 Aplicar grasa en la ranura de guía longitudinal y en las dos almas.



Figura 300: Aplicación de grasa

- 5 Juntar la tija de sillín.




Figura 301: Juntar la tija de sillín

- 6 Desplazar hacia atrás la palanca de mando del ajuste de altura.



Figura 302: Cierre del ajuste de altura



Montaje del manguito exterior y del casquillo deslizante

- 1 Introducir el tubo del casquillo deslizante con cuidado en el tubo del sillín.
- 2 Presionar el manguito exterior hacia abajo con la mano.
- 3 Apretar el tornillo de fijación del manguito exterior con una llave Allen de 3 mm.



Figura 303: Montaje del casquillo deslizante y del manguito exterior

Montaje de la tija de sillín

- 1 Enganchar la cabeza del cable de accionamiento en el soporte de la palanca de accionamiento del sistema hidráulico.
- 2 Introducir la tapa del extremo especial para el manguito exterior en el dispositivo de fijación en la interfaz de montaje.
- 3 Insertar la tija de sillín con cuidado en el cuadro. Para ello, asegurarse de que el rascador y el casquillo deslizante no resulten dañados.



Figura 304: Enganchar e insertar la tija de sillín

- 4 Durante la introducción, mantener el cable Bowden tensado en el manillar. Sacar el extremo del cable Bowden con cuidado del cuadro de manera que la tija de sillín se deslice sin problema hacia abajo.



Figura 305: Enganchar la tapa del extremo

- 5 Mirar a través del orificio de la interfaz Postpin del cuadro. Presionar la tija de sillín hacia abajo hasta que la interfaz de montaje Postpin de la tija de sillín alcance la interfaz Postpin del cuadro.



Figura 306: Orificio de la interfaz Postpin

- 6 En caso necesario, girar la tija de sillín ligeramente e introducirla correctamente para que el eje Postpin pueda introducirse.
- 7 Enroscar el eje Postpin con una llave Allen de 5 mm y apretarlo ligeramente.
- 8 Alinear el sillín.
- 9 Apretar el eje Postpin con una llave dinamométrica con 8 Nm.

□	Pares de apriete de EIGHTPINS H01 Eje Postpin, llave Allen de 5 mm	8 Nm
---	--	------




Figura 307: Atornillar la tija de sillín

9 Búsqueda de errores, eliminación de averías y reparación

9.1 Prevención de dolores

El Pedelec es tanto un medio de transporte como un equipo deportivo que promueve la salud.

Después de circular las primeras veces, puede producirse agujetas al día siguiente. Sin embargo, no deberán aparecer dolores continuos durante o después de la circulación.

Las molestias más conocidas son:

- Molestias al sentarse,
- Dolores en las caderas,
- Dolores de espalda,
- Dolores en el cuello y en los hombros,
- Manos entumecidas o doloridas,
- Dolores en el muslo,
- Dolores de rodilla y
- Dolores en los pies.

Si se producen una o varias molestias, llevar a cabo los siguientes pasos de manipulación:

- 1 Comprobar la adaptación correcta de todos los componentes. En la mayoría de los casos, las causas de los dolores después de circular con el Pedelec se deben a la falta de entrenamiento y a que los componentes están ajustados incorrectamente o no están adaptados al cuerpo.
- 2 Acudir rápidamente a un médico y hablar abiertamente sobre las molestias. Detrás de los dolores pueden esconderse problemas médicos que deben tratarse.



- 3 Si el médico no ha diagnosticado ningún problema médico, acudir a un gimnasio, a un entrenador deportivo o a un fisioterapeuta. El seguimiento individual para la correcta realización de los ejercicios de estiramiento o fortalecimiento de la musculatura debe realizarse personalmente.




Figura 308: Dolores conocidos en caso de falta de entrenamiento y/o ajuste incorrecto de los componentes

9.1.1 Molestias al sentarse

El 50 % aproximadamente de los/las ciclistas sufren molestias al sentarse:

- Dolores a la presión en la zona de los isquiones,
- Dolores en la zona baja de la espalda y
- Dolores a la presión y sensación de entumecimiento en la zona del perineo.

Solución

- Adoptar una posición de marcha óptima (véase el capítulo 6.5.2).
- Adaptar la altura y la inclinación del sillín (véase el capítulo 6.5.4).
- Utilizar pantalón de ciclismo y crema antirroaduras (véase el capítulo 6.12).
- Utilizar un sillín adaptado ergonómicamente (véase el capítulo 6.5.4).



- Ocasionalmente montar de pie para circular.

9.1.2 Dolores en las caderas

A menudo, la musculatura de la espalda no es responsable de los dolores en la zona baja de la espalda, sino el músculo iliopsoas. El músculo forma parte de la musculatura interna de la cadera y flexiona la cadera. Se inserta en el fémur y se extiende hacia arriba hasta la columna vertebral. Si este músculo se sobrecarga o se acorta, pueden producirse dolores en la espalda.

Solución



- Ejercicios para fortalecer el músculo iliopsoas.
- Estiramientos para el músculo flexor y el músculo extensor de la cadera.

9.1.3 Dolores de espalda

La circulación en Pedelec fortalece la musculatura de la espalda. Cuanto más elevada sea la altura del sillín, mayor será la carga de la musculatura de la espalda. Al principio, una postura inclinada muy pronunciada hacia delante puede provocar dolores en la espalda, en los brazos y en las muñecas. La musculatura abdominal es la contraparte de la musculatura de la espalda y estabiliza la pelvis y la espalda. Por ello, los dolores de espalda a menudo se producen debido a una musculatura abdominal débil.

Solución



- Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Debe escogerse una posición de asiento más erguida (véase el capítulo 6.5.3).

- Los estiramientos de los ligamentos de la musculatura abdominal y de la espalda y un entrenamiento de ciclismo moderado dan lugar al alargamiento de los tendones y a la generación de nuevos músculos abdominales y de la espalda.

Después de cierto tiempo de entrenamiento, puede adoptarse la posición deseada.

9.1.4 Dolores en el cuello y en los hombros

Debido a la postura inclinada hacia delante sobre el Pedelec, el peso de la parte superior del cuerpo se carga sobre los hombros. Cuanto más estirada sea la posición, mayor será la carga que soportan los hombros.

A menudo, la fuente de los dolores proviene de la postura adoptada. Los/las ciclistas estiran con frecuencia los brazos completamente. Esto hace que los impactos, p. ej. en recorridos accidentados, se transmitan sin amortiguación a los hombros. Esto provoca dolores fuertes.

Otra fuente de dolor se encuentra en la denominada como espalda encorvada. La postura corporal adoptada provoca que el cuello tenga que estirarse de forma excesiva hacia atrás para poder mirar hacia delante. Como consecuencia, se tensan el cuello y la musculatura de los hombros.

9.1.5 Manos entumecidas o doloridas

Las manos son uno de los tres puntos de contacto durante la circulación en Pedelec. Las manos transmiten el peso de la parte superior del cuerpo al manillar. Con la posición de paseo erguida apenas hay peso presente, mientras que con la posición deportiva, el peso corporal es el máximo. En este caso, la fuerza actúa sobre una pequeña superficie en el puño, de manera que la carga por presión en las manos es muy alta. Las manos son muy sensibles y en caso de una carga prolongada, pueden soportar como máximo el 20 % del peso corporal.

9.1.6 Dolores en el muslo

Los dolores en el muslo se deben en la mayoría de los casos a problemas musculares. El desequilibrio muscular entre los músculos extensores, los músculos flexores y los aductores pueden provocar dolores.

Solución



- Una posición de marcha más erguida reduce los dolores inmediatamente.
- Flexionar los codos siempre ligeramente.
- ⇒ La articulación del codo no se bloquea. Los brazos amortiguan los impactos.
- Adaptar el manillar (véase el capítulo 6.5.5).
- Adoptar siempre una posición de marcha óptima (véase el capítulo 6.5.3).

Solución

- Ajustar los puños perfectamente (véase el capítulo 6.5.5.1, 6.5.5.2 y 6.5.8).
- Mover los brazos y las manos durante la circulación (véase el capítulo 6.15).
- Utilizar guantes para bicicleta acolchados (véase el capítulo 2.15) y
- Optimizar los puños (véase el capítulo 6.5.7).

Solución

- El aumento de la asistencia en el Pedelec proporciona un alivio inmediato.



- Ejercicios adecuados para evitar el desequilibrio y el acortamiento de la musculatura del muslo.
- Estiramientos de la musculatura del muslo.

9.1.7 Dolores de rodilla

La circulación en Pedelec es una modalidad deportiva que protege la articulación de la rodilla y se recomienda para personas que se están iniciando en el deporte. A través de la rodilla se transmiten fuerzas muy elevadas durante el pedaleo desde el muslo hasta el pie. Como consecuencia, se ejerce una carga elevada sobre los tendones y los cartílagos de la rodilla.

La causa de los dolores en lado interior y exterior de la rodilla es a menudo el ajuste incorrecto del sistema clic y la posición incorrecta del pie que se adopta como resultado de ello. Los dolores en la zona inferior de la rodilla proceden en la mayoría de los casos de una posición de marcha inadecuada.

El clima frío también puede provocar dolores de rodilla. Con las temperaturas bajas, los tendones son menos elásticos y, como consecuencia, friccionan más en la rodilla.

Si existe una posición incorrecta, se provocará un desgaste elevado en los cartílagos. Los ligamentos demasiado cortos o los desequilibrios musculares pueden reforzar este efecto. Los dolores en la parte superior de la rótula son un indicio frecuente de la existencia de un desequilibrio muscular. Los dolores por debajo de la rótula están relacionados en la mayoría de los casos con una presión elevada en la articulación de la rodilla y la irritación del tendón rotuliano que se produce como resultado de ello.

9.1.8 Dolores en los pies

Los pies son uno de los tres puntos de contacto durante la circulación en Pedelec. Los pies transmiten la fuerza del muslo al pedal y, de este modo, impulsan el Pedelec. En este caso, los pies se cargan entre un 100 % y si se producen saltos, incluso con un 1000 % del peso corporal.

Los dolores en los pies se producen con frecuencia cuando el sillín está demasiado bajo o si el pie está situado incorrectamente sobre el pedal.

El uso de un calzado inadecuado también puede ser la causa de los dolores en los pies.

Solución

- Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Solicitar la adaptación del Pedelec (véase el capítulo 6.5). A continuación, medir la rueda.
- Evitar el frío.



- Intentar controlar las posiciones incorrectas mediante estiramientos, fortalecimiento de la musculatura y entrenamiento con ejercicios de Blackroll.

Solución

- Utilizar calzado resistente que no esté atado demasiado apretado (véase el capítulo 2.5).
- Colocar los pies correctamente sobre los pedales (véase el capítulo 6.13).
- Adaptar la altura del sillín de forma óptima (véase el capítulo 6.5.4).

9.2 Búsqueda de errores y eliminación de averías

La unidad de mando indica si se producen errores críticos o errores menos críticos en el sistema de accionamiento eléctrico.

Los mensajes de error generados por el sistema de accionamiento eléctrico pueden leerse a través de la App "eBike Flow" o a través del establecimiento especializado.

A través de un enlace en la App "eBike Flow" pueden indicarse todas las informaciones sobre el error y la asistencia para la subsanación del error.

9.2.1 Las unidades de mando o el sistema de accionamiento no se inician

Si la unidad de mando y/o el sistema de accionamiento eléctrico no se inician, proceder de la siguiente manera:

- 1 Extraer la batería (véase el capítulo 6.12.1.1 o 6.12.2.1).
- 2 Insertar la batería (véase el capítulo 6.12.1.2 o 6.12.2.2).
- 3 Conexión del sistema de accionamiento eléctrico (véase el capítulo 6.13.1).
- 4 Si el sistema de accionamiento eléctrico no se inicia, extraer la batería (véase el capítulo 6.12.1.1 o 6.12.2.1).
- 5 Limpiar todos los contactos con un paño húmedo.
- 6 Insertar la batería (véase el capítulo 6.12.1.2 o 6.12.2.2).
- 7 Conexión del sistema de accionamiento eléctrico (véase el capítulo 6.13.1).
- 8 Si el sistema de accionamiento eléctrico no se inicia, extraer la batería (véase el capítulo 6.12.1.1 o 6.12.2.1).
- 9 Cargar la batería completamente (véase el capítulo 6.12.3).
- 10 Insertar la batería (véase el capítulo 6.12.1.2 o 6.12.2.2).
- 11 Conexión del sistema de accionamiento eléctrico (véase el capítulo 6.13.1).

12 Si el sistema de eléctrico accionamiento no se inicia, pulsar el **botón de conexión/desconexión (unidad de mando)** durante al menos 8 segundos.

13 Si el sistema de accionamiento eléctrico no se inicia después de aprox. 6 segundos, pulsar el **botón de conexión/desconexión (unidad de mando)** durante al menos 2 segundos.

14 Si el sistema de accionamiento eléctrico no se inicia, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

9.2.2 Solución de errores de la función de asistencia

Síntoma	Causa / Posibilidad	Remedio
No se activa ninguna asistencia.	¿La batería está suficientemente cargada?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Comprobar la carga de la batería. 2 Si la batería está casi descargada, cargarla.
	¿El sistema de accionamiento eléctrico está conectado?	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulsar el botón de conexión/desconexión (batería). ⇒ El sistema de accionamiento eléctrico se inicia.
	¿El nivel de asistencia está en [OFF]?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ajustar el modo de asistencia en otro grado de asistencia distinto a [OFF]. 2 Si aún se tiene la sensación de que la asistencia no está activa, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
	Es posible que la batería, el ordenador de a bordo o el interruptor de asistencia estén conectados de forma incorrecta o puede que exista un problema con uno o varios de ellos.	▶ Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
	¿Se están accionando los pedales?	<p>El Pedelec no es una motocicleta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Accionar los pedales.
	¿La velocidad es demasiado alta?	<p>La asistencia de cambio electrónica solo está activa hasta una velocidad máxima de 25 km/h.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Comprobar las visualizaciones del ordenador de a bordo.
	¿La función "eBike Lock" está activada?	▶ Utilizar un ordenador de a bordo adecuado.
	Debido a una circulación a altas temperaturas, por pendientes pronunciadas o durante un periodo de tiempo prolongado con una carga pesada, es posible que la batería se caliente demasiado.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Desconexión del sistema de accionamiento eléctrico (véase el capítulo 6.13.2). 2 Dejar que el Pedelec se enfríe. 3 Conexión del sistema de accionamiento eléctrico (véase el capítulo 6.13.1).
La distancia recorrida con asistencia es demasiado corta.	¿La batería está completamente cargada?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Comprobar el estado de carga. 2 Si la batería está casi descargada, cargarla.
	Las características de la batería empeoran con las temperaturas invernales.	Esto no indica ningún problema.
	La distancia recorrida puede ser más corta en función de las condiciones de la carretera, de la marcha seleccionada y del tiempo total de uso de las luces.	Esto no indica ningún problema.
	La batería es una pieza de desgaste. La carga repetida y los tiempos de uso prolongados provocan el deterioro de la batería (pérdida de potencia).	<p>Si la distancia total que puede recorrerse con la batería completamente cargada se ha reducido, es posible que la batería esté afectada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sustituir la batería antigua por una nueva.
Los pedales se pisan con dificultad. ¿Las cubiertas están infladas con una presión suficiente?		▶ Inflar las cubiertas.
	¿El nivel de asistencia está en [OFF]?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ajustar el nivel de asistencia de asistencia en [HIGH], [STD], [ECO] o [AUTO]. 2 Si los pedales se siguen pisando con dificultad, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

Tabla 70: Solución de errores en la asistencia

Síntoma	Causa / Posibilidad	Remedio
La <Función "eBike Lock"> ya no puede configurarse o desconectarse.	Se ha producido una avería interna.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

Tabla 70: Solución de errores en la asistencia

9.2.3 Solución de errores de la batería

Síntoma	Causa / Posibilidad	Remedio
La carga de la batería se descarga rápidamente.	Es posible que la batería se encuentre al final de su duración de uso.	► Sustituir la batería antigua por una nueva.
La batería no puede volver a cargarse.	¿El enchufe de red del cargador está conectado de forma fija en el enchufe?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Desconectar el enchufe de red del cargador y conectarlo de nuevo. 2 Iniciar el proceso de carga. 3 Si batería sigue sin cargarse, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
	¿El conector de carga del cargador está conectado de forma fija a la batería?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Desconectar el conector de carga del cargador y conectarlo de nuevo. 2 Iniciar el proceso de carga. 3 Si batería sigue sin cargarse, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
	¿El adaptador está conectado de forma segura con el conector de carga o con la conexión del cargador la conexión de la batería?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Conectar el adaptador forma segura con el conector de carga o la conexión del cargador de la batería. 2 Iniciar el proceso de carga. 3 Si batería sigue sin cargarse, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
	¿Está sucio el borne de conexión del cargador, del adaptador de carga o de la batería?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Para la limpieza, limpiar los bornes de conexión con un paño seco. 2 Iniciar el proceso de carga. 3 Si batería sigue sin cargarse, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
La batería no inicia el proceso de carga cuando el cargador está conectado.	Es posible que la batería se encuentre al final de su duración de uso.	► Sustituir la batería antigua por una nueva.
La batería y el cargador se calientan.	¿La temperatura de la batería o del cargador supera el rango de temperatura de funcionamiento?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Cancelar el proceso de carga. 2 Dejar que la batería y el cargador se enfríen. 3 Iniciar el proceso de carga. <p>⇒ Si la batería se calienta demasiado para tocarla, puede indicar un problema con la batería.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
El cargador está caliente.	Si el cargador se utiliza de forma continuada para cargar baterías, puede calentarse.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Cancelar el proceso de carga. 2 Dejar que el cargador se enfríe. 3 Iniciar el proceso de carga.
El LED en el cargador no se enciende.	Si la batería está completamente cargada, se apagará el LED en el cargador.	Esto no es un fallo de funcionamiento.
	¿El conector de carga del cargador está conectado de forma fija a la batería?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Comprobar la existencia de cuerpos extraños en la conexión. 2 Insertar el conector de carga. 3 Si batería sigue sin cargarse, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
	¿La batería está completamente cargada?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Desconectar el enchufe de red del cargador. 2 Insertar de nuevo el enchufe de red. 3 Iniciar el proceso de carga. 4 Si el LED en el cargador sigue sin encenderse, ponerse en contacto con establecimiento especializado.
La batería no puede extraerse.		► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

Tabla 71: Solución de errores para la batería

Síntoma	Causa / Posibilidad	Remedio
La batería no puede insertarse.		► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
Sale líquido de la batería.		► Respetar todas las indicaciones de advertencia especificadas en el capítulo 2 Seguridad.
Se detecta un olor inusual.		<ol style="list-style-type: none"> 1 Retirar la batería inmediatamente. 2 Ponerse en contacto con los bomberos inmediatamente. 3 Respetar todas las indicaciones de advertencia especificadas en el capítulo 2 Seguridad.
Sale humo de la batería.		<ol style="list-style-type: none"> 1 Retirar la batería inmediatamente. 2 Ponerse en contacto con los bomberos inmediatamente. 3 Respetar todas las indicaciones de advertencia especificadas en el capítulo 2 Seguridad.

Tabla 71: Solución de errores para la batería

9.2.4 Solución de errores de la unidad de mando

Síntoma	Causa / Posibilidad	Remedio
No se muestran datos en la unidad de mando se pulsa el botón de conexión/desconexión (batería) .	Es posible que el estado de carga de la batería sea insuficiente.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Cargar la batería. 2 Conectar la corriente.
	¿La corriente está conectada?	► Mantener pulsado el botón de conexión/desconexión (batería) para conectar la corriente.
	¿Se carga la batería?	Si la batería está montada en el Pedelec y se está cargando en ese momento, no puede conectarse. ► Interrumpir la carga.
	¿La clavija de enchufe está montada correctamente en el cable de corriente?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Comprobar si la clavija de enchufe está montada correctamente en el cable de corriente. 2 Si la clavija de enchufe no está montada correctamente, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
	Es posible que esté conectado un componente que el sistema no puede identificar.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
La función "eBike Lock" no puede configurarse o desconectarse.	Puede existir un error de firmware.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
La cuenta Connect se ha eliminado o desactivado y la función "eBike Lock" aún está configurada.	...	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

Tabla 72: Solución de errores del ordenador de a bordo

9.2.5 Solución de errores del freno de disco

Síntoma	Causa / Posibilidad	Remedio
Tintineo y ruidos perturbadores en el freno de disco.	Circulación con cubiertas todoterreno sobre asfalto.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Montar una cubierta de ciudad y de trekking.
Potencia de frenado reducida del freno de disco.	El disco de freno está sucio o con exceso de grasa.	► Limpiar el disco de freno cuidadosamente con alcohol o un limpiador para frenos.
	Disco de freno desgastado.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Nuevo disco de freno.
	Almohadillas de freno desgastadas.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Nuevas almohadillas de freno.
	Cristalización de las almohadillas de freno.	
Ruidos metálicos en el freno de disco.	Almohadillas de freno desgastadas.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Nuevas almohadillas de freno y disco de freno.
Punto de presión flojo, suave o incorrecto en los frenos de disco.	Montaje incorrecto de la pinza de freno, el disco de freno está suelto, el disco de freno o la almohadilla de freno están desgastados o el sistema de frenado no es estanco.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
Ruidos al accionar un freno de disco.	Suciedad.	1 Limpiar el disco de freno y el freno cuidadosamente. 2 Si el problema no se ha subsanado, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
	Almohadillas de freno desgastadas o incorrectas.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Nuevas almohadillas de freno y discos de freno.
	Montaje incorrecto de la rueda, del buje o del eje.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Controlar el sistema de frenado y el montaje de la rueda.
	Montaje incorrecto de la pinza de freno y/o del disco de freno.	
	Pares de apriete incorrectos.	
	Disco de freno con impactos laterales.	
	Almohadillas de freno cristalizadas.	
	El sistema de frenado no es estanco.	
Altura incorrecta de los cilindros de freno.		

Tabla 73: Solución de errores del freno de disco

9.2.6 Solución de errores de la horquilla de suspensión ROCKSHOX

9.2.6.1 Descompresión demasiado rápida

La horquilla de suspensión se descomprime demasiado rápido y se produce un "efecto Pogo", por el que la rueda se levanta del terreno de manera descontrolada. Se merman la tracción y el control (línea azul).

El cabezal de la horquilla y el manillar se desvían hacia arriba cuando la rueda rebota en el suelo. En determinadas circunstancias, el peso corporal se desplaza hacia arriba y hacia atrás de manera descontrolada (línea verde).



Figura 309: Descompresión demasiado rápida de la horquilla de suspensión

Solución



Figura 310: Girar el regulador de niveles de tracción (horquilla de suspensión) en dirección a la tortuga

- ▶ Girar el **regulador de niveles de tracción (horquilla de suspensión)** en sentido horario en dirección a la tortuga.
- ⇒ La velocidad de descompresión se reduce (retorno lento).

9.2.6.2 Descompresión demasiado lenta

La horquilla de suspensión no se descomprime con la velocidad suficiente tras amortiguar una irregularidad. La horquilla de suspensión permanece comprimida incluso después de pasar por encima de otras irregularidades, por lo que se reduce el recorrido de muelle y aumenta la dureza de los impactos. Recorrido de muelle disponible, la tracción y el control disminuyen (línea azul).

La horquilla de suspensión permanece en estado comprimido, por lo que el juego de dirección y el manillar toman una posición inferior. El peso corporal se desplaza hacia delante en el momento del impacto (línea verde).



Figura 311: Descompresión demasiado lenta de la horquilla de suspensión

Solución



Figura 312: Girar el regulador de niveles de tracción (horquilla de suspensión) en dirección al conejo

- ▶ Girar el **regulador de niveles de tracción (horquilla de suspensión)** en sentido antihorario en dirección al conejo.
- ⇒ La velocidad de descompresión aumenta (retorno rápido).

9.2.6.3 Suspensión demasiado blanda en montaña

La horquilla de suspensión se comprime en el punto más bajo del terreno. El recorrido de muelle se consume rápidamente, el peso corporal se

desplaza hacia delante y el Pedelec pierde algo de impulso.



Figura 313: Suspensión de la horquilla de suspensión demasiado blanda en montaña

Solución



Figura 314: Ajustar el regulador de niveles de presión más duro

- ▶ Girar el **regulador de niveles de presión** en sentido horario.
- ⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión aumentan y la velocidad de la carrera de compresión se reduce. La eficiencia terrenos accidentados y llanos aumenta.

9.2.6.4 Amortiguación demasiado dura en caso de irregularidades

Al toparse con la irregularidad, la horquilla de suspensión se comprime demasiado despacio y la rueda se levanta de la irregularidad. La tracción se reduce cuando la rueda deja de estar en contacto con el suelo.

El juego de dirección y el manillar se desvían claramente hacia arriba, por lo que puede mermarse el control.



Figura 315: Amortiguación de la horquilla de suspensión demasiado dura en caso de irregularidades

Solución



Figura 316: Ajustar el regulador de niveles de presión más suave

- ▶ Girar el **regulador de niveles de presión** en sentido antihorario.
- ⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión se reducen y la velocidad de la carrera de compresión aumenta. Se aumenta la sensibilidad frente a las irregularidades.

9.2.7 Solución de errores de la horquilla de suspensión SR SUNTOUR

9.2.7.1 Descompresión demasiado rápida

La horquilla de suspensión se descomprime demasiado rápido y se produce un "efecto Pogo", por el que la rueda se levanta del terreno de manera descontrolada. Se merman la tracción y el control (línea azul).

El cabezal de la horquilla y el manillar se desvían hacia arriba cuando la rueda rebota en el suelo. En determinadas circunstancias, el peso corporal se desplaza hacia arriba y hacia abajo de manera descontrolada (línea verde).



Figura 317: Descompresión demasiado rápida de la horquilla de suspensión

Solución

► Girar el **regulador de niveles de tracción (horquilla)** en sentido horario.

⇒ La velocidad de descompresión se reduce (retorno lento).



Figura 318: Ejemplo de **regulador de niveles de tracción (horquilla) SR SUNTOUR (1)**

9.2.7.2 Descompresión demasiado lenta

La horquilla no se descomprime con la velocidad suficiente tras amortiguar una irregularidad. La horquilla permanece comprimida incluso después de pasar por encima de otras irregularidades, por lo que se reduce el recorrido de muelle y aumenta la dureza de los impactos. Recorrido de muelle disponible, la tracción y el control disminuyen (línea azul).

La horquilla permanece en estado comprimido, por lo que el juego de dirección y el manillar toman una posición inferior. El peso corporal se desplaza hacia delante en el momento del impacto (línea verde).



Figura 319: Descompresión demasiado lenta de la horquilla de suspensión

Solución

► Girar el **regulador de niveles de tracción (horquilla)** en sentido antihorario.

⇒ La velocidad de descompresión aumenta (retorno rápido).



Figura 320: Ejemplo de **regulador de niveles de tracción** (horquilla) SR SUNTOUR (1)

9.2.7.3 Suspensión demasiado blanda en montaña

La horquilla se comprime en el punto más bajo del terreno. El recorrido de muelle se consume

rápido, el peso corporal se desplaza hacia delante y el Pedelec pierde impulso.



Figura 321: Suspensión de la horquilla de suspensión demasiado blanda en montaña

Solución

► Girar la **palanca de niveles de presión** en sentido horario en dirección a la marca **LOCK**.

⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión aumentan y la velocidad de la carrera de compresión se reduce. La eficiencia en terrenos accidentados y llanos aumenta.


R2C2-PCS R2C2 RC2 RC2-PCS	RC-PCS RC	RLRC-PCS RLRC	LORC-PCS LORC
			

Tabla 74: Palanca de baja velocidad (1) de la horquilla de suspensión SR SUNTOUR en la corona de la horquilla

9.2.7.4 Amortiguación demasiado dura en caso de irregularidades

Al toparse con la irregularidad, la horquilla se comprime demasiado despacio y la rueda se levanta de la irregularidad. La tracción se reduce cuando la rueda deja de estar en contacto con el suelo.

El juego de dirección y el manillar se desvían claramente hacia arriba, por lo que puede mermarse el control.



Figura 322: Amortiguación de la horquilla de suspensión demasiado dura en caso de irregularidades

Solución

► Girar la **palanca de niveles de presión** en sentido antihorario en dirección de la marca OPEN.

⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión se reducen y la velocidad de la carrera de compresión aumenta. Se aumenta la sensibilidad frente a las irregularidades.

R2C2-PCS R2C2 RC2 RC2-PCS	RC-PCS RC	RLRC-PCS RLRC	LORC-PCS LORC
			

Tabla 75: Palanca de baja velocidad (1) de la horquilla de suspensión SR SUNTOUR en la corona de la horquilla

9.2.8 Solución de errores del amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX

9.2.8.1 Descompresión demasiado rápida

El amortiguador de la horquilla trasera se descomprime demasiado rápido y se produce un «efecto Pogo», es decir, un rebote después de que la rueda topa con una irregularidad y vuelve a aterrizar en el suelo. Se merman la tracción y el control debido a la velocidad descontrolada con la que el amortiguador se descomprime después de comprimirse (línea azul).

El sillín y el manillar se desvían hacia arriba cuando la rueda rebota en el eje del suelo o en el suelo. En determinadas circunstancias, el peso corporal se desplaza hacia arriba y hacia delante cuando el amortiguador se descomprime completamente demasiado rápido (línea verde).



Figura 323: Descompresión demasiado rápida del amortiguador de la horquilla trasera

Solución



Figura 324: La posición y la forma del regulador de niveles de tracción (amortiguador de la horquilla trasera) (rojo) dependen del modelo

- ▶ Girar el **regulador de niveles de tracción (amortiguador de la horquilla trasera)** en sentido horario.
- ⇒ La amortiguación de niveles de tracción aumenta. La velocidad de descompresión se reduce y la tracción y el control aumentan.

9.2.8.2 Descompresión demasiado lenta

El amortiguador de la horquilla trasera no se descomprime lo suficientemente rápido después de haber compensado una irregularidad y no se encuentra en la posición básica para la próxima irregularidad. El amortiguador de la horquilla trasera permanece comprimido durante las irregularidades sucesivas, por lo que el recorrido de muelle y el contacto con el suelo se reducen y la dureza aumenta en el próximo impacto. La rueda trasera rebota en la segunda irregularidad, ya que el amortiguador de la horquilla trasera no se descomprime con la rapidez suficiente para tener contacto con el suelo y volver a la posición básica. El recorrido de muelle y la tracción disponibles se reducen (línea azul).

El amortiguador de la horquilla trasera permanece en estado comprimido tras el contacto con la primera irregularidad. Cuando la rueda trasera impacta contra la segunda irregularidad, el sillín seguirá el camino de la rueda trasera en lugar de mantenerse en horizontal. El recorrido de muelle disponible y la posible amortiguación de irregularidades se reducen, lo cual conlleva inestabilidad y pérdida de control en caso de irregularidades sucesivas (línea verde).



Figura 325: Descompresión demasiado lenta del amortiguador de la horquilla trasera

Solución



Figura 326: La posición y la forma del regulador de niveles de tracción (rojo) dependen del modelo

- ▶ Girar el **regulador de niveles de tracción** en sentido antihorario.
- ⇒ La amortiguación de niveles de tracción reduce. La velocidad de descompresión aumenta. La potencia al pasar por irregularidades se ha mejorado.

9.2.8.3 Suspensión demasiado blanda en montaña

El amortiguador de la horquilla trasera se comprime profundamente en la carrera de compresión por el punto más bajo del terreno.

El recorrido de muelle se consume rápidamente, el peso de los/las ciclistas se desplaza hacia abajo y el Pedelec pierde algo de impulso.



Figura 327: Suspensión del amortiguador de la horquilla trasera demasiado blanda en montaña

Solución




Figura 328: La posición y la forma del regulador de niveles de presión (azul) dependen del modelo

- Girar el **regulador de niveles de presión** en sentido horario.
- ⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión aumentan y la velocidad de la carrera de compresión se reduce.

9.2.8.4 Amortiguación demasiado dura en caso de irregularidades

Al toparse con la irregularidad, el amortiguador se comprime demasiado despacio y la rueda trasera se levanta de la irregularidad. Se reduce la tracción (línea azul).

El sillín y los/las ciclistas se desvían hacia delante y hacia arriba, la rueda trasera pierde el contacto con el suelo y se reduce el control (línea verde).



Figura 329: Amortiguación del amortiguador de la horquilla trasera demasiado dura en caso de irregularidades

Solución




Figura 330: La posición y la forma del regulador de niveles de presión (azul) dependen del modelo

- Girar el **regulador de niveles de presión** en sentido antihorario.
- ⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión se reducen y la velocidad de la carrera de compresión aumenta. Se aumenta la sensibilidad frente a las irregularidades.

9.2.9 Solución de errores del amortiguador de la horquilla trasera SR SUNTOUR

9.2.9.1 Descompresión demasiado rápida

El amortiguador de la horquilla trasera se descomprime demasiado rápido y se produce un «efecto Pogo», es decir, un rebote después de que la rueda topa con una irregularidad y vuelve a aterrizar en el suelo. Se merman la tracción y el control debido a la velocidad descontrolada con la que el amortiguador de la horquilla trasera se descomprime después de comprimirse (línea azul).

El sillín y el manillar se desvían hacia arriba cuando la rueda rebota en el eje del suelo o en el suelo. En determinadas circunstancias, el peso corporal se desplaza hacia arriba y hacia delante cuando el amortiguador de la horquilla trasera se descomprime completamente demasiado rápido (línea verde).



Figura 331: Descompresión demasiado rápida del amortiguador de la horquilla trasera

Solución

► Girar el **regulador de niveles de tracción (amortiguador de la horquilla trasera)** en dirección +.

⇒ El movimiento de compresión se reduce.




Figura 332: Posición del regulador de niveles de tracción (amortiguador de la horquilla trasera) SR Suntour en Triair2 (a), Triair (b), EDGE-comp (c), EDGE (d) y RAIDON (e)

9.2.9.2 Descompresión demasiado lenta

El amortiguador de la horquilla trasera no se descomprime lo suficientemente rápido después de haber compensado una irregularidad y no se encuentra en la posición básica para la próxima irregularidad. El amortiguador de la horquilla trasera permanece comprimido durante las irregularidades sucesivas, por lo que el recorrido de muelle y el contacto con el suelo se reducen y la dureza aumenta en el próximo impacto. La rueda trasera rebota en la segunda irregularidad, ya que el amortiguador de la horquilla trasera no se descomprime con la rapidez suficiente para tener contacto con el suelo y volver a la posición básica. El recorrido de muelle y la tracción disponibles se reducen (línea azul).

El amortiguador de la horquilla trasera permanece en estado comprimido tras el contacto con la primera irregularidad. Cuando la rueda trasera impacta contra la segunda irregularidad, el sillín seguirá el camino de la rueda trasera en lugar de mantenerse en horizontal. El recorrido de muelle disponible y la posible amortiguación de irregularidades se reducen, lo cual conlleva inestabilidad y pérdida de control en caso de irregularidades sucesivas (línea verde).



Figura 333: Descompresión demasiado lenta del amortiguador de la horquilla trasera

Solución

► Girar el **regulador de niveles de tracción (amortiguador de la horquilla trasera)** en dirección -.

⇒ El movimiento de descompresión aumenta.




Figura 334: Posición del regulador de niveles de tracción (amortiguador de la horquilla trasera) SR Suntour en Triair2 (a), Triair (b), EDGE-comp (c), EDGE (d) y RAIDON (e)

9.2.9.3 Suspensión demasiado blanda en montaña

El amortiguador de la horquilla trasera se comprime profundamente en la carrera de compresión por el punto más bajo del terreno. El

recorrido de muelle se consume rápidamente, el peso corporal se desplaza hacia abajo y el Pedelec pierde algo de impulso.



Figura 335: Suspensión del amortiguador de la horquilla trasera demasiado blanda en montaña

Solución

► Girar la **palanca de niveles de presión** en sentido horario.

⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión aumentan y la velocidad de la carrera de compresión se reduce. La eficiencia terrenos accidentados y llanos aumenta.




Figura 336: Posición de la palanca de niveles de presión SR SUNTOUR en los amortiguadores de la horquilla trasera Triair2 (a), Triair (b), EDGE-comp (c), EDGE (d)

9.2.9.4 Amortiguación demasiado dura en caso de irregularidades

Al toparse con la irregularidad, el amortiguador se comprime demasiado despacio y la rueda trasera se levanta de la irregularidad. Se reduce la tracción (línea azul).

El sillín y los/las ciclistas se desvían hacia delante y hacia arriba, la rueda trasera pierde el contacto con el suelo y se reduce el control (línea verde).



Figura 337: Amortiguación del amortiguador de la horquilla trasera demasiado dura en caso de irregularidades

Solución

► Girar la **palanca de niveles de presión** en sentido antihorario.

⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión se reducen y la velocidad de la carrera de compresión aumenta. Se aumenta la sensibilidad frente a las irregularidades.




Figura 338: Posición de la palanca de niveles de presión SR SUNTOUR en los amortiguadores de la horquilla trasera Triair2 (a), Triair (b), EDGE-comp (c), EDGE (d)

9.2.10 Solución de errores del piñón libre

Síntoma	Causa / Posibilidad	Remedio
El piñón libre está bloqueado.	Después del montaje, se ha olvidado montar el manguito.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Comprobar el montaje correcto.
	Después del montaje, se ha aplastado el manguito por apretar el pasante suelto de forma excesiva.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Medir la longitud del manguito. Si el manguito es más corto que 15,4 mm, sustituir el manguito.
El piñón libre no se encaja o se desliza.	Después del mantenimiento: Grasa excesiva o incorrecta sobre las arandelas dentadas.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Desmontar el buje. Limpiar y engrasar las arandelas dentadas.
	Las arandelas dentadas están desgastadas.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Sustituir las arandelas dentadas.
	Después del montaje, se ha olvidado montar los dos muelles.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Comprobar el montaje correcto.
	Después del montaje, una o ambas arandelas dentadas se han montado en orden incorrecto.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Comprobar el montaje correcto.
El buje tiene holgura axial.	Los cojinetes de bolas están desgastados.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Sustituir los cojinetes de bolas.
	Después del montaje, una o ambas arandelas dentadas se han montado en orden incorrecto.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Comprobar el montaje correcto.
El buje gira con dificultad.	Los cojinetes de bolas están desgastados.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Sustituir los cojinetes de bolas.
	Después del montaje, los cojinetes de bolas se han insertado con demasiada fuerza en el lado del freno.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Comprobar el montaje correcto.
	No se ha respetado el orden de montaje de los cojinetes de bolas.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Comprobar el montaje correcto.
El buje hace ruidos.	Los cojinetes de bolas están desgastados.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Sustituir los cojinetes de bolas.
Entalladuras del casete sobre el cuerpo del piñón libre.	El casete de acero ha desgastado las barras de aluminio del cuerpo del piñón libre.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Eliminar superficialmente las entalladuras del casete con una lima.
El cuerpo del piñón libre gira con dificultad.	Los cojinetes de bolas en el cuerpo del piñón libre están desgastados.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Sustituir el cuerpo del piñón libre.
El piñón libre es demasiado ruidoso o demasiado silencioso.	La percepción del ruido del piñón libre es subjetiva. Mientras que algunos/as ciclistas prefieren un ruido alto del piñón libre, otros quieren un piñón libre silencioso.	► Esto no es un fallo de funcionamiento. En principio, el ruido del piñón libre puede verse afectado por la cantidad de grasa entre las arandelas dentadas. Una cantidad menor de grasa aumenta el ruido del piñón libre, pero al mismo tiempo provoca el aumento del desgaste.

Tabla 76: Solución de errores del piñón libre

9.2.11 Solución de errores de la

iluminación

Síntoma	Causa / Posibilidad	Remedio
La luz delantera o la luz trasera no se encienden, incluso si se pulsa el interruptor.	Es posible que los ajustes básicos en el sistema de accionamiento eléctrico estén ajustados de forma incorrecta. La lámpara está defectuosa.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Poner el Pedelec fuera de servicio inmediatamente. 2 Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

Tabla 77: Solución de errores de la iluminación

9.2.12 Solución de errores de las cubiertas

Síntoma	Causa / Posibilidad	Remedio
Rotura de la válvula.	Uso de válvulas Presta en llantas con orificios para la válvula más grandes. El borde metálico del orificio secciona el tubo de la válvula de la cámara.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado. Montar otro tipo de válvula.

Tabla 78: Solución de errores de las cubiertas

9.2.13 Solución de errores de la tija de sillín


Síntoma	Causa / Posibilidad	Remedio
La tija de sillín cruje o chirría.	Capa de protección deficiente.	► Realizar el cuidado de la tija de sillín (véase el capítulo 7.4.9).
La tija de sillín se comprime y oscila periódicamente.	Precarga incorrecta.	► Ajustar la precarga de forma que el muelle de la tija de sillín no se comprima bajo el peso del ciclista en parado.
La tija de sillín no sube ni baja con el control remoto.	Tensión incorrecta del cable Bowden.	<p>► Reajustar el cable Bowden con el tornillo de ajuste (1) en el control remoto.</p>  <p>Figura 339: Control remoto con tornillo de ajuste (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reducir la sensibilidad, girar el tornillo de ajuste en sentido horario. • Aumentar la sensibilidad: girar el tornillo de ajuste en sentido antihorario.

Tabla 79: Solución de errores de la tija de sillín

9.2.14 Solución de otros errores

Síntoma	Causa / Posibilidad	Remedio
Al pulsar el interruptor se emiten dos pitidos y el interruptor no puede accionarse.	Se ha desactivado el funcionamiento del interruptor pulsado.	► Esto no es un fallo de funcionamiento.
Se emiten tres pitidos.	Se ha producido un error o una advertencia.	► Esto se produce cuando se muestra una advertencia o un error en el ordenador de a bordo. Seguir las instrucciones que se indican para el código correspondiente en el capítulo 6.2 Mensajes de sistema.
Si se utiliza un cambio de marchas electrónico, la asistencia al pedaleo se vuelve más débil cuando se cambia de marcha.	Esto se debe a que la asistencia al pedaleo se ajusta a la medida óptima por el ordenador.	► Esto no es un fallo de funcionamiento.
Después del cambio de marchas se oye un ruido.		► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
Durante la circulación normal se oye un ruido en la rueda trasera.	Es posible que el ajuste del cambio de marchas no se haya realizado correctamente.	► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
Si el Pedelec se detiene, la transmisión no se conecta en la posición que está prevista en la característica de funcionamiento.	Es posible que se haya ejercido una presión excesiva sobre los pedales.	► Ejercer una presión ligera sobre los pedales para facilitar el cambio de la transmisión.

Tabla 80: Otros errores del sistema de accionamiento

9.3 Reparaciones

9.3.1 Sustitución de la batería de la Mini Remote

- ✓ Una luz de control de LED naranja intermitente indica que la carga de la batería de la unidad de mando Mini Remote es baja.
- ✓ Hay una nueva batería del tipo CR 1620 disponible.

- 1 Afloje el **tornillo de fijación (Mini Remote)** girándolo en sentido antihorario con una caperuza de hexágono interior de 3 mm.



Figura 340: Posición del tornillo de fijación

- 2 Retirar la Mini Remote del manillar.
- 3 Retirar el revestimiento interior de goma. La batería se encuentra en el revestimiento interior de goma.



Figura 341: Posición del revestimiento interior de goma

- 4 Retirar la batería usada.




Figura 342: Revestimiento interior de goma sin batería

- 5 Insertar una nueva batería del tipo CR 1620 en el revestimiento interior de goma.
 - 6 Presionar a insertar el revestimiento interior de goma con la nueva batería en la unidad de mando Mini Remote.
- ⇒ Si la batería está insertada correctamente, parpadeará la luz de control de LED durante 10 segundos en color verde.
- 7 Colocar la Mini Remote en el manillar.
 - 8 Apretar el **tornillo de fijación (Mini Remote)** en sentido horario.

Aviso

- ▶ Apretar el **tornillo de fijación (Mini Remote)** en contra de lo que indica la rotulación de 0,6 Nm, con solo un máximo de 0,4 Nm.

9.3.2 Sustitución de los componentes del Pedelec con la función "eBike Lock" instalada

9.3.2.1 Sustitución del smartphone

- 1 Instalar la App "eBike Flow" de BOSCH en el nuevo smartphone.
 - 2 Realizar la inscripción con la misma cuenta con la que se ha activado la función "eBike Flow".
 - 3 Conectar el ordenador de a bordo con el smartphone mientras el ordenador de a bordo está insertado.
- ⇒ En la App "eBike Flow" de BOSCH se muestra la función "eBike Lock" como configurada.

9.3.2.2 Sustitución del ordenador de a bordo

- ▶ Conectar el ordenador de a bordo con el smartphone mientras el ordenador de a bordo está insertado.
- ⇒ En la App "eBike Flow" de BOSCH se muestra la función "eBike Lock" como configurada.

9.3.2.3 Activación de la función "eBike Lock" después de la sustitución del motor

- ✓ Después de la sustitución del motor, se muestra la función "eBike Lock" como desactivada en la App "eBike Flow" de BOSCH.
- 1 Abrir el punto de menú **<My eBike>** en la App "eBike Flow" de BOSCH.
 - 2 Desplazar el regulador **<Función "eBike Lock">** hacia la derecha.
 - 3 A partir de este momento se puede desactivar la asistencia de la unidad de accionamiento mediante retirada del ordenador de a bordo.

9.3.2.4 Conexión de la Mini Remote con otra System Controller

- 1 Retirar la batería de la Mini Remote.
 - 2 Insertar la batería en la Mini Remote.
 - 3 Durante los siguientes 10 segundos, pulsar el **botón –** en la Mini Remote durante 5 segundos.
 - ⇒ El proceso de emparejamiento se indica durante 30 segundos mediante la luz de control de LED parpadeando en color azul en la Mini Remote.
 - 4 Pulsar durante 3 segundos el botón de conexión/desconexión en la System Controller.
 - ⇒ El proceso de emparejamiento se indica mediante la barra inferior del indicador de carga parpadeando en color azul en la System Controller.
 - ⇒ Si la conexión se interrumpe, se indicará mediante la luz de control de LED parpadeando tres veces en color rojo en la Mini Remote.
- ▶ Desconexión del sistema de accionamiento eléctrico (véase el capítulo 6.13.2)
 - ▶ Repetir el proceso.
- ⇒ Si el emparejamiento es correcto, se indicará durante 30 segundos mediante la luz de control de LED parpadeando tres veces en color verde en la Mini Remote.

9.3.2.5 Carga de la batería SRAM

Solo es aplicable para Pedelec con este equipamiento

Aviso

Los contactos con loción bronceadora o con productos de limpieza con hidrocarburos pueden dañar la batería SRAM.

- ▶ Tocar la batería SRAM siempre con los guantes limpios.
- ▶ Para proteger los contactos de la batería SRAM, colocar la cubierta de la batería y el seccionador de la batería en la batería SRAM si la batería SRAM no se encuentra en el cargador SRAM o en el cambio AXS.

- 1 Presionar el bloqueo de la batería hacia arriba (1).
- 2 Presionar el gancho de encaje del cable de prolongación hacia arriba (2).
- 3 Retirar el cable de prolongación hacia delante (3).




Figura 343: Retirada del cable de prolongación

- 4 Desenganchar la protección de la batería de los puntos de enganche A, B y C.




Figura 344: Punto de enganche A y B




Figura 345: Detalle del punto de enganche A y B



Figura 346: Detalle del punto de enganche C

- 5 Retirar la protección de la batería hacia delante.

⇒ La batería y el bloqueo de la batería están visibles.



Figura 347: Retirada de la cubierta de la batería

- 6 Tirar hacia delante de la batería SRAM para retirarla del cambio AXS.
 - 7 Durante el proceso de carga, introducir el seccionador de la batería en el compartimento de la batería.
- ⇒ Si el seccionador de la batería está colocado correctamente, se cerrará el bloqueo de la batería automáticamente.




Figura 348: Inserción del seccionador de la batería (4) y cierre del bloqueo de la batería

8 Introducir la batería SRAM en el cargador SRAM.

9 Colocar la cubierta de la batería sobre la batería SRAM.



Figura 349: Colocación de la cubierta de la batería

10 Cargar la batería.

⇒ En lugar del LED rojo, se enciende el LED verde en el cargador SRAM.

11 Retirar la cubierta de la batería de la batería SRAM.



Figura 350: Retirada de la cubierta de la batería

12 Tirar de la batería SRAM para extraerla del cargador SRAM.

13 Introducir la batería SRAM en el cambio AXS.

14 Colocar la cubierta de la batería sobre la batería SRAM.

⇒ La batería SRAM está cargada.

⇒ Insertar la batería completamente cargada en el cambio.

⇒ Cerrar el bloqueo de la batería. Si la batería está insertada correctamente, el cierre se encaja.

9.3.3 Sustitución de la batería del controlador SRAM AXS

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

- ✓ El controlador SRAM AXS está limpio y seco.
 - ✓ Hay una nueva batería del tipo CR 2032 disponible.
- 1 Utilizar una moneda para girar la **cubierta del compartimento de la batería (palanca de cambio)** en sentido antihorario hasta la marca de apertura.
Para evitar que se produzcan daños provocados por la humedad, nunca retirar la junta tórica.



Figura 351: Marca de apertura

- 2 Retirar la batería usada.
- 3 Insertar la nueva batería del tipo CR 2032 con el signo más (+) señalando hacia la cubierta.
- 4 Utilizar una moneda para girar la **cubierta del compartimento de la batería (palanca de cambio)** en sentido horario hasta la marca de cierre.



Figura 352: Marca de cierre



9.4 Reparaciones en el establecimiento especializado

Para muchas reparaciones son necesarios conocimientos técnicos específicos y herramientas especiales. Por ello, las reparaciones solo deben realizarse en el establecimiento especializado, como por ejemplo:

- Cambiar las cubiertas, la cámara y los radios.
- Cambiar las almohadillas de freno, las llantas y los discos de freno.
- Cambiar o tensar la cadena.

9.4.1 Piezas y lubricantes originales

Los componentes individuales del Pedelec han sido seleccionados cuidadosamente y adaptados entre sí.

Tendrán que utilizarse exclusivamente piezas y lubricantes originales para la realización de los trabajos de inspección y reparación.

Las listas de piezas y accesorios que se actualizan de forma continuada se encuentran en el capítulo 11 Documentos y dibujos.

- ▶ Respetar el manual de instrucciones de los componentes nuevos.

9.4.2 Reparación del cuadro

9.4.2.1 Eliminación de daños en la pintura en el cuadro

- 1 Lijar los daños en la pintura ligeramente con papel de lija del grano 600.
- 2 Pulir los bordes.
- 3 Aplicar la pintura de reparación de una a dos veces.

9.4.2.2 Eliminación de daños por golpes en el cuadro de carbono

En caso de daños por golpes, pueden existir daños en el laminado situado debajo. El cuadro puede partirse si se aplica una presión ligera.

- 1 Poner el Pedelec fuera de servicio.
- 2 Enviar el cuadro a un taller de reparación de compuestos de fibra o montar un cuadro nuevo según la lista de piezas.

9.4.3 Reparación de la horquilla de suspensión

9.4.3.1 Eliminación de daños en la pintura en la horquilla

- 1 Lijar los daños en la pintura ligeramente con papel de lija del grano 600.
- 2 Pulir los bordes.
- 3 Aplicar la pintura de reparación de una a dos veces.

9.4.3.2 Eliminación de daños por golpes en el cuadro de carbono

En caso de daños por golpes, pueden existir daños en el laminado situado debajo. La horquilla puede partirse si se aplica una presión ligera.

- ▶ Poner el Pedelec fuera de servicio. Horquilla nueva según la lista de piezas.
- ⇒ La horquilla no debe presentar errores.
- 4 Limpiar el lado interior y exterior.
 - 5 Lubricar la horquilla.
 - 6 Montar la horquilla.

9.4.3.3 Reparación de la tija de sillín

Reparación de daños en la pintura en la tija de sillín

- 1 Lijar los daños en la pintura ligeramente con papel de lija del grano 600.
- 2 Pulir los bordes.
- 3 Aplicar la pintura de reparación de una a dos veces.

9.4.3.4 Reparación de daños por golpes en la tija de sillín de carbono

En caso de daños por golpes, pueden existir daños en el laminado situado debajo. La tija de sillín de carbono puede partirse si se aplica una presión ligera.

- 1 Poner el Pedelec fuera de servicio.
- 2 Nueva tija de sillín de carbono de acuerdo con la lista de piezas.



9.4.4 Sustitución de la luz de marcha

- ▶ Para la sustitución, utilizar solo componentes de la clase de potencia correspondiente.

9.4.5 Ajuste del faro

- ▶ El *faro* debe ajustarse de manera que su cono luminoso se enfoque 10 m por delante del Pedelec sobre la calzada (véase el capítulo 6.4).

9.4.6 Comprobación de la libertad de rueda de la horquilla de suspensión

Cada vez que se sustituye una cubierta de una horquilla de suspensión, deberá comprobarse la libertad de rueda.

- 1 Descargar la presión de la horquilla de suspensión.
- 2 Comprimir la horquilla de suspensión completamente.
- 3 Medir la distancia entre la parte superior de la cubierta y la parte inferior de la corona. La distancia no deberá ser inferior a 10 mm. Si la cubierta es demasiado grande, la cubierta entra en contacto con la parte inferior de la corona cuando la horquilla de suspensión se comprime completamente.
- 4 Descargar la horquilla de suspensión y bombear de nuevo la presión si se trata de una horquilla de suspensión neumática.
- 5 Tener en cuenta que el hueco se reduce si hay un guardabarros disponible. Repetir la comprobación para asegurar que la libertad de rueda es suficiente.

10 Reutilización y eliminación



Este aparato está identificado de acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE) y la directiva sobre residuos de acumuladores (directiva 2006/66/CE). La directiva



especifica el marco de la devolución y el reciclaje vigentes en Europa de residuos de aparatos. Los consumidores están obligados legalmente a la devolución de todas las baterías usadas. La eliminación junto con la basura convencional está prohibida.

Conforme al § 9 de la Ley alemana sobre baterías (BattG), el fabricante está obligado a aceptar de forma gratuita las baterías usadas y antiguas. El cuadro del Pedelec, la batería, el motor, el ordenador de a bordo y el cargador son materiales de reciclado. Conforme a las disposiciones legales aplicables, no deben

eliminarse con la basura convencional y deben destinarse al reciclado. Gracias a la recogida separada y al reciclaje, se protegen las reservas de materias primas y se garantiza que, durante el reciclaje del producto y/o de la batería, se cumplen todas las disposiciones sobre la protección de la salud y el medio ambiente.

- ▶ No desmontar nunca el Pedelec, la batería de ni el cargador para su eliminación.

El Pedelec, el ordenador de a bordo, la batería cerrada y sin dañar y el cargador pueden devolverse gratuitamente en cualquier establecimiento especializado. Dependiendo de la región, se encuentran disponibles otras posibilidades de eliminación.

- ▶ Guardar las piezas del Pedelec fuera de servicio en un lugar seco, sin óxido y protegido contra la radiación solar.

10.1 Guía para la eliminación de residuos

Tipo de residuo	Eliminación
Residuo no peligroso	
 Reutilización	
Papel usado, cartón	Contenedor de papel, devolver el embalaje de transporte no dañado a los proveedores
Chatarra y aluminio	Entrega en centros de recogida municipales o recogida por empresas de eliminación de residuos
Cubiertas, cámaras	Puntos de recogida de los fabricantes de cubiertas, los formularios de recogida y las plantillas de fax están disponibles a través del fabricante de cubiertas De lo contrario en el contenedor de residuos orgánicos (contenedor gris)
Componentes de compuestos de fibra (p. ej. carbono, plástico reforzado con fibra de vidrio)	Los componentes de carbono grandes, como cuadros defectuosos y llantas de carbono, pueden enviarse a puntos de recogida especiales para su reciclaje, véase www.cfk-recycling.de
Embalajes de compra del sistema dual de plástico, metal y material compuesto, embalajes ligeros	En caso necesario, recogida por la empresa de eliminación de residuos, devolver los embalajes de transporte a los proveedores Contenedor de plásticos (contenedor amarillo)
CDs, DVDs	Entrega en centros de recogida municipales, ya que se trata de plástico de alta calidad y es fácil de utilizar De lo contrario en el contenedor de residuos orgánicos (contenedor gris)

Tabla 81: Guía para la eliminación de residuos

Tipo de residuo	Eliminación
Eliminación	
Residuos orgánicos	Contenedor de residuos orgánicos (contenedor gris)
Lubricantes biodegradables Aceites biodegradables Paños de limpieza sucios con aceite biodegradables	Contenedor de residuos orgánicos (contenedor gris)
Bombillas, lámparas halógenas	Contenedor de residuos orgánicos (contenedor gris)
Residuos peligrosos	
 Reutilización	
Baterías	Devolución al fabricante de baterías.
Aparatos eléctricos: Motor Ordenador de a bordo Pantalla Unidad de mando Haces de cables	Entrega a un centro de recogida municipal para residuos electrónicos
Eliminación	
Aceite usado Paños de limpieza sucios con aceite Aceite lubricante Aceite para engranajes Grasa lubricante Líquidos de limpieza Queroseno Bencina Aceite hidráulico Líquido de frenos	<p>Nunca mezclar diferentes aceites líquidos. Almacenar en el envase original</p> <p>Cantidades pequeñas (en la mayoría de los casos <30 kg) Entrega en centros de recogida municipales para residuos peligrosos (p. ej. recogida móvil de sustancias nocivas)</p> <p>Grandes cantidades (>30 kg) Recogida por empresas de eliminación de residuos</p>
Pinturas Barnices Diluyentes	Entrega en centros de recogida municipales para residuos peligrosos (p. ej. recogida móvil de sustancias nocivas)
Lámparas de neón, lámparas de ahorro energético	Entrega en centros de recogida municipales para residuos peligrosos (p. ej. recogida móvil de sustancias nocivas)

Tabla 81: Guía para la eliminación de residuos



11 Documentos

11.1 Protocolo de montaje

Fecha:

Número de cuadro:

Componentes	Descripción		Criterios		Medidas en caso de rechazo
	Montaje/inspección	Pruebas	Aceptación	Rechazo	
Rueda delantera	Montaje		Correcto	Suelto	Ajustar el cierre rápido
Pata lateral	Comprobar la sujeción	Prueba de funcionamiento	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Neumáticos		Comprobación de la presión de inflado	Correcto	Presión de inflado demasiado baja/ demasiado alta	Adaptar la presión de inflado
Cuadro	Comprobar la presencia de daños, rotura, arañazos		Correcto	Se han producido daños	<i>Puesta fuera de servicio</i> , cuadro nuevo
Puños, revestimientos	Comprobar la sujeción		Correcto	Ausente	Reapretar los tornillos, nuevos puños y revestimientos según la lista de piezas
Manillar, potencia	Comprobar la sujeción		Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos, en caso necesario, nueva potencia según la lista de piezas
Rodamiento de dirección	Comprobar la existencia de daños	Prueba de funcionamiento	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Sillín	Comprobar la sujeción		Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Tija de sillín	Comprobar la sujeción		Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Guardabarros	Comprobar la sujeción		Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Portaequipajes	Comprobar la sujeción		Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Componentes montados	Comprobar la sujeción		Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Timbre		Prueba de funcionamiento	Correcto	No emite sonido, silencioso, ausente	Timbre nuevo según la lista de piezas
Elementos de suspensión					
Horquilla, horquilla de suspensión	Comprobar la existencia de daños		Correcto	Se han producido daños	Horquilla nueva según la lista de piezas
Amortiguador de la horquilla trasera	Comprobar la existencia de daños		Correcto	Se han producido daños	Horquilla nueva según la lista de piezas
Tija de sillín de muelle	Comprobar la existencia de daños		Correcto	Se han producido daños	Horquilla nueva según la lista de piezas
Sistema de frenos					
Freno de mano	Comprobar la sujeción		Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Líquido de frenos	Comprobar el nivel de líquido		Correcto	Insuficiente	Rellenar el líquido de frenos, en caso de daños, nuevos tubos flexibles de los frenos
Almohadillas de freno	Comprobar la presencia de daños en almohadillas de freno, disco de freno y llantas		Correcto	Se han producido daños	Nuevas almohadillas de freno, disco de freno y llantas
Anclaje del freno del freno de contrapedal	Comprobar la sujeción		Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Sistema de iluminación					
Batería	Primera comprobación		Correcto	Mensajes de error	<i>Puesta fuera de servicio</i> , contactar con el fabricante de la batería, batería nueva
Cableado de la luz	Conexiones, colocación correcta		Correcto	Cable defectuoso, no hay luz	Nuevo cableado
Luz trasera	Luz de posición	Prueba de funcionamiento	Correcto	No hay luz constante	<i>Puesta fuera de servicio</i> , nueva luz trasera según la lista de piezas, en caso necesario, sustituir



Componentes	Descripción		Criterios		Medidas en caso de rechazo
			Montaje/inspección	Pruebas	
Luz delantera	Luz de posición, luz de marcha diurna	Prueba de funcionamiento	Correcto	No hay luz constante	<i>Puesta fuera de servicio</i> , nueva luz delantera según la lista de piezas, en caso necesario, sustituir
Reflectores	Completos, estado, sujeción		Correcto	No están completos o existen daños	Nuevos reflectores
Accionamiento/cambio de marchas					
Cadena/casete/piñón/plato	Comprobar la existencia de daños		Correcto	Daños	En caso necesario, fijar o nuevo según la lista de piezas
Cubrecadena/protector de los radios	Comprobar la existencia de daños		Correcto	Daños	Nuevo según la lista de piezas
Pedaler/manivela	Comprobar la sujeción		Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Pedales	Comprobar la sujeción		Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Palanca de cambio	Comprobar la sujeción	Prueba de funcionamiento	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Cables de cambio	Comprobar la existencia de daños	Prueba de funcionamiento	Correcto	Suelto y defectuoso	Ajustar los cables de cambio, en caso necesario, nuevos cables de cambio
Desviador	Comprobar la existencia de daños	Prueba de funcionamiento	Correcto	El cambio de marchas no se puede accionar o solo se puede accionar con dificultad	Ajustar
Cambio	Comprobar la existencia de daños	Prueba de funcionamiento	Correcto	El cambio de marchas no se puede accionar o solo se puede accionar con dificultad	Ajustar
Accionamiento eléctrico					
Ordenador de a bordo	Comprobar la existencia de daños	Prueba de funcionamiento	Correcto	Sin visualización, representación incorrecta	Reinicio, comprobar la batería, nuevo software, o nuevo ordenador de a bordo, <i>puesta fuera de servicio</i> ,
Unidad de mando	Unidad de mando Comprobar la existencia de daños	Prueba de funcionamiento	Correcto	Sin reacción	Reinicio, contactar con el fabricante de la unidad de mando, nueva unidad de mando
Tacómetro		Medición de velocidad	Correcto	El Pedelec circula un 10 % demasiado lento/rápido	Poner el Pedelec fuera de servicio hasta que se haya localizado el origen del error
Cableado	Examen visual		Correcto	Fallo en el sistema, daños, cables doblados	Nuevo cableado
Soporte de la batería	Fijado, candado, contactos	Prueba de funcionamiento	Correcto	Suelto, el candado no cierra, sin contactos	Nuevo soporte de la batería
Motor	Examen visual y sujeción		Correcto	Daños, suelto	Apretar el motor, contacto con el fabricante del motor, motor nuevo
Software	Consultar la versión		Actualizado con la última versión	No está actualizado con la última versión	Cargar actualización



Control técnico, comprobación de seguridad, prueba de circulación

Componentes	Descripción		Criterios		Medidas en caso de rechazo
	Montaje/inspección	Pruebas	Aceptación	Rechazo	
Sistema de frenos		Prueba de funcionamiento	Correcto	No realiza el frenado a fondo, la distancia de frenado es demasiado larga	Localizar y corregir el elemento defectuoso en el sistema de frenos
Cambio de marchas y carga de servicio		Prueba de funcionamiento	Correcto	Problemas al cambiar de marchas	Ajustar de nuevo el cambio de marchas
Elementos de suspensión (horquilla, amortiguador, tija de sillín)		Prueba de funcionamiento	Correcto	Suspensión demasiado baja o inexistente	Localizar y corregir el elemento defectuoso
Sistema de accionamiento eléctrico		Prueba de funcionamiento	Correcto	Contacto flojo, problemas durante la marcha, aceleración	Localizar y corregir el componente defectuoso en el sistema de accionamiento eléctrico
Sistema de iluminación		Prueba de funcionamiento	Correcto	No existe una luz duradera, luminosidad insuficiente	Localizar y corregir el elemento defectuoso en el sistema de iluminación
Prueba de circulación			No hay ruidos anormales	Ruidos anormales	Localizar y corregir el origen del ruido

Fecha:	
Nombre del montador:	
Aceptación final por el responsable del taller:	



11.2 Protocolo de mantenimiento e inspección

Diagnóstico y documentación del estado real

Fecha:

Número de cuadro:

Componente	Frecuencia	Descripción			Criterios		Medidas en caso de rechazo
		Inspección	Prueba		Aceptación	Rechazo	
Rueda delantera	6 meses	Montaje			Correcto	Suelto	Ajustar el cierre rápido
Pata lateral	6 meses	Comprobar la sujeción	Prueba de funcionamiento		Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Neumáticos	6 meses		Comprobación de la presión de inflado		Correcto	Presión de inflado demasiado baja/ demasiado alta	Adaptar la presión de inflado
Cuadro	6 meses	Comprobar la presencia de daños, rotura, arañazos			Correcto	Se han producido daños	Poner el Pedelec fuera de servicio, nuevo cuadro
Puños, revestimientos	6 meses	Desgaste, comprobar la sujeción			Correcto	Ausente	Reapretar los tornillos, nuevos puños y revestimientos según la lista de piezas
Manillar, potencia	6 meses	Comprobar la sujeción			Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos, en caso necesario, nueva potencia según la lista de piezas
Rodamiento de dirección	6 meses	Comprobar la existencia de daños	Prueba de funcionamiento	Lubricar y ajuste	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Sillín	6 meses	Comprobar la sujeción			Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Tija de sillín	6 meses	Comprobar la sujeción			Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Guardabarros	6 meses	Comprobar la sujeción			Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Portaequipajes	6 meses	Comprobar la sujeción			Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Componentes montados	6 meses	Comprobar la sujeción			Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Timbre	6 meses		Prueba de funcionamiento		Correcto	No emite sonido, silencioso, ausente	Timbre nuevo según la lista de piezas
Elementos de suspensión							
Horquilla, horquilla de suspensión	Según fabricante*	Comprobar la presencia de daños, corrosión, rotura		Mantenimiento según fabricante Lubricación, cambio de aceite según fabricante	Correcto	Se han producido daños	Horquilla nueva según la lista de piezas
Amortiguador de la horquilla trasera	Según fabricante*	Comprobar la presencia de daños, corrosión, rotura		Mantenimiento según fabricante Lubricación, cambio de aceite según fabricante	Correcto	Se han producido daños	Horquilla nueva según la lista de piezas
Tija de sillín de muelle	Según fabricante*	Comprobar la existencia de daños		Mantenimiento según fabricante	Correcto	Se han producido daños	Horquilla nueva según la lista de piezas



Componente	Frecuencia	Descripción			Criterios		Medidas en caso de rechazo
		Inspección	Prueba		Aceptación	Rechazo	
Sistema de frenos							
Freno de mano	6 meses	Comprobar la sujeción			Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Líquido de frenos	6 meses	Comprobar el nivel de líquido		Después del cambio de estación del año	Correcto	Insuficiente	Rellenar el líquido de frenos, en caso de daños, poner el Pedelec fuera de servicio, nuevos tubos flexibles de los frenos
Almohadillas de freno	6 meses	Comprobar la presencia de daños en almohadillas de freno, disco de freno y llantas			Correcto	Se han producido daños	Nuevas almohadillas de freno, disco de freno y llantas
Anclaje del freno de freno de contrapedal	6 meses	Comprobar la sujeción			Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Sistema de frenos	6 meses	Comprobar la sujeción		Prueba de funcionamiento	Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Sistema de iluminación							
Batería	6 meses	Primera comprobación			Correcto	Mensaje de error	Contactar con el fabricante de la batería, poner la batería fuera de servicio, batería nueva
Cableado de la luz	6 meses	Conexiones, colocación correcta			Correcto	Cable defectuoso, no hay luz	Nuevo cableado
Luz trasera	6 meses	Luz de posición	Prueba de funcionamiento		Correcto	No hay luz constante	Nueva luz trasera según la lista de piezas, en caso necesario, sustitución
Faro	6 meses	Luz de posición, luz de marcha diurna	Prueba de funcionamiento		Correcto	No hay luz constante	Nuevo faro según la lista de piezas, en caso necesario, sustitución
Reflectores	6 meses	Completos, estado, sujeción			Correcto	No están completos o existen daños	Nuevos reflectores
Accionamiento/cambio de marchas							
Cadena/casete/piñón/plato	6 meses	Comprobar la existencia de daños			Correcto	Daños	En caso necesario, fijar o nuevo según la lista de piezas
Cubrecadena/protector de los radios	6 meses	Comprobar la existencia de daños			Correcto	Daños	Nuevo según la lista de piezas
Pedaler/manivela	6 meses	Comprobar la sujeción			Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Pedales	6 meses	Comprobar la sujeción			Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Palanca de cambio	6 meses	Comprobar la sujeción	Prueba de funcionamiento		Correcto	Suelto	Reapretar los tornillos
Cables de cambio	6 meses	Comprobar la existencia de daños	Prueba de funcionamiento		Correcto	Suelto y defectuoso	Ajustar los cables de cambio, en caso necesario, nuevos cables de cambio
Desviador	6 meses	Comprobar la existencia de daños	Prueba de funcionamiento		Correcto	El cambio de marchas no se puede accionar o solo se puede accionar con dificultad	Ajustar
Cambio	6 meses	Comprobar la existencia de daños	Prueba de funcionamiento		Correcto	El cambio de marchas no se puede accionar o solo se puede accionar con dificultad	Ajustar



Componente	Frecuencia	Descripción			Criterios		Medidas en caso de rechazo
		Inspección	Prueba		Aceptación	Rechazo	
Sistema de accionamiento eléctrico							
Ordenador de a bordo	6 meses	Comprobar la existencia de daños	Prueba de funcionamiento		Correcto	Sin visualización, representación incorrecta	Reinicio, comprobar la batería, nuevo software, o nuevo ordenador de a bordo, poner fuera de servicio
Unidad de mando	6 meses	Comprobar la presencia de daños en la unidad de mando	Prueba de funcionamiento		Correcto	Sin reacción	Reinicio, contactar con el fabricante de la unidad de mando, nueva unidad de mando
Tacómetro	6 meses		Medición de velocidad		Correcto	El Pedelec circula un 10 % demasiado lento/rápido	Poner el Pedelec fuera de servicio hasta que se haya localizado el origen del error
Cableado	6 meses	Examen visual			Correcto	Fallo en el sistema, daños, cables doblados	Nuevo cableado
Soporte de la batería	6 meses	Fijado, candado, contactos	Prueba de funcionamiento		Correcto	Suelto, el candado no cierra, sin contactos	Nuevo soporte de la batería
Motor	6 meses	Examen visual y sujeción			Correcto	Daños, suelto	Apretar el motor, contacto con el fabricante del motor, motor nuevo, <i>puesta fuera de servicio</i> ,
Software	6 meses	Consultar la versión			Actualizado con la última versión	No está actualizado con la última versión	Cargar actualización

Control técnico, comprobación de seguridad, prueba de circulación

Componente	Frecuencia	Descripción			Criterios
		Inspección	Prueba		
Sistema de frenos	6 meses	Prueba de funcionamiento	Correcto	No realiza el frenado a fondo, la distancia de frenado es demasiado larga	Localizar y corregir el elemento defectuoso en el sistema de frenos
Cambio de marchas y carga de servicio	6 meses	Prueba de funcionamiento	Correcto	Problemas al cambiar de marchas	Ajustar de nuevo el cambio de marchas
Elementos de suspensión (horquilla, amortiguador, tija de sillín)	6 meses	Prueba de funcionamiento	Correcto	Suspensión demasiado baja o inexistente	Localizar y corregir el elemento defectuoso
Accionamiento eléctrico	6 meses	Prueba de funcionamiento	Correcto	Contacto flojo, problemas durante la marcha, aceleración	Localizar y corregir el componente defectuoso en el sistema de accionamiento eléctrico
Sistema de iluminación	6 meses	Prueba de funcionamiento	Correcto	No existe una luz duradera, luminosidad insuficiente	Localizar y corregir el elemento defectuoso en el sistema de iluminación
Prueba de circulación	6 meses	Prueba de funcionamiento	No hay ruidos anormales	Ruidos anormales	Localizar y corregir el origen del ruido

Fecha:	
Nombre del montador:	
Aceptación final por el responsable del taller:	



Notas

11.3 Lista de piezas

11.3.1 Sonic EVO AM 2 Carbon, 29/27,5

23-18-3067

Gent

Cuadro	Bulls, Sonic EVO AM 2	Aluminio Forma del cuadro y tamaño: Gent: 41/44/47/51
Amortiguador de la horquilla trasera	SR SUNTOUR, Edge Plus LOR8	Amortiguador neumático Largo: # mm Recorrido de muelle: # mm Función Ajuste del nivel de tracción: # Amortiguación: #
Cubierta delantero trasero	SCHWALBE, Magic Mary Big Betty	Cubierta de gravel TLE, Super Trail EPI: 67 Perfil: HS609 HS608 Cubierta plegable Peso: 1150 g 1180 g Tamaño: 62-622 (29") 65-584 (27,5") Capacidad de carga máx.: 125 kg 115 kg Presión: máx. 3,5 bar (máx. 50,0 psi) 3,0 bar (máx. 45,0 psi)
Cámara	SCHWALBE, SV19B L	Válvula Sclaverand Tamaño: 54-75 × 584-622
Rueda
Llantas	RODI, Tryp30	Aluminio, llanta de cámara hueca Tamaño: ETRTO 622 × 30 mm 584 × 30 mm Dimensiones (altura/ anchura): 19 mm / 30 mm Material: Aluminio Unión de la llanta: insertada Orificio para válvula: 8,5 mm Número de radios: 32 ERD 2: 565 mm Peso: 616 g
Radios	MACH1, Spoke Plus	Acero Diámetro: 2,0 mm Longitud: 294 mm 275 mm 14G
Cabecilla del radio	SAPIM, Polyax	Longitud: 14 G Longitud: 14 mm
Buje de la rueda delantera	SHIMANO; FH-MT500-B	Acero/aluminio Para frenos de disco, Center Lock Marchas: 12 Longitud de la carcasa: 141 mm Orificios de los radios: 32H Eje: Eje de cierre rápido, 174 mm, 178 mm Avance: 6,6 mm Diámetro de brida (izquierda derecha): 68,8 69,8
Buje de la rueda trasera	SHIMANO, FH-TC500-HM-B	SHIMANO, FH-TC500-HM-B
Cojinete de dirección	ACROS, BULLS NO.18	Aluminio, Aheadset, para vástago de la horquilla: 1-1/8"
Potencia	COMPETITION SL, ajustable	Aluminio, potencia Ahead, ajustable Diámetro de fijación del manillar: Ø 35 mm Longitud de potencia: 45 mm
Manillar	BULLS, EVO 35 Small	Aluminio Ø: 35 mm Longitud: 740 mm Altura: 15 mm Up Rise: 5° Swap: 7° Peso: 322 g
Puños/Tapes mano izquierda mano derecha	Prologo, New Enduro	Plástico

Horquilla	SR SUNTOUR, ZERON35-Boost LOR DS 15QLC32-110 29"	Horquilla de suspensión de acero Recorrido de muelle: 150 mm
Control remoto de la horquilla
Sillín	Prologo, Proxim 400	...
Tija de sillín	LIMOTEC, A1 SHIMANO, SL-MT500-IL	Aluminio, tija de sillín telescópica Ø: 34,9 mm Recorrido de muelle: 100 mm Máx. Peso del/de la ciclista: 120 kg Con control remoto
Abrazadera del sillín	Bulls, Carbon	Carbon, Ø: 38,4 mm
Pedal	Bulls, Zecure VPE 527	Hasta un peso corporal de: 150 kg
Juego de manivela	SAMOX, EC40	Longitud de la manivela: 165 mm ISIS Drive
Cadena / correa	SHIMANO, CN-HG601-11	Para 11 marchas Peso (por 114 eslabones): 257 g
Plato/polea
Cubrecadena	VELO ENTERPRISE, VLF-C-1301	...
Guía de cadena
Motor	BOSCH™, Performance Line CX (BDU3740)	Véase el capítulo #
Ordenador de a bordo	BOSCH™, System Controller (BRC3100)	Véase el capítulo #
Pantalla
Unidad de mando	BOSCH™, MINI REMOTE (BRC3300)	Véase el capítulo #
Batería	BOSCH™ PowerTube 625 (BBP376Y), vertical o PowerTube 750 (BBP377Y), vertical	Véase el capítulo #
Cargador	BOSCH™, 4A Charger (BPC3400)	Cargador, corriente de carga (máx.): 4 A
Palanca de freno delantero trasero	SHIMANO, BL-M4100	Palanca de freno para frenos de disco hidráulicos 2 dedos
Freno delantero trasero	SHIMANO, BR-MT420	Freno de disco hidráulico 4 émbolos
Disco de freno delantero trasero	SHIMANO, SM-RT30 /RT-EM300	Acero, Ø 220 mm / 203 mm, soporte de 6 orificios
ABS
Palanca de cambio	SHIMANO, Deore SL-M5100-IR	RAPIDFIRE PLUS, 11 marchas Máx. cambios de marchas múltiples (palanca principal atrás): 3
Cambio trasero
Desviador	SHIMANO, Deore RD-M5100-SGS	Aluminio, 11 marchas
Corona dentada	SHIMANO, Deore CS-M5100-11	Casete, 11 marchas Discos de cadena (dientes): 11-13-15-18-21-24-28-33-39-45-51T
Protector de radios	WESTPHAL, Spoke Protector 873 71200099	...
Faro	...	Interfaz para MonkeyLight disponible
Luz trasera	...	Interfaz para MonkeyLight disponible
Reflectores delante detrás lateralmente
Portaequipajes delantero

Portaequipajes trasero
Guardabarros delantero trasero
Pata lateral
Timbre/bocina
Retrovisor
Cerradura de la batería	ABUS, BOSCH IT3 Xplus	...
Cierre de cadena
Portabidones	FIDLOCK, Bottle Cage	...
GPS/BT

... no disponible, # la información aún no estaba disponible en el momento de la creación

11.3.2 Sonic EVO AM 3 Carbon, 29/27,5

23-18-3068

Cuadro	Bulls, Sonic EVO AM 2	Aluminio Forma del cuadro y tamaño: Gent: 41/44/47/51
Amortiguador de la horquilla trasera	SR SUNTOUR, Edge Plus LOR8	Amortiguador neumático Largo: # mm Recorrido de muelle: # mm Función Ajuste del nivel de tracción: # Amortiguación: #
Cubierta delantero trasero	SCHWALBE, Magic Mary Big Betty	Cubierta de gravel TLE, Super Trail EPI: 67 Perfil: HS609 HS608 Cubierta plegable Peso: 1150 g 1180 g Tamaño: 62-622 (29") 65-584 (27,5") Capacidad de carga máx.: 125 kg 115 kg Presión: máx. 3,5 bar (máx. 50,0 psi) 3,0 bar (máx. 45,0 psi)
Cámara	SCHWALBE, SV19B L	Válvula Sclaverand Tamaño: 54-75 × 584-622
Rueda
Llantas	RODI, Tryp30	Aluminio, llanta de cámara hueca Tamaño: ETRTO 622 × 30 mm 584 × 30 mm Dimensiones (altura/ anchura): 19 mm / 30 mm Material: Aluminio Unión de la llanta: insertada Orificio para válvula: 8,5 mm Número de radios: 32 ERD 2: 565 mm Peso: 616 g
Radios	MACH1, Spoke Plus	Acero Diámetro: 2,0 mm Longitud: 294 mm 275 mm 14G
Cabecilla del radio	SAPIM, Polyax	Longitud: 14 G Longitud: 14 mm
Buje de la rueda delantera	SHIMANO; FH-MT500-B	Acero/aluminio Para frenos de disco, Center Lock Marchas: 12 Longitud de la carcasa: 141 mm Orificios de los radios: 32H Eje: Eje de cierre rápido, 174 mm, 178 mm Avance: 6,6 mm Diámetro de brida (izquierda derecha): 68,8 69,8
Buje de la rueda trasera	SHIMANO, FH-TC500-HM-B	SHIMANO, FH-TC500-HM-B
Cojinete de dirección	ACROS, BULLS NO.18	Aluminio, Aheadset, para vástago de la horquilla: 1-1/8"
Potencia	COMPETITION SL, ajustable	Aluminio, potencia Ahead, ajustable Diámetro de fijación del manillar: Ø 35 mm Longitud de potencia: 45 mm
Manillar	BULLS, EVO 35 Small	Aluminio Ø: 35 mm Longitud: 740 mm Altura: 15 mm Up Rise: 5° Swep: 7° Peso: 322 g
Puños/Tapes mano izquierda mano derecha	Prologo, New Enduro	Plástico
Horquilla	SR SUNTOUR, ZERON35-Boost LOR DS 15QLC32-110 29"	Horquilla de suspensión de acero Recorrido de muelle: 150 mm

Control remoto de la horquilla
Sillín	Prologo, Proxim 400	...
Tija de sillín	LIMOTEC, A1 SHIMANO, SL-MT500-IL	Aluminio, tija de sillín telescópica Ø: 34,9 mm Recorrido de muelle: 100 mm Máx. Peso del/de la ciclista: 120 kg Con control remoto
Abrazadera del sillín	Bulls, Carbon	Carbon, Ø: 38,4 mm
Pedal	Bulls, Zecure VPE 527	Hasta un peso corporal de: 150 kg
Juego de manivela	SAMOX, EC40	Longitud de la manivela: 165 mm ISIS Drive
Cadena / correa	SHIMANO, CN-HG601-11	Para 11 marchas Peso (por 114 eslabones): 257 g
Plato/polea
Cubrecadena	VELO ENTERPRISE, VLF-C-1301	...
Guía de cadena
Motor	BOSCH™, Performance Line CX (BDU3740)	Véase el capítulo #
Ordenador de a bordo	BOSCH™, System Controller (BRC3100)	Véase el capítulo #
Pantalla
Unidad de mando	BOSCH™, MINI REMOTE (BRC3300)	Véase el capítulo #
Batería	BOSCH™ PowerTube 625 (BBP376Y), vertical o PowerTube 750 (BBP377Y), vertical	Véase el capítulo #
Cargador	BOSCH™, 4A Charger (BPC3400)	Cargador, corriente de carga (máx.): 4 A
Palanca de freno delantero trasero	SHIMANO, BL-M4100	Palanca de freno para frenos de disco hidráulicos 2 dedos
Freno delantero trasero	SHIMANO, BR-MT420	Freno de disco hidráulico 4 émbolos
Disco de freno delantero trasero	SHIMANO, SM-RT30 /RT-EM300	Acero, Ø 220 mm / 203 mm, soporte de 6 orificios
ABS
Palanca de cambio	SHIMANO, Deore SL-M5100-IR	RAPIDFIRE PLUS, 11 marchas Máx. cambios de marchas múltiples (palanca principal atrás): 3
Cambio trasero
Desviador	SHIMANO, Deore RD-M5100-SGS	Aluminio, 11 marchas
Corona dentada	SHIMANO, Deore CS-M5100-11	Casete, 11 marchas Discos de cadena (dientes): 11-13-15-18-21-24-28-33-39-45-51T
Protector de radios	WESTPHAL, Spoke Protector 873 71200099	...
Faro	...	Interfaz para MonkeyLight disponible
Luz trasera	...	Interfaz para MonkeyLight disponible
Reflectores delante detrás lateralmente
Portaequipajes delantero
Portaequipajes trasero

Guardabarros delantero trasero
Pata lateral
Timbre/bocina
Retrovisor
Cerradura de la batería	ABUS, BOSCH IT3 Xplus	...
Cierre de cadena
Portabidones	FIDLOCK, Bottle Cage	...
GPS/BT

... no disponible, # la información aún no estaba disponible en el momento de la creación

11.3.3 Sonic EVO AM 4 Carbon, 29/27,5

23-18-3069

Cuadro	Bulls, Sonic EVO AM4 Carbon	Aluminio Forma del cuadro y tamaño: Gent: 41/44/47/51
Amortiguador de la horquilla trasera	ROCKSHOX, DELUXE SELECT+	Amortiguador neumático Largo: 205 mm Recorrido de muelle: 60 mm Función Ajuste del nivel de tracción: H, L, M Nivel de presión: H, L, L1, LC, M Variante de amortiguador: RL
Cubierta delantero trasero	SCHWALBE, Magic Mary Big Betty	Cubierta de gravel TLE, Super Trail EPI: 67 Perfil: HS609 HS608 Cubierta plegable Peso: 1150 g 1180 g Tamaño: 62-622 (29") 65-584 (27,5") Capacidad de carga máx.: 125 kg 115 kg Presión: máx. 3,5 bar (máx. 50,0 psi) 3,0 bar (máx. 45,0 psi)
Cámara	SCHWALBE, SV19B L	Válvula Sclaverand Tamaño: 54-75 × 584-622
Rueda delantero trasero	MAVIC, E-DEEMAX30 29" E-DEEMAX35 27,5"	Material: Maxtal, S6000 aluminio, acero Tamaño: 29" 27,5" Tubeless Buje Buje de marcha libre Ejes: 15 × 110 mm 12 × 148 mm Boost Freno: Frenos de disco Center-Lock Llanta Adaptación del peso: ISM Perfil de llanta especial para bicicletas eléctricas Longitud de boca: 30 mm 35 mm Tamaño ETRTO: 622 × 30tc 584 × 35tc Radio Número: 28 Disposición de los radios: Cruzado triple, sin contacto Cabecilla del radio Aluminio, integrada en los radios
Llantas
Radios
Cabecilla del radio
Buje de la rueda delantera
Buje de la rueda trasera
Cojinete de dirección	ACROS, BULLS NO.18	Aluminio, Aheadset, para vástago de la horquilla: 1-1/8"
Potencia	COMPETITION SL, ajustable	Aluminio, potencia Ahead, ajustable Diámetro de fijación del manillar: Ø 35 mm Longitud de potencia: 45 mm
Manillar	BULLS, EVO 35 Small	Aluminio Ø: 35 mm Longitud: 740 mm Altura: 15 mm Up Rise: 5° Swep: 7° Peso: 322 g
Puños/Tapes mano izquierda mano derecha	Prologo, New Enduro	Plástico
Horquilla	ROCKSHOX, 35 Gold RL 29"	Horquilla de suspensión neumática, recorrido de muelle: 150 mm
Control remoto de la horquilla
Sillín	Prologo, Proxim 400	...

Tija de sillín	EIGHTPINS	Aluminio, tija de sillín de muelle Longitud = 320 mm Ø: 34,9 mm MMS-4X-S 8PI-STAND4-C20/S Con control remoto
Abrazadera del sillín	Bulls, Carbon	Carbon, Ø: 38,4 mm
Pedal	Bulls, Zecure VPE 527	Hasta un peso corporal de: 150 kg
Juego de manivela	Bulls, E13 E-Bike crank Bosch forged	Longitud de la manivela: 160 mm (S)
Cadena / correa	SHIMANO, CN-M6100	Para 12 marchas Peso (por 114 eslabones): 252 g
Plato/polea
Cubrecadena	VELO ENTERPRISE, VLF-C-1301	...
Guía de cadena
Motor	BOSCH™, Performance Line CX (BDU3740)	Véase el capítulo #
Ordenador de a bordo	BOSCH™, System Controller (BRC3100)	Véase el capítulo #
Pantalla
Unidad de mando	BOSCH™, MINI REMOTE (BRC3300)	Véase el capítulo #
Batería	BOSCH™ PowerTube 625 (BBP376Y), vertical PowerTube 750 (BBP377Y), vertical	Véase el capítulo #
Cargador	BOSCH™, 4A Charger (BPC3400)	Véase el capítulo #
Palanca de freno delantero trasero	SHIMANO, BL-M6120	...
Freno delantero trasero	SHIMANO, BR-M6100	Freno de disco hidráulico 4 émbolos/2 émbolos
Disco de freno delantero trasero	SHIMANO, SM-RT30 /RT-EM300	Acero, Ø 220 mm / 203 mm, soporte de 6 orificios
ABS
Palanca de cambio	SHIMANO, DEORE SL-M8100-R	RAPIDFIRE PLUS, 12 marchas Máx. cambios de marchas múltiples (palanca principal atrás): 3
Cambio trasero
Desviador	SHIMANO, RD-M8100-SGS	Aluminio, 12 marchas
Corona dentada	SHIMANO, Deore CS-M6100-12	Casete, 12 marchas Disco de cadena (dientes): 10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51T
Protector de radios	WESTPHAL, Spoke Protector 873 71200099	...
Faro	...	Interfaz para MonkeyLight disponible
Luz trasera	...	Interfaz para MonkeyLight disponible
Reflectores delante detrás lateralmente
Portaequipajes delantero
Portaequipajes trasero
Guardabarros delantero trasero	Horquilla ...	Guardabarros en la horquilla
Pata lateral
Timbre/bocina

Retrovisor
Cerradura de la batería	ABUS, BOSCH IT3 Xplus	...
Cierre de cadena
Portabidones	FIDLOCK, Bottle Cage	...
GPS/BT

... no disponible, # la información aún no estaba disponible en el momento de la creación

11.3.4 Sonic EVO AM Team Carbon

23-18-3070

Cuadro	Bulls, Sonic EVO AM-IR	Carbon Forma del cuadro y tamaño: Gent: 41/44/47/51
Amortiguador de la horquilla trasera	ROCKSHOX, SUPER DELUXE SELECT+	Amortiguador neumático Largo: 205 mm Recorrido de muelle: 60 mm Función Ajuste del nivel de tracción: H, L, M Nivel de presión: H, L, L1, LC, M Intensidad de Lockout: 320, 380 Variante de amortiguador: RT
Cubierta delantero trasero	SCHWALBE, Magic Mary Big Betty	Cubierta de gravel TLE, Super Trail EPI: 67 Perfil: HS609 HS608 Cubierta plegable Peso: 1150 g 1180 g Tamaño: 62-622 (29") 62-584 (27.5") Capacidad de carga máx.: 125 kg 115 kg Presión: máx. 3,5 bar (máx. 50,0 psi)
Cámara	SCHWALBE, SV19B L	Válvula Sclaverand Tamaño: 54-75 × 584-622
Rueda delantero trasero	E*THIRTEEN, e*spec Race Carbon	Material: Mxtral, S6000 aluminio, acero Tamaño: 29" 27,52" Buje Eje: 15 × 110 mm 148 × 12 mm Boost Llanta Tamaño ETRTO: 622 × 30 584 × 35 Radio Número: 28 32
Llantas
Radios
Cabecilla del radio
Buje de la rueda delantera
Buje de la rueda trasera
Cojinete de dirección	ACROS, BULLS NO.18	Aluminio, Aheadset, para vástago de la horquilla: 1-1/8"
Potencia	COMPETITION SL, ajustable	Aluminio, potencia Ahead, ajustable Diámetro de fijación del manillar: Ø 35 mm Longitud de potencia: 45 mm
Manillar	PMG SELLER, Carbon	Carbon Ø: 35 mm Longitud: 780 mm Altura: 15 mm
Puños/Tapes mano izquierda mano derecha	Prologo, New Enduro	Plástico
Horquilla	ROCKSHOX, Lyrik Ultimate 29"	Horquilla de suspensión neumática, recorrido de muelle: 150 mm
Control remoto de la horquilla
Sillín	Prologo, Proxim 400	...
Tija de sillín	EIGHTPINS	Aluminio, tija de sillín de muelle Longitud = 320 mm Ø: 35,1 mm MMS-4X-S 8PI-STAND4-C20/S Con control remoto
Abrazadera del sillín	Bulls, Carbon	Carbon, Ø: 38,4 mm
Pedal	Bulls, Zecure VPE 527	Hasta un peso corporal de: 150 kg

Juego de manivela	Bulls, E13 E-Bike crank Bosch forged	Longitud de la manivela: 165 mm (M, L)
Cadena / correa	SRAM, XX1 Eagle™ Chain	Para 12 marchas, compatible con SRAM Eagle X01 y Grupo de cambio XX1 Peso (por 114 eslabones): 252 g
Plato/polea
Cubrecadena	VELO ENTERPRISE, VLF-C-1301	...
Guía de cadena
Motor	BOSCH™, Performance Line CX (BDU3740)	Véase el capítulo #
Ordenador de a bordo	BOSCH™, System Controller (BRC3100)	Véase el capítulo #
Pantalla
Unidad de mando	BOSCH™, MINI REMOTE (BRC3300)	Véase el capítulo #
Batería	BOSCH™ PowerTube 625 (BBP376Y), vertical PowerTube 750 (BBP377Y), vertical	Véase el capítulo #
Cargador	BOSCH™, 4A Charger (BPC3400)	Véase el capítulo #
Palanca de freno delantero trasero	TRP, DH-R EVO HD-846V	Longitud de puño ajustable Abrazadera de sujeción plegable Compatible con I-Spec II
Freno delantero trasero	TRP, DH-R EVO HD-846V	Freno de disco hidráulico Solo para discos de freno de 2,3 mm de grosor
Disco de freno delantero trasero	TRP, DH-R EVO HD-846V	220 mm / 203 mm
ABS
Palanca de cambio	SRAM, EAGLE™ AXS™ CONTROLLER	Palanca de cambio eléctrica, compatible para emparejamiento Tipo de protección eléctrica: IPX7 Batería: Batería de botón, CR2032
Cambio trasero	Cambio SRAM, XX1 Eagle™ AXS™	Carcasa de carbono, 12 marchas
Desviador	...	
Corona dentada	SRAM, XG-1299 Eagle™	Casete, colores del arco iris, 12 marchas Disco de cadena: 10-52T
Protector de radios	WESTPHAL, Spoke Protector 873 71200099	...
Faro	...	Interfaz para MonkeyLight disponible
Luz trasera	...	Interfaz para MonkeyLight disponible
Reflectores delante detrás lateralmente
Portaequipajes delantero
Portaequipajes trasero
Guardabarros delantero trasero
Pata lateral
Timbre/bocina
Retrovisor
Cerradura de la batería	ABUS, BOSCH IT3 Xplus	...
Cierre de cadena
Portabidones	FIDLOCK, Bottle Cage	...
GPS/BT

... no disponible, # la información aún no estaba disponible en el momento de la creación

11.3.5 Sonic EVO TR 2, 29 Carbon

23-18-3073

Cuadro	Bulls, Sonic EVO TR 2, PO2208	Carbon Forma del cuadro y tamaño: Gent: 41/44/48/51
Amortiguador de la horquilla trasera	SR SUNTOUR, EDGE Plus 2CR Metric	Amortiguador neumático Largo: 210 mm Recorrido de muelle: 50 mm Función Amortiguación: 2CR
Cubierta delantero trasero	SCHWALBE, Nobby Nic	Cubierta todoterreno Tube, Performance EPI: 67 Perfil: HS602 Cubierta plegable Peso: 890 g 850 g Tamaño: 29", 65-622 (29") Capacidad de carga máx.: 125 kg Presión: máx. 3,0 bar (máx. 45 psi)
Cámara	SCHWALBE, SV19B L	Válvula Sclaverand Tamaño: 54-75 × 584-622
Rueda delantero trasero
Llantas	RODI, Tryp30	Aluminio, llanta de cámara hueca Tamaño: ETRTO 622 × 30 mm 584 × 30 mm Dimensiones (altura/ anchura): 19 mm / 30 mm Material: Aluminio Unión de la llanta: insertada Orificio para válvula: 8,5 mm Número de radios: 32 ERD 2: 565 mm Peso: 616 g
Radios	MACH1, Spoke Plus	Acero Diámetro: 2,0 mm Longitud: 294 mm 14G
Cabecilla del radio	SAPIM, Polyax	Longitud: 14 G Longitud: 14 mm
Buje de la rueda delantera	SHIMANO; FH-MT500-B	SHIMANO; FH-MT500-B
Buje de la rueda trasera	SHIMANO, FH-TC500-HM-B	SHIMANO, FH-TC500-HM-B
Cojinete de dirección	ACROS, BULLS NO.18	Aluminio, Aheadset, para vástago de la horquilla: 1-1/8"
Potencia	COMPETITION SL, ajustable	Aluminio, potencia Ahead, ajustable Diámetro de fijación del manillar: Ø 35 mm Longitud de potencia: 45 mm
Manillar	BULLS, EVO 35 Small	Aluminio Ø: 35 mm Longitud: 780 mm Altura: 15 mm Up Rise: 5° Swep: 7° Peso: 322 g
Puños/Tapes mano izquierda mano derecha	Bulls, MTB VLG-1777D2	Plástico duro, puño, ø 22,4 mm, 131,6/131,6 mm
Horquilla	SR SUNTOUR, ZERON35-Boost LOR DS 15QLC32-110 29"	Horquilla de suspensión de acero, recorrido de muelle: 120 mm
Control remoto de la horquilla
Sillín	Prologo, Proxim 400	...
Tija de sillín	LIMOTEC, A1 SHIMANO, SL-MT500-IL	Aluminio, tija de sillín telescópica Recorrido de muelle: 150 mm Ø: 34,9 mm Máx. Peso del/de la ciclista: 120 kg Con control remoto

Abrazadera del sillín	Bulls, Carbon	Carbon, Ø: 38,4 mm
Pedal	Bulls, Zecure VPE 527	Hasta un peso corporal de: 150 kg
Juego de manivela	SAMOX, EC40	Longitud de la manivela: 165 mm ISIS Drive
Cadena / correa	SHIMANO, CN-HG601-11	Para 11 marchas Peso (por 114 eslabones): 257 g
Plato/polea
Cubrecadena	VELO ENTERPRISE, VLF-C-1301	...
Guía de cadena
Motor	BOSCH™, Performance Line CX (BDU3740)	Véase el capítulo #
Ordenador de a bordo	BOSCH™, System Controller (BRC3100)	Véase el capítulo #
Pantalla
Unidad de mando	BOSCH™, MINI REMOTE (BRC3300)	Véase el capítulo #
Batería	BOSCH™ PowerTube 625 (BBP376Y), vertical PowerTube 750 (BBP377Y), vertical	Véase el capítulo #
Cargador	BOSCH™, 4A Charger (BPC3400)	Véase el capítulo #
Palanca de freno delantero trasero	SHIMANO, BL-M4100	Palanca de freno para freno de disco hidráulico 2 dedos
Freno delantero trasero	SHIMANO, BR-MT420	Freno de disco hidráulico 4 émbolos
Disco de freno delantero trasero	SHIMANO, SM-RT30 /RT-EM300	Acero, Ø 203 mm, soporte de 6 orificios
ABS
Palanca de cambio	SHIMANO, Deore SL-M5100-IR	RAPIDFIRE PLUS, 11 marchas Máx. cambios de marchas múltiples (palanca principal atrás): 3
Cambio trasero
Desviador	SHIMANO, Deore RD-M5100-SGS	Aluminio, 11 marchas
Corona dentada	SHIMANO, Deore CS-M5100-11	Casete, 11 marchas Discos de cadena (dientes): 11-13-15-18-21-24-28-33-39-45-51T
Protector de radios	WESTPHAL, Spoke Protector 873 71200099	...
Faro	...	Interfaz para MonkeyLight disponible
Luz trasera	...	Interfaz para MonkeyLight disponible
Reflectores delante detrás lateralmente
Portaequipajes delantero
Portaequipajes trasero
Guardabarros delantero trasero
Pata lateral
Timbre/bocina
Retrovisor
Cerradura de la batería	ABUS, BOSCH IT3 Xplus	...
Cierre de cadena
Portabidones	FIDLOCK, Bottle Cage	...
GPS/BT

... no disponible, # la información aún no estaba disponible en el momento de la creación

11.3.6 Sonic EVO TR-I, 29 Carbon

23-18-3074


Cuadro	Bulls, Sonic EVO TR-I	Carbon Forma del cuadro y tamaño: Gent: 41/44/48/51
Amortiguador de la horquilla trasera	ROCKSHOX, DELUXE SELECT+	Amortiguador neumático Largo: 210 mm Recorrido de muelle: 50 mm Función Ajuste del nivel de tracción: H, L, M Nivel de presión: H, L, L1, LC, M Variante de amortiguador: RL
Cubierta delantero trasero	SCHWALBE, Nobby Nic	Cubierta todoterreno Tube, Performance EPI: 67 Perfil: HS602 Cubierta plegable Peso: 890 g 850 g Tamaño: 29", 65-622 (29") Capacidad de carga máx.: 125 kg Presión: máx. 3,0 bar (máx. 45 psi)
Cámara	SCHWALBE, SV19B L	Válvula Sclaverand Tamaño: 54-75 x 584-622
Rueda delantero trasero	MAVIC, CROSSMAX XL S 29"	Material: Maxtal, S6000 aluminio, acero Tamaño: 29" Tubeless Buje Buje de marcha libre Ejes: 15 x 110 mm Freno: Freno de disco Center-Lock Llanta Adaptación del peso: ISM Perfil de llanta asimétrico Longitud de boca: 30 mm Tamaño ETRTO: 622x 30tc Radio Número: 24 Disposición de los radios: Cruzado doble, sin contacto Cabecilla del radio Aluminio, integrada en los radios
Llantas
Radios
Cabecilla del radio
Buje de la rueda delantera
Buje de la rueda trasera
Cojinete de dirección	ACROS, BULLS NO.18	Aluminio, Aheadset, para vástago de la horquilla: 1-1/8"
Potencia	COMPETITION SL, ajustable	Aluminio, potencia Ahead, ajustable Diámetro de fijación del manillar: Ø 35 mm Longitud de potencia: 45 mm
Manillar	BULLS, Carbon Handlebar	Carbon Ø: 35 mm Longitud: 780 mm Altura: 15 mm
Puños/Tapes mano izquierda mano derecha	Bulls, MTB VLG-1777D2	Plástico duro, puño, Ø 22,4 mm, 131,6/131,6 mm
Horquilla	ROCKSHOX, 35 Gold RL 29"	Horquilla de suspensión Recorrido de muelle: 130 mm Suspensión neumática: DebonAir™ Amortiguador: Motion Control RL Tubo de dirección: 1,8", aluminio, cónico Tubo vertical: 35 mm Control de bloqueo en la corona Eje: 15 x 110 mm Avance: 44 mm

Control remoto de la horquilla
Sillín	Prologo, Proxim 400	...
Tija de sillín	LIMOTEC, A1 SHIMANO, SL-MT500-IL	Aluminio, tija de sillín telescópica Recorrido de muelle: 150 mm Ø: 34,9 mm Máx. Peso del/de la ciclista: 120 kg Con control remoto
Abrazadera del sillín	Bulls, Carbon	Carbon, Ø: 38,4 mm
Pedal	Bulls, Zecure VPE 527	Hasta un peso corporal de: 150 kg
Juego de manivela	Bulls, E13 E-Bike crank Bosch forged	Longitud de la manivela: 165 mm (M, L)
Cadena / correa	SRAM, GX Eagle™ Chain	Para 12 marchas, compatible con SRAM Eagle Peso (por 114 eslabones): 244 g Longitud de la cadena: 126 eslabones
Plato/polea
Cubrecadena	VELO ENTERPRISE, VLF-C-1301	...
Guía de cadena
Motor	BOSCH™, Performance Line CX (BDU3740)	Véase el capítulo #
Ordenador de a bordo	BOSCH™, System Controller (BRC3100)	Véase el capítulo #
Pantalla
Unidad de mando	BOSCH™, MINI REMOTE (BRC3300)	Véase el capítulo #
Batería	BOSCH™ PowerTube 625 (BBP376Y), vertical PowerTube 750 (BBP377Y), vertical	Véase el capítulo #
Cargador	BOSCH™, 4A Charger (BPC3400)	Véase el capítulo #
Palanca de freno delantero trasero	TRP, C2.3 832V HIGH	Palanca de freno para 2 dedos
Freno delantero trasero	TRP, C2.3 832V HIGH	Freno de disco hidráulico 4 émbolos
Disco de freno delantero trasero	TRP, C2.3 832V HIGH	203 mm
ABS
Palanca de cambio	SRAM, GX EAGLE™ AXS™ CONTROLLER	Palanca de cambio eléctrica, compatible para emparejamiento Tipo de protección eléctrica: IPX7 Batería: Batería de botón, CR2032
Cambio trasero
Desviador	Cambio SRAM, GX Eagle™ AXS™	Aluminio, 12 marchas
Corona dentada	SRAM, XG-1275 EAGLE	Casete, colores del arco iris, 12 marchas Disco de cadena: 10-52T
Protector de radios	WESTPHAL, Spoke Protector 873 71200099	...
Faro	...	Interfaz para MonkeyLight disponible
Luz trasera	...	Interfaz para MonkeyLight disponible
Reflectores delante detrás lateralmente
Portaequipajes delantero
Portaequipajes trasero
Guardabarros delantero trasero	Horquilla ...	Guardabarros en la horquilla
Pata lateral

Timbre/bocina
Retrovisor
Cerradura de la batería	ABUS, BOSCH IT3 Xplus	...
Cierre de cadena
Portabidones	FIDLOCK, Bottle Cage	...
GPS/BT


... no disponible, # la información aún no estaba disponible en el momento de la creación

11.4 Manual de instrucciones del cargador




Charger



BPC3400




es Instrucciones de servicio originales







4 |



Indicaciones de seguridad



Lea íntegramente estas indicaciones de seguridad e instrucciones. Las faltas de observación de las indicaciones de seguridad y de

las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guarde todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para posibles consultas futuras.

El término **batería** empleado en este manual del usuario se refiere a todas las baterías para eBike originales de Bosch.



Mantenga el cargador alejado de la lluvia o la humedad. La penetración de agua en el cargador comporta un mayor riesgo de electrocución.

- ▶ **Solamente cargue acumuladores de iones de litio Bosch autorizados para bicicletas eléctricas (eBikes). La tensión del acumulador debe corresponder a la tensión de carga de acumuladores del cargador.** En caso contrario existe peligro de incendio y explosión.
- ▶ **Mantenga el cargador limpio.** La suciedad puede comportar un peligro de descarga eléctrica.
- ▶ **Antes de cualquier uso, compruebe el cargador, el cable y el enchufe. No utilice el cargador, si detecta daños. No abra el cargador.** Cargadores, cables y enchufes dañados comportan un mayor riesgo de electrocución.
- ▶ **No opere el cargador sobre superficies fácilmente inflamables (por ejemplo, papel, tejidos, etc.) o en un**

entorno inflamable. Debido al calentamiento del cargador durante la carga, existe peligro de incendio.

- ▶ **Proceda con cuidado cuando toque el cargador durante el proceso de carga. Utilice guantes de protección.** El cargador puede llegar a calentarse fuertemente, especialmente si la temperatura ambiente es alta.
- ▶ **Si se daña el acumulador o se utiliza de forma indebida, pueden salir vapores. En tal caso, busque un entorno con aire fresco y acuda a un médico si nota molestias.** Los vapores pueden irritar las vías respiratorias.
- ▶ **No debe dejarse cargando la batería de la eBike sin la debida vigilancia.**
- ▶ **Vigile a los niños durante la utilización, la limpieza y el mantenimiento.** Así se asegura, que los niños no jueguen con el cargador.
- ▶ **Los niños y las personas, que por causa de sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales o sus faltas de experiencia o conocimientos, no están en la situación de manejar en forma segura el cargador, no deben utilizar este cargador sin la vigilancia o la instrucción de una persona responsable.** En caso contrario, existe el peligro de un manejo erróneo y lesiones.
- ▶ **Lea y siga todas las indicaciones de seguridad e instrucciones de todos los manuales de uso del sistema eBike, así como las instrucciones de uso de su eBike.**
- ▶ En el lado inferior del cargador se encuentra una etiqueta adhesiva con una indicación en inglés (marcada con un número (4) en la representación de la página gráfica) y con el siguiente contenido:

¡Utilizar SOLO con acumuladores de iones de litio BOSCH!

eBike Battery Charger BPC3400

4A Charger

EB12.110.001

Input: 220-240 V ~ 50-60 Hz 1.65 A

Output: 36 V== 4 A

Made in Vietnam

Robert Bosch GmbH

72757 Reutlingen, Germany

Li-Ion

Use ONLY with BOSCH Li-Ion batteries



Descripción del producto y servicio

Utilización reglamentaria

Además de las funciones aquí representadas, puede ser que se introduzcan en cualquier momento modificaciones de software para la eliminación de errores y modificaciones de funciones.

Los cargadores para eBikes de Bosch están diseñados exclusivamente para cargar los acumuladores de eBikes de Bosch y no deben utilizarse para ningún otro objetivo.

Componentes principales

La numeración de los componentes representados hace referencia a las figuras de las páginas de gráficos que aparecen al inicio de las instrucciones.

Algunas descripciones de estas instrucciones de uso pueden diferir ligeramente de las reales en función del equipamiento de su eBike.

- (1) Cargador
- (2) Conector hembra del aparato
- (3) Enchufe del aparato
- (4) Instrucciones de seguridad del cargador
- (5) Conector del cargador

Español – 2

- (6) Conector hembra para el cargador
- (7) Tapa de conector de carga
- (8) Indicador del estado de funcionamiento y de carga
- (9) Tecla de conexión/desconexión del acumulador
- (10) PowerTube

Datos técnicos

Cargador	4A Charger	
Código de producto		BPC3400
Tensión nominal	V~	198 ... 264
Frecuencia	Hz	47 ... 63
Tensión de carga de acumulador	V=	36
Corriente de carga (máx.)	A	4
Tiempo de carga PowerTube 750 aprox.	h	6
Temperatura de servicio	°C	0 ... 40
Temperatura de almacenamiento	°C	10 ... 40
Peso, aprox.	kg	0,7
Grado de protección		IP40

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Operación**Puesta en marcha****Conectar el cargador a la red de corriente (ver figura A)**

- **¡Observe la tensión de red!** La tensión de alimentación deberá coincidir con aquella indicada en la placa de características del cargador. Los cargadores para 230 V pueden funcionar también a 220 V.

Inserte el conector macho (3) del cable de red en el conector hembra (2) del cargador.

Conecte el enchufe (específico de cada país) a la red.

Carga del acumulador desmontado (ver figura B)

Desconecte el acumulador y retírelo del soporte en la eBike. Para ello lea y atégase a las instrucciones de uso del acumulador.

- **Solamente coloque el acumulador sobre superficies limpias.** Ponga especial cuidado de no ensuciar el conector hembra para carga ni los contactos, p.ej. con arena o tierra.

Inserte el conector macho para carga (5) del cargador en el conector hembra (6) del acumulador.

Carga del acumulador en la bicicleta (ver figura C)

Apague el acumulador. Limpie la cubierta del conector hembra para carga (7). Ponga especial cuidado de no ensuciar el

conector hembra para carga ni los contactos, p.ej. con arena o tierra. Levante la cubierta del conector hembra para carga (7) y conecte el conector macho para carga (5) al conector hembra para carga (6).

- **Por causa del calentamiento del cargador durante la carga existe peligro de incendio. Cargue los acumuladores en la bicicleta sólo en estado seco y en lugares protegidos contra incendios.** Si esto no fuese posible, extraiga el acumulador del soporte y cárguelo en un lugar más apropiado. Para ello lea y atégase a las instrucciones de uso del acumulador.

Proceso de carga

El proceso de carga comienza, en cuanto el cargador está conectado con el acumulador o con el conector hembra para carga en la bicicleta y con la red eléctrica.

Indicación: El proceso de carga solamente puede realizarse, si la temperatura del acumulador de la eBike se encuentra en el rango de temperatura de carga permitido.

Indicación: Durante el proceso de carga se desactiva la unidad de accionamiento.

Es posible cargar el acumulador con y sin ordenador de a bordo. Sin ordenador de a bordo, el proceso de carga puede observarse mediante el indicador del estado de carga del acumulador.

Con un ordenador de a bordo conectado, aparecerá un mensaje correspondiente en la pantalla.

El estado de carga se indica mediante el indicador del estado de carga del acumulador (8) en el acumulador y mediante barras en el ordenador de a bordo.

Durante el proceso de carga están encendidos los LEDs del indicador del estado de carga del acumulador (8) en el acumulador. Cada LED permanentemente encendido equivale a un 20 % de la capacidad de carga. El LED parpadeante indica la carga del siguiente 20 %.

Cuando la batería de la eBike está cargado por completo, los LED se apagan de inmediato y el ordenador de a bordo se desconecta. El proceso de carga finaliza. Pulsando la tecla de conexión/desconexión (9) en el acumulador de la eBike se puede visualizar el estado de carga durante 5 segundos. Desconecte el cargador de la red y el acumulador del cargador.

Al desconectar del cargador el acumulador éste último se desconecta automáticamente.

Indicación: Si ha realizado la carga en la bicicleta, una vez terminado el proceso de carga cierre con cuidado el conector hembra para carga (6) con la cubierta (7) para que no entre suciedad ni agua.

En caso de no desconectar el cargador del acumulador tras la carga, el cargador se vuelve a encender transcurridas unas horas para comprobar el estado de carga del acumulador y comenzar de nuevo la carga si fuese necesario.

Fallos - Causas y remedio

Causa	Remedio
 <p>Acumulador defectuoso</p>	<p>Dos LEDs en el acumulador parpadean.</p> <p>Póngase en contacto con un distribuidor de bicicletas autorizado.</p>
 <p>Acumulador demasiado caliente o frío</p>	<p>Tres LEDs en el acumulador parpadean.</p> <p>Desconectar el acumulador del cargador hasta que se alcance el rango de temperatura de carga.</p> <p>No conecte de nuevo el acumulador al cargador hasta que haya alcanzado la temperatura de carga correcta.</p>
 <p>El cargador no carga.</p>	<p>No parpadea ningún LED (en función del estado de carga de la batería de la eBike se iluminan permanentemente uno o varios LED).</p> <p>Póngase en contacto con un distribuidor de bicicletas autorizado.</p>
<p>No es posible cargar (ninguna indicación en el acumulador)</p>	
Enchufe incorrectamente introducido	Verificar todas las conexiones por enchufe.
Contactos del acumulador, sucios	Limpiar con cuidado los contactos del acumulador.
Toma de corriente, cable o cargador defectuoso	Comprobar la tensión de la red; dejar revisar el cargador por parte del distribuidor de bicicletas.
Acumulador defectuoso	Póngase en contacto con un distribuidor de bicicletas autorizado.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

Si el cargador llegase a averiarse diríjase a una tienda de bicicletas autorizada.

Servicio técnico y atención al cliente

En caso de cualquier consulta sobre el sistema eBike y sus componentes, diríjase a un distribuidor de bicicletas autorizado.

Los detalles de contacto de los distribuidores de bicicletas autorizados se pueden encontrar en el sitio web www.bosch-ebike.com.

Eliminación

Los cargadores, accesorios y embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

¡No arroje los cargadores a la basura!

Sólo para los países de la UE:



De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y su transposición en la legislación nacional, los cargadores que ya no sean aptos para su uso deben ser objeto de recogida selectiva y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente.

Reservado el derecho de modificación.

12 Glosario

Año de fabricación

Fuente: ZEG, el año de fabricación es el año en el que se ha fabricado el Pedelec. El periodo de producción transcurre siempre desde mayo hasta julio del año siguiente.

Año del modelo

Fuente: ZEG, el año del modelo en los Pedelects producidos en serie es el primer año de producción de la versión correspondiente y por lo tanto no siempre es idéntico al año de fabricación. En parte, el año de fabricación puede ser anterior al año del modelo. Si no se realizan modificaciones técnicas en la serie, también se pueden fabricar Pedelects de un año del modelo anterior de manera posterior.

Batería

Fuente: DIN 40729:1985-05, el acumulador es un acumulador de energía que puede almacenar la energía eléctrica suministrada como energía química (carga) y, en caso necesario, emitirla como energía eléctrica (descarga).

Bicicleta con asistencia eléctrica, Pedelec

Fuente: EN 15194:2017, (en: electrically power assisted cycle) Pedelec equipado con pedales y un motor auxiliar eléctrico que no puede accionarse exclusivamente mediante dicho motor auxiliar eléctrico, excepto durante el grado de asistencia de arranque.

Bicicleta de carga

Fuente: DIN 79010, bicicleta que ha sido construida para la finalidad principal del transporte de mercancías.

Bicicleta de carreras

Fuente: EN-ISO 4210 - 2, bicicleta que ha sido diseñada para marchas de aficionados con altas velocidades y para el uso en vías públicas, que dispone de una unidad de control y de dirección con varias posiciones de fijación (que permite una postura corporal aerodinámica) y de un sistema de transmisión para varias velocidades, así como una anchura de la cubierta de un máximo de 28 mm; la bicicleta completamente montada presenta una masa máxima de 12 kg.

Bicicleta de ciudad y de trekking

Fuente: EN-ISO 4210 - 2, bicicleta ha sido construida para el uso en vías públicas, principalmente para fines de transporte o de ocio.

Bicicleta de montaña, mountainbike

Fuente: EN-ISO 4210 - 2, bicicleta que ha sido construida para el uso en terreno irregular fuera de la carretera y para el uso en vías y caminos públicos, que está equipada con un cuadro reforzado de forma correspondiente y con otros componentes y que dispone generalmente de cubiertas con perfil grande y dibujo grueso y de un gran margen de transmisión.

Bicicleta juvenil

Fuente: EN-ISO 4210 - 2, bicicleta para el uso en vías públicas por jóvenes que pesen menos de 40 kg y que cuenta con una máxima altura del sillín de 635 mm o mayor, pero menor que 750 mm. (véase la norma EN-ISO 4210).

Bicicleta plegable

Fuente: EN-ISO 4210 - 2, bicicleta que ha sido construida para plegarse en una forma compacta que facilita el transporte y el almacenamiento.

Comercialización

Fuente: Directiva UE 2006/42/CE, 17/05/2006, la primera puesta a disposición en la Comunidad, mediante pago o de manera gratuita, de una máquina o de una cuasi máquina, con vistas a su distribución o utilización.

Correa de accionamiento

Fuente: EN 15194:2017, correa anular continua que se utiliza para la transmisión de una fuerza de accionamiento.

Cuadro con suspensión

Fuente: EN 15194:2017, cuadro que dispone de una flexibilidad vertical guiada para evitar la transmisión de las sacudidas provenientes de la calzada al/a la ciclista.

Desgaste

Fuente: DIN 31051, reducción de la resistencia al desgaste (4.3.4) provocada por procesos químicos y/o físicos.

Deslizamiento

Fuente: DIN 75204-1:1992-05, diferencia referida a la velocidad del vehículo entre la velocidad del vehículo y de la circunferencia de la rueda.

Dispositivo de tensión rápida, cierre rápido

Fuente: EN 15194:2017, mecanismo accionado por palanca que fija una rueda u otro componente, lo mantiene o lo asegura en su posición.

Distancia de frenado

Fuente: EN 15194:2017, distancia que recorre un Pedelec entre el inicio del frenado y el punto en el que se detiene el Pedelec.

Entorno de trabajo

Fuente: EN ISO 9000:2015, conjunto de condiciones bajo las que se realizan trabajos.

Error

Fuente: EN 13306:2018-02, 6.1, estado de un objeto (4.2.1) en el que es incapaz de cumplir una función solicitada (4.5.1); exceptuando la incapacidad durante la conservación preventiva u otras medidas planificadas, o como consecuencia de la ausencia de recursos.

Fabricante

Fuente: Directiva UE 2006/42/CE, 17/05/2006
Persona física o jurídica que diseñe o fabrique una máquina o una cuasi máquina cubierta por la presente Directiva y que sea responsable de la conformidad de dicha máquina o cuasi máquina con la presente Directiva, con vistas a su comercialización, bajo su propio nombre o su propia marca, o para su propio uso.

Freno de disco

Fuente: EN 15194:2017, freno en el que se utilizan pastillas de freno para agarrar la superficie exterior de un disco fino que está montado en el buje de la rueda o está integrado en la misma.

Horquilla con suspensión

Fuente: ISO DIN 15194:2017, horquilla de la rueda delantera que dispone de una flexibilidad axial guiada para evitar la transmisión de las sacudidas provenientes de la calzada al/a la ciclista.

Identificación CE

Fuente: Directiva sobre máquinas, con la identificación CE, el fabricante declara que el Pedelec cumple los requisitos aplicables.

Mantenimiento

Fuente: DIN 31051, el mantenimiento se realiza en general en intervalos periódicos y con frecuencia por personal especializado formado. De este modo puede garantizarse una vida útil lo más larga posible y un desgaste reducido de los objetos sometidos a mantenimiento. La realización de un mantenimiento adecuado también es a menudo un requisito para la concesión de la garantía.

Manual de instrucciones

Fuente: ISO DIS 20607:2018, parte de la información para el usuario que se pone a disposición de los usuarios de máquinas por parte de los fabricantes de máquinas; contiene ayudas, instrucciones y consejos en relación con el uso de la máquina en todas las fases de la vida.

Material de consumo

Fuente: DIN EN 82079-1, pieza o material que es necesario para el uso periódico o la conservación del objeto.

Máxima altura del sillín

Fuente: EN 15194:2017, distancia vertical desde el suelo hasta el punto en que la superficie del sillín se cruza con el eje de la tija de sillín, medida con el sillín orientado horizontalmente y estando la tija de sillín ajustada a la profundidad de inserción mínima.

Máxima potencia continua nominal

Fuente: ZEG, la máxima potencia continua nominal es la máxima potencia durante 30 minutos en el eje de salida del motor eléctrico.

Máxima presión de inflado

Fuente: EN 15194:2017, máxima presión de inflado recomendado por el fabricante de la cubierta o de la llanta para una marcha segura y con ahorro de esfuerzo. Si tanto la llanta como la cubierta presentan la máxima presión de inflado, la máxima presión de inflado válida será el valor más bajo de los dos valores registrados.

Máximo peso total admisible

Fuente: EN 15194:2017, peso del Pedelec completamente montado, más el/la ciclista y el equipaje, de acuerdo con la definición del fabricante.

Nivel de tracción

El nivel de tracción determina la velocidad con la que se descomprime la horquilla después de la carga.

Palanca de freno

Fuente: EN 15194:2017, palanca con la que se acciona el dispositivo de frenado.

Parada de emergencia

Fuente: ISO 13850:2015, función o señal prevista para: - evitar o prevenir peligros que puedan producirse o existentes para las personas, daños en la máquina o en el material de trabajo; - activarse por una persona mediante una acción única.

Peso del Pedelec listo para la circulación

Fuente: ZEG, la indicación del peso del Pedelec listo para la circulación hace referencia al peso del Pedelec en el momento de la venta. Cada uno de los accesorios adicionales deberá sumarse a este peso.

Pieza de repuesto

Fuente: EN 13306:2018-02, 3.5, objeto de repuesto para un objeto correspondiente para conservar la función solicitada originalmente del objeto.

Potencia continua nominal

Fuente: EN 15194:2017, potencia de salida establecida por el fabricante con la que el motor alcanza su equilibrio térmico con las condiciones ambientales especificadas.

Profundidad de inserción mínima

Fuente: EN 15194:2017, identificación que indica la profundidad de inserción mínima necesaria de la potencia del manillar en el vástago de la horquilla o de la tija de sillín en el cuadro.

Puesta fuera de servicio

Fuente: DIN 31051, interrupción indefinida y voluntaria de la capacidad de funcionamiento de un objeto.

Punto de presión

Fuente: ZEG, el punto de presión en un freno es el punto del freno de mano en el que reaccionan los discos de freno y las pastillas de freno y se inicia la frenada.

Recorrido de muelle negativo

El recorrido de muelle negativo o también denominado SAG (inglés, sag), es el enganche de la horquilla que se origina por el peso corporal incluido el equipamiento (p. ej. una mochila), la posición de marcha y la geometría del cuadro.

Recorrido total

Fuente: Benny Wilbers, Werner Koch: Neue Fahrwerkstechnik im Detail, el recorrido que recorre la rueda entre la posición descargada y cargada se denomina como recorrido total. En estado de reposo, la masa del vehículo se carga sobre los muelles y reduce el recorrido total de acuerdo con el *recorrido negativo de muelle* al recorrido positivo de muelle.

Rotura

Fuente: EN 15194:2017, separación involuntaria en dos o más partes.

Rueda

Fuente: EN 4210 - 2, unidad o composición de buje, radios o disco y llanta, aunque sin la unidad de la cubierta.

Sistema eléctrico de regulación y de control

Fuente: EN 15194:2017, componente electrónico y/o eléctrico o un conjunto de componentes que se montan en un vehículo junto con todas las conexiones eléctricas y los cableados correspondientes para la alimentación de corriente eléctrica del motor.

Terreno intransitable

Fuente: EN 15194:2017, pistas de grava irregulares, caminos forestales y otros tramos que en general se encuentran fuera de la carretera, en los que cabe esperar la presencia de raíces de árbol y de rocas.

Tija de sillín

Fuente: EN 15194:2017, componente que fija el sillín (con un tornillo o una unidad constructiva) y lo une al cuadro.

Vástago de la horquilla

Fuente: EN 15194:2017, pieza de la horquilla que gira en torno al eje de dirección del tubo de dirección del Pedelec. Normalmente, el vástago está conectado con el cabezal de la horquilla o directamente con los tirantes de la horquilla y normalmente representa la unión entre la horquilla y la potencia del manillar.

Velocidad de desconexión

Fuente: EN 15194:2017, velocidad que ha alcanzado el Pedelec en el momento en el que la corriente desciende a cero o al valor de marcha en vacío.

12.1 Abreviaturas

Abreviatura	Significado/Procedencia
ABS	Sistema antibloqueo
BLE	Bluetooth Low Energy
EPAC	Electric Power Assisted Cycle (bicicleta eléctrica con pedaleo asistido)
pta	Peso total admisible

Tabla 82: Tabla de abreviaturas

12.2 Conceptos simplificados

Para facilitar la legibilidad, se utilizan los siguientes conceptos:

Concepto	Significado
Manual de instrucciones	Manual de instrucciones original
Amortiguador	Amortiguador de la horquilla trasera
Establecimiento especializado	Establecimiento especializado de bicicletas
Motor	Motor de accionamiento, máquina parcial
Transmisión por correa	Transmisión por correa dentada

Tabla 83: Tabla de conceptos simplificados

13 Anexo

I. Traducción de la declaración de conformidad CE/UE original

Fabricante

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany

Representante autorizado de la documentación*

Janine Otto
c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany

La máquina, el Pedelec de los tipos:

23-18-3067	Sonic EVO AM 2 Carbon, 29/27,5	Bicicleta de montaña
23-18-3068	Sonic EVO AM 3 Carbon, 29/27,5	Bicicleta de montaña
23-18-3069	Sonic EVO AM 4 Carbon, 29/27,5	Bicicleta de montaña
23-18-3070	Sonic EVO AM Team Carbon	Bicicleta de montaña
23-18-3073	Sonic EVO TR 2, 29 Carbon	Bicicleta de montaña
23-18-3074	Sonic EVO TR-I, 29 Carbon	Bicicleta de montaña

del año de fabricación 2022 y año de fabricación 2023, cumple las siguientes disposiciones UE aplicables:

- Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas
- Directiva 2011/65/CE RoHS (sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos)
- Directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética.

Los objetivos de protección de la directiva de baja tensión 2014/35/UE se han cumplido de acuerdo con el anexo I, n.º 1.5.1 de la directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

- Norma ISO DIN 20607 2018. Seguridad de las máquinas. Manual de instrucciones. Principios generales de redacción,
- Norma EN 15194:2017. Ciclos – Ciclos de pedaleo asistido equipados con asistencia eléctrica – **Bicicletas EPAC, después de la evaluación del riesgo con excepción del punto 4.3.14 y 4.3.19.**

Se han aplicado las siguientes normas técnicas adicionales:

- Norma EN 11243:2016. Ciclos. Portaequipajes para bicicletas. Requisitos y métodos de ensayo
- Norma EN 62133-2:2017. Acumuladores alcalinos y otros acumuladores con electrolito no ácido. Requisitos de seguridad para acumuladores estancos portátiles y para baterías construidas a partir de ellos, para uso en aplicaciones portátiles. Parte 2: Sistemas de litio



Colonia, 02/05/2022

Egbert Hageböck, Junta directiva de ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG

*Persona establecida en la comunidad que está autorizada para elaborar la documentación técnica

II. Declaración de conformidad según la directiva RED

BOSCH System Controller / Mini Remote

Por la presente, Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems, declara que el tipo de equipo radioeléctrico System Controller / Mini Remote cumple las disposiciones de la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.bosch-ebike.com/conformity>

La información sobre la licencia para el producto está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.bosch-ebike.com/licencesCE-Konformitätserklärung>

14 Índice de palabras clave

A

Acumulador, véase Batería
 ajuste rápido, 42
 Almohadillas de freno, 61
 - comprobar, 249
 - introducir, 157
 - sustituir, 323
 par de apriete, 102
 posición, 61
 Amortiguación de niveles de presión, 48
 Amortiguación de niveles de tracción, 46
 Amortiguador de la horquilla trasera, 35
 - ajustar amortiguación de niveles de tracción, 183
 - ajustar el amortiguador de niveles de tracción SR SUNTOUR, 185
 - ajustar el umbral 200
 - comprobar 230
 - inspeccionar, 273
 - limpiar 232
 - realizar el mantenimiento, 263, 273
 - solucionar problema 311
 -ajustar SAG SR SUNTOUR, 177
 depósito de aire, 40, 86
 estructura, 37, 38, 39, 84, 85, 92, 93
 junta tórica, 40
 longitud total, 40
 palanca de niveles de presión, 40
 rueda de ajuste de niveles de tracción, 40
 SAG, 40
 SR SUNTOUR Edge LOR8 Trunion Mount, 40, 86
 unidad del amortiguador, 40
 Ángulo de agarre 43
 Año de fabricación, 357
 Año del modelo, 357
 Árbol articulado,
 - realizar el cuidado 241
 Ayuda para el desplazamiento,
 - usar 64
 - usar, 209

B

Batería del portaequipajes,
 - extraer, 206, 207
 Batería en el cuadro,
 - insertar, 207
 Batería, 66, 357
 - comprobar, 119
 - eliminar, 325
 - enviar 115
 - extraer, 206, 207
 - insertar, 207
 - limpiar, 233
 - transportar 115
 batería en el cuadro, 67
 carcasa 67
 cerradura 67
 datos técnicos 83
 llave 67
 pares de apriete, 101
 Batería, véase Batería
 Bicicleta de carga, 357
 Bicicleta de carreras, 357
 Bicicleta de montaña, 26, 357
 Bicicleta juvenil, 357
 Bicicleta plegable, 357
 Bicicletas de ciudad y de trekking, 357
 Bluetooth,
 averías, 19
 Botón de ayuda para el desplazamiento, 70
 Botón de conexión/desconexión (batería), 67
 Botón,
 ayuda para el desplazamiento, 70
 conexión/desconexión (batería) 67
 Buje de engranaje,
 - inspeccionar, 274
 Buje, 54
 - ajustar ROHLOFF 259
 - limpiar, 235
 - realizar el cuidado, 241
 - realizar el mantenimiento 263
 par de apriete, 108
 posición, 50
 sin dispositivo adicional, 54

C

Cabecilla del radio, 53
 posición, 50

Cabecillas del radio,
 - realizar el cuidado, 241
 Cable Bowden, 60
 - comprobar, 248
 Cadena, 32, 62
 - comprobar 250
 - comprobar el desgaste 251
 - comprobar la tensión 250
 - limpiar, 237
 - realizar el cuidado, 242
 - realizar el mantenimiento, 289
 - sustituir, 323
 - tensar, 323
 posición, 62
 Cámara,
 - cambiar, 323
 Cambio de buje,
 - comprobar 259
 Cambio de cadena,
 - comprobar 258
 - usar, 212, 213, 214
 Cambio de marchas,
 - ajustar el puño giratorio accionado por cable de accionamiento, de dos cables 260
 - cambiar de marcha, 223
 - comprobar 258
 - comprobar el cambio de marchas eléctrico, 258
 - mecánico 258
 - usar, 212
 Cambio SRAM Eagle AXS™, 63
 bloqueo de la batería 63
 posición de la batería SRAM 63
 posición de la polea de inversión inferior 63
 posición de la polea de inversión superior 63
 posición de la visualización por LED (cambio) 63
 posición del botón AXS (cambio) 63
 posición del botón Cage Lock 63
 posición del cable de prolongación, 63
 posición del gancho de encaje del cable de prolongación 63

- posición del gancho de sujeción 63
 posición del tornillo de ajuste (cambio) 63
 posición del tornillo de fijación 63
 posición del tornillo de tope inferior 63
 posición del tornillo de tope superior 63
 protección de la batería 63
- Cambio,**
 - posición 62
 - realizar el cuidado, 241
 par de apriete, 111
- Carcasa, 51**
 posición, 51
- Cargador, 64**
 - eliminar, 325
- Casete,**
 - limpiar, 236
- Chasis, 33**
- Cierre rápido, 358**
 - comprobar 231
 - inspeccionar, 275
 posición, 54
- Cinturón de protección contra pinchazos, 52**
 posición, 51
- Cojinete de bolas,**
 posición, 54
- Cojinete de dirección, 42**
- Cojinete de la manivela,**
 par de apriete, 106
- Comercialización, 357**
- Conexión de carga, 67**
- Conjunto de platos,**
 par de apriete, 106
- Corona del piñón libre,**
 par de apriete, 103
- Corona, 91**
- Correa de accionamiento, 358**
- Correa, 62**
 - App Gates Carbon Drive para móvil 254
 - comprobar el desgaste 253
 - comprobar la tensión 253
 - limpiar, 237
- Cuadro, 33**
 33
 - comprobar 230
 - inspeccionar, 273
 - limpiar, 234
 - realizar el cuidado, 232, 238
- cuadro de carbono, 33
 posición 32
- Cubierta de la conexión de carga, 67**
- Cubierta del motor, 21**
 pares de apriete, 107
- Cubierta USB,**
 - comprobar 231
- Cubierta, 50**
 posición, 50
- Cubierta,- Cubiertas abiertas con cámara 50**
- Cubiertas de carretera, 51**
- Cubiertas lisas, 51**
- Cubiertas todoterreno, 52**
- Cubiertas,**
 - comprobar, 246
 - limpiar, 235
- Cubrecadena,**
 - limpiar, 237
 pares de apriete 106
- Cuerpo del buje,**
 posición, 54
- D**
- Desgaste, 358**
- Deslizamiento, 358**
- Desviador,**
 - limpiar, 236
 par de apriete, 111
- Dimensiones, 113**
- Disco de freno, 61**
 - comprobar, 249
 - limpiar, 236
 - sustituir, 323
 posición, 61
- Dispositivos de protección, 21**
 - comprobar 230
- Distancia de frenado, 358**
- E**
- eBike Flow,**
 - registrar 188, 191, 320
- Eje del buje,**
 posición, 54
- Eje,**
 par de apriete, 101
- Elementos de cambio,**
 - limpiar, 235
- Entorno de trabajo, 358**
- Error, 358**
- F**
- Fabricante, 13, 358**
- Faro,**
 - ajustar, 187
- comprobar, 256
 - limpiar 232
 par de apriete, 111
- Fondo de las cabecillas,**
 - comprobar, 247
- Freno Cantilever,**
 par de apriete, 103
- Freno de disco, 358**
 par de apriete, 103
- Freno de la rueda delantera,**
 - frenar, 211
- Freno de la rueda trasera, 61**
- Freno de llanta de doble articulación,**
 par de apriete, 103
- Freno de mano, 359**
 par de apriete, 105
- Freno V-Brake,**
 par de apriete, 112
- Freno,**
 - asegurar durante el transporte 114
 - comprobar el disco de freno, 249
 - comprobar el punto de presión, 248
 - comprobar las almohadillas de freno, 249
 - comprobar, 231, 248
 - limpiar, 232
 hidráulico, 60
 mecánico, 60
 oliva, 60
 pin de inserción, 60
 portacables, 60
 tapa de cierre, 60
 tuerca de unión, 60
- Fuerza de tensado,**
 - ajustar el cierre rápido, 124
 - comprobar el cierre rápido, 124
- G**
- Gancho de seguridad, 67**
- Guardabarros,**
 - comprobar, 230
 - limpiar, 234
 - realizar el cuidado, 239
- H**
- Horquilla de suspensión de carbono,**
 - inspeccionar, 277
- Horquilla de suspensión, 43, 358**
 - inspeccionar, 277
 - limpiar, 232, 234

- realizar el cuidado, 232, 238
- Horquilla,
 - comprobar 230
 - realizar el cuidado, 232 con suspensión, 358 posición 32
- I**
- Identificación CE, 358
- Indicador de carga (batería), 67
- Indicador de carga, 81
- J**
- Juego de dirección, véase el cojinete de dirección
- Junta protectora contra el polvo, 91
- L**
- Limpieza exhaustiva 233
- Llanta, 53
 - realizar el cuidado, 240
 - sustituir, 323 posición, 50
- Luz de marcha,
 - ajustar, 187
 - comprobar, 231, 256
- Luz delantera, 64
- Luz trasera, 64
 - limpiar 232
- M**
- Manillar, 42, 43
 - comprobar, 131, 257
 - limpiar, 234
 - realizar el cuidado, 239
 - usar 205
 - usar acoples de manillar 205
 - usar el manillar multiposición 205
 - altura 43
 - anchura 43
 - par de apriete, 107
 - posición 32
- Mantenimiento, 358
- Manual de instrucciones, 358
- Marca de la profundidad de inserción mínima, 144
- Material de consumo, 359
- Motor, 64
 - limpiar, 233
 - pares de apriete 107
- Mountainbike, véase Bicicleta de montaña
- MTB, véase Bicicleta de montaña
- N**
- Nivel de asistencia, 71, 81
 - ECO, 71
 - OFF, 71
 - TOUR, 71
 - TURBO, 71
- Nivel de tracción, 359
- Núcleo del talón, 52
 - posición, 51
- O**
- Ordenador de a bordo,
 - limpiar, 233
 - par de apriete, 101
- Orificios de las cabecillas,
 - comprobar, 247
- P**
- Palanca de bloqueo del freno de llanta 60
- Palanca de cambio,
 - limpiar, 236
 - realizar el cuidado, 241
 - par de apriete, 110
- Palanca de freno, 61
 - limpiar, 236
 - realizar el cuidado, 243
- Parada de emergencia, 359
- Pares de apriete, 97
- Pata lateral,
 - comprobar la estabilidad 260
 - limpiar, 234
 - realizar el cuidado, 239
- Pausa de invierno, véase Pausa de servicio
- Pausa de servicio, 117
 - preparar 114, 117, 293
 - realizar 117
- Pedal,
 - limpiar, 232
 - montar 128
 - realizar el cuidado, 241
 - par de apriete, 110
- Pedelec, 357
 - adaptar 137
 - antes de la circulación 195, 230
 - comprobar, 244
 - desembalar 118
- después de cada marcha, 232
- enviar 115
- inspección grande 261
- inspeccionar (establecimiento especializado) 261
- limpiar 233
- montar 118
- poner en marcha 119
- primera inspección 261
- realizar el cuidado 238
- usar 204
- vender, 131
- datos técnicos 82
- Perfil, 51
- Peso,
 - peso envío, 113
 - peso, 113
- Pieza de repuesto, 359
- Pinza de freno, 61
 - par de apriete, 102
 - posición, 61
- Placa indicadora de tipo, 31
- Plato, 62
 - par de apriete, 106
- Platos,
 - limpiar, 236
- Polea, 62
- Portaequipajes,
 - comprobar 230
 - inspeccionar, 273
 - limpiar, 234
 - realizar el cuidado, 239
- Potencia continua nominal, 359
- Potencia, 42
 - comprobar, 131, 257
 - inspeccionar, 275
 - limpiar, 234
 - realizar el cuidado, 239
 - par de apriete, 112
 - posición 32
- Presión de inflado, 50
 - comprobar, 244
 - modificar, 244
- Primera puesta en marcha, 119
- Profundidad de inserción mínima, 359
- Protección del cárter,
 - par de apriete, 112
- Puesta fuera de servicio, 359
- Puños de cuero,
 - limpiar, 234
 - realizar el cuidado, 240

Puños,
 - comprobar 231
 - limpiar, 234
 - realizar el cuidado, 240
 - usar puños de cuero 205

Puntera, 33

Punto de presión, 359

R

Radios, 53

- cambiar, 323
- comprobar, 247
- posición, 50

Recorrido de muelle negativo, 360

Recorrido de muelle negativo, véase SAG, 35

Recorrido total, 360

Reflector,

- posición 32

Reflectores,

- limpiar 232

Regulador de niveles de tracción, 45

- posición, 45

Remolque, 193

Rodamiento de dirección,

- engrasar, 275
- inspeccionar, 275

Rodamiento de dirección, véase el cojinete de dirección

Rotura, 360

Rueda de ajuste SAG,

- posición, 45

Rueda de cambio,

- realizar el cuidado 241

Rueda delantera, véase Rueda

Rueda, 50, 360

- comprobar el ajuste preciso 230

- montar 120, 121, 123, 126

- comprobar, 244

S

SAG 35

SAG,

- rueda de ajuste, 91

Seguro de retención, 67

Silla infantil, 192

Sillín de cuero,

- limpiar, 235
- realizar el cuidado, 241

Sillín, 204

- ajustar dureza 142
- ajustar la altura 144
- ajustar la posición 146

- alinear 143
- calcular la altura, 144
- comprobar 257
- determinar la anchura 141
- limpiar, 234
- modificar la longitud del sillín, 146
- seleccionar dureza 142
- usar, 204

Sistema de accionamiento, 62

- conectar, 208, 209
- eléctrico, 64

Sistema de frenado hidráulico,

- comprobar 248

Sistema de parada de emergencia 22

Sistema eléctrico de regulación y de control, 360

Superficie de rodadura, 51

- posición, 51

T

Talla, 33

Tamaño de cubierta, 50

Tija de sillín con mecanismo de sujeción integrado, 57

Tija de sillín de carbono,

- realizar el cuidado, 240

Tija de sillín de muelle, 57

- limpiar, 232
- realizar el cuidado, 240

Tija de sillín EIGHTPINS H01, 59

- abrazadera de ajuste de

altura 59, 63, 80

- accionamiento del ajuste de altura 59

anillo de ajuste 59

cartucho EIGHTPINS 59

clip de compensación 59

elementos de guía 59

embrague de fricción para sobrecarga 59

guía deslizante de

accionamiento 59

muesca EIGHTPINS 59

placa de fijación inferior del sillín 59

Postpin 59

rueda de ajuste de la

inclinación del sillín 59

tornillo prisionero trasero 59

tubo del casquillo deslizante 59

tuerca de fijación del sillín 59

unidad de montaje Postpin 59

vástago del émbolo 59

Tija de sillín LIMOTEC A1, 58

carrera de émbolo 58

control remoto de la tija de sillín 58

longitud 58

profundidad de inserción

mínima 58

Tija de sillín LIMOTEC,

- montar 122

Tija de sillín, 57, 360

- comprobar 231, 257

- inspeccionar, 277

- limpiar, 234

- realizar el cuidado, 240

- tija de sillín con mecanismo de sujeción integrado 57

- tija de sillín de muelle 57

- par de apriete del control

- remoto, 103

- par de apriete, 103

Timbre,

- comprobar 231

- usar 205

Tipos de diseños de cubiertas, 50

Tirante, 33

Transportar, véase Transporte

Transporte, 113

Tubería del freno, 60

- par de apriete, 102

Tubo de dirección, 33

Tubo de sillín, 33

Tubo inferior, 33

Tubo superior, 33

U

Unidad de mando,

- limpiar, 233, 236

V

Vaina, 33

Válvula clásica, véase Válvula

Dunlop

Válvula de aire, 45

- amortiguador de la horquilla

- trasera, 40

- posición, 45

Válvula de bicicleta de carreras,
véase Válvula Presta
Válvula Dunlop, véase Válvula
Dunlop
Válvula Presta, véase Válvula
Presta
Válvula Sclaverand, véase
Válvula Presta
Válvula, 50
 posición, 50
 válvula Dunlop, 53
Vástago de la horquilla, 91, 360
Velocidad de desconexión, 360